

Philips
telewizor-lustro z
technologią Miravision i
Digital Crystal Clear

30 cali

LCD

30HM9202



Telewizor multimedialny Mirror TV

z wyświetlaczem LCD o wysokiej rozdzielczości

Elegancki telewizor, który można zawiesić na ścianie, to już nie fikcja. Kiedy telewizor jest wyłączony, możesz się w nim przejrzeć jak w lustrze, a kiedy jest włączony, oferuje najlepszą w tej klasie jakość obrazu dla domu, bądź hotelowego, systemu audiowizualnego.

Smukła, stylowa konstrukcja doskonale uzupełni każde wnętrze

- Unikatowa technologia Miravision
- Zwarta konstrukcja, elegancki wygląd — mieści się w każdym pokoju

Naturalne obrazy zapierające dech w piersiach

- Wyświetlacz LCD WXGA o wysokiej rozdzielczości 1280 x 768 pikseli
- Digital Crystal Clear to żywy obraz jak w kinie
- Digital Natural Motion zapewnia płynne ruchome obrazy

Doskonałe odtwarzanie dźwięku

- Virtual Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości
- Nowe, unikalne, smukłe głośniki zapewniające lepszy dźwięk stereo.

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- **Format obrazu:** 15:9
- **Jasność:** 450 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 350:1
- **Długość przekątnej ekranu:** 30 cali / 76 cm
- **Typ ekranu:** LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- **Funkcje poprawy obrazu:** Digital Crystal Clear, wybieranie kolejnoliniowe, Cyfrowy filtr grzebieniowy, Active Control z czujnikiem oświetlenia, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, funkcja Widescreen Plus
- **Funkcje poprawy ekranu:** Układ zapobiegający zużyciu, Ekran z powłoką przeciwoodblaskową
- **Kąt widzenia (poziomy):** 176 stopnie
- **Rozdzielczość panelu:** 1280 x 768 p
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 12 ms

Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza

- **Formaty komputerowe**

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
640 X 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 X 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
- **Formaty wideo**

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
640 x 480p – 2 Fh	

Dźwięk

- **Funkcje poprawy dźwięku:** Smart Sound
- **System dźwięku:** Virtual Dolby Surround
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 15 W

Głośniki

- **Wbudowane głośniki:** 2

Udogodnienia

- **Łatwa instalacja:** Domyślne ustawienie głośności, automatyczne programowanie Autostore, Cyfrowa pętla strojenia PLL, Plug & Play

- **Łatwa obsługa:** Wyświetlanie na ekranie, regulacja Smart Picture
- **Typ pilota zdalnego sterowania:** Numer typu SIN do potw.
- **Telegazeta:** Telegazeta Smart Text (10 stron)
- **podgląd PiP (obraz w obrazie):** Tekst Twin – dwustronnicowy teletext
- **Pilot zdalnego sterowania:** Wielofunkcyjny
- **Ustawienia formatu ekranu:** 6 trybów panoramicznych, automatyczne wybieranie formatu, Przesunięcie napisów i nagłówka

Tuner/odbiór/transmisja

- **Pasma tunera:** Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- **system TV:** PAL, SECAM
- **Odtwarzanie wideo:** NTSC, PAL, SECAM
- **Wejście antenowe:** 75 omów koncentryczne (IEC75)

Połączenia

- **Złącze Ext 1 Scart:** Wejście i wyjście CVBS, RGB
- **Złącze Ext 2 Scart:** Wejście i wyjście CVBS, Y/C
- **Inne połączenia:** Wyjście analogowe audio L/P, Antena IEC75, Wejście PC VGA + wejście audio L/P

Zasilanie

- **Pobór mocy:** 185 W
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** < 3 W
- **Zasilanie sieciowe:** 220–240 V AC, +/- 10%
- **Temperatura otoczenia:** +5 -/+ 40°C

Wymiary

- **Waga produktu:** 25 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 30 kg

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Uchwyt do montażu na ścianie

Zalety produktu

Miravison

Wykorzystując opatentowaną powłokę polaryzującą, to dekoracyjne lustro — po włączeniu — zmienia się w całkowicie funkcjonalny płaski telewizor. Zaskakujące rozwiązanie z klasą.

Zwarta konstrukcja

Stylistyka podkreślająca smukły wygląd i niewielkie rozmiary, pasujące wszędzie i pozwalające zaoszczędzić miejsce.

Wyświetlacz LCD WXGA, 1280 x 768p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA oferuje rozdzielczość HD 1280 x 768 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear to komplet innowacyjnych funkcji poprawy obrazu, które cyfrowo regulują jego parametry w celu uzyskania optymalnego poziomu kontrastu, koloru i ostrości. Obraz zupełnie jak w kinie.

Digital Natural Motion

Firma Philips opracowała funkcję Digital Natural Motion, aby wyeliminować migotanie widoczne na ekranie podczas odtwarzania ruchu. Funkcja Digital Natural Motion określa poziom ruchu w obrazie i koryguje zniekształcenia odtwarzania ruchu w programie i materiałach filmowych (takich jak DVD). Dzięki temu odtwarzanie ruchu jest bezproblemowe, a doskonała ostrość zwiększa przyjemność oglądania.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu słuchacze mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.

Nowe, unikalne, smukłe głośniki

Ciesz się zoptymalizowanym, zrównoważonym dźwiękiem stereo o jakości, jakiej nie osiągnięto nigdy w tej porze. Wąskie głośniki używają opatentowanej technologii, w której wykorzystano system Hi-Fi działający jak magnes i unikatowe stożki głośników.

