



Philips 4900 series
TV LED sottile UHD 4K

108 cm (43")

TV LED con risoluzione Ultra HD
4K
Dual Core
DVB-T/C



43PUH4900

TV LED Ultra HD 4K sottile con Pixel Plus Ultra HD

Il TV Ultra HD 4K serie 4900 combina la tecnologia Pixel Plus Ultra HD con l'elaborazione Dual Core per prestazioni ottimali. Linee sottili, eleganti supporti sugli angoli e tantissime funzioni completano l'esperienza.

Il modo più comodo di guardare la televisione

- Tre ingressi HDMI ed EasyLink per connettività integrata
- USB per la riproduzione di file multimediali

Eleganza e funzionalità

- Grazie al piedistallo laterale il TV sembra fluttuare

Immagini chiare e nitide sempre

- Ultra HD 4K: una risoluzione che non hai mai visto prima
- Micro Dimming per ottimizzare il contrasto sul tuo TV
- Ultra Resolution converte il contenuto nella nitida risoluzione Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: scopri la qualità dell'immagine Ultra HD

PHILIPS

TV LED sottile UHD 4K
108 cm (43") TV LED con risoluzione Ultra HD 4K, Dual Core, DVB-T/C

43PUH4900/88

In evidenza

Look moderno con piedistallo laterale



Quando vogliono creare un nuovo TV, i nostri team non trascurano nessun aspetto, dalla tecnologia al design. Il nostro nuovo supporto è stato progettato per creare spazio sotto il TV, dove normalmente si collocano i piedistalli tradizionali, e ti offre un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. L'effetto? Massima stabilità con uno sguardo al futuro.

Ultra HD 4K

Il TV Ultra HD ha una risoluzione 4 volte superiore rispetto a un tradizionale TV Full HD. Con oltre 8 milioni di pixel e con l'esclusiva tecnologia di upscaling Ultra Resolution, potrai ammirare immagini eccezionali per qualsiasi contenuto. Nitidezza, percezione della profondità, contrasto, fluidità del movimento e dettagli impeccabili e straordinari sul tuo TV.

Micro Dimming



Grazie al nostro software speciale che analizza le immagini in 6.400 parti diverse, regolandole, puoi apprezzare contrasto e qualità delle immagini per un'esperienza visiva davvero realistica.

Ultra Resolution



Ultra Resolution converte qualsiasi contenuto in un'immagine Ultra HD. L'upscaling avanzato e gli algoritmi di assottigliamento delle linee di Philips migliorano i pixel originali offrendoti un'immagine visibilmente più realistica, con linee sottili e dettagli eccezionali.

Pixel Plus Ultra HD

Prova la nitidezza Ultra HD 4K di Philips. Il sistema Pixel Plus Ultra HD di Philips ottimizza la qualità dell'immagine rendendola fluida, estremamente dettagliata e profonda. Se stai riproducendo un film online o guardando un DVD, potrai ammirare immagini in 4K con

bianchi più luminosi e neri più profondi, indipendentemente da quale sia la sorgente.

Tre ingressi HDMI ed EasyLink



Niente più ingombro di cavi, grazie al singolo cavo che trasporta sia i segnali audio che video dai tuoi dispositivi al TV. La tecnologia HDMI utilizza segnali non compressi, per garantire la qualità più elevata dalla sorgente allo schermo. Insieme a Philips EasyLink, è necessario un solo telecomando per controllare la maggior parte delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o sistema Home Theater.

USB (foto, musica, video)



Condividi il divertimento: collega la tua chiavetta USB, la fotocamera digitale, il lettore mp3 o qualsiasi dispositivo multimediale alla porta USB situata sul tuo TV per guardare foto o video e per ascoltare musica tramite l'intuitivo browser dei contenuti su schermo.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 43 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 108 cm
- Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K
- Risoluzione del display: 3840x2160
- Luminosità: 300 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ultra Resolution

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer su tutti gli HDMI: a 60 Hz, fino a Ultra HD 4K 3840 x 2160
- Ingressi video su tutti gli HDMI: a 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a Ultra HD 4K 3840 x 2160p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- TV digitale: DVB-T/C
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
- Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
- Indicazione forza segnale
- Televideo: 1000 pagine Hypertext

Funzioni Smart TV

- Facilità di installazione: Autorilevamento dei dispositivi Philips, Connessione guidata al dispositivo, Assistente per le impostazioni
- Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Zoom automatico, Espansione filmato 16:9, SuperZoom, Non in scala, Schermo largo

Applicazioni multimediali

- Formati di riproduzione dei video: Contenitori: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Supporto formati sottotitoli: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 16 W
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround,

Audio nitido, Regolazione dei bassi

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 3
- Funzioni HDMI: 4K, Audio Return Channel
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema, Riproduzione One Touch
- Numero di USB: 2
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita audio digitale (ottica), Ingresso audio L/R, Ingresso audio (DVI), Uscita cuffia, Connettore di servizio
- HDCP 2.2: Sì su tutti gli HDMI

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 66 W
- Funzionalità di risparmio energetico: Timer per spegnimento automatico, Sensore luminoso, Picture mute (per la radio)
- Consumo energetico in modalità off: < 0,3
- Consumo energetico annuo: 96 kWh/anno

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Piedistallo da tavolo girevole, Cavo alimentazione, Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza set: 968 mm
- Altezza set: 562 mm
- Profondità set: 77 mm
- Peso del prodotto: 9,2 Kg
- Larghezza set (con supporto): 968 mm
- Altezza set (con supporto): 616 mm
- Profondità set (con supporto): 257 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 9,5 Kg
- Larghezza confezione: 1045 mm
- Altezza confezione: 660 mm
- Profondità confezione: 131 mm
- Peso incluso imballaggio: 11,8 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm

Connections

Side



Rear



Data di rilascio
2023-10-19

Versione: 5.2.1

EAN: 87 18863 00644 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.

* (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.

* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.