

Philips
professional flat TV

15"
LCD

15HF8442



Systemforberedt Flat TV

Specielt konstrueret til In-Room Entertainment

Et elegant designet TV, som leverer den bedste kvalitet til dit In-Room Entertainment-system. Som ekstra tilbehør kan du få en SmartCardXPress-boks, der gør det nemt at integrere andre interaktive services.

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Programmering af startkanal
- Adgang til menuen Sikkerhed
- Låsning af knapper på forsiden
- Begrænsning af lydstyrke
- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Indbygget FM-radio
- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering

Levende, naturlige og knivskarpe billeder

- High-Definition LCD XGA-skærm, opløsning 1024 x 768p
- Crystal Clear III giver naturlige billeder i høj kvalitet.
- 2D kombinationsfilter giver skarpe billeder, så der vises flere detaljer

Forberedt til interaktivt system, fremtidssikret

- Ekstra 12 V strømforsyning (tilbehør)
- Serial Xpress™ Control-grænseflade

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

Låsning af knapper på forsiden

Forhindrer uautoriseret adgang til TV-funktioner

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

Adgang til menuen Sikkerhed

Giver betinget adgang til installations- og konfigurationsindstillinger via en særlig kode eller master-fjernbetjening

Indbygget FM-radio

Den integrerede FM-radio giver gæster yderligere komfort og gør det unødvendigt at investere i ekstra radiomodtagere.

SmartCard Xpress™-boks

SmartCard Xpress™-boksen (ekstra tilbehør) kan monteres på bagsiden af TV'et, hvilket giver eksterne dekodere og programkort mulighed for at kommunikere med og føje ny funktionalitet til TV'et. TV'et kan også tilsluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle større leverandører af interaktive systemer via Serial Xpress™ Control Interface (der understøtter UART og RS232 protokollerne) og grænsefladen SmartPlug Control.

Serial Xpress™ Control

Serial Xpress™ Control-grænsefladen er kompatibel med alle større underholdningstjenester. Protokollerne gør det muligt at slutte TV'et til eksterne dekodere, Set-Top bokse og PC baserede løsninger. Understøtter UART- og RS-232-protokoller.

Ekstra 12 V strømforsyning (tilbehør)

Denne ekstra strømforsyning (tilbehør) sikrer, at udvidelsesstikket, uret og vækkeuret stadig fungerer, når TV'et er slukket.

Opgradérbar software

Arkitekturen i den opgradérbare software gør TV'et fremtidssikret og kompatibelt med nye teknologier og nyskabelser, så din investering er sikker.

Crystal Clear III

Crystal Clear III rummer en lang række forbedringer, der giver et bedre billede. Disse omfatter et 2D kombinationsfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, så du altid får de mest naturligt udseende farver.

LCD XGA-skærm, 1024 x 768 p

Denne XGA-skærm med den mest moderne LCD-teknologi har en WideScreen HD-opløsning på 1024 x 768p pixel. Det betyder strålende, flimmerfri progressiv scanningsbilleder med optimal lysstyrke og fantastiske farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

2D-kamfilter

2D kombinationsfilteret adskiller krominans- (farve) fra luminans- (lysstyrke) information i videosignalet, så de behandles uafhængigt af hinanden, forbedrer billedopløsningen og minimerer forvrængning.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 15 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 39 cm
- Panelopløsning: 1024 x 768p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Justering af skarphed, 2D-kamfilter, Aktiv kontrol, Digital støjreduktion, Crystal Clear III, Farvetransientsforbedring
- Kontrastforhold (typisk): 400:1
- Skærmtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 130 °
- Betragtningvinkel (lodret): 100 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 127
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: Finindstilling, Digital PLL-tuning, Programnavn
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Smart Picture, Smart Sound, FM-radio, On-Screen Display
- Ur: Sleep-timer
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningsstype: RC2886

- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- VESA-beslag: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Smart Sound
- Udgangseffekt (musik): 8 W

Højtalere

- Indbyggede højtalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: RJ12-stik, RJ45-stik
- Tilslutninger på forsiden/siden: Lyd ind, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, CVBS-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, FM-antenne, PC-indgang VGA

Strøm

- Lysnet: 90-240VAC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 32 W W
- Standby-strømforbrug: <3 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Fjernbetjening, Netledning, Brugervejledning

Mål

- Produktvægt: 5,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 7,5 kg
- Facetfarve: Silver Frost
- Produktmål (B x D x H): 467 x 308 x 80
- Udv. emballagemål (B x D x H): 543 x 480 x 198
- Højde (med fod): 357 mm
- Dybde (med fod): 178 mm



Udgivelsesdato
2024-03-31

Version: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com