



Philips  
professzionális,  
síkképernyős TV

23"  
LCD

23HF5474



## Hospitality Flat TV

beépített óra és FM rádió

A szélesképernyős LCD TV integrált (ébredtő)órával rengeteg egyedi funkcióval rendelkezik, melyek emelik a vendég kényelmi fokozatát és csökkentik a összköltséget. Az opcionális SmartCard Xpress egységgel a TV teljes körű működtetésre kész.

### Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Külső hangszóró csatlakozó
- VESA-szerelésre alkalmas
- Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása
- Beépített órakijelző ébredtővel és üzenetkijelzővel
- Beépített FM rádió

### Üzemkész és jövőbiztos rendszer

- SmartCard Xpress egység interaktív rendszerekhez
- Beépített kiegészítő tápegység

### A vendégek maximális kényelme

- Hangerő-korlátozás
- Üdvözlő üzenet a képernyőn

### Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében

# PHILIPS

## Fénypontok

### Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

### Beépített órajelző

A beépített órajelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

### Beépített FM rádió

A beépített FM rádióval a vendégek még jobban érezhetik magukat, és nem kell rádióvevőt vásárolniuk.

### Külső hangszóró csatlakozó

Erősített audiocsatlakozó külső, (például fürdőszobai) hangszórók csatlakoztatásához, így nincs szükség külső berendezés megvásárlására

### Elülső/oldalsó kezelőszervek zárolása

Ha a beállítás menüben kiválasztja az elülső vagy oldalsó TV-kezelőszervek zárolását vagy a feloldását, a TV-menühöz nem férhetnek hozzá jogosulatlan személyek, így a

szállodaüzemeltető időt takarít meg és nem kell újratelepíteni a rendszert.

### VESA-szerelés

A Video Electronics Standards Association által kiadott egységes ipari szabvány fali és mennyezeti szereléshez. Rugalmas szerelési lehetőségeket biztosít, és a rögzítőelemek széles választékát kínálja.

### SmartCard Xpress egység

Az opcionális SmartCard Xpress™ egység a tévékészülék hátlapjára szerelhető fel, és segítségével külső dekóderek és alkalmazáskártyák illeszthetők a televízióba, kiegészítve annak funkcióit. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlővel és a SmartPlug Control csatolóval külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

### Beép. kieg. tápegység

A beépített kiegészítő tápegység miatt nincs szükség külön áramforrásra az interaktív rendszerhez. Önálló használat esetén a kiegészítő tápegység az energiatakarékosság érdekében kikapcsolható.

### Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet,

azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

### Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

### HD Ready



Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 23 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 58 cm
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: 2D színélesítés, Active Control, Színkiemelés, Crystal Clear III, Progresszív pásztázás, Élességállítás
- Kontrasztarány (tipikus): 450:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 16 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 140 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 125 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Video formátumok: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF, FM
- TV-rendszer: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Programozható csatornák száma: 125
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- Hangolóegység kijelzője: PLL

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), FM rádió, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órakijelző
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók
- Képernyőformátum beállítás: 7 széles képernyős üzemmód, automatikus formátum
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RC2886
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol,

francia, német

- Teletext: 10 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- VESA tartó: 100 x 100 mm
- Fejlesztett Teletext: gyorstext

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Dinamikus mélyhangkiemelés

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, Külső hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), SmartCard Xpress egységhez felkészített
- Scart csatlakozók száma: 1
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Audio L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, DVI-I, PC audio be

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 75W Normal operation W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1120

## Méretek

- Készülék szélessége: 615 mm
- Készülék magassága: 431 mm
- Készülék mélysége: 99 mm
- Termék tömege: 8,9 kg
- Doboz szélessége: 793 mm
- Doboz magassága: 485 mm
- Doboz mélysége: 218 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 12 kg
- Szélesség (talppal): 615 mm
- Magasság (talppal): 477 mm
- Mélység (talppal): 248 mm



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)