



Philips
professional flat TV

20"
LCD

20HF5234



Hospitality Flat TV

med Wireless Cloning til hurtig montering

Kompakt, enkelt og stilfuldt. Dette 20" LCD-TV til hotelbranchen har alt, hvad du skal bruge for at få gæsterne til at følge sig hjemme, og det sparer tid og er mere rentabelt for hotellet.

Mest rentabel

- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering
- Låsning af installationsmenu
- Kan konverteres til forbruger-TV
- Låsning af knapper på fronten/siden
- Indbygget FM-radio

Maksimal komfort for gæsterne

- Begrænsning af lydstyrke
- Programmering af startkanal

Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort

- Crystal Clear III giver naturlige billeder i høj kvalitet.
- 2D kombinationsfilter giver skarpe billeder, så der vises flere detaljer
- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Låsning af knapper på fronten/siden

Hvis indstillingen til at låse adgangen til knapperne på fronten eller siden af TV'et bliver valgt i opsætningsmenuen, kan der ikke opnås uautoriseret adgang til TV-menuen, og hotelpersonalet sparer tid og besvær med at genindstille det.

Indbygget FM-radio

Den integrerede FM-radio giver gæster yderligere komfort og gør det unødvendigt at investere i ekstra radiomodtagere.

Kan konverteres til forbruger-TV

Konverterer nemt TV'et fra kommercielt brug til forbrugerindstillinger til eftersalg.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV-apparatet kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lyd niveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV-apparatet tændes.

Crystal Clear III

Crystal Clear III rummer en lang række forbedringer, der giver et bedre billede. Disse omfatter et 2D kombinationsfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, så du altid får de mest naturligt udseende farver.

2D-kamfilter

2D kombinationsfilteret adskiller krominans- (farve) fra luminans- (lysstyrke) information i videosignalet, så de behandles uafhængigt af hinanden, forbedrer billedopløsningen og minimerer forvrængning.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 4:3
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 51 cm
- Panelopløsning: 640 x 480 pixel
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Billedforbedring: 2D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Crystal Clear III, Progressiv scanning, Justering af skarphed
- Skærmtype: LCD VGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 178 °
- Betragtningvinkel (lodret): 178 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 99
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

Komfort

- Nem installation: ACI (Automatic Channel Install), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Programnavn, Trådløs Smart Loading
- Brugervenlig: FM-radio, Sidestyling, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 16:9 komprimeret, 4:3, 4:3 udvidelse
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCFE05SMU00
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst
- Andet udstyr: Kensington-lås

- VESA-beslag: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 1
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, DVI-I, FM-antenne, PC-lydindgang

Strøm

- Lysnet: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 55W Normal operation W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, Bordstand, Brugervejledning
- Ekstra tilbehør: Trådløs SmartLoader 22AV1120

Mål

- Bredde: 506 mm
- Højde: 446 mm
- Dybde: 77 mm
- Produktvægt: 8,1 kg
- Bredde (emballage): 684 mm
- Højde (emballage): 500 mm
- Dybde (emballage): 213 mm
- Vægt inkl. emballage: 10,3 kg
- Bredde (med fod): 506 mm
- Højde (med fod): 490 mm
- Dybde (med fod): 246 mm



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 5.0.8

EAN: 87 10895 92602 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com