

Philips
Flat TV profesional

15"
LCD

15HF5234



Flat TV Hospitality

cu tehnologie Wireless Cloning pentru instalare rapidă

Compact, suplu și elegant. Acest televizor LCD de 15 de inci pentru industria hotelieră oferă toate caracteristicile necesare satisfacerii oaspeților dvs., economisind timp și reducând costurile pentru proprietarii de hoteluri.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Blocarea meniului de instalare
- Transformabil în televizor normal
- Blocare controale frontale/laterale
- Radio FM integrat

Confort maxim pentru oaspeți

- Limitarea volumului
- Programarea canalului de pornire

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Filtrul 2D de tip pieptene crește claritatea imaginilor
- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

PHILIPS

Repere

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Blocare controale frontale/laterale

Selectând în meniul de configurare opțiunea de blocare sau deblocare a accesului la controalele frontale sau laterale ale televizorului, se previne accesarea neautorizată a meniului televizorului, economisindu-se astfel timpul și efortul hotelierului pentru reinstalare.

Radio FM integrat

Radioul FM integrat oferă oaspeților un plus de confort fără investiții suplimentare în receptoare radio.

Transformabil în televizor normal

Înlocuiește cu ușurință funcțiile utilizate în scop comercial cu setările caracteristice televizoarelor de consum pentru vânzări After Market.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Filtru 2D de tip pieptene

Filtrul 2D de tip pieptene separă semnalul de cromaticitate (culoare) de cel de luminanță (luminozitate), procesându-le separat pentru a îmbunătăți rezoluția imaginii și a reduce la minim distorsiunile.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 15 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 38 cm
- Rezoluție panou: 1024 x 768 p
- Luminositate: 450 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 500:1
- Îmbunătățiri ale imaginii: Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Crystal Clear III, Scanare progresivă, Ajustare definiție
- Tip ecran: LCD XGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 140 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 125 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 99
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Instalare automată a canalelor (ACI), Memorare automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Încărcare inteligentă wireless
- Ușurință în utilizare: Radio FM, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, Expandare 4:3
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCFE05SMU00
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă

- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Montare VESA: 100 x 100 mm
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, Fast text

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 1
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio PC

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 42W Normal operation W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, Suport pentru masă, Manual de utilizare
- Accesorii opționale: Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensiuni

- Lățime aparat: 375 mm
- Înălțime aparat: 337 mm
- Adâncime aparat: 62 mm
- Greutate produs: 4 kg
- Lățime cutie: 454 mm
- Înălțime cutie: 391 mm
- Adâncime cutie: 215 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,8 kg
- Lățime (cu bază): 375 mm
- Înălțime (cu bază): 375 mm
- Adâncime (cu bază): 169 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com