

Philips
taulutelevisio
ammattikäyttöön

23"
LCD

23HF9472



Taulutelevisio, järjestelmävalmiudet

Suunniteltu erityisesti hotellihuoneen viihdekeskukseen

Tässä LCD-televisiossa on (herätys)kello ja väreiltään eloisa veitsenterävä kuva sekä laaja katselukulma. Lisävarusteena saatavan SmartCard XPress -yksikön kanssa se on täysin valmis hotellihuoneen viihdekeskuksen toimintoja ja vuorovaikuttaisia palveluja varten.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Automaattinen kanavaohjelmointi
- Suojattu valikko
- Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus
- Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Tervetuliaisviesti näytössä
- Integroidussa kellossa herätystoiminto ja viestihälytys
- Kiinteä FM-radio
- Ulkoisten kaiutinten liitäntä
- Wireless SmartLoader nopeaan kloonaukseen

Eläväistä, luonnollista ja veitsenterävää kuvaa

- HD LCD WXGA -näyttö, resoluutio 1 280 x 768
- Digital Crystal Clear tuottaa terävän kuvan
- Active Control parantaa kuvan laatua lähteestä riippumatta

PHILIPS

Kohokohdat

Integroitu kello

Herätystoiminnolla varustetun sisäänrakennetun kellon ansiosta huoneeseen ei tarvitse hankkia ja sijoittaa ylimääräistä kelloa johtoineen ja liitäntöineen. Automaattinen ajan synkronointi tekstitelevisiion avulla ja herätysasetusten säilytys lyhyiden sähkökatkosten ajan ovat ominaisuuksia, joiden ansiosta asiakkaat viihtyvät.

Wireless SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti ja langattomasti kaikki television ohjelmointiasetukset toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja vähentää merkittävästi asennukseen kuluva aikaa ja kustannuksia.

Tervetuliaisviesti

Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun televisio kytketään toimintaan

Äänenvoimakkuuden rajoitus

Tämä toiminto säätelee etukäteen äänenvoimakkuuden, jota televisio käyttää ja estää voimakkuuden säätämisen naapureita häiritsevälle tasolle.

Etupaneelin käyttöpainikkeiden lukitus

Estää television toimintojen luvattoman käytön

Automaattinen kanavaohjelmointi

Soveltuu erinomaisesti hotellin sisäisiin mainontatarkoituksiin tai tiedotuskanavia

varten. Voi näyttää tiettyä, esiasetettua kanavaa, kun televisio kytketään toimintaan.

Suojattu valikko

Asennus- ja kokoonpanoasetusten salaus erityiskoodilla tai pääkäyttäjän kaukosäätimellä

Kiinteä FM-radio

Kiinteä FM-radio miellyttää vierailijoitakin ilman radiovastaanottimista koituvia lisäkuluja.

Ulkoisten kaiutinten liitäntä

Vahvistettu ääniliitäntä helpottaa ulkoisten kaiuttimien asentamista (esimerkiksi kylpyhuoneisiin) eikä ulkoisia laitteita tarvitse hankkia

SmartCard Xpress -korttipaikka

Valinnainen SmartCard Xpress -korttipaikka voidaan asentaa television takaosaan. Kolmannet osapuolet voivat lisätä sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon. TV voidaan liittää myös suurimpien vuorovaikutteisten järjestelmien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja multimediasovittimiin Serial Xpress -hallintaliittymän (tukee UART- ja RS232-protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittymän kautta.

Ylimäär. integroitu virtalähde

Ylimääräisen integroidun virtalähteen ansiosta vuorovaikutteiselle järjestelmälle ei tarvita erillistä virtalähdettä. Itsenäisen käytön aikana ylimääräisen virtalähteen virta voidaan katkaista, mikä säästää energiaa.

Serial Xpress™ -hallinta

Serial Xpress™ -hallintaliittymä on yhteensopiva kaikkien ensiluokkaisten viihdepalvelujen kanssa. Protokollat mahdollistavat television liittämisen ulkoisiin dekodereihin, multimediasovittimiin ja PC-pohjaisiin ratkaisuihin. UART- ja RS232-protokollien tuki.

Päivitettävä ohjelmisto

Päivitettävä ohjelmisto takaa, että televisio toimii tulevaisuudessakin ja sopii yhteen uusien tekniikoiden sekä laitteiden kanssa. Investointisi on turvattu.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankäsittelyjärjestelmä, joka optimoi kuvan kontrastin, värin ja terävyyden digitaalisesti. Lopputuloksena on eläviä ja ilmeikkäitä kuvia.

LCD WXGA -näyttö, 1 280 x 768

Uusimmalla LCD-näyttötekniikalla varustettu korkearesoluutioinen WXGA-näyttö tarjoaa 1280 x 768 pikselin tarkkuuden. Progressive Scan -toiminnon ansiosta kuva on terävä ja välkymätön, ja valoisuus ja värinvalikoima ovat erinomaisia. Kirkas ja terävä kuva takaa täydellisen katselunautinnon.

Active Control

Active Control optimoi vääristymien korjauksen ja terävyyasetukset 60 kertaa sekunnissa ja säätelee kuva-asetukset yli 3 000 kertaa minuutissa. Active Control Plus takaa, että kuva-asetukset ovat aina optimaaliset.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Ruudun halkaisija (tuuma): 23 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 58 cm
- Näytön resoluutio: 1 280 x 768
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, 2D-kampasuodatin, 3:2/2:2-liikemuunto, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden poisto, LTI (Luminance Transient Improver), Terävyydensäätö, Active Control
- Kontrastisuhde (tav.): 400:1
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Vasteaika (tyypillinen): 25 ms
- Katselukulma (vaaka): 176 astetta
- Katselukulma (pysty): 176 astetta
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokoneformaati: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: FM, Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä: televisio: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Esiasetettujen kanavien määrä: 127
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Virittimen näyttö: PLL

Käyttömukavuus

- Helppo asennus: Hienosäätö, Ohjelmien nimet, Digitaalinen PLL-viritys
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), FM-radio, Smart-kuva, Smart-ääni, Näyttövalikot
- Kello: Uniajastin, Herätyskello
- Näyttöformaatin säätö: 7 laajakuvatilaa, Automaattinen säätö

- Kaukosäädin: TV
- Kaukosäätimen tyyppi: RC2886
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm
- Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 5 W
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Smart-ääni
- Musiikkiteho: 20 W

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Liittimiin tehdyt parannukset: RJ12-liitäntä, RJ45-liitäntä
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, Y/C
- Muut liitännät: IEC75-antenni, FM-antenni, PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Analoginen äänilähtö (v/o)

Virta

- Verkkovirta: 90 - 240 V (AC), 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus: 97 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 3 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, Käyttöopas, Pöytäjalusta

Mitat

- Laitteen paino: 11,2 kg
- Paino pakattuna: 14 kg
- Näytön reunan väri: Pearl White Silver (etuosa) High Gloss White (takaosa)
- Tuotteen mitat (LxSxK): 691 x 370 x 87
- Pakkauksen ulkomitat (LxSxK): 765 x 573 x 261
- Korkeus (jalustan kanssa): 433 mm
- Syvyys (jalustan kanssa): 240 mm

