



Philips  
Televizor LCD profesional  
cu Pixel Plus HD

32"  
LCD  
HD Ready

32HF7875

## Cel mai bun televizor pentru industria hotelieră

### Televizor LCD Philips și slot SmartCard

Acest televizor elegant și economic, destinat industriei hoteliere, cu slot integrat pentru SmartCard este cea mai bună soluție interactivă a noastră. Oaspeții dvs. vor beneficia de o vizionare excelentă, îmbunătățită opțional cu echipamente pentru muzică în baie și un mesaj de întâmpinare personalizat.

#### **Soluție de sistem integrat compatibilă cu tehnologiile viitoare**

- Upgrade de la distanță pentru software
- Slot SmartCard protejat împotriva lovirii pentru sisteme interactive

#### **Experiență de vizionare excelentă și confort maxim**

- Tehnologie Pixel Plus HD pentru detalii mai fine, profunzime și claritate
- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Stativ pivotant cu dispozitiv antifurt

#### **Cel mai scăzut cost total de proprietate**

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Sursă de alimentare suplimentară și conector pentru boxe externe
- Blocarea meniului de instalare

#### **Viabil și sigur**

- SmartPower pentru economisirea energiei
- Design ecologic și carcasă ignifugă

# PHILIPS

## Repere

### Upgrade de la distanță pentru software

Software-ul televizorului care controlează caracteristicile specifice hotelului poate primi upgrade de la distanță prin intermediul unui sistem certificat.

### Slot SmartCard integrat

Slotul integrat pentru carduri SmartCard permite terților să adauge funcții noi televizorului prin intermediul cardurilor de aplicații, fără a fi nevoie de module suplimentare și conexiuni externe. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

### Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Sursă și conector pentru boxe externe

Televizorul este echipat cu un conector audio amplificat pentru instalarea facilă a boxelor externe (cum sunt cele pentru săli de baie), eliminând necesitatea investiției în echipamente suplimentare. Sursa de alimentare

suplimentară, integrată previne necesitatea unei surse separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

### Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD este o tehnologie de procesare a imaginii pentru a privi imagini intense, naturale și realiste. Rezultatele sunt imagini de o definiție uluitoare cu detalii incredibile și adâncime indiferent de sursă.

### Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investiției într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

### Stativ pivotant

Acest televizor LCD este însoțit de un stativ pivotant care le permite oaspeților să regleze

televizorul astfel încât să poată urmări acțiunea din orice colț al camerei. Ca măsură suplimentară de protecție împotriva furtului, stativul poate fi fixat de o masă sau de un alt corp de mobilier.

### SmartPower

Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată și presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% și, implicit, a costurilor.

### Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre EcoDesign orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 81 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminositate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 1500:1
- Contrast dinamic al ecranului: 7500:1
- Unghi de vizionare (O / V): 178 / 178 grad
- Timp de răspuns (uzual): 8 ms
- Caracteristici superioare imagine: Filtru 3D de tip pieptene, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Control activ, Contrast Plus, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Digital Noise Reduction, Eliminarea liniei distorsionate, Scanare progresivă, Caracteristici sup. tranziție culori, Luminance Transient Improver, Pixel Plus HD
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

## rezoluție de afișare acceptată

### Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Număr de canale presetate: 125
- Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Afișare tuner: PLL
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

## Sunet

- Sistem audio: Nicam Stereo, Stereo
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată volum, Incredible Surround

## Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Ext 3: Intrare audio S/D, Intrare CVBS, Intrare S-video
- Ext 4: Intrare audio S/D, YPbPr

- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire căști, intrare PC VGA
- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress, Conexiune infraroșu rapidă, în buclă, Interfață serială Xpress, Interfață SmartPlug Xpress, Pornire prin scart, Slot de extindere SmartCard

## Comoditate

- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Canal de pornire, Limitarea volumului, Mesaj de întâmpinare, Indicator pentru mesaje
- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Nume program, Încărcare inteligentă wireless, Blocarea tastaturii, Acces la meniul de securitate
- Ușor de utilizat: Regl. automată volum AVL, Smart Picture, Smart Sound
- Ajustări format ecran: 4:3, 7 moduri panoramice
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Limbi teletext: Chirilic, Europa de est, Europa de vest
- Ceas: Timer Sleep, Ceas deșteptător, Afișaj LCD pentru ceas, integrat
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin PDC/TXT
- Posibilitate de upgrade a firmware-ului: Upgrade de la distanță pt. software TV, Upgrade local pt. software TV total
- Alte avantaje: Blocare Kensington, Poate fi folosit ca televizor obișnuit

## Alimentare

- Sursă de alimentare principală: 100 - 240V, 50/60Hz
- Consum: 150 W
- Consum activ în așteptare: 19 W
- Consum pasiv în așteptare: 2 W
- Mod SmartPower ridicat: 70 W
- Mod SmartPower mediu: 90 W
- Mod SmartPower scăzut: 118 W
- Temperatură ambientală: 5° C - 40° C

## Dimensiuni

- Culoare carcasă: Negru
- Dimensiuni set (L x Î x A): 805 x 546 x 112 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 805 x 610 x 210 mm
- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 877 x 641 x 267 mm
- Greutate produs: 14,91 kg
- Greutate produs (+ stativ): 17,78 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 21 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 100 mm

## Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție, Cablu de alimentare, Stativ pivotant cu dispozitiv antifurt
- Accesorii opționale: SmartLoader wireless

22AV1135, Configurare telecomandă RC2573GR, RC2886 (telecomandă)

## Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă



Data apariției 2020-10-05

Versiune: 5.0.5

12 NC: 8670 000 28846  
EAN: 87 12581 32864 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)