

Philips  
Profesjonell LED-TV

**39" Studio**

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

**39HFL2808D**



## Mye for pengene i en moderne design

med strømbesparende LED-teknologi

Med denne energieffektive LED hotell-TVen får du effektiv installering via USB-kloning og egne hotellfunksjoner som meny og kontrollås.

### **Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel**

- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- Volumbegrensning
- Velkomstmelding på skjermen
- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- USB for multimedieavspilling
- Integrert tilkoblingspanel
- Lavt strømforbruk
- Låse installasjonsmenyen
- Låse front-/sidekontroller

# PHILIPS

# Høydepunkter

## USB-kloning



Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

## Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

## Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

## Låse front-/sidekontroller

Ved å velge alternativet i oppsettmenyen for å låse eller låse opp tilgangen til front- og sidekontrollene på TVen, forhindres uautorisert tilgang til TV-menyen og sparer hotelleieren tid og krefter på å installere på nytt.

## Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

## Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

## Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som

finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

## USB (bilder, musikk, video)



Koble til USB-minnepinne, digitalt kamera, MP3-spiller eller andre multimedieenheter til USB-porten på siden av TVen, slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den lettanvendelige innholdsleseren på skjermen.

## Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.



# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 39 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 99 cm
- Kabinettfarge: Sort
- Skjerm: LED Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

## Anvendelighet

- Enkel installering: ATS (Automatic Tuning System), Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavgiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumtjenvning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll, 1 Ch-List (analog+DVB-T eller C)
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer, Velkommen-side (.png)
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom, Superzoom, Autofyll, Autozoom, Uskalert
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fengerselsmodus: TXT, USB-blokkering av teksting
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Fjernkontroll: 22AV1107A/12

## Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 16 W (2 x 8 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Clear Sound

## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 2
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, S/PDIF ut (koaksial), PC inn VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 59 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: <math>0,3</math>
- Årlig energiforbruk: 86 kWh

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Ekstra utstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

## Mål

- Bredde, apparat: 893 millimeter
- Høyde, apparat: 530 millimeter
- Dybde, apparat: 76,6 millimeter
- Produktvekt: 8,7 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 893 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 570 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 220 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9,5 kg
- Eskebredde: 1085 millimeter
- Eskehøyde: 702 millimeter
- Eskedybde: 175 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 12,4 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato  
2024-04-05

Versjon: 8.3.6

EAN: 87 12581 68309 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)