



Philips 4100 series
Ultra İnce LED TV

80 cm (32 inç)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



32PHS4132

Ultra İnce LED TV

Digital Crystal Clear ile

Şık tasarım ve uygun fiyat bir arada. Digital Crystal Clear özellikli Philips 4100 TV; HD görüntü kalitesi, yüksek kontrast ve kristal netliğinde ses deneyimi sunar. Kullanımı kolay bu model ile zahmetsiz eğlencenin keyfini çıkarın.

İstedığınız şekilde televizyon izleyin

- Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink
- Multimedya oynatımı için USB

Her seferinde net, canlı görüntü

- Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık
- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV

Doğru özellikler ve şık görünüm

- İnce ve göz alıcı standlar hafiflik sunuyor

PHILIPS

Ultra İnce LED TV
80 cm (32 inç) LED TV, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3/16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 280 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1366x768 değerine kadar

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı Formatları Desteği: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

Kullanıcı Etkileşimi

- Program: Pause TV, USB Kayıt*
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi
- Yükseltilebilir bellenim: Otomatik bellenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
- Ekran Format Ayarları: Otomatik zoom, Superzoom, 16:9 film genişletme, Ölçeklendirilmemiş, 4:3, 16:9
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Elektronik Program Rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 16W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Clear Sound, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Bas Kontrolü, Akıllı Ses

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Uydu Konektörü, IEC75 Anten, Ses girişi (DVI), Kulaklık çıkışı

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: $0,3\text{ W}$
- Enerji Etiketleri Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 31 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: 0,5
- Yıllık enerji tüketimi: 46 kWh
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Cıva içeriği: 0 mg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stand

Boyutlar

- Set Genişliği: 726,5 mm
- Set Yüksekliği: 425,36 mm
- Set Derinliği: 81,8 mm
- Ürün ağırlığı: 4,8 kg
- Set genişliği (stant ile): 726,5 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 479 mm
- Set derinliği (stant ile): 184,64 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 4,85 kg
- Kutu genişliği: 798 mm
- Kutu yüksekliği: 520 mm

32PHS4132/12

Özellikler

Küçük ve ince 40 cm görünümü

Ekranla birlikte Ağır/kuşu tutan teknolojiden tasarıma kadar çiy ömürünü 100.000 Yemi ayaklı kâhâstas dîngemîk geleceşel 343577mm TV'nin altında kapladığı yeri açarak daha etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunar. Böylece TV'nizin ayakları yere basar ve geleceğe güvenle bakar.

Digital Crystal Clear

Philips her kaynaktan doğal görüntüler elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

LED TV

LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

Easylink ile iki HDMI girişi

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

USB (fotoğraflar, müzik, video)

USB



Eğlenciyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcısıyla çıkarın.



Connections

Side

COMMON INTERFACE



USB



Rear

HDMI 1



ARC

HDMI 2




DIGITAL AUDIO OUT



AUDIO IN DVI



SCART (RGB/CVBS)



TV ANTENNA



SATELLITE



Yayın tarihi 2023-10-19

Sürüm: 6.3.1

EAN: 87 18863 01100 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatifinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.