

Philips
LCD TV

26" (66 cm)
displej LCD

26HF9472



Pripravený systém s TV s plochou obrazovkou

Špeciálne navrhnutý pre domácu zábavu

Tento LCD televízor s integrovanými hodinami (s budíkom) ponúka obraz ostrý ako britva so živými farbami a veľkým uhlom zobrazenia. V kombinácii s voliteľnou jednotkou SmartCard XPress je plne pripravený na interaktívne služby a domácu zábavu.

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Programovanie kanálov pri zapnutí
- Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Uzamknutie predných ovládacích prvkov
- Obmedzenie hlasitosti
- Uvítacia správa na obrazovke
- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- Vstavané FM rádio
- Konektor pre externý reproduktor
- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie

Jasné, prirodzené a ostré obrázky

- Vysoko kvalitná obrazovka LCD WXGA, 1280 x 768 p
- Digital Crystal Clear pre jasný obraz ako v kine
- Active Control optimalizuje kvalitu obrazu z akéhokoľvek zdroja

PHILIPS

Hlavné prvky

Vstavaný displej s hodinami

Vstavaný displej s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, eliminuje potrebu investícií do dodatočných hodín s káblami a zapájaním. Automatická synchronizácia času cez teletext a uchovanie nastavení budíka v prípade krátkodobých výpadkov napájania ešte viac zvýšia pohodlie vašich hostí

Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezpečne kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uzamknutie predných ovládacích prvkov

Zabraňuje neoprávnenému prístupu k funkciám televízora

Programovanie kanálov pri zapnutí

Dokonalé pre reklamné účely v krytých priestoroch alebo informačné kanály, pretože umožňuje pri zapnutí TV zobrazovať preddefinovaný kanál.

Prístup do bezpečnostnej ponuky

Poskytuje podmienený prístup k inštaláčnym a konfiguračným nastaveniam prostredníctvom špeciálneho kódu alebo hlavného diaľkového ovládača

Vstavané FM rádio

Vstavané FM rádio ponúka host'om dodatočný komfort bez potreby dodatočných investícií do rádioprijímačov.

Konektor pre externý reproduktor

Konektor zosilneného zvuku pre ľahkú inštaláciu externých reproduktorov (ako napríklad pre kúpeľne), ktorý odstraňuje potrebu investovať do externého vybavenia

Rozširujúci box SmartCard Xpress

Voliteľný rozširujúci box SmartCard Xpress sa môže nainštalovať na zadnej strane TV prijímača a umožňuje pripojenie dekodérov a aplikačných kariet od iných výrobcov k televízoru, čím zvyšuje jeho funkčnosť. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie Serial Xpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a kontrolné rozhranie SmartPlug.

Príd. integrovaný napájací zdroj

Vďaka prídavnému integrovanému napájacíemu zdroju už nie je potrebný samostatný zdroj napájania pre interaktívny systém. V prípade samostatného používania môžete prídavný zdroj vypnúť a šetriť tak energiu.

Ovládanie Serial Xpress™

Ovládacie rozhranie Serial Xpress™ je kompatibilné so všetkými hlavnými zábavnými službami. Protokoly umožňujú spojenie televízora s externými dekodérmi, prijímačmi jednotkami digitálnej televízie (set-top box) a riešeniami založenými na počítačoch. Podporuje protokoly UART a RS232.

Aktualizovateľný softvér

Architektúra aktualizovateľného softvéru zabezpečuje, že televízor je pripravený na budúcnosť a kompatibilný s novými technológiami a vývojovými trendmi, čím je zabezpečená vaša investícia.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balík inovácií obrazu, ktorý digitálne prispôsobuje a optimalizuje kvalitu obrazu na ideálnu úroveň kontrastu, farby a ostrosti. Je to ako sledovať obraz na živo v kine.

LCD WXGA displej, 1280 x 768p

WXGA displej LCD obrazovky s technológiou state-of-the-art vám poskytne vylepšené širokouhlé HD rozlíšenie 1280 x 768 pixelov. Vytvára žiarivé, svetelne ustálené progresívne riadkované obrazy s optimálnym jasom a nádhernými farbami. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne vylepšený zážitok z pozerania.

Aktívne ovládanie

Active Control zaisťuje, že šumu a ostrosť sa vylepšujú a neustále optimalizujú 60-krát za sekundu. Nepretržité nastavenie obrazu viac ako 3 000-krát za minútu. Active Control Plus zaisťuje, že zážitok z pozerania je optimalizovaný. Zmeny úrovne okolitého svetla sa automaticky kompenzujú.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Rozlíšenie panela: 1280 x 768p
- Jas: 450 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 400:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, Progresívne riadkovanie, Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, Vylepšenie prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, Potlačanie rušivých signálov, Vylepšené prechody jasu, Nastavenie ostrosti, 2D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 25 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 176 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 176 stupeň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: FM, Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 127
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Jemné ladenie, Názov programu, Digitálne ladenie PLL
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Rádio FM, Smart Picture, Smart Sound, Ponuka na obrazovke
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 7 širokouhlých režimov, Automatický formát
- Diaľkové ovládanie: TV

- Typ diaľkového ovládača: RC2886
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Upevnenie VESA: 100 x 100 mm
- Zdokonalenia teletextu: 4 obľúbené stránky

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5 W
- Zvukový systém: NICAM Stereo
- Zlepšenie kvality zvuku: Smart Sound
- Hudobný výkon: 20 W

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, Konektor RJ45
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Y/C
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, FM anténa, PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Analogový audio Ľavý/Pravý výstup

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 90V - 240V 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 111 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 3 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Podstavec na stôl

Rozmery

- Hmotnosť výrobku: 15 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 19 kg
- Farba rámu: Strieborná (predná časť), vysoko lesklá biela (zadná časť)
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 788 x 439 x 113
- Rozmery vonkajšej lepenky Š x H x V: 863 x 587 x 285
- Výška (so základňou): 504 mm
- Hĺbka (so základňou): 270 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com