



Philips  
professional flat TV

15"  
LCD

15HF5234



## Hospitality Flat TV

med Wireless Cloning til hurtig montering

Kompakt, enkelt og stilfuldt. Dette 15" LCD-TV til hotelbranchen har alt, hvad du skal bruge for at få gæsterne til at føle sig hjemme, og det sparer tid og er mere rentabelt for hotellet.

### Mest rentabel

- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering
- Låsning af installationsmenu
- Kan konverteres til forbruger-TV
- Låsning af knapper på fronten/siden
- Indbygget FM-radio

### Maksimal komfort for gæsterne

- Begrænsning af lydstyrke
- Programmering af startkanal

### Fantastisk videooplevelse og giver gæsterne komfort

- Crystal Clear III giver naturlige billeder i høj kvalitet.
- 2D kombinationsfilter giver skarpe billeder, så der vises flere detaljer
- Virtual Dolby Surround giver fornemmelsen af at sidde i en biograf

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

### Låsning af knapper på fronten/siden

Hvis indstillingen til at låse adgangen til knapperne på fronten eller siden af TV'et bliver valgt i opsætningsmenuen, kan der ikke opnås uautoriseret adgang til TV-menuen, og hotelpersonalet sparer tid og besvær med at genindstille det.

### Indbygget FM-radio

Den integrerede FM-radio giver gæster yderligere komfort og gør det unødvendigt at investere i ekstra radiomodtagere.

### Kan konverteres til forbruger-TV

Konverterer nemt TV'et fra kommercielt brug til forbrugerindstillinger til eftersalg.

### Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

### Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV-apparatet kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

### Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV-apparatet tændes.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III rummer en lang række forbedringer, der giver et bedre billede. Disse omfatter et 2D kombinationsfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, så du altid får de mest naturligt udseende farver.

### 2D-kamfilter

2D kombinationsfilteret adskiller krominans- (farve) fra luminans- (lysstyrke) information i videosignalet, så de behandles uafhængigt af hinanden, forbedrer billedopløsningen og minimerer forvrængning.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en signalbehandlingsteknologi til forbedring af surround-lydeffekter. Den skaber en virkning som Dolby Pro Logic uden brug af ekstra baghøjtalere. Du kan fordybe dig fuldstændigt i din TV-oplevelse.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 4:3
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 15 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 38 cm
- Panelopløsning: 1024 x 768p
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 500:1
- Billedforbedring: 2D-kamfilter, Aktiv kontrol, Farveforbedring, Crystal Clear III, Progressiv scanning, Justering af skarphed
- Skærmtype: LCD XGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 16 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 140 °
- Betragtningvinkel (lodret): 125 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Understøttet skærmopløsning

- Computer-formater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400 pixel ved 70 Hz, 832 x 624 pixel ved 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 99
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

## Komfort

- Nem installation: ACI (Automatic Channel Install), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Programnavn, Trådløs Smart Loading
- Brugervenlig: FM-radio, Sidestyling, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Sleep-timer
- Skærmformat-justeringer: 16:9 komprimeret, 4:3, 4:3 udvidelse
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCFE05SMU00
- OSD-sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk

- Tekst-TV: 10 sider smarttekst
- Andet udstyr: Kensington-lås
- VESA-beslag: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider, Fast Text

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydsystem: NICAM stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk lydniveau

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 1
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, DVI-I, PC-lydindgang

## Strøm

- Lysnet: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 42W Normal operation W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, Bordstand, Brugervejledning
- Ekstra tilbehør: Trådløs SmartLoader 22AV1120

## Mål

- Bredde: 375 mm
- Højde: 337 mm
- Dybde: 62 mm
- Produktvægt: 4 kg
- Bredde (emballage): 454 mm
- Højde (emballage): 391 mm
- Dybde (emballage): 215 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,8 kg
- Bredde (med fod): 375 mm
- Højde (med fod): 375 mm
- Dybde (med fod): 169 mm



Udgivelsesdato  
2024-03-31

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)