

Philips 4000 series  
Тънък 3D LED телевизор  
с Digital Crystal Clear

119 см (47")  
Full HD 1080p  
DVB-T/C

47PFL4398H



## Не оставяйте пуканките

3D тънък LED телевизор с повече адреналин

Наслаждавайте се на развлеченията с възхитителното качество на светодиодния образ на 3D LED телевизора Philips, серия 4398. С Pixel Plus HD Engine любимото ви 3D съдържание оживява с ярки детайли.

### Отнесете дизайна на следващото ниво

- Свърхтънка рамка за по-лъскав дизайн, създаващ впечатление за производителност

### Изпитайте следващото измерение в развлеченията

- Easy 3D за комфортно 3D забавление
- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти и резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Три HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- Чуйте всяка дума с Clear Sound

# PHILIPS

## Акценти

### Свърхтънка рамка

Добрият дизайн разказва история. Да вземем например прецизно изработения преден панел, направен от едно парче полиран, силно гланциран материал. Или свърхтънката рамка, проектирана да създава по-лъскав профил. В комбинация те казват много за високата ни производителност и точност — отвътре и отвън.

### Full HD светодиоден телевизор



Качеството на картината има значение. Стандартните HD телевизори ви дават качество, но вие очаквате най-доброто. Представете си детайли със спираща дъха чистота, съчетани с висока яркост, невероятен контраст, резки движения, реалистични цветове и естествена картина – при това с ниско потребление на енергия. И така, край на търсенето. Full HD LED предлага по-добри детайли от стандартните HD телевизори. А повече детайли в картината означава по-интензивно зрительно изживяване за вас.

### 100 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата

уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

### Easy 3D



Наслаждавайте се на часове комфортно гледане с пасивната 3D технология, която ви дава висококачествено 3D без трептене и с малко "призрачни" изображения. И конвертирайте всяко 2D съдържание в живо и безупречно 3D. Стилните и леки 3D очила са удобни за носене и не се нуждаят от батерии.

### Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифровото качество на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.

### USB (снимки, музика, видео)



Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта отстрани на телевизора и се наслаждавайте на снимки,

видео и музика – лесно, с екранния браузър на съдържание.

### Три HDMI входа с Easylink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, цифрова приставка или система за домашно кино.

### Телевизор с Clear Sound



Тази новаторска аудио технология значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч, или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Размер на екрана по диагонал: 47 инч / 119 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: Easy 3D
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Интелигентно взаимодействие

- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фирмуер, надстройван през USB
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Суперувеличение, Немашабиран, Широк екран
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Електронен справочник на програмите: Електронен справочник на програмите за 8 дни

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 16 W
- Подобрене на звука: Автоматично изравняване звук, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой AV връзки: 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Сервизен съединител
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тунер/приемане/предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

## Power

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: TBC W
- Консумация на енергия годишно: TBC kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ECO режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,3 W

## Размери

- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 1150 x 715 x 160 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1069 x 626 x 91 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1069 x 681 x 270 мм
- Тегло на изделието: 9,1 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 11,4 кг
- Тегло вкл. опаковката: 18,5 кг
- Съвместим с VESA конзола за стена: 400 x 200 мм

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. 3D очила, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Ръководство за потребителя
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA417, 3D очила с набор за игри PTA436



Дата на издаване  
2019-06-22

Версия: 3.1.2

12 NC: 8670 001 06505  
EAN: 87 12581 69738 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.