

Philips Matchline
profesyonel flat TV

42 inç
plazma

42HF9442



System Prepared Flat TV

Özel olarak ev içi eğlence için tasarlanmış

Bu zarif tasarımlı TV'de en son Plazma teknolojisi kullanılmıştır ve mükemmel kontrast ve parlaklık sağlar. 3. kişi interaktif servislerine kolay entegrasyon için SmartCard XPress kutusu da opsiyonel olarak bulunmaktadır.

Nefes kesici doğal görüntüler

- Gelişmiş çözünürlüklü plazma WVGA ekran, 852x480p
- Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), sinema benzeri, canlı görüntüler verir
- Aktif Kontrol, kaynağı ne olursa olsun görüntü kalitesini optimuma getirir

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi
- Ön Kontrol Kilitleme
- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader

Hazırlanmış Etkileşimli Sistem, Geleceğe Uyumlu

- Opsiyonel Ekstra Güç Kaynağı (12V)
- Seri Xpress™ Kontrol arayüzü
- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu

PHILIPS

Özellikler

Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözücülerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Opsiyonel Ekstra Güç Kaynağı (12V)

(Opsiyonel) Ekstra Güç kaynağı, TV seti kapalıyken Genişletme Yuvası, Saat Göstergesi ve Uyandırma Alarminin çalışmasını sağlar.

Seri Xpress™ Kontrolü

Seri Xpress™ Kontrol arayüzü, tüm büyük eğlence servisleri ile uyumludur. Protokoller harici çözücülerle, set üstü kutularla ve PC tabanlı çözümlerle TV bağlantısı sağlar. UART ve RS232 protokolleri desteği.

Üst sürümlere geçiş olanağı

Üst sürümlere geçiş olanağı sağlayan yazılım mimarisi, TV'nin geleceğe uyumlu olduğunu ve yeni teknolojilere ve gelişmelere uyumlu

olacağını garantiler ve yatırımınızı korumaya almış olur.

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) özelliği, görüntü yeniliklerini içeren ve görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan bir pakettir. Bu, canlı, sinemadakine benzer görüntüler seyretmeye benzer.

Plazma WVGA panel, 852 x 480p

En son plazma ekran teknolojisine sahip bu WVGA ekran, 852 x 480p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titremesiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Aktif Kontrol

Aktif Kontrol, gürültü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 42 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 107 cm
- Ekran çözünürlüğü: 852 x 480p
- Parlaklık: 1000 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 3000:1
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear, Aşamalı Tarama, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Keskinlik Ayarı, Dijital Parazit Azaltma, Renk Geçişi İyileştirme, Titreşimli Satır Giderme, Işık Geçiş İyileştiricisi
- Ekran tipi: WVGA Plazma panel
- İzleme açısı (yatay): 160 derece
- İzleme açısı (dikey): 160 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran, Eskimeyi önleyici devre

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 127
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: PLL Dijital Ayar, İnce Ayar, Program Adı
- Kullanım Kolaylığı: Ekran Menüsü, Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 7 Geniş Ekran Modu

- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886
- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Akıllı Ses
- Müzik Gücü: 24 W

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü
- Ön / Yan bağlantılar: Ses girişi
- Ext 1 Scart: CVBS girişi/çıkışı, RGB, Sol/Sağ Ses
- Ext 2 Scart: CVBS girişi/çıkışı, Y/C, Sol/Sağ Ses
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, IEC75 Anten, PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 451 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Güç kablosu, Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj aparatı

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 42 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 47 kg
- Keskin renk: Gümüş
- Ürün boyutları (GxDxY): 1215x660x90
- Dış karton boyutları GxDxY: 1300x872x325



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com