



Philips  
професионален плосък  
телевизор

26 инча  
LCD

26HF5444

## Плосък телевизор с подготвена система

с най новия LCD дисплей с висока разделителна способност

Готов за бъдещето. Този модерен готов за HD (High Definition) телевизор предлага чудесно качество на картината в съчетание с набор от функции за удобство на клиентите ви. А с модула по избор SmartCard Xpress апаратът е готов за включване в система.

### **Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване**

- Безжичен SmartLoader за бързо клониране
- Съединител за външни тонколони
- Блокиране на панела отпред/отстрани
- ESP™ (Програмиране на енергоспестяването, Energy Savings Programmability)
- Следене на заряда на батерията за дистанционното управление

### **Пълна готовност и пригодност за бъдещи приложения**

- Устройство SmartCard Xpress, съвместимо с интерактивни системи
- Допълнително вградено захранване
- Интерфейс за управление Serial Xpress™

### **Максимално удобство за гостите**

- Ограничаване на силата на звука
- Приветствие на екрана на дисплея

### **Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите**

- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали

# PHILIPS

## Акценти

### Безжичен SmartLoader

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички настройки от програмирането на един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

### Съединител за външни тонколони

Звуков съединител с усилване за лесно инсталиране на външни високоговорители (например в банята), което премахва необходимостта от инвестиране в допълнително оборудване

### Блокиране на панела отпред/отстрани

Ако в менюто за настройка изберете опцията за блокиране на достъпа до панела за управление отпред или отстрани на телевизора, ще се предотврати непозволения достъп до менюто на телевизора, което ще спести време и усилия на хотелския персонал за повторно инсталиране.

### Следене на заряда на батерията

Тази функция ви съобщава кога трябва да смените батериите на дистанционното управление, предпазвайки ви от досадни обаждания и ненужна смяна на батериите.

### Устройство SmartCard Xpress

Допълнителното устройство SmartCard Xpress (по желание) може да се монтира отзад на телевизора, като дава възможност декодерите и картовите приложения на други производители да се свързват към телевизора, увеличавайки функционалността му. Телевизорът може да

се свързва и към външни декодери и приставки set-top box на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейсите за управление Serial Xpress (поддържащ протоколи UART и RS232) и SmartPlug.

### Допълн. вградено захранване

Допълнителното вградено захранване елиминира необходимостта от отделно захранване за интерактивна система. В случай на автономно използване допълнителното вградено захранване може да бъде изключено с цел пестене на енергия.

### Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

### Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

### HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно

подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

### ESP™

Функцията може да се избере в менюто за настройка. Телевизорът може да се изключи автоматично след определено време на работа, спестявайки енергия и осигурявайки по-дълъг живот на изделието. Диапазонът за избор е от 0 до 99 часа.

### Управление Serial Xpress™

Интерфейсът за управление Serial Xpress™ е съвместим с всички основни първокласни развлекателни услуги. Протоколите позволяват свързване на телевизора с външни декодери, декодери set-top box и решения на базата на компютър. Поддържа протоколите UART и RS232.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1 (динамичен)
- Подобрене на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Контраст плюс, Digital Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Видеоформати: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 125
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Безжична функция Smart Loading
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Таймер на заспиване
- Настройки на формата на екрана: 7 широкоекранни режима, Авто формат
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2886
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- VESA монтиране: 200 x 100 мм

- Картина в картина: Picture in graphics (Картина от графична карта)
- Подобрения за телетекст: бърз текст

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Nicam стерео, Virtual Dolby Surround
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрене на басите

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Съединител тип RJ12, Съединител тип RJ45, Съединител за външни високоговорители, HM-Link, Допълнително захранване 12V/1W, готов за кутия SmartCard Xpress
- Брой на SCART гнездата: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Предни/странични букси за свързване: Звуков вход, Вход S-video
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Антена IEC75

## Захранване

- Мрежово захранване: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 100W Normal operation W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Батерии за дистанционното, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Настолна стойка, Ръководство за потребителя
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка RC2573GR, Безжичен SmartLoader 22AV1120

## Размери

- Ширина на изделието: 698 мм
- Височина на изделието: 495 мм
- Дълбочина на изделието: 102 мм
- Тегло на изделието: 13 кг
- Ширина на кутията: 880 мм
- Височина на кутията: 560 мм
- Дълбочина на кутията: 214 мм
- Тегло с опаковката: 17 кг
- Ширина (с основата): 698 мм
- Височина (с основата): 541 мм
- Дълбочина (с основата): 247 мм



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)