



Philips
profesjonell flat-TV

26"
LCD

26HF5444

Systemklargjort flat-TV

med den nyeste høydefinisjons LCD-skjermen

Klar for fremtiden. Denne moderne, HD-klare TVen tilbyr flott bildekvalitet og en pakke dedikerte funksjoner for overnattingssteder. Og kombinert med den valgfrie SmartCard Xpress-enheten er dette settet fullstendig systemklargjort.

Best på totale eierkostnader

- Trådløs SmartLoader for rask kloning
- Kontakt for ekstern høyttaler
- Låse front-/sidekontroller
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Lavt batterinivå-indikasjon for fjernkontroll

Systemklar og fremtidskompatibel

- Kompatibel SmartCard Xpress-boks for interaktive systemer
- Ekstra integrert strømforsyning
- Serial Xpress™-kontrollgrensesnitt

Maksimal komfort for gjestene

- Volumbegrensning
- Velkomstmelding på skjermen

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Kontakt for ekstern høyttaler

Forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet), noe som fjerner behovet for å investere i eksternt utstyr

Låse front-/sidekontroller

Ved å velge alternativet i oppsettmenyen for å låse eller låse opp tilgangen til front- og sidekontrollene på TVen, forhindres uautorisert tilgang til TV-menyen og sparer hotelleieren tid og krefter på å installere på nytt.

Lavt batterinivå-indikasjon

Denne funksjonen gir deg beskjed når du må skifte ut batteriene i fjernkontrollen for å unngå irriterende signaler og unødvendig utskifting av batterier.

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette

skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Ekstra integrert strømforsyning

Med den ekstra integrerte strømforsyningen trenger du ikke en separat strømforsyning til et interaktivt system. Ved frittstående bruk kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et

beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

ESP™

Funksjon som kan velges fra konfigurasjonsmenyen. TVen kan slås av automatisk etter en angitt brukstid for å spare energi og forlenge produktlevetiden. Velg mellom 0 til 99 timer.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgrensesnittet er kompatibelt med alle større underholdningstjenester. Protokollene gjør det mulig å koble TVen til eksterne dekodere, set-top-bokser og PC-baserte løsninger. Støtter UART- og RS232-protokollene.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Skarphetsjustering
- Kontrastforhold (typisk): 1200 : 1 (dynamisk)
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 178 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 178 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformater: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 125
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Avansert hotellmodus, Fininnstilling, PLL digital søking, Programnavn, Trådløs Smart-lasting
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 7 Widescreen-modi, Autoformat
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RC2886
- Skjermsspråk: Engelsk, Fransk, Tysk
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- VESA-montering: 200 x 100 mm

- Bilde i bilde: Bilde i grafikk
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, RJ45-kontakt, Kontakt for ekstern høytaler, HM-Link, Ekstra strømforsyning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-boks klar
- Antall Scart-kontakter: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75

Drift

- Strømnett: 110–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 100W Normal operation W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Fjernkontroll, Bordstativ, Brukerhåndbok
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll RC2573GR, Trådløs SmartLoader 22AV1120

Mål

- Bredde, apparat: 698 millimeter
- Høyde, apparat: 495 millimeter
- Dybde, apparat: 102 millimeter
- Produktvekt: 13 kg
- Eskebredde: 880 millimeter
- Eskehøyde: 560 millimeter
- Eskedybde: 214 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 17 kg
- Bredde (med base): 698 millimeter
- Høyde (med base): 541 millimeter
- Dybde (med base): 247 millimeter



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com