



Philips
Profesyonel LCD TV

22 inç System
LCD entegre dijital

22HFL5550D



Memnun konuklar için

Philips Etkileşimli Dijital Otel TV

Enerji verimliliği özellikli bu modern Otel TV, etkileşim özellikleriyle donatılmıştır.

Konuklarınız kendi cihazlarını bağlayarak banyoda müzik keyfi çıkarabilir ve kendilerine özel karşılama mesajı alabilirler.

Sistem için hazır ve gelecek için uyumlu

- Etkileşimli sistemler için SmartCard Xpress Kutusu
- Uzaktan yazılım yükseltme
- Entegre DVB-T radyo ile HD Ready

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Uyardırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Kolay, anında multimedia oynatımı için USB Konektörü
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu

En uygun toplam sahip olma maliyeti

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Harici hoparlör bağlantısı

Sürdürülebilir ve güvenli

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- **Diagonal ekran boyutu:** 22 inç / 56 cm
- **En-boy oranı:** Geniş Ekran
- **Ekran tipi:** LCD WXGA Aktif Matris TFT
- **Panel çözünürlüğü:** 1680 x 1050p
- **Parlaklık:** 300 cd/m²
- **Kontrast oranı (tipik):** 1000:1
- **Dinamik ekran kontrastı:** 30000:1
- **Tepki süresi (tipik):** 5 ms
- **İzleme açısı (y / d):** 170 / 160 derece
- **Ekran geliştirme:** Yansıma önleyici ekran
- **Görüntü geliştirme:** 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Siyah iyileştirme, Mavi yayma, Renk Geliştirme, Renk Geçişi İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Hırt uyarımlı, satr üst üste binim engellemesi, Progresif Tarama, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, Beyaz iyileştirme, Yeşil yayma, Pixel Plus HD

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- **Video formatları**

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
- **Bilgisayar formatları**

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1366 x 768	60Hz

Tuner/Alım/İletim

- **Anten Girişi:** 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- **Ayarlanmış Kanal Sayısı:** 250
- **Tuner bantları:** Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- **Tuner Ekranı:** PLL
- **TV sistemi:** PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- **Video Oynatma:** PAL, SECAM, NTSC
- **DVB:** DVB Bölgesel *

Ses

- **Çıkış gücü (RMS):** 2 x 5W
- **Ses Sistemi:** Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Dijital (AC-3), Virtual Dolby Dijital
- **Ses Geliştirme:** Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses
- **Ekolayzır:** 5 kanal

Hoparlörler

- **Dahili hoparlörler:** 2

Bağlanılabilirlik

- **Skart sayısı:** 2
- **Ext 1 Skart:** Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- **Ext 2 Skart:** Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- **Ext 3:** Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- **Ext 4:** HDMI v1.3
- **Ext 5:** HDMI v1.3
- **Ext 6:** HDMI v1.3
- **Ön / Yan bağlantılar:** Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-video girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- **Diğer bağlantılar:** Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Kulaklık çıkışı, VGA PC Girişi, Ortak Arayüz
- **Bağlantı Geliştirmeleri:** Seri Xpress arayüzü, SmartPlug Xpress Arayüzü, RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, SmartCard Xpress kutusuna hazır, Hızlı Kızılötesi loop through, HM-Link, Harici

Hoparlör bağlantısı, Güç açık skart girişi, USB2.0

Kullanılabilirlik

- **Kurulum Kolaylığı:** Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- **Kullanım kolaylığı:** Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- **Konfor:** Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Hızlı başlatma
- **İnteraktif otel özellikleri:** Bağlantı paneli uyumlu
- **Hapishane modu:** Teletext ve MHEG kapama
- **Saat:** Entegre LCD Saat Göstergesi, Kapanma Zamanlayıcısı, Açma Saati
- **Saat Geliştirmeleri:** TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- **Teletext:** 1000 sayfa Akıllı Metin
- **Teletext dilleri:** Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kiril
- **Elektronik Program Kılavuzu:** Geçerli + Sonraki EPG
- **Ekran Format Ayarları:** 4:3, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- **Yükseltilebilir belleğim:** Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı, Uzaktan yükseltilebilir otel TV yazılımı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim
- **Diğer kolaylıklar:** Kensington kilidi

Sağlık

- **Kontrol:** Çoklu uzaktan kumanda
- **Kullanılabilirlik:** Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- **Güvenlik:** Çift izolasyon Sınıf II

Çoklu Ortam Uygulamaları

- **Çoklu ortam bağlantıları:** USB
- **Çalma/Oynatma Formatları:** MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- **Güvenlik:** Ateşe dayanıklı muhafaza
- **SmartPower**

Güç

- **Şebeke elektriği:** 220-240V, 50/60Hz
- **Güç tüketimi:** 55 W
- **Pasif bekleme tüketimi:** 1,2 W
- **Bekleme durumunda güç tüketimi:** < 2 W (saatli)
- **Aktif bekleme tüketimi:** 20 W
- **Ortam sıcaklığı:** 5 C° - 35 C°

Boyutlar

- **Set boyutları (G x Y x D):** 534 x 397 x 71 mm
- **Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D):** 534 x 442 x 181 mm
- **Kutu boyutları (G x Y x D):** 580 x 510 x 137 mm
- **Ürün ağırlığı:** 5,5 kg
- **Ürün ağırlığı (+stand):** 6 kg
- **Ambalajla birlikte Ağırlık:** 7,77 kg
- **Renkli kabin:** Siyah
- **VESA duvara monte edilmeye uygun:** 100 x 100 mm

Aksesuarlar

- **Birlikte Verilen Aksesuarlar:** Güç kablosu, Dönebilen masaüstü standı, Garanti Belgesi
- **İsteğe bağlı aksesuarlar:** Uzaktan Kurulum RC2573GR, Konuk uzaktan kumandası 22AV1105, Duvara monte (eğik) 22AV3100/10, Smart-card XP Box SBB103U/10, XP Box Güç Kaynağı SBP103A



Ürün özellikleri

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözümlerinin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmasını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekorderleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

USB kopyalama

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan dahili saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır.

USB multimedya oynatma

Bu Philips TV, multimedya içeriğinin kolay ve anında oynatılması için misafirin bir USB stick bağlayabilmesini sağlar. Desteklenen oynatma biçimleri; MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb) ve JPEG Resimlerdir.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Harici hoparlör bağlantısı

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses bağlantıları, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır.

Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

SmartPower

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütününe bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.



Yayın tarihi 2009-02-02

Sürüm: 2.2.12

12 NC: 8670 000 41577
EAN: 87 12581 43716 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.