



Philips  
professzionális LCD TV

26" Pro+

LCD integrált digitális

26HFL3350D



## A vendégek kényelméért

### Philips Digital Hospitality LCD TV órával

Ez a korszerű Hospitality TV amellest, hogy nagyobb kényelmet biztosít felhasználói számára, lehetővé teszi, hogy vendégei saját eszközeiket csatlakoztathassák. Mivel a TV HD ready és digitális, nem csupán felkészíti Önt a jövőre, de a legkorszerűbb digitális szolgáltatást nyújtja vendégei számára.

#### Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Bekapcsoláskor megjelenő csatorna
- HD Ready készülék integrált DVB-T tunerrel

#### Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetjelzővel
- Kombinált csatornalista az analóg és a digitális csatornákhöz
- Könnyen használható távvezérlő vendéglátóhelyek számára
- Hangerő-korlátozás
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási pannellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket

#### Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Beltéri egységgel kompatibilis

#### Fenntartható és biztonságos

- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

# PHILIPS

sense and simplicity

# Fénypontok

## Üdvözlő üzenet

A TV-készülék bekapcsolásakor a képernyőn üdvözlő üzenet jelenik meg

## Bekapcsoláskor megjelenő csatorna

Kiváló házon belüli hirdetési és információs csatornák számára, mivel lehetővé teszi előre meghatározott csatorna megjelenítését, miközben a televízió be van kapcsolva.

## HD Ready készülék DVB-T tunerrel

Kápráztassa el vendégeit a High Definition képek kivételes minőségével, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység forrásokat. A TV-készülékkel analóg YPbPr-jelek, valamint a legmagasabb minőségű, tömörítetlen digitális jelek fogadására is lehetőség van, DVI- vagy HDMI-kapcsolaton keresztül. A digitális jelek támogatják a HDCP másolásvédelmet. Az integrált DVB-T hangolóegység segítségével a TV-készülék a meglévő analóg csatornák mellett digitális földi sugárzású TV-csatornák vételére is képes. Vendégei kiváló hangminőségben hallgathatnak digitális rádióállomásokat anélkül, hogy külön rádióvevőt kellene beszerezni.

## Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkel és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik,

a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

## Kombinált csatornalista

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornához, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

## Távvezérlő vendéglátóhelyek számára

A TV-készülékhez stílusos távvezérlő tartozik, amelyet elsősorban vendéglátóhelyeken történő használatra terveztek. Az egyszerű használat érdekében a távvezérlő csak a leglényegesebb gombokkal és funkciókkal rendelkezik. Ezen kívül, az alacsony töltöttségi szint kijelzése, valamint az akkumulátoros lopásgátló funkciók járulnak hozzá a hatékony szállodai működtetéshez.

## Hangerő-korlátozás

Ez a funkció előre meghatározza azt a hangerőtartományt, amelyben a TV működhet, azaz nem lehet túlságosan felhangosítani, így nem zavarja a szomszédokat.

## Kompatibilis a csatlakoztatási panellel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési

funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

## USB-másolás

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

## Beltéri egységgel kompatibilis

Ez a szállodai TV csatlakoztatható egy beltéri egységhez egy bekapcsoláskor aktív Scart és a Serial Express Lite protokoll segítségével.

## Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközével, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képpeldarány: 16:9, Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényesség: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 2500:1
- Dinamikus képernyőköntraszt: 30000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Látószög (v / f): 176 / 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, 3D színelésítés, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Digitális zajcsökkentés, Mozgásadaptív sorváltás-kiküszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bórszínkorrekció, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD, Színkiemelés

## Támogatott képernyőfelbontás

### Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

### Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Programozható csatornák száma: 250
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Hangolás megjelenítése: PLL
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: Földfelszíni DVB \*

## Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Mono, Sztereó, Nicam Stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround, Smart Sound
- Hangszínszabályzó: 5 sávos

## Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

## Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki

- Ext 3: Audió B/J bemenet, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, CVBS be, HDMI 1.3, USB 2.0, S-video be
- Egyéb csatlakozások: Általános interfész, S/PDIF kimenet (koaxiális), Analóg bal/jobbside audiokimenet
- Csatlakoztathatóság javítása: Gyors infravörös áthidalás, Soros Xpress interfész, Bekapcsoláskor aktív scart, USB2.0

## Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menü zárolása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), Smart Picture, Smart Sound
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Gyors indítás
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel
- Intézmény mód: Teletext és MHEG letiltása
- Óra: Beépített LCD órajelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Teljes képernyő, Filmnagytítás 14:9, Filmnagytítás 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Távvezérlő típusa: 22AV1104/10 (RC6)
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG

## Egészségügy

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, IR-kapcsolaton keresztüli vezérlés
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály

## Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

## Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház

## Tápkapcsoló

- Tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 120 W
- Készletileti üzemmód energiafelhasználása: < 1,2 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig



Kiadás dátuma  
2011-05-05

Verzió: 3.5.9

12 NC: 8670 000 41422  
EAN: 87 12581 43593 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 686 x 452 x 103 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 686 x 510 x 220 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 764 x 522 x 259 mm
- Termék tömege: 10 kg
- Termék tömege (+állvány): 13 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 16 kg
- Készülék ház színe: Fekete
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati kábel, Elforgatható asztali állvány, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Fali rögzítőelem (dönthető) (22AV3200/10)

\* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.