

Philips Matchline
Flat TV profesional

30 pulg.
LCD

30HF9442



Flat TV preparado para sistemas

Especialmente diseñado para el entretenimiento de interior

Este televisor de diseño elegante ofrece una imagen nítida combinada con un excelente contraste y brillo. Existe una unidad SmartCard XPress disponible para facilitar la integración con servicios interactivos de otros proveedores.

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Programación de canal de encendido
- Acceso a menú de seguridad
- Bloqueo de controles frontales
- Limitación de volumen
- Mensaje de bienvenida en pantalla
- Smart Loader inalámbrico para una clonación rápida

Imágenes naturales con gran nitidez y viveza de color

- Pantalla WXGA LCD de alta definición, 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear ofrece unas imágenes de cine
- Active Control optimiza la calidad de la imagen sea cual sea la fuente.

Preparado para sistema interactivo, preparado para el futuro

- Fuente de alimentación adicional opcional (12 V)
- Interfaz de control Serial Xpress™
- La unidad SmartCard Xpress es compatible con sistemas interactivos

PHILIPS

Destacados

Smart Loader inalámbrico

Ofrece la posibilidad de copiar de forma sencilla e inalámbrica toda la configuración de programación de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza uniformidad entre televisores y reduce significativamente el tiempo y el coste de la instalación.

Mensaje de bienvenida

Se muestra un saludo de bienvenida en la pantalla cada vez que se enciende el televisor.

Limitación de volumen

Esta función permite predefinir el rango de volumen en el que el va a funcionar el televisor para impedir ajustes de volumen excesivos y evitar molestias a los demás huéspedes.

Bloqueo de controles frontales

Impide el acceso no autorizado a funciones del televisor

Programación de canal de encendido

Resulta perfecto para publicidad interna o canales de información, ya que permite mostrar un canal predefinido cuando el televisor se enciende.

Acceso a menú de seguridad

Proporciona acceso condicional a los ajustes de instalación y configuración a través de un código especial o mando a distancia principal.

Unidad SmartCard Xpress

La unidad opcional SmartCard Xpress se puede montar en la parte posterior del televisor y permite que decodificadores y tarjetas de aplicaciones de otros proveedores interactúen con el televisor, añadiendo nuevas funciones a éste. El televisor también puede conectarse a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos, a través de la interfaz de control Serial Xpress (compatible con los protocolos UART y RS232) y de la interfaz de control SmartPlug.

Fuente de alimentación adicional opcional (12 V)

La fuente de alimentación adicional (opcional) garantiza el funcionamiento de la ranura de expansión, la pantalla del reloj y la alarma de despertador cuando el televisor está apagado.

Control Serial Xpress™

La interfaz de control Serial Xpress™ es compatible con los principales servicios de entretenimiento. Los protocolos permiten la conexión del televisor con decodificadores externos, sintonizadores y soluciones basadas en ordenador. Compatible con los protocolos UART y RS232.

Software actualizable

La arquitectura de software actualizable garantiza que el televisor pueda utilizarse en el

futuro y sea compatible con nuevas tecnologías y desarrollos, garantizando la inversión.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de la imagen, consiguiendo niveles óptimos de contraste, color y nitidez. El resultado son unas imágenes con toda la viveza del cine.

Pantalla WXGA LCD, 1280 x 768p

Esta pantalla WXGA, con tecnología LCD de vanguardia te ofrece una resolución de alta definición de 1280 x 768p píxeles.

Proporciona excelentes imágenes de escaneado progresivo sin parpadeos, con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Sus imágenes vibrantes y nítidas te permitirán disfrutar de una experiencia visual superior.

Active Control

Active Control garantiza que las mejoras de ruido y nitidez se realizan de forma continua 60 veces por segundo. Ajustando continuamente los valores de la imagen más de 3.000 veces por minuto, Active Control Plus garantiza una experiencia de visualización optimizada.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 30 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 76 cm
- Resolución de pantalla: 1280 x 768 p
- Brillo: 500 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 350:1
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Escaneado progresivo, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 2D, Active Control, Ajuste de la nitidez, Reducción digital de ruido, Mejora de la transición del color, Supresión de línea dentada, Mejora de transición de luminancia
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT Active Matrix WXGA
- Tiempo de respuesta (típico): 16 ms
- Ángulo de visión (horizontal): 170 grado
- Ángulo de visión (vertical): 170 grado
- Realce de pantalla: Pantalla antirreflectante

Resolución de pantalla compatible

- Formatos informáticos: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de presintonías: 127
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Pantalla del sintonizador: PLL

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Sintonización fina, Sintonización digital PLL, Nombre del programa
- Fácil de usar: Visualización en pantalla, Nivelador automático de volumen (AVL), Smart Picture, Control inteligente del sonido
- Reloj: Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: Formato automático, 7 modos de pantalla panorámica
- Mando a distancia: TV
- Tipo de mando a distancia: RC2886

- Teletexto: Teletexto inteligente para 10 pág.
- Mejoras en el teletexto: 4 páginas favoritas

Sonido

- Sistema de sonido: Nicam estéreo
- Mejora del sonido: Control inteligente del sonido
- Potencia musical: 24 W

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Conector RJ12, Conector RJ45
- Conexiones frontales / laterales: Salida de auriculares, Entrada de S-vídeo, Entrada de CVBS, Entrada de audio
- Euroconector externo 1: Entrada/salida de CVBS, RGB, Audio I/D
- Euroconector externo 2: Entrada/salida de CVBS, Y/C, Audio I/D
- Otras conexiones: Salida izq./der. de audio analógico, Antena IEC75, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA +/- 10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
- Consumo de energía: 186 W
- Consumo en modo de espera: < 4 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soporte para montaje en pared, Soporte para la mesa, Cable de alimentación, Manual del usuario, Mando a distancia

Dimensiones

- Peso del producto: 18 kg
- Peso incluido embalaje: 23 kg
- Color bisel: Perla blanco plateado
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 895 x 490 x 110
- Dimensiones caja exterior (LxFxA): 952 x 668 x 238
- Altura (con base): 560 mm
- Profundidad (con base): 200 mm



Fecha de emisión
2024-04-02

Versión: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com