

Philips
zrcadlový televizor s
technologiemi Miravision a
Digital Crystal Clear

75 cm

LCD

30HM9202



Zrcadlový televizor s multimediálním zobrazením

S nejnovějším LCD displejem s vysokým rozlišením

Televizor s elegantním designem, který můžete pověsit na zeď, se nyní stal skutečností. Je-li vypnutý, slouží jako zrcadlo; je-li zapnutý, přináší nejlepší kvalitu obrazu ve své třídě. Vaše domácí nebo hotelová zábava tak může začít.

Tenký, moderní design jako doplněk interiéru

- Jedinečná technologie MiraVision
- Kompaktní a tenké provedení, které se hodí do každé místnosti

Přirozený obraz, který vás ohromí

- LCD displej WXGA s vysokým rozlišením 1280 x 768p
- Technologie Digital Crystal Clear pro živější obraz jako v kině
- Funkce Digital Natural Motion pro plynulý pohyblivý obraz

Vynikající reprodukce zvuku

- Virtual Dolby Surround pro zvukový zážitek jako v kině
- Jedinečné nové ultratenké reproduktory přinášejí lepší výkon sterea.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Poměr stran:** 15:9
- **Jas:** 450 cd/m²
- **Kontrastní poměr (typický):** 350:1
- **Úhlopříčka obrazovky:** 30 palec / 76 cm
- **Typ obrazovky:** Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- **Vylepšení obrazu:** Technologie Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Digitální hřebenový filtr, Active Control + světelný senzor, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Widescreen Plus
- **Vylepšení obrazovky:** Obvod odolný proti stárnutí, Obrazovka s antireflexní vrstvou
- **Úhel sledování (horizontální):** 176 stupeň
- **Rozlišení panelu:** 1280 x 768p
- **Reakční doba (typická):** 12 ms

podporovaná rozlišení

- **Počítací formáty**

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
- **Formáty videa**

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480p	2Fh

Zvuk

- **Vylepšení zvuku:** Funkce Smart Sound
- **Zvukový systém:** Virtual Dolby Surround
- **Výstupní výkon (RMS):** 2 x 15 W

Reproduktory

- **Vestavěné reproduktory:** 2

Pohodlí

- **Snadná instalace:** Automatické vyrovňování hlasitosti, funkce Autostore, Digitální ladění PLL, Standard Plug & Play
- **Snadné použití:** Nastavení na obrazovce, ovládání

funkce Smart Picture

- **Typ dálkového ovládání:** SIN typ číslo tbc
- **Teletext:** Teletext Smart Text pro 10 stránek
- **Funkce obraz v obraze (PIP):** Zobrazení dvou stránek teletextu
- **Dálkový ovladač:** Multifunkční
- **Nastavení formátu obrazovky:** 6 režimů širokoúhlé obrazovky, Automatický formát, Posun titulků a záhlaví

Tuner/příjem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- **systém TV příjmu:** PAL, SECAM
- **Přehrávání videa:** NTSC, PAL, SECAM
- **Vstup antény:** Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)

Možnosti připojení

- **Konektor Ext 1 Scart:** Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- **Konektor Ext 2 Scart:** Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Y/C
- **Další připojení:** Analogový audio výstup levý/pravý, Anténa IEC75, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý

Napájení

- **Spotřeba elektrické energie:** 185 W
- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 3 W
- **Napájení ze sítě:** Střídavý proud 220 - 240 V, +/- 10%
- **Okolní teplota:** +5 -/+ 40 °C

Rozměry

- **Hmotnost výrobku:** 25 kg
- **Hmotnost včetně balení:** 30 kg

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Držák pro montáž na stěnu

Zvýraznění výrobku

MiraVision

Využívá patentovaného polarizačního krytu a dekorativního zrcadla, které se po zapnutí promění v plně vybavený televizor s plochou obrazovkou. Jedinečný a elegantní.

Kompaktní a tenké provedení

Tento způsob provedení zdůrazňuje tenký a kompaktní vzhled, šetří místo a všude se vejde.

LCD displej WXGA, 1280 x 768p

Tento displej WXGA disponující nejmodernější technologií LCD obrazovek je vybaven vysokým rozlišením 1280 x 768p pixelů. Poskytuje skvělý obraz bez blikání díky technologii Progressive Scan, s optimálním jasnem a vynikajícími barvami. Tento živoucí a ostrý obraz vám nabídne vylepšený zážitek ze sledování.

Technologie Digital Crystal Clear

Technologie Digital Crystal Clear je tvořena souborem nových funkcí, které digitálně upravují a optimalizují úroveň kontrastu, barev a ostrosti obrazu. Je to jako sledování živých snímků v kině.

Digital Natural Motion

Společnost Philips vyvinula systém Digital Natural Motion, který eliminuje trhavý pohyb v obraze. Systém Digital Natural Motion předvídá pohyb objektů a upravuje trhané pohyby ve vysílání i v nahrávaném filmovém materiálu (například na disku DVD). Výsledný hladký, dokonale ostrý obraz přenáší zážitek ze sledování na vyšší úroveň.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround je technologie zpracování zvuku pro dokonalejší prostorové zvukové efekty, které vytvářejí stejný dojem jako systém Dolby Pro Logic bez přídavných zadních reproduktorů. Budete zcela vtaženi do děje na televizní obrazovce.

Nové, jedinečné ultratenké reproduktory

Vychutnejte si vyvážený zvuk a výkon, jaký jste ještě nezažili. Tenké reproduktory využívají patentovanou technologii s magnetickým systémem a jedinečnými reproduktorovými membránami.



Datum vydání 2007-11-09

Verze: 1.0

12 NC: 8670 000 22044
EAN: 87 10895 86930 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com