49PFH5501

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

用户手册 ^{32PFH5501} 40PFH5501



内容

1 新增功能 4 1.1 一体化"来源"菜单 4 1.2 精品选择 4 1.3 媒体浏览器 4 2 设置 6 **2.1 阅读安全说明** 6 2.2 电视支架和壁挂安装 6 2.3 摆放提示 6 2.4 电源线 6 2.5 天线 6 3 遥控器 8 3.1 键概述 8 3.2 语音搜索 9 3.3 红外传感器 9 3.4 电池 9 3.5 清洁 10 4 打开和关闭 11 4.1 开机或待机 11 4.2 电视上的按键 11 5 频道 12 5.1 天线/有线安装 12 5.2 频道列表复制 13 5.3 关于频道 14 6 连接设备 20 6.1 关于连接 20 6.2 HDMI 端口 20 6.3 Y Pb Pr - 分量 21 6.4 Scart 21 6.5 音频输出 - 光纤 21 6.6 带智能卡的 CAM - CI+ 22 6.7 接收器 - 机顶盒 22 6.8 家庭影院系统 - HTS 23 6.9 智能手机和平板电脑 23 6.10 蓝光光盘播放机 24 6.11 DVD 播放机 24 6.12 蓝牙 - 扬声器和游戏手柄 24 6.13 耳机 25 6.14 游戏控制台 25 6.15 游戏手柄 26 6.16 USB 硬盘驱动器 26 6.17 USB 键盘 27 6.18 USB 闪存盘 27 6.19 照相机 27 6.20 摄像机 28 6.21 电脑 28 7 连接 Android TV 29 7.1 网络和互联网 29 7.2 Google 帐户 31 7.3 飞利浦应用程序库 31 7.4 Android 设置 32 7.5 主菜单 32 8 应用程序 34

8.1 关于应用程序 34 8.2 Google Play 34 8.3 启动或停止应用程序 35 8.4 锁定应用程序 35 8.5 管理应用程序 36 8.6 存储 36 9 互联网 38 9.1 启动互联网 38 9.2 互联网选项 38 10 电视菜单 39 10.1 关于电视菜单 39 10.2 打开电视菜单 39 11 来源 40 11.1 切换设备 40 11.2 电视输入的选项 40 11.3 设备名称和类型 40 11.4 电脑 40 12 设置 42 12.1 常见设置 42 12.2 图片 42 12.3 声音 45 12.4 环保设置 46 12.5 一般设置 47 12.6 时钟,区域和语音 48 12.7 通用接入 51 12.8 儿童锁 51 13 视频、照片和音乐 53 13.1 来自 USB 连接 53 13.2 来自电脑或 NAS 53 13.3 来自云存储服务 53 13.4 个人喜好节目,最流行,最后播放菜单 53 13.5 播放视频 53 13.6 查看照片 54 13.7 播放音乐 54 14 电视指南 55 14.1 您需要执行的操作 55 14.2 电视指南数据 55 14.3 使用电视指南 55 15 录制和暂停电视 57 15.1 录制 57 15.2 暂停电视 58 16 智能手机和平板电脑 59 16.1 飞利浦电视遥控应用程序 59 16.2 Google Cast 59 16.3 AirPlay 59 16.4 MHL 59 17 游戏 60 17.1 您需要执行的操作 60 17.2 玩游戏 60 18 精品选择 61 18.1 关于精品选择 61

18.2 电视现有应用程序 61 18.3 TV on Demand 61 18.4 随选视频 61 19 Netflix 63 20 Multi View 64 20.1 文本和电视 64 20.2 HDMI 和电视 64 20.3 网络电视和电视 64 20.4 网络电视和 HDMI 64 21 软件 65 21.1 更新软件 65 21.2 软件版本 65 21.3 开源软件 65 21.4 开源许可证 65 21.5 通知 92 22 规格 93 22.1 环境 93 22.2 功率 93 22.3 操作系统 93 22.4 接收 94 22.5 显示屏类型 94 22.6 显示屏输入分辨率 94 22.7 尺寸和重量 94 22.8 连接 94 22.9 声音 94 22.10 多媒体 94 23 帮助与支持 96 23.1 注册电视 96 23.2 使用帮助 96 23.3 故障检修 96 23.4 在线帮助 97 23.5 支持和维修 98 24 安全与保养 99 24.1 安全 99 24.2 屏幕保养 99 25 使用条款 101 25.1 使用条款 - 电视 101 25.2 使用条款 - 飞利浦应用程序库 101 26 版权 102 26.1 MHL 102 26.2 HDMI 102 26.3 Dolby Digital Plus 102 26.4 DTS 2.0+Digital Out [™] 102 26.5 Microsoft 102 26.6 Wi-Fi Alliance 102 26.7 Kensington 102 26.8 其他商标 102 27 关于第三方提供的服务和/或软件的免责声明 104

索引 105

新增功能

1.1

一体化"来源"菜单

关于一体化"来源"菜单

首次按 ₽ SOURCES

时,您可以查看说明了解如何设置"来源"菜单。

经过改进的"来源"菜单包含标准"来源"菜单,可以方便打开 电视指南,并且还能使用 +

(加号键)来设置提醒或排定电视指南录制。

一体化"来源"菜单、新型电视指南以及简单易用的全新节 目浏览器。

您的收藏频道列表 ♥ 现在是 I型 "来源"菜单的组成部分。I■"天线/有线"和 🛁 "卫星"调谐器的频道列表也是"来源"菜单的组成部分。

新"来源"菜单不但在列表中列出所有连接的设备,而且还 会列出所有调谐器,因此在"来源"菜单中,用户可以找到 所有可能的电视来源。



从调谐器、频道和电视指南切换

选择调谐器来源,然后按>打开频道列表。再按一次> 打开 ≔ 电视指南以查看内容。按<返回频道列表。



经过改进的电视指南

更清晰美观的电视指南。选择一个节目,阅读节目信息, 或者按 + 设置提醒或排定录制。





通过 🖬 TOP

PICKS

,您的电视将向您推荐当前电视节目、最新租赁视频和在 线电视服务供您观看。

1 - 按 🖬 TOP PICKS。

2-选择一个节目,然后使用+

(加号键)排定录制、设置提醒或观看节目。

3 - 使用箭头/导航键选择屏幕右上部的 3 个点,然后按 OK 打开 OPTIONS 菜单。

选择●进行录制,或选择 ⑦ 设置提醒。



选择 ♥ 标记为收藏



^{1.3} 媒体浏览器

以您喜欢的方式浏览媒体,或者轻松地将任意频道、歌曲 或照片标记为收藏。

1 - 按 +(加号键)将任意视频、歌曲或照片标记为收藏。 2

您可以在网格视图或列表视图中查看视频、歌曲和照片。 3 - 使用箭头/导航键选择屏幕右上部的 3 个点,然后按 OK 打开 OPTIONS 菜单。

网格视图



列表视图

•		_			
		0	:		
	ei		-		
	11				

4 - 当播放时,屏幕底部会出现辅助控制条,请使用箭头和 OK 键选择您所需的内容。

		_			
_		•	••	_	—
•	©		∢ ¢þ	>⊄	
•	•		∢ c‡	>⊄	

5

² 设置

2.1

阅读安全说明

使用电视前,请先阅读安全说明。

有关详细信息,请在帮助中选择关键字 ,然后查找安全说明。

2.2

电视支架和壁挂安装

电视支架

可以在电视机随附的快速入门指南中找到安装电视支架的 说明。万一遗失本指南,您可以从 <u>www.philips.com</u> 下载。

使用电视的产品型号查找要下载的快速入门指南。

壁挂安装

您的电视还准备了符合 VESA 标准的壁挂安装支架(单独出售)。 购买壁挂安装支架时,请使用以下 VESA 代码:..



• 32PFx5501 VESA MIS-F 100x100,M4 • 40PFx5501 VESA MIS-F 200x200,M4 • 49PFx5501 VESA MIS-F 400x200,M6 准备

先卸下电视背面螺纹衬套中的 4 个塑料螺钉盖。

确保用金属螺钉将电视安装至 VESA 兼容支架上,拧入电视螺纹衬套约 10 毫米深。

注意

壁挂安装电视需要特殊技能,应该只能由有资质的人员执 行。根据电视机的重量,电视壁挂式安装应符合安全标准 。另外安置电视前,请先阅读安全警告。 TP Vision Europe B.V. 对由于安装不当而造成的事故或人身伤害不负任何责任。

^{2.3} 摆放提示

- •将电视放在光线不会直射到屏幕的地方。
- •将电视放在距离墙壁最多 15 厘米的位置。
- •观看电视的理想距离是电视屏幕对角长度的3
- 倍。就坐时,眼睛应与屏幕中心持平。



^{2.4} **电源线**

- •将电源线插入电视背面的 POWER 接口。
- •确保电源线牢固插入接口。
- •确保可随时使用电源插座中的电源插头。
- •拔出电源线时,始终应拔动插头,切勿拉扯线缆。



尽管本电视待机功耗低,但如果长时间不使用电视,请拔 掉电源线以节约能源。

2.5	
Ŧ	4

天线

将天线插头牢牢插入电视背面的 Antenna(天线)插孔。 您可以连接自己的天线,或者来自天线分配系统的天线信 号。请使用 IEC 同轴 75 Ohm RF 天线接头。

使用此天线接口可获得 DVB-T 和 DVB-C 输入信号。



[。] 遥控器

_{3.1} 键概述





1 - 🕛 待机 / 开机

打开电视或返回待机模式。

2-播放和录制

- 播放 ▶ 用于播放。
- •暂停 II 用于暂停播放
- 停止 用于停止播放
- 倒回 ◀ 用于倒回
- •快进 ▶ 用于快进
- •录制 用于开始录制

3- Ҩ □ 流光溢彩 此功能仅适用于流光溢彩系列。

4 - झ≌ TV GUIDE 打开或关闭电视指南。

6 - **✿** 设置 打开常见设置。

7 - ■ TOP PICKS 打开带有推荐节目、随选视频(租赁视频)或在线电视(点播电视) 的菜单。 如果可用。

8 - **夕** SEARCH 打开"搜索"页面。





1- 🗊 电视菜单

打开带有标准电视功能的电视菜单。

2 - ➡ SOURCES 打开"来源"菜单。

3- — — — — **—** 彩色键 直接选择选项。

4 - **❶** INFO 打开或关闭节目信息。

5 - ← BACK 切换回您选择的上一个频道。 返回上一菜单。 返回上一应用程序/互联网页面。

6 - III - EXIT 切换回观看电视。停止互动电视应用程序。

7 - + OPTIONS 打开或关闭"选项"菜单。

8 - OK 键 确认选择或设置。观看电视时打开频道列表。

打开主菜单。

底部

8



1 - NETFLIX

直接打开 Netflix 应用程序。电视已打开或处于待机模式。

2 - **◀**) 音量 调节音量。

3 - 数字键

直接选择频道。

4 - SUBTITLE 将字幕切换为打开、关闭或自动显示。

6 - **◀×** 静音

静音或恢复声音。

7 - TEXT 打开或关闭文本/图文电视。

3.2

语音搜索

从 Google Play 下载应用程序

使用 Android 智能手机或平板电脑作为 Android TV 的遥 控器。在十字键、触摸板和游戏手柄模式之间轻松切换, 实现在 Android TV 设备上进行内容导航和玩游戏。轻击 麦克风开始语音搜索,或者使用键盘在 Android TV 上输入文本。

开始前,请将 Android 手机或平板电脑接入 Android TV 设备所在的同一网络,或者通过蓝牙查找 Android TV。

适用于所有 Android TV 设备。

*为了使用 Android TV 遥控应用程序,需要运行 Android 4.3 或更高版本的 Android 手机或平板电脑。

与电视配对

遥控器上没有麦克风。如果要使用语音搜索,必须先在 Android 智能手机或平板电脑上安装 Android TV 遥控应用程序。

1 - 在 Android 智能手机或平板电脑上,在 Google Play 商店中搜索"Android TV 遥控"。

2 - 在 Android

智能手机或平板电脑上,下载并安装 Android TV 遥控应用程序*。

3 - 将 Android 智能手机或平板电脑接入 Android TV 设备所在的同一网络。

4 - 在 Android

智能手机或平板电脑上选择"PhilipsTv"**,Android TV 随后将在屏幕上显示一个代码。

5 - 在 Android 智能手机或平板电脑上输入此代码,使其与 Android TV 配对。

*为了使用 Android TV 遥控应用程序,需要运行 Android 4.3 或更高版本的 Android 手机或平板电脑。

**Android TV 的名称取决于您在"电视网络名称"中设置的 名称。预设的名称是此电视的型号名。

使用语音搜索

使用主菜单最上面的 ●

图标,可以在互联网上搜索视频、音乐或任何其他内容。 可以随时使用语音搜索开始搜索。或者,您也可以使用遥 控键盘输入文本。

要使用语音搜索...

1-轻击智能手机上的 ●图标开始语音搜索。

2 - ♥ 图标在屏幕上为红色,表示麦克风处于活动状态。 3

清楚说出您要搜索的内容。可能需要过一会结果才会出现

4 - 在显示搜索结果的屏幕上,可以选择您需要的项。

另请参见 www.support.google.com/androidtv

语音搜索设置

可以设置"语音搜索"功能要使用的语言。

要设置语音搜索的语言...

1 - 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。

2 - 选择 Android 设置, 然后按 OK。

3 - 选择首选项 > ↓ 人声,然后按 OK。

4 - 选择要使用的语言,然后按 OK。

5

- 按 🗲 BACK 返回到上一步,或者按 💵 EXIT 关闭菜单。

^{3.3} 红外传感器

电视可以从使用 IR(红外线)发送命令的遥控器接收命令 。如果使用此类遥控器,请总是确保将遥控器对准电视正 面的红外传感器。

▲ 警告

不要在电视红外传感器前放置任何物体,以免阻挡红外信 号。

3.4

电池

如果按下遥控器上的键后电视没有反应,那么电池可能已 没电。

要更换电池,请打开遥控器后壳上的电池盒。

1-按箭头所示的方向滑动电池仓门。

2 - 使用 2 节 AAA-R03-1.5V 型电池更换旧电池。请确保电池的 + 和 - 端正确对齐。 3 - 重新放回电池仓门,然后将其向后滑,直至卡到位。

如果长时间不使用遥控器,请将电池取出。 请根据使用终止指令安全处置旧电池。

有关详细信息,请在帮助中选择关键字 ,然后查找使用终止。

3.5

清洁

您的遥控器已经用防刮擦涂层处理。

要清洁遥控器,请使用柔软的湿布。切勿使用酒精、化学 品或家用清洁剂等物质清洁遥控器。

打开和关闭

4.1

Δ

开机或待机

确保电视已连接交流电源。将提供的电源线接入电视背面 的 AC 输入接口。电视底部的指示灯将亮起。

打开

按遥控器上的 [●] 打开电视。或者按 [▲] HOME 。如果您找不到遥控器或遥控器电池没电,也可以按电视 背面的小操纵键打开电视。

切换至待机模式

要将电视切换 至待机模式,请按遥控器上 的 <mark>也</mark>。您也可以按电视背面的小操纵键。



处于待机模式时,电视仍然通电,但能耗极小。

要完全关闭电视,请拔下电源插头。

断开电源插头时,请总是拔出电源插头,切勿拉扯电源线 。请确保您始终可以完全接触到电源插头、电源线和插座 。

4.2

电视上的按键

如果丢失遥控器或电池电量耗尽,仍可执行一些基本的电 视操作。

要打开基本菜单…

向上或向下按可调节音量或调谐至下一或上一频道。向上 或向下按可查看来源列表,包括调谐器选择。按操纵键以 开始演示电影。

4 - 菜单会自动消失。

要将电视切换至待机模式,请选择 ↺,然后按操纵键。



5 频道

5.1 天线/有线安装

更新频道

自动频道更新

如果接收到数字频道,可将电视设置为自动更新这些频道 ٥

每天上午 6 点,电视将更新频道并存储新频道。新频道存 储在频道列表中并带有 ★

标记。电视会删除无信号的频道。电视需在待机模式下才 能自动更新频道。您可以关闭自动频道更新。

要关闭自动更新...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 如果需要,请输入 PIN 码。
- 4-选择自动频道更新。
- 5-选择关闭。
- 6 按 < (向左键)返回到上一步,或者按 ← BACK 关闭菜单。

找到新频道或频道已更新或已删除时,电视启动时会显示 ─条消息。要避免每个频道更新后显示此类消息,您可以 将其关闭。

要关闭消息...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 如果需要,请输入 PIN 码。
- 4-选择频道更新消息。
- 5-选择关闭。

6-按く(向左键)返回到上一步,或者按 ← BACK 关闭菜单。

在部分国家/地区,自动频道更新可在观看电视的同时或者 电视处于待机模式下的任何时刻完成。

手动频道更新

您可以随时自行启动频道更新。

要手动启动频道更新...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择频道 > 天线/有线安装。
- 3 如果需要,请输入 PIN 码。
- 4-选择搜索频道。
- 5-选择开始。
- 6-选择更新数字频道,选择下一个。
- 7-选择开始,更新数字频道。这可能需要几分钟时间。 8 - 按 < (向左键) 返回到上一步, 或者按 ← BACK 关闭菜单。

重新安装所有频道

您可以重新安装所有频道,同时保留所有其他电视设置不 变。

- 如果设置了 PIN
- 码,您需要输入此密码,然后才能重新安装频道。
- 要重新安装频道...

1 - 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。 2-选择频道 > 天线/有线安装。 3 - 如果需要,请输入 PIN 码。 4-选择搜索频道。 5-选择开始,然后按 OK。 6-选择重新安装频道,选择下一个,然后按 OK。 7 - 选择您现在所在的国家/地区,然后按 OK。 8-选择下一个,然后按 OK。 9 - 选择所要的安装类型:天线 (DVB-T) 或 有线 (DVB-C),然后按 OK。 8-选择下一个,然后按 OK。 11 - 选择所要的频道类型: 数字和模拟频道或 仅数字频道,然后按 OK。 8-选择下一个,然后按 OK。 13 - 选择开始,然后按 OK 更新数字频道。这可能需要几分钟时间。 14 - 按 < (向左键)返回到上一步,或者按 ← BACK 关闭菜单。

DVB-T 或 DVB-C

DVB-T 或 DVB-C 接收

在频道安装期间,在搜索频道之前,您选择了天线 (DVB-T) 或有线 (DVB-C)。天线 DVB-T 可搜索地面模拟频道和数字 DVB-T 频道。有线 DVB-C 可搜索有线 DVB-C 运营商提供的模拟和数字频道。

DVB-C 频道安装

为了便于使用,所有 DVB-C 设置均设为自动。 如果您的 DVB-C 运营商提供了具体的 DVB-C 值、网络 ID 或网络频率,在安装过程中,当电视要求上述信息时请 输入这些值。

频道编号冲突

在某些国家/地区,不同的电视频道(广播商)可能拥有相 同的频道编号。设定时,电视会在显示列表的同时显示频 道编号冲突。您需要选择在拥有多个电视频道的频道编号 上设定哪个电视频道。

DVB 设置

网络频率模式

如果您打算在频率扫描中使用迅速的快速扫描 方法来搜索频道,请选择自动 。电视将使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使 用的任一预定义网络频率(或 HC – 自导引频道)。

如果

您获得了具体的网络频率值来搜索频道,请选择手动。

网络频率

当网络频率模式设置为手动 时,您可在此输入有线电视运营商提供的网络频率值。要 输入该值,请使用数字键。

频率扫描

选择搜索频道 的方法。您可以选择更迅速 的快速扫描 方法并使用您所在国家/地区大多数有线电视运营商所使用 的预定义设置。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失,您可以选择更广泛的完全扫描

方法。此方法需要更多的时间来搜索和安装频道。

调频幅度大小

电视会以8兆赫的调频幅度搜索频道。

如果这样做会导致未设定频道或者某些频道缺失,您可以 使用更小的 1 兆赫的调频幅度。使用 1 兆赫的调频幅度需要更多的时间来搜索和设定频道。

数字频道

如果知道有线电视运营商不提供数字频道,则可以跳过搜 索数字频道。

模拟频道

如果知道有线电视运营商不提供模拟频道,则可以跳过搜 索模拟频道。

免费/加密

如果订阅了付费电视服务并拥有相应的 CAM -条件接收功能模块,请选择免费 + 加密 。如果未订 阅付费电视频道或服务,可以选择仅免费频道。

接收质量

您可以检查数字频道的接收质量和信号强度。如果您拥有 自己的天线,则可以重新调整天线,尝试改善接收质量。

要检查数字频道的接收质量...

- 1-调谐至该频道。
- 2 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。

3 - 选择频道 > 天线/有线安装。如果需要,请输入 PIN 码。

- 4-选择数字:接收测试。
- 5-选择搜索。此时会显示此频道的数字频率。
- o - 再次选择搜寻,然后按 OK

检查此频率的信号质量。测试结果显示在屏幕上。可以重 新放置天线,或者检查连接是否有可能改善接收效果。 7

-

6

- 您也
- 可以亲自
- 更改频率。逐个选

择频率号,然后使用 **へ**(向上键) 或 ~

(向下键)键更改值。选择搜寻,然后按 OK

再次测试接收效果。

8-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

手动安装

可以逐个频道手动设定模拟电视频道。

要手动安装模拟频道...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 2 选择频道 > 天线/有线安装。如果需要,请输入 PIN 码。
 3 选择模拟:手动安装。
 系统
 要设置电视系统,请选择系统。
 选择您目前所在的国家/地区,然后按 OK。
 搜索频道
 要查找频道,请选择搜索频道
 。您可以自己输入频率来查找频道,也可以让电视搜索频道。
 波 >(向右键)选择搜寻
- ,自动搜索频道。找到的频道将显示在屏幕上,如果接收 质量较差,请再次按搜索 。如果希望存储频道,请选择完成,然后按 OK。 •存储 您可将该频道存储在当前频道编号上或存储为新频道编号

。 选择存储当前频道或存储为新频道 。新频道编号将短暂显示。

。杨妍之编与仍应自显小。

您可以重复这些步骤,直至找到所有可用的模拟电视频道 。

_{5.2} 频道列表复制

复制频道列表

要复制频道列表…

打开电视。该电视应已安装了频道。
 打开电视。该电视应已安装了频道。
 插入 USB 闪存盘。
 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 选择频道 > 频道列表复制。
 选择复制到 USB。系统可能会要求您输入儿童锁 PIN 码才能复制频道列表。
 复制完成后,请拔下 USB 闪存盘。
 如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。
 现在,您可将已复制的频道列表上传到另一台飞利浦电视

频道列表版本

上。

检查频道列表的当前版本...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择频道,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择频道列表复制,再选择当前版本,然后按 OK。
- 4 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

上传频道列表

对于未完成安装的电视

根据电视是否已完成安装,您必须采用不同的方式来上传 频道列表。

上传至尚未设定的电视

1

插上电源插头开始安装,选择语言和国家/地区。可跳过搜 索频道。完成安装。

2 - 插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。

3

- 要开始上传频道列表,请按 🛱,选择所有设置 ,然后按 OK。

4

- 选择频道 > 频道列表复制 > 复制到电视

。如果需要,请输入 PIN 码。

5 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

对于已完成安装的电视

根据电视是否已完成安装,您必须采用不同的方式来上传 频道列表。

上传至已设定的电视

1

验证电视的国家/地区设置。(要验证此设置,请参阅"重 新安装所有频道"一章。开始此过程,直至达到国家/地区 设置。按 ← BACK 取消安装。)

如果国家/地区设置正确,请继续执行步骤 2。

如果国家/地区有误,则需要启动重新安装。请参阅"重新 安装所有频道"一章,然后开始安装。选择正确的国家/地 区并跳过频道搜索。完成安装。完成后,继续执行步骤 2。

2-插入存有其他电视频道列表的 USB 闪存盘。

- 3
- 要开始上传频道列表,请按 ✿,选择所有设置 ,然后按 OK。
- 4
- 选择频道 > 频道列表复制 > 复制到电视
- 。如果需要,请输入 PIN 码。

5 - 电视会通知您频道列表是否已成功复制至电视。请拔下 USB 闪存盘。

5.3 **子工**止

关于频道

频道列表

关于频道列表

某频道安装后,所有频道都会出现在频道列表中。如信息 可用,则频道同时显示频道名称和图标。

有一个包含所有已安装频道的频道列表。您可以筛选此列 表,以仅显示电视或仅显示无线电频道。

选定频道列表后,按 ∧ (向上)或 ∨ (向下)箭头键以 选择频道,然后按 OK 可观看选定频道。您在使用 ═ + 或 ═ -键时,只能调谐至该列表中的频道。

频道图标

频道 列表进行 自动频道更新后,新发现的频道将带有 ★ (星)标记。 如果锁定某频道,该频道将带有 础 (锁)标记。 此时,其他人最常观看的 3 个频道将带有 1、2 或 3 标记。

电台

如果能获得数字广播,则数字电台会在安装期间进行安装 。切换无线电频道与切换电视频道一样。有线 (DVB-C) 频道通常会从频道编号 1001 开始安装到电台。

此电视能接收数字电视标准 DVB。如果某些数字电视运营 商不符合全部标准的要求,则该电视可能无法正常工作。

打开频道列表

在全部频道的列表旁边,可以选择一个经筛选的列表或您 创建的某个收藏列表。

要打开当前频道列表...

要选择某频道列表...

1-在屏幕上打开频道列表。

2

选择频道列表顶部

的列表名称,然后按 OK 打开列表菜单。 3 - 在列表菜单中选择一个可用频道列表,然后按 OK。

* 如果遥控器上有 ☴ LIST 键

筛选频道列表

您可以筛选带全部频道的列表。您可以将频道列表设置为 仅显示电视频道或仅显示电台。对于天线/有线频道,您可 以将列表设置为显示"免费接收"或"加密"频道。

要在带有全部频道的列表中筛选...

1-按型。

2-按OK可打开当前频道列表。

3

在屏幕上打开频道列表,选择频道列表顶部的列表名称, 然后按 OK 打开列表菜单。 4 - 在列表菜单中,选择要筛选的列表。 5 - 按 **<**(向左键)返回到上一步,或者按 <关闭菜单。

搜索频道

您可以搜索某频道,以在频道长列表中找到该频道。

电视可以在 2 个主要频道列表中(即天线或有线频道列表)搜索频道。

要搜索频道...

- 1-按國。
- 2-按OK可打开当前频道列表。
- 3 选择右上角的 , 然后按 OK。
- 4
- 选择搜索频道,然后按 OK

打开文本字段。可以使用遥控键盘(如果有)或屏幕键盘 输入文本。

5

输入数字、名称或 部分名称,然后选择应用并按 OK 。电视将在您所选的列表中搜索匹配的频道名称。

搜索结果以频道列表形式列出,请查看顶部列表名称。如 果选择其他频道列表或者关闭搜索结果列表,搜索结果将 消失。

观看频道

调谐到某频道

要开始观看电视频道,请按 **Ⅲ** 。电视将调谐到您上次观看的频道。

切换频道

要切换频道,请按 〓 + 或 〓 -。

OK 可立即切换频道。

如果信息来自互联网,则电视会显示当前节目名称和详情 以及下一节目名称和详情。

上一频道

要切换回上次调谐的频道,请按 🗲 BACK。

您还可以从频道列表调谐频道。

锁定频道

锁定和解锁频道

要防止儿童观看频道,您可以锁定频道。要观看锁定的频 道,必须先输入 4 位儿童锁 PIN 码。您无法锁定相连设备中的节目。

要锁定频道…

- 1 按 💵。
- 2-按 OK 打开频道列表。如有必要,请更改频道列表。
- 3 选择右上角的 , 然后按 OK。
- 4 选择锁定/解锁,然后按 OK。
- 5-如果电视要求您输入4位 PIN 码,请照做。
- 6 选择要锁定的频道,然后按 OK
- 。锁定的频道带有 ┫ (锁)标记。
- 7
- 按く

(向左键)返回到上一步,或者按 <- BACK 关闭菜单。

- 要解锁频道...
- 1-按型。
- 2-按 OK 打开频道列表。如有必要,请更改频道列表。
- 3 选择右上角的 🚺 然后按 OK。
- 4 选择锁定/解锁,然后按 OK。
- 5 如果电视要求您输入 4 位 PIN 码,请照做。
- 6
- 按**く**

(向左键)返回到上一步,或者按 🗲 BACK 关闭菜单。

如果在频道列表中锁定或解锁频道,关闭频道列表前您只 需输入一次 PIN 码。

父母评级

为了防止儿童观看不适合其年龄的节目,可以使用年龄评 级。

数字频道可对其节目进行年龄评级。当节目的年龄评级等 于或超过您设置的儿童年龄评级时,节目将会被锁定。要 观看锁定的节目,必须先输入父母评级码。

要设置年龄评级...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择儿童锁>父母评级。
- 3 输入 4
- 位儿童锁密码。

如果尚未设置密码,请在儿童锁中选择设置密码。输入4 位儿童锁密码并确认。现在可以设置年龄评级了。 4 - 返回父母评级,选择年龄。 5 - 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

要关闭父母年龄评级,请选 择无。但在部分国家/地区必须设置年龄评级。

对于某些广播商/运营商,电视只能锁定超过评级设置的节

目。所有频道均可设置父母年龄评级。

频道选项

打开选项

观看频道时,可以设置一些选项。

根据所观看的频道类型或您所做的电视设置,部分选项可 用。

要打开"选项"菜单...

1 - 观看某个频道时,按 + OPTIONS > 幸 首选项。
 2 - 再次按 + OPTIONS 可关闭。

重命名频道

观看某个频道时,可以重命名频道。

要重命名频道...

- 1-观看某个频道时,按+OPTIONS。
- 2-选择 😴 首选项 > 重命名频道。
- 3-使用屏幕键盘删除当前名称,然后输入新名称。

通用接口

如果已在某个通用接口插槽中安装 CAM,您可以查看 CAM 和运营商信息,或者进行一些 CAM 相关设置。

要查看 CAM 信息...

- 1-按I SOURCES。
- 2 选择使用 CAM 观看电视的频道类型。
- 3 按 + OPTIONS,然后选择 幸 首选项 > 通用接口。
- 4 选择相应的通用接口插槽,然后按 **>**(向右键)。 5 - 选择 CAM
- 的电视运营商,然后按 OK。以下屏幕来自电视运营商。

此频道上的 HbbTV

如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面,您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。 1 - 调谐至您希望阻止其 HbbTV 页面的频道。 2 - 按 + OPTIONS, 然后选择首选项 > 该频道上的 HbbTV,再按 >(向右键)。 3-选择关闭,然后按 OK。 4 - 按 < (向左键)返回到上一步,或者按 ← BACK 关闭菜单。 要完全阻止电视上的 HbbTV... 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择一般设置 > 高级 > HbbTV。 3-选择关闭,然后按 OK。 4 - 按く (向左键)返回到上一步,或者按 ← BACK 关闭菜单。

频道信息

您可以查看特殊频道的技术特性,如数字、声音类型等。

要查看某频道的技术信息...

- 1 调谐至该频道。
- 2 按 + OPTIONS,然后选择 幸 首选项 ,再按 OK。
- 3 选择频道信息,然后按 OK。
- 4 要关闭此屏幕,请按 OK。

节目信息

查看节目详情

调用所选节目的详细信息...

- 1-调谐至该频道。
- 2 按 + OPTIONS,然后选择 ☲ 首选项 , 再按 OK。
- 3-选择节目信息,然后按 OK,可查看节目信息。
- 4 按 🗲 BACK 关闭。

单声道/立体声

您可以将模拟频道的声音切换至"单声道"或"立体声"。

要切换至"单声道"或"立体声"...

1-调谐至模拟频道。

2

- 按 + OPTIONS,然后选择 😅 首选项 >

- 单声道/立体声,再按 ဲ (向右键)。
- 3 选择单声道或立体声,然后按 OK。
- 4
- 按**く**

(向左键)返回到上一步,或者按 🗲 BACK 关闭菜单。

视频选择

数字电视频道可在一个电视频道上提供多路视频信号(多 源播送)、同一事件的不同摄像机视角或角度,或者不同 的节目。如有任何这样的电视频道可用,电视会显示消息 。

双语I-II

如果音频信号包含两种音频语言,但是其中一种语言或者 两种语言都没有语言指示,则此选项可用。

映射频道

如果开头没有节目信息,可以制作映射频道,获取更多节 目信息。

1 - 按 🖼 TV

GUIDE,使用导航键选择中间的 , 然后按 OK。 2 - 选择电视指南 > 来自互联网,然后按 OK。 3

在电视指南中选

- 择其中一个频道,然后按 OK,观看所选频道。 4 - 观看某个频道时,按 + OPTIONS。 5 - 选择 幸 首选项 > 映射频道。
- 6 在列表中选择一项,然后按 OK。
- 7-选择映射频道。
- 8 完成后,您将在节目中看到映射的频道信息。

更改徽标

如果开头没有节目信息,可以通过以下步骤获取更多节目 信息。 1 - 按 ☶ TV GUIDE,使用导航键选择中间的 ┇,然后按 OK。 2 - 选择电视指南 > 来自广播商,然后按 OK。 3 -在电视指南中选 择其中一个频道,然后按 OK,观看所选频道。

4 - 观看某个频道时,按 + OPTIONS。 5 - 选择 幸 首选项 > 更改徽标。 6 - 在列表中选择一项,然后按 OK。 7 - 选择更改徽标。 8 - 完成后,您将在节目中看到映射的频道信息。

收藏频道

关于收藏频道

在收藏频道列表中,您可以收集喜欢的频道。

可以创建 8 个收藏频道列表,以便轻松导航至频道。您可 以为每个收藏夹列表单独命名。仅可在收藏夹列表中重新 排序频道。 选定收藏夹列表后,按 ∧ (向上)或 ∨ (向下)箭头键以 选择频道,然后按 OK 可观看选定频道。您在使用 ☴ + 或 ☴ -键时,只能调谐至该列表中的频道。

创建收藏频道列表

从频道列表创建收藏频道列表...

- 1-按型可切换到电视。 3 - 选择右上角的 , 然后按 OK。 4 - 选择创建收藏列表, 然后按 OK。 5 在左侧列 表中,选择要将其 收藏的频道,然后按 + OPTIONS 。频道将以您添加的顺序显示在右侧的列表中。要取消操 作,请选择左 侧列表中的频道,然后再次 按 + OPTIONS。您也可以选择一系列频道,方法是按 V (向下键)选择要添加的一系列频道中的最后一个,然后 按 OK。 6 - 要完成添加频道,请按 ← BACK。 7 - 电视将要求您重命名收藏列表 。您可以使用屏幕键盘或按 ← BACK 隐藏屏幕键盘,然后使用遥控器背面的键盘(如果有), 输入新名称。 如果 频道列表 较长,您也可以选择任意频道,然后按 + OPTIONS 打开选项菜单,选择创建收藏列表,再按 OK。 通过复制现有收藏频道列表新建收藏频道列表... 1-按 Ⅲ可切换到电视。 3 - 选择右上角的 , 然后按 OK。 4 - 选择复制收藏列表,然后按 OK。 5 在左侧列 表中,选择要将其 收藏的频道,然后按+OPTIONS 。频道将以您添加的顺序显示在右侧的列表中。要取消操 作.请选择左 侧列表中的频道,然后再次 按 + OPTIONS。您也可以选择一系列频道,方法是按 V (向下键)选择要添加的一系列频道中的最后一个,然后
- 按 OK。 6 - 要完成添加频道,请按 く BACK。

7

- 电视将要求您重命名收藏列表
- 。您可以使用屏幕键盘或按 🗲 BACK

隐藏屏幕键盘,然后使用遥控器背面的键盘(如果有), 输入新名称。

您可以复制带全部频道的频道列表并删除不需要的频道, 以此一次性添加一系列频道或开启收藏列表。

添加一系列频道

要一次性添加一系列连续 频道至收藏列表,您可以使用选择范围。

要添加一系列频道...

- 1 按 翆 SOURCE。
- 2 选择个人喜好节目。
- 3-打开要向其添加一系列频道的收藏列表。
- 4 选择右上角的 , 然后按 OK。
- 5 选择编辑收藏列表,然后按 OK。
- 6

在左侧列表中,选择要添加的一系列频道中的第一个,然 后按 OK。 7 - 按

 \checkmark

- (向下键)选择要添加的一系列频道中的最后一个,然后 按 OK。 8 - 选择"添加",然后按"OK"。频道将在左侧标出。

重命名收藏夹列表

您只可以重命名一个收藏列表。

重命名收藏列表...

- 1 按 翆 SOURCE。
- 2 选择个人喜好节目。
- 3 选择右上角的 , 然后按 OK。
- 4 选择重命名收藏列表,然后按 OK。

5

- 使用屏幕键盘或按 🗲 BACK

隐藏屏幕键盘,然后使用遥控器背面的键盘(如果有), 输入新名称。

- 6 完成后,翻转遥控器并选择关闭,然后按 OK。
- 7 按 🗲 BACK 关闭频道列表。

删除收藏夹列表

您只可以删除一个收藏列表。

删除收藏列表...

- 1 按 🂵 SOURCE。
- 2 选择个人喜好节目。
- 3 选择右上角的 •, 然后按 OK。
- 4 选择删除收藏列表,然后按 OK。

重新排序频道

只有在收藏列表中才可以更改频道的顺序(重新排序)。

要更改频道的顺序...

1 - 按 I SOURCES,然后选择个人喜好节目。 2-打开要重新排序的收藏列表。 3 - 选择右上角的 🛃 然后按 OK。 4 - 选择重新排序频道, 然后按 OK。 5 - 在收藏列表 中,选择要重新排序 的频道,然后按 OK。(频道将标记为灰框) 6 - 使用 **へ**(向上键) 或 🗸 (向下键)将频道移动到所需位置。 7-按OK确认新位置。 8 您可以 使用同样的方 法重新排序频道,完成后使

文本/图文电视

用 ← BACK 键关闭收藏列表。

文本页面

要在观看电视频道时打开文本/图文电视,请按 TEXT。 要关闭文本,请再次按 TEXT。

- 选择文本页面
- 要选择页面.....
- 1-使用数字键输入页号。
- 2-使用箭头键导航。
- 3-按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。
- 文本子页面

一个文本页号可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边 的横条中。 要选择子页,请按**〈**或**〉**。

T.O.P.文本页面

某些广播商提供 T.O.P.文本。 打开 T.O.P.文本页面(在"文本"中),请按 + OPTIONS,然后选择 T.O.P.概述。

收藏页面

电视会生成您打开的最后 10 个文本页面的列表。可以在 收藏文本页栏中轻松重新打开它们。

1 - 在"文本"中,选择屏幕左上角的 ♥ (心)以显示收藏页栏。 2 - 按 ♥(向下键)或 ヘ (向上键)选择页号,然后按 OK 打开页面。 可以用清除收藏页面选项清除此列表。 搜索文本 您可以选择一个单词,然后扫描文本来寻找出现该单词的 所有位置。 1-打开文本页,然后按 OK。 2-用箭头键选中一个单词或数字。 3 - 再次按 OK 直接跳转到下一个出现该单词或数字的地方。 4 - 再次按 OK 跳转到后续出现该单词或数字的地方。 5 - 要停止搜索,请按 ~ (向上键),直至没有任何内容选中。 来自连接设备的文本 某些接收电视频道的设备也可提供文本。 要从连接的设备打开文本..... 1 - 按 I SOURCES 选择设备, 然后按 OK。 2 - 观看设备上的频道时,请按 + OPTIONS ,然后选择显示设备键,再选择 囯 键,最后按 OK。 3-按 ← BACK 隐藏设备键。 4 - 要关闭文本,请再次按 🗲 BACK。 数字文本(仅限于英国) 一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字 文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭 头键进行选择和导航的普通文本。

要关闭数字文本,请按 🗲 BACK。

文本选项

・冻结页面
停止子页自动滚动。
・双视窗/全屏幕
并排显示电视频道和文本。
• T.O.P. 概述
打开 T.O.P.文本。
• 放大

在文本/图文电视中,按+OPTIONS 可选择以下选项...

放大文本页,以便舒适地阅读。 • 显示

显示隐藏的页面信息。 • 循环子页面

有子页面时,循环子页面。 • 隐藏/显示收藏页面

隐藏或显示收藏页面列表。

•清除收藏页面

清除收藏页面列表。

语言

切换文本用来正确显示内容的字符组。

图文电视2.5

激活图文电视 2.5,以获得更多色彩和质量更好的图形。

文本设置

文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。 要设置主要和辅助文本语言.....

按✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 选择区域和语言,按>(向右键)进入菜单。
 选择语言>主图文电视或辅助图文电视。
 选择首选文本语言。
 如有必要,反复按<(向左键)关闭菜单。
 图文电视2.5
 如果有图文电视 2.5
 可用,那么可以获得更多色彩和更好的图形。图文电视 2.5 作为标准出厂设置激活。

要关闭图文电视 2.5…

1 - 按 TEXT。

2

- 在屏幕上打开文本/图文电视的情况下,按 + OPTIONS。
- 3 选择图文电视 2.5 > 关闭,然后按 OK。
- 4 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

连接设备

^{6.1} 关于连接

6

连接指南

总是通过尽可能最高质量的连接将设备连接到电视。另外 ,请使用质量良好的网线,以确保图像和声音传输良好。

连接设备时,电视会识别其类型并为各设备提供正确的类 型名称。您可以根据需要更改类型名称。如果设置了正确 的设备类型名称,则当您在"来源"菜单中切换至该设备时 ,电视会自动切换至最合适的设置。

如需将多台设备连接到电视的帮助,可以访问飞利浦电视 连接指南。该指南提供了如何连接以及应使用哪种网线的 信息。

请访问 www.connectivityguide.philips.com

天线端口

如果您有机顶盒(数字接收器)或录像机,那么可以连接 天线电缆,以使天线信号 先通过机顶盒和/或录像机,然 后再进入电视。这样一来,天线和机顶盒可将其他频道发 送到录像机,以便进行录制。



6.2

HDMI 端口

HDMI 质量

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 电缆传输电视信号。

如需信号质量最佳的传输,请使用高速 HDMI 电缆,且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。



复制保护

HDMI 电缆支持 HDCP(高带宽数字内容保护)。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM(数字版权管理)。

HDMI ARC

电视上的所有 HDMI 接口均具有 HDMI ARC(音频回传通道)。

如果此设备(通常是家庭影院系统 (HTS))也有 HDMI ARC 接口,请将其连接到此电视机上的任一 HDMI 接口。有了 HDMI ARC 连接,就无需再连接向 HTS 发送电视画面声音的额外音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。

您可以使用此电视上的任何 HDMI 接口连接 HTS,但 ARC 一次只能用于 1 个设备/接口。

HDMI MHL

通过 HDMI MHL,您可以将您在 Android 智能手机或平板电脑看到的内容发送到电视屏幕。

此款电视上的 HDMI 4 连接包含 MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link)。

这种有线连接的稳定性和带宽良好、延迟低、无无线干扰 ,而且音质佳。最重要的是,MHL 连接可为智能手机或平 板电脑的电池充电。但是如果电视处于待机状态,即使您 的移动设备已连接到电视,此时也不会充电。

自行了解适合您移动设备的被动式 MHL 电缆。特别是电视一侧使用的是 HDMI 接口时,您要了解 连接到您智能手机或平板电脑所需的接口类型。

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



20

HDMI CEC - EasyLink

HDMI 连接有最佳的图像和声音质量。一根 HDMI 电缆同时混合视频和音频信号。使用 HDMI 线可传输高清 (HD) 电视信号。如需信号质量最佳的传输,请使用高速 HDMI 电缆,且不要使用长度超过 5 米的 HDMI 电缆。



EasyLink HDMI CEC

如果您的设备连接了 HDMI,并且有 EasyLink,那么可以用电视遥控器操作它们。EasyLink HDMI CEC 必须在电视和连接的设备上开启。

有了 EasyLink,就可使用电视遥控器操作连接的设备。E asyLink 使用 HDMI CEC(消费电子控制)来与连接的设 备通信。设备必须支持 HDMI CEC,并且必须连接到 HDMI 接口。

EasyLink 设置

EasyLink 在电视出厂时已启用。请确保所有 HDMI CEC 设置在连接的 EasyLink 设备上都已设置正确。EasyLink 可能不与其他品牌的设备兼容。

其他品牌的 HDMI CEC

不同品牌的 HDMI CEC 功能有不同的名称。例如:Anynet、Aquos Link、Bravia Theatre Sync、Kuro Link、Simplink 和 Viera Link。并非所有品牌都与 EasyLink 完全兼容。

示例 HDMI CEC 品牌名称是其各自所有者的财产。

DVI 至 HDMI

如果您还拥有仅具有 DVI 接口的设备,则可通过 DVI -HDMI 适配器将设备连接至任一 HDMI 接口。

如果设备只有 DVI 接口,可以使用 DVI 至 HDMI 适配器。请使用一个 HDMI 接口,将音频 L/R 电缆(3.5 毫米迷你插孔)添加到电视背面的 AUDIO IN 以获得声音。



复制保护

DVI和 HDMI 电缆支持 HDCP(高带宽数字内容保护)。HDCP 是防止从 DVD 光盘或蓝光光盘复制内容的复制保护信号。也称为 DRM(数字版权管理)。

_{6.3} Y Pb Pr - 分量

Y Pb Pr - 分量视频是一种高质量接口。

YPbPr 接口可用于传输高清 (HD) 电视信号。除了 Y、Pb 和 Pr 信号外,还可以为声音添加左右音频信号。

连接时,YPbPr(绿色、蓝色和红色)连接器的颜色应与 电缆插头的颜色相匹配。

如果您的设备也有声音,则使用音频 L/R cinch 线缆。



6.4

Scart

SCART 是一种优质接口。

SCART 接口可用于传输 CVBS 和 RGB 视频信号,但不能用于传输高清 (HD) 电视信号。SCART 接口可同时传输视频和音频信号。SCART 接口还支持 NTSC 播放。



6.5

音频输出 - 光纤

音频输出 - 光纤是一种高质量声音接口。

该光纤接口可传输 5.1 声道。如果设备(通常为家庭影院系统 (HTS))没有 HDMI ARC 接口,则可以用该接口连接 HTS

上的音频输入 - 光纤接口。音频输出 -光纤接口可将声音从电视传输至 HTS。



6.6

带智能卡的 CAM - CI+

关于 CI+

注意:不适用于亚太、中东和非洲的国家/地区。

CI+

本电视可以处理 CI+ 条件接收。

通过 Cl+,可以观看当地数字电视运营商提供的电影和体 育比赛等优质高清节目。这些节目由电视运营商加密,需 要用预付费的 Cl+ 模块解密。

在您订阅优质节目时,数字电视运营商会提供 CI+ 模块(条件接收功能模块 -

CAM)并随附智能卡。这些节目具备高级版权保护。

有关条款和条件的详细信息,请联系数字电视运营商。



智能卡

在您订阅优质节目时,数字电视运营商会提供 CI+ 模块(条件接收功能模块 - CAM)并随附智能卡。

将智能卡插入 CAM 模块。请参阅运营商提供的说明。

要将 CAM 插入电视…

1 - 查看正确插入 CAM 的方法。插入不正确可能损坏 CAM 和电视。

2 - 查看电视背面,使 CAM

的正面朝向自己,将其轻轻插入 COMMON INTERFACE 插槽。

3 - 将 CAM 推到最尽头处。将其永久留在此插槽中。



打开电视后,可能需要几分钟才能激活 CAM。插入 CAM 并支付订阅费(订阅方式可能会有所不同)后,便可以观 看 CAM 智能卡支持的加密频道了。

CAM 和智能卡为电视专用。取出 CAM 后便无法再观看 CAM 支持的加密频道。

密码和 PIN 码

对于某些 CAM,您必须输入 PIN 码才能观看频道。为 CAM 设置 PIN 码时,建议您采用与解锁电视相同的密码。

要为 CAM 设置 PIN 码…

- 1-按I SOURCES。
- 2-选择使用 CAM 观看电视的频道类型。
- 3-按+OPTIONS,然后选择通用接口。

4 - 选择 CAM 的电视运营商。以下屏幕来自电视运营商。 按照屏幕说明查找 PIN 码设置。



机顶盒

使用 2 根天线电缆将天线分别连接至机顶盒(数字接收器)和电视。



在天线连接的旁边,增加一根 HDMI 电缆将机顶盒连接到电视。

或者,如果机顶盒没有 HDMI 接口,可以使用 SCART 电缆。



关闭定时器

如果只使用机顶盒的遥控器,则可关闭此自动定时器。这 样做是为了防止出现 4 小时内未按遥控器的按键导致电视自动关闭的情况。

卫星调谐器

将圆盘式天线电缆连接到卫星接收器。

在天线连接的旁边,增加一根 HDMI

电缆将设备连接到电视。

或者,如果设备没有 HDMI 接口,可以使用 SCART 电缆。



关闭定时器

如果只使用机顶盒的遥控器,则可关闭此自动定时器。这 样做是为了防止出现 4

小时内未按遥控器的按键导致电视自动关闭的情况。

6.8

家庭影院系统 - HTS

使用 HDMI ARC 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

HDMI ARC

如果家庭影院系统有 HDMI ARC 接口,那么可使用电视上的任一 HDMI 接口进行连接。有了 HDMI ARC,就无需再连接额外的音频电缆。HDMI ARC 连接已混合这两种信号。 电视上的所有 HDMI 接口都能提供音频回传通道 (ARC) 信号。但在连接家庭影院系统后,电视只能将 ARC 信号发送至此 HDMI 接口。



音频与视频同步(同步)

如果声音与屏幕上的视频不匹配,那么可以在大多数带光 盘播放机的家庭影院系统上设置延迟,以使声音与视频匹 配。

使用 HDMI 连接

使用 HDMI 电缆将家庭影院系统 (HTS) 连接到电视。可以将飞利浦平板影院或 HTS 与内置光盘播放机相连。

如果家庭影院系统没有 HDMI ARC 连接,请添加一根光纤音频线缆 (Toslink),将电视图像的声音发送到家庭影院系统。



音频与视频同步(同步)

如果声音与屏幕上的视频不匹配,那么可以在大多数带光 盘播放机的家庭影院系统上设置延迟,以使声音与视频匹 配。

HTS 声音问题

噪音较大

如果观看插入的 USB 闪存盘或连接的电脑上的视频,则 家庭影院系统的声音可能会失真。当音频或视频文件有 DTS 声音,而家庭影院系统没有 DTS 声音 处理功能 时,就会出现这种 噪音。可以将电视的音频输出格式设置为 立体声(无压缩)来解决此问题。

按**登**进入全部设置 > 声音 > 高级 > 音频输出格式。

无声音

如果在家庭影院上无法听到电视的声音,则检查 HDMI 电缆是否已连接至家庭影院系统的 HDMI ARC 接口。电视上的所有 HDMI 接口均为 HDMI ARC 接口。

6.9

智能手机和平板电脑

要将智能手机或平板电脑连接至电视,您可以使用无线或 有线连接。

无线

对于无线连接,您可以从您收藏的应用程序商店将飞利浦 电视遥控应用程序下载到您的智能手机或平板电脑。

有线

对于有线连接,您可以使用电视机背面的 HDMI 4 MHL 接口。有关详细信息,请在帮助中选择关键字,然后查找 HDMI MHL。

6.10

蓝光光盘播放机

使用高速 HDMI 电缆将蓝光光盘播放机连接至电视。



如果蓝光光盘播放机有 EasyLink HDMI CEC,就可以用电视遥控器操作播放机。

6.11

DVD 播放机

使用 HDMI 电缆将 DVD 播放机连接至电视。 或者,如果设备没有 HDMI 接口,可以使用 SCART 线缆。



如果 DVD 播放机连接了 HDMI,并且有 EasyLink CEC,那么就可以用电视遥控器操作播放机。

6.12

蓝牙 - 扬声器和游戏手柄

您需要执行的操作

可以通过蓝牙® 将无线设备连接到此电视,如无线扬声器 、低音炮、平板影院或耳机。还可以通过蓝牙 LE 连接无线游戏手柄。

要通过无线扬声器播放电视声音,您必须将无线扬声器与 电视配对。可以将某些无线扬声器与最多 4 个蓝牙 LE (低能量)设备配对。电视一次只能在一个扬声器中播放声 音。如果连接低音扬声器,则将通过电视和低音扬声器播 放声音。如果连接平板影院,则只通过平板影院播放声音

注意 - 音频与视频同步

很多蓝牙扬声器系统都有很高的所谓"延迟"。高延迟意味 着音频落后于视频,造成不同步的"唇形同步"。购买无线 蓝牙扬声器系统之前,应了解最新型号,寻找延迟率较低 的设备。可以请教经销商征询建议。

配对设备

将无线扬声器摆放在距离电视 5 米的范围内。有关配对和 无线范围的特定信息,请阅读设备的用户手册。确保电视 上的蓝牙设置开启。

游戏手柄一旦配对,即可投入使用。在无线扬声器配对后 ,可以选择无线扬声器来播放电视声音。在设备配对后, 除非移走了设备,否则无需再次配对。

要将无线扬声器与电视配对...

- 1-打开无线扬声器并将其置于电视的通信范围内。
- 2 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 3-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 4-选择蓝牙>搜索蓝牙设备。

5

- 选择开始,然后按 OK。

按照屏幕上的说明操作。您会将该设备与电视配对,电视 将存储该连接。如果配对设备已达到最大数量,您可能需 要首先将已配对设备取消配对。

- 6 选择设备类型(耳机、低音炮…)。
- 7 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

选择设备

一旦无线蓝牙扬声器配对,即可选择无线蓝牙扬声器来播 放电视声音。

要选择用来播放电视声音的扬声器...

- 1 按 ✿,选择扬声器,然后按 OK。
- 2-选择所需的扬声器系统。
- 3 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

删除设备

可以连接或断开无线蓝牙设备。连接蓝牙设备后,就可以 使用游戏手柄,或通过无线扬声器听到电视声音。您也可 以移除无线蓝牙设备。如果移除蓝牙设备,设备将取消配 对。

要移除或断开无线设备…

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2 选择无线和网络。
- 3-选择蓝牙>删除设备。
- 4 在列表中,选择无线设备。
- 5 选择断开连接或删除。
- 6 选择 OK。
- 7 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

蓝牙开或关

要连接无线蓝牙设备,请确保蓝牙已开启。

要开启蓝牙…

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络。
- 3-选择蓝牙>蓝牙开/关。
- 4 选择开启或关闭。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

6.13

耳机

可以将一副耳机连接至电视背面的 🞧 接口。此接口是 3.5 毫米迷你插孔。耳机的音量可单独调节。

要调整音量…

- 1 按 🛱,选择耳机音量。
- 2-按箭头键 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 3 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。



_{6.14} 游戏控制台

HDMI

为获得最佳图像质量,请用高速 HDMI 线缆将游戏控制台连接至电视。



分量

用分量视频电缆 (Y Pb Pr) 和 Audio L/R 电缆将游戏机控制台连接至电视。



Scart

用复合线缆 (CVBS) 和音频 L/R 线缆将游戏控制台连接至电视。

如果游戏控制台只有视频 (CVBS) 和音频 L/R 输出,请使用视频音频 L/R - SCART 适配器(单独出售)连接 SCART 接口。



最佳设置

在

从连

接的游戏

机上玩游戏之前,我们建议在理想设置游戏中设置电视。

要将电视设为理想设置…

- 1 按 🛱,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择图像风格 > 游戏。

4 - 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

_{6.15} 游戏手柄

连接游戏手柄

要在该电视上玩网络游戏,可以连接选定的一系列无线游 戏手柄。可以使用带 USB 纳米接收器的游戏手柄或蓝牙游戏手柄。

要连接带 USB 纳米接收器的游戏手柄...

1 - 将小型纳米接收器插入电视侧面的 USB 接口。无线纳米接收器随游戏手柄提供。 2 - 如果游戏手柄已打开,则可以直接使用。

您可以将第二个游戏手柄连接至电视侧面的第二个 USB 接口。

问题

要解决可能干扰电视上其他无线设备的问题...

・使用 USB

延长线,将纳米接收器移开,使其距离电视约一米远。
• 或者,也可以用可通电的 USB
集线器连接电视,然后将纳米接收器插入 USB 集线器。

6.16

USB 硬盘驱动器

您需要执行的操作

如果连接了 USB 硬盘,可以暂停和录制数字电视广播(DVB 广播或类似节目)。

最低磁盘空间

・暂停

要暂停广播,需要有最小 4GB 磁盘空间的 USB 2.0 兼容硬盘。 • 录制

要暂停或录制广播,需要最低 250GB 磁盘空间。

安装

暂停或录制广播之前,必须先连接并格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件。

1 - 将 USB 硬盘连接到电视上的其中一 个 USB 接口。格式化时,不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。 3 -将电视调谐至数字电视

频道时,按Ⅱ(暂停)。尝试暂停将启动格式化。

按照屏幕上的说明操作。

在 USB 硬盘驱动器格式化时,使其保持永久连接。



警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化,不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这 将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时,前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

格式化

在暂停或录制广播,或存储应用程序之前,必须先连接并 格式化 USB 硬盘。格式化会删除 USB 硬盘中的所有文件 。如果要用互联网电视指南数据录制广播,必须先设置互 联网连接,然后才能安装 USB 硬盘。

警告

USB 硬盘驱动器专为此电视而格式化,不可在其他电视或 PC 上使用存储的录音或录像。不要用任何 PC 应用程序复制或更改 USB 硬盘驱动器上录制的文件。这 将损坏录制的内容。在格式化另一个 USB 硬盘驱动器时,前者的内容将丢失。安装在电视上的 USB 硬盘驱动器需要重新格式化才能用于计算机。

要格式化 USB 硬盘...

1 - 将 USB 硬盘连接到电视上的其中一 个 USB 接口。格式化时,不要将另一个 USB 设备连接到其他 USB 端口。 2 - 打开 USB 硬盘驱动器和电视。 3

将电视调谐至数字电视

频道时,按Ⅱ

(暂停)。尝试暂停将启动格式化。按照屏幕上的说明操 作。

4 - 电视会问您是否要使用 USB

硬盘来存储应用程序,如果是,请肯定回答该问题。 5 - 在 USB 硬盘驱动器格式化时,使其保持永久连接。



6.17

USB 键盘

连接

连接 USB 键盘(USB-HID 类型),以便在电视上输入文本。

使用其中一个 USB 接口进行连接。



配置

安装键盘

要安装 USB 键盘,请打开电视,并将 USB

键盘连接至电视上的其中一

个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时,您可以选择键盘布局并 测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局 ,则还可选择辅助拉丁语键盘布局。

要在选定键盘布局后进行更改...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择 USB 键盘设置以启动键盘设置。

专用键

用于输入文本的按键

- •回车键 = 确定
- •退格键 = 删除光标前的字符
- •箭头键 = 在文本字段中移动光标
- 要切换键盘布局,如果已设置辅助布局,请同时按 Ctrl + 空格键。

用于应用程序和互联网页的键

- Tab 和 Shift Tab = 下一屏和上一屏
- Home = 滚动到页面顶部
- •End = 滚动到页面底部
- PageUp = 上跳一页
- PageDown = 下跳一页
- •+=放大一格
- •-= 缩小一格
- •*= 使网页适应屏幕宽度

6.18

USB 闪存盘

可以查看连接的 USB

闪存驱动器中的照片,或者播放其中的音乐和视频。

在电视打开时,将 USB 闪存驱动器插入电视上其中一个 USB 接口。



电视检测到闪存驱动器,并打开显示其内容的列表。 如果未自动显示内容列表

,请按 ₽ SOURCES,然后选择 USB。

有关观看或播放 USB 闪存盘内容的详细信息,请 在帮助中选择关键字,然后查找照片、视频和音乐。

_{6.19} 照相机

要查看存储在数码相机上的照片,可以将相机直接连接至电视。

请使用电视上的其中一个 USB 接口进行连接。建立连接后打开相机。

如果未自动显示内容列表 ,请按 III SOURCES,然后选择 USB。 相机可能需要设置为通过 PTP(图片传输协议)传输其内 容。请阅读数码相机的用户手册。

有关查看照片的详细信息

,请在帮助中选择关键字,然后查找照片、视频和音乐。

6.20 **摄像机**

HDMI

为获得最佳质量,请使用 HDMI 电缆将摄像机连接至电视。



音频视频 LR / Scart

可以使用 HDMI、YPbPr 或 SCART 接口连接摄像机。如果摄像机只有视频 (CVBS) 和音频 L/R 输出,请使用视频音频 L/R - SCART 适配器(单独出售)连接 SCART 接口。



6.21

电脑

连接

可以将计算机连接到电视,并将电视用作 PC 显示器。

使用 HDMI

使用 HDMI 电缆将计算机连接到电视。



使用 DVI 至 HDMI

或者,可以使用 DVI - HDMI

适配器(单独出售)将电脑连接至电视背面的 HDMI,将音频 L/R 线缆(3.5 毫米迷你插孔)连接至电视机背面的 AUDIO IN L/R。



理想设置

如果要连接电脑,我们建议在"来源"菜单中,赋予连接(也就是连接电脑的连接)正确的设备类型名称。如果随后 在"来源"菜单中切换到电脑

,电视将自动设为理想的"电脑"设置。

要将电视设为理想设置…

- 1-按 🗘,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级>电脑。
- 4-选择开启或关闭。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

连接 Android TV

7.1

网络和互联网

家庭网络

要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能,必须将电视连接至互联网。

将电视连接至有高速互联网连接的家庭网络。您可以无线 连接电视或有线连接到您的网络路由器。

连接至网络

无线连接

您需要执行的操作

要将电视无线连接至互联网,您需要连接至互联网的 Wi-Fi 路由器。

使用高速(宽带)互联网连接。



建立连接

无线

要建立无线连接...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络。
- 4-选择无线。
- 5

在找到的网络列表中,选择您的无线网络。如果您的网络 因为网络名称隐藏而不在列表中(您关闭了路由器的 SSID 广播),则选择添加新网络以亲自输入网络名称。 6-根据路由器的类型,输入加密密钥-WEP、WPA 或

OK 立即建立连接。 7 - 连接成功后会显示消息。 Wi-Fi 开/关 在尝试建立连接之前,请先确保打开 Wi-Fi ...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2 选择无线和网络,然后按 ▶(向右键)。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi 开/关。
- 4 如果已关闭,请选择打开,然后按 OK。

WPS

如果路由器具有 WPS,则可以直接连接路由器而无需扫 描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中,则无法使用 WPS。

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > 连接至网络。
- 4 选择 WPS。
- 5-转至路由器,按WPS按钮并在2分钟内返回电视。
- 6 单击连接以建立连接。
- 7-连接成功后会显示消息。

带 PIN 码的 WPS

如果路由器具有带 PIN 码的 WPS,则可以直接连接路由器而无需扫描网络。如果设备位于采用 WEP 安全加密系统的无线网络中,则无法使用 WPS。

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择有线或 Wi-Fi>连接至网络。
- 4 选择 WPS,带 PIN 码。
- 5 记下屏幕上显示的 8 位 PIN
- 码,然后在电脑上将其输入路由器软件。有关在何处将
- PIN 码输入路由器软件,请查阅路由器手册。
- 6-单击连接以建立连接。
- 7-连接成功后会显示消息。

问题

没有找到无线网络或失真

• 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。

•确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。

如果家中的无线网络不能正常工作,尝试有线网络安装。

互联网无法工作

• 如果与路由器的连接正常,请检查路由器与互联网的连 接。

电脑和互联网连接很慢

• 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息, 请查阅无线路由器的用户手册。

•请使用路由器的高速(宽带)互联网连接。

- DHCP
- 如果连接失败,可检查路由器的

DHCP(动态主机配置协议)设置。DHCP 应设置为开启。

有线连接

您需要执行的操作

要将电视连接至互联网,您需要连接至互联网的网络路由 器。使用高速(宽带)互联网连接。



建立连接

要建立有线连接...

- 1-使用网线(以太网线**)将路由器连接至电视。
- 2-确保路由器已打开。
- 3 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 4-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 5-选择有线或 Wi-Fi>连接至网络。
- 6-选择有线。电视会不断搜索网络连接。
- 7-连接成功后会显示消息。

如果连接失败,可检查路由器的 DHCP 设置。DHCP 应设置为开启。

**为符合 EMC 法规,请使用屏蔽式 FTP5E 类以太网线。

网络设置

查看网络设置

您可以在此查看所有当前网络设置。IP 和 MAC 地址、信号强度、速度、加密方式等。

要查看当前网络设置...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 2-选择无线和网络,按 >(向右键)进入菜单。
 3-选择有线或 Wi-Fi > 查看网络设置。
- 4 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。
- _____ 网络配置

如果您是高级用户,并希望用静态 IP 地址安装网络,则可将电视设置为静态 IP。

要将电视设置为静态 IP…

- 1 按 🛱,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按 > (向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > 网络配置,然后按 OK。
- 4 选择静态 IP,然后按 OK 启用静态 IP 配置。
- 5 选择静态 IP 配置,然后配置连接。

6 - 可以对 IP 地址、网络标记、网关、DNS 1 或 DNS 2 设置数字。 7 - 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)

如果电视处于待机状态,您可以通过智能手机或平板电脑 打开该电视。必须打开使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN) 设置。

要打开 WoWLAN...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > 使用 Wi-Fi 打开 (WoWLAN)。
- 4-选择开启。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

打开 Wi-Fi 连接

您可以在电视上打开或关闭 Wi-Fi 连接。

要打开 Wi-Fi...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi 开/关。
- 4 选择开启。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

数字媒体渲染器 - DMR

如果媒体文件无法在电视上播放,确保数字媒体渲染器已 打开。作为出厂设置,DMR 已打开。

要打开 DMR...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > DigitalMediaRenderer DMR。
- 4 选择开启。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

Wi-Fi Smart Screen

要在智能手机或平板电脑用飞利浦电视遥控应用程序观看 数字电视频道,必须打开 Wi-Fi Smart Screen。某些加密频道可能无法在移动设备上观看。

要打开 Wi-Fi Smart Screen...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按 > (向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > Wi-Fi Smart Screen。
- 4-选择开启。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

电视网络名称

如果家庭网络中有多台电视,则可为电视提供唯一名称。 要更改电视名称…

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择有线 Wi-Fi > 电视网络名称。
- 4-用屏幕键盘输入名称。
- 5-要结束操作,请选择 🗸。
- 6-如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

清除互联网存储

利用清除互联网存储 ,可以清除存储在电视上的所有互联网文件和登录信息, 如密码、Cookie 和历史记录。

要清除互联网存储...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择无线和网络,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择有线或 Wi-Fi > 清除互联网存储。
- 4 选择 OK 确认。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

文件共享

电视可连接到无线网络中的其他设备,如计算机或智能手机。可以使用装有 Microsoft Windows 或 Apple OS X 的计算机。

在此电视机上,可以打开存储在计算机上的照片、音乐和 视频。使用任何近期 DLNA 认证的媒体服务器软件。

7.2

Google 帐户

登录

要尽享飞利浦 Android TV 的全部功能,可以使用 Google 帐户登录到 Google。

登录后,您就能在手机、平板电脑和电视上畅玩您喜欢的 游戏。除了访问 YouTube、Google Play 和其他应用程序 外,您还将在电视主屏幕上获得自定义的视频和音乐推荐 。

登录

使用现有 Google 帐户在电视上登录到 Google。Google 帐户由一个电子邮件地址和一个密码组成。如果还没有 Google 帐户,请使用电脑或平板电脑创建一个 (accounts.google.com)。要通过 Google Play 玩游戏,您需要 Google+ 个人资料。如果在初次安装电视 时没有登录,那么可以在以后随时登录。

要在完成电视安装后登录...

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

3
- 按 ✔(向下键),然后选择个人设定 >
添加帐户,再按 OK。
4 - 在 SIGN IN 上按 OK。
5 - 使用屏幕键盘,输入电子邮件地址,然后按 OK。
6 - 输入密码,再按同一个小 OK 键登录。
7 - 如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。
如果要用其他 Google
帐户登录,请先注销,再换用其他帐户登录。

2 - 选择 Android 设置, 然后按 OK。

Android 设置

可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找 电视上已安装应用程序的列表,以及这些应用程序所需的 存储空间。可以设置"语音搜索"功能要使用的语言。可以 配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他 Android

设置。有关这

些设置的详细信息,可以访

问 www.support.google.com/androidtv。

要打开这些设置…

- 1-按 🛱,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2 选择 Android 设置。
- 3 摸索其他 Android 设置。
- 4 如有必要,请按 BACK 关闭菜单。

7.3

飞利浦应用程序库

飞利浦应用程序

将电视

连接到互联网

,享受飞利浦精选应用程序

。飞利浦应用程序库

应用程序专为电视打造。下载并安装应用程序库应用程序 是免费的。

飞利浦应用程序库中的各种应用程序可能会因国家或地区 而异。

某些应用程序库应用程序已经预装在电视上。要安装应用 程序库中的其他应用程序,系统会要求您同意使用条款。 您可以根据自己的偏好设置隐私设置。

要安装应用程序库中的应用程序...

1 - 按 🗅 HOME。

- 2 向下滚动,选择 🗊 飞利浦系列 > 🖿
- 应用程序库,然后按 OK。
- 3-选择应用程序图标,再按 OK。
- 4 选择安装,然后按 OK。

使用条款

要安装和使用飞利浦应用程序库应用程序,您必须同意使 用条款。如果在初次安装电视时未同意这些条款,您可以 在以后随时同意。一旦您同意使用条款,某些应用程序将 立时可用,并且您可以浏览飞利浦应用程序库安装其他应 用程序。

要在安装电视后同意使用条款...

1

- 请按 HOME,然后选择飞利浦系列 > 应用程序库,再按 OK 打开应用程序库。 2 - 可以选择使用条款,然后按 OK 阅读内容。 3 - 选择接受,然后按 OK。接受后不可撤消。 4 - 按 ← BACK 关闭菜单。

隐私设置

可以对飞利浦应用程序库应用程序设置某些隐私设置。

•可以允许将技术统计信息发送给飞利浦。

•可以允许个人推荐。

- •可以允许 Cookie。
- •可以对 18+ 分级应用程序开启儿童锁。

要设置飞利浦应用程序库隐私设置...

1

- 请按 HOME,然后选择飞利浦系列 > 应用程序库,再按 OK 打开应用程序库。 2 - 可以选择隐私策略,然后按 OK。 3 - 选择每个设置,然后按 OK 以允许或不允许。您可以阅读每项设置的详细信息。 4 - 按 ← BACK 关闭菜单。

7.4

Android 设置

可以设置或查看多项 Android 专有设置或信息。可以查找 电视上已安装应用程序的列表,以及这些应用程序所需的 存储空间。可以设置"语音搜索"功能要使用的语言。可以 配置屏幕键盘或允许应用程序使用您的位置。摸索其他 Android

设置。有关这 些设置的详细信息,可以访

问 www.support.google.com/androidtv。

要打开这些设置…

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2 选择 Android 设置。
- 3 摸索其他 Android 设置。
- 4 如有必要,请按 🗲 BACK 关闭菜单。

7.5

主菜单

关于主菜单

要充分享受 Android 电视的益处,请将电视连接至互联网。

像在 Android 智能手机或平板电脑上一样,主菜单是电视 的中心。在主菜单中,您可以启动任何应用程序、切换电 视频道、租赁电影、打开网页或切换连接的设备。根据电 视设置和所在国家/地区的不同,主菜单包含的项目也不同

主菜单按行分布...

建议

第一行提示热门电影、音乐视屏或互联网热点。您可以在 使用条款中进行隐私设置,以便根据您个人的观看习惯给 出建议。

🗊 飞利浦系列

该行包含应用程序的建议。

🍽 应用程序

应用程序行内包含了电视自带的所有应用程序,以及您从 Google Play 商店下载的应用程序。在本行中,您还可以 找到适用于电视的应用 程序,比如 观看电视、 资源、 媒体 以及其他。您最近打开的应用程序会在行首显示。

🖪 游戏

您可在此打开电视游戏。您下载的游戏也会在本行显示。

✿ 设置

✿ 并选择所有设置。您也可以在此打开 帮助。

另请参见 www.support.google.com/androidtv

打开主菜单

要打开主菜单并打开一个项目...

- 1-按 HOME。
- 2 选择一个项目,并按 OK 打开或启动。
- 3
- 按 🗲 BACK,在不启动任何项目的情况下关闭主菜单。

搜索和语音搜索

使用主菜单上的 🌷

图标,可以在互联网上搜索视频、音乐或任何其他内容。 可以使用语音或输入您要查找的内容。

受限配置文件

可以将电视切换到受限配置文件来限制使用某些应用程序 。此受限配置文件只允许使用您选择的应用程序。只能使 用 PIN 码退出此配置文件。

在电视切换到受限配置文件后,您就不能...

- •查找或打开标记为"不允许"的应用程序
- 访问 Google Play 商店

• 通过 Google Play Movies & TV 购买节目,也不能通过 Google Play Games 购买游戏

• 使用无需使用 Google 登录的第三方应用程序

在电视切换到受限配置文件后,您可以...

• 观看已经从 Google Play Movies & TV 租借或购买的内容

• 玩已经从 Google Play Games 购买并安装的游戏

•访问以下设置:Wi-Fi网络、人声和辅助功能

•添加蓝牙附件

电视上的 Google 帐户将保持登录状态。使用受限配置文件不会改变 Google 帐户。

。 应用程序

^{8.1} 关于应用程序

可以在主菜单的 ┺ 应用程序 部分中,找到所有安装的应用程序。

与智能手机或平板电脑上的应用程序一样,电视上的应用 程序可提供特定功能,实现丰富的电视体验。其中包括 Yo uTube、游戏、视频商店或天气预报等应用程序。可以使 用互联网应用程序上网冲浪。

应用程序可以来自于飞利浦应用程序库或 Google Play™ 商店

。为帮助您快速上手,电视上已经预装了一些实用应用程 序。

要安装飞利浦应用程序库或 Google Play 商店提供的应用 程序,必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条款才 能使用应用程序库中的应用程序。您必须用 Google 帐户登录,才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play 商店。

8.2 Google Play

影视

通过 Google Play Movies & TV,可以租借或购买要在电视上观看的电影和电视节目。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买电影和电视节目

要租借或购买电影或电视节目...

- 1-按 CHOME。
- 4 选择所需的购买方式,然后按 OK
- 。系统将带您完成购买过程。

要观看租借或购买的电影或电视节目…

3

从应用程序库中选择电影或电视节目,选择标题,然后按 OK。

4 - 可以使用遥控器上的 ■(停止)、Ⅱ (暂停)、◀(倒回)或 ▶(快进)键。 5 - 要停止 Movies & TV 应用程序,请反复按 く BACK

或按 💵 EXIT。

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。 请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

音乐

通过 Google Play Music,可以在电视上播放您喜欢的音乐。

通过 Google Play Music,可以在电脑或移动设备上购买 新音乐。或者,在电视上,可以注册获得"All Access"(Google Play Music 订阅)。或者,可以播放您 已经拥有,并存储在电脑上的音乐。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来订阅音乐

要启动 Google Play Music...

2 - 向下滚动,然后选择 ➡ 应用程序 > Google Play Music,再按 OK。
3 - 选择所需的音乐,然后按 OK。
4 - 要停止 Music 应用程序,请反复按 ← BACK 或按 I EXIT。

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

游戏

通过 Google Play Games,可以在电视上玩游戏。无论在 线游戏,还是离线游戏。

您可以看到好友们当前正在玩什么游戏,也可以加入游戏 ,和他们一起通关。您可以跟踪自己的成绩,或者从上次 中断的任何地方继续游戏。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买新游戏

启动 Google Play Games 应用程序,选择新的游戏应用程 序,并安装在电视上。有些游戏是免费的。如果某个特定 游戏需要游戏手柄才能玩,那么会有一条消息出现。

要启动或停止 Google Play Game...

 1 - 按 HOME。
 2 - 向下滚动,然后选择 ➡ 应用程序 > Google Play Games,再按 OK。
 3 - 选择要玩的游戏,或者选择要安装的新游戏,然后按 OK。
 4 - 完成后,反复按 BACK
 或按 ■ EXIT ,或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

安装的游戏还将出现在主菜单的 🎮 游戏行中

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

Google Play 商店

从 Google Play 商店中,可以下载并安装新的应用程序。 有些应用程序是免费的。

您需要执行的操作

- 必须将电视连接至互联网
- 必须用 Google 帐户在电视上登录
- 将信用卡添加到 Google 帐户来购买应用程序

要安装新应用程序...

2 - 向下滚动,然后选择 ┺ 应用程序 > Google Play 商店,再按 OK。

3 - 选择要安装的应用程序,然后按 OK。 4 - 要关闭 Google Play 商店,请反复按 ← BACK

或按 III EXIT。

家长控制

在 Google Play 商店中,可以根据用户/买家的成年度来隐 藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。

要设置家长控制...

1-按 HOME。

3-选择设置>家长控制。

- 4 选择需要的成年度。
- 5-按要求输入 PIN 码。

6 - 要关闭 Google Play 商店,请反复按 ← BACK 或按 III EXIT。

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

付款

要付款使用 Google Play on TV,必须将付款表(美国以外则为信用卡)添加到 Google 帐户。在您购买电影或电视节目时,将从此信用卡 上扣款。

要添加信用卡...

1 - 在电脑上,前往 accounts.google.com,然后用 Google 帐户登录(也就是将用于 Google Play on TV 的 Google 帐户)。

2 - 前往 wallet.google.com 将信用卡添加到 Google 帐户。

3- 输入信用卡数据, 然后接受条款和条件。

8.3

启动或停止应用程序

可以从主菜单启动应用程序。

要启动应用程序...

- 2 向下滚动到 🖿 应用程序
- ,然后选择所要的应用程序,再按 OK。
- 3 要停止应用程序,按 ← BACK 或按 🖾 EXIT
- ,或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

^{8.4} 锁定应用程序

关于应用程序锁定

可以锁定不适合儿童的应用程序。可以锁定来自应用程序 库的 18+ 分级应用程序,或者在主菜单中设置受限配置文件。

18+

在您试图启动 18+ 分级应用程序时,18+ 应用程序锁定会要求您提供 PIN 码。这种锁定只对来自飞利浦应用程序库的 18+ 分级应用程序有效。

受限配置文件

可以设置受限配置文件,使得主菜单中只有您允许的应用 程序。您需要输入 PIN 码来设置和开启受限配置文件。

Google Play 商店 - 成年度

在 Google Play 商店中,可以根据用户/买家的成年度来隐藏应用程序。您需要输入 PIN 码来选择或更改成年度。成年度将决定哪些应用程序可供安装。

有关详细信息,请在帮助中选择关键字,然后查找 Google Play 商店。

锁定 18+ 分级应用程序

可以锁定来自飞利浦应用程序库的 18+ 分级应用程序。此 设置控制飞利浦应用程序库隐私设置中的 18+ 设置。

要锁定 18+ 分级应用程序...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择儿童锁,再选择应用程序锁定。
- 3-选择开启。
- 4-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

受限配置文件

关于受限配置文件

可以将电视切换到受限配置文件来限制使用某些应用程序 。主菜单将只显示您允许的应用程序。需要 PIN 码才能退出受限配置文件。

在电视切换到受限配置文件后,您就不能...

- 查找或打开标记为"不允许"的应用程序
- 访问 Google Play 商店

• 通过 Google Play Movies & TV 购买节目,也不能通过 Google Play Games 购买游戏

• 使用无需使用 Google 登录的第三方应用程序

在电视切换到受限配置文件后,您可以...

•观看已经从 Google Play Movies & TV 租借或购买的内容

- 玩已经从 Google Play Games 购买并安装的游戏
- •访问以下设置:Wi-Fi网络、人声和辅助功能
- •添加蓝牙附件

电视上的 Google

帐户将保持登录状态。使用受限配置文件不会改变 Google 帐户。

设置

要设置受限配置文件...

 1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 2 - 选择 Android 设置,然后按 OK。
 3 - 按 ✔(向下键),然后选择个人设定 > 安全和限制,再按 OK。
 4 - 选择受限配置文件,再按 OK。
 5 - 选择设置,然后按 OK。
 6 - 用遥控器输入 PIN 码。
 7 - 选择允许的应用程序,然后按 OK。
 8 - 在可用应用程序的列表中,选择一个应用程序,然后按

- OK 允许或不允许此应用程序。
- 9

- 按 🗲 BACK 返回到上一步,或者按 🖾 EXIT 关闭菜单。

现在可以进入受限配置文件。

有了 PIN 码,就可以随时更改 PIN 码或编辑允许或不允许的应用程序的列表。

进入

要进入(切换到)受限配置文件...
1-按☆,再选择所有设置,然后按 OK。
2-选择 Android 设置,然后按 OK。
3-按∨(向下键),然后选择个人设定 > 安全和限制,再按 OK。
4-选择进入受限配置文件,然后按 OK。
5-用遥控器输入 PIN 码。

- 按 🗲 BACK 返回到上一步,或者按 🕎 EXIT 关闭菜单。

如果图标出现在主屏幕中,就可以查看进入受限配置文件 的时间。向下滚动到 **众** 设置,然后滚动到最右边。

退出

要退出受限配置文件...

1-按 🗅 HOME,向下滚动到

✿ 设置,再滚动到最右边。

- 2 选择受限配置文件,再按 OK。
- 3-选择退出受限配置文件,再按 OK。
- 4 输入 PIN 码。电视将退出受限配置文件。

8.5

管理应用程序

如果您停止应用程序,然后返回到主菜单,应用程序并不 会真正停止。应用程序仍然在后台运行,当您再次将其启 动时,应用程序将立即可用。为了运行流畅,大多数应用 程序需要在电视的缓存中保存某些数据。好的做法是,完 全停止应用程序,或者清除某个特定应用程序的缓存数据 ,从而优化应用程序的整体性能,并使 Android TV 保持 较低的内存占用率。此外,最好卸载不再使用的应用程序

要打开已下载应用程序和系统应用程序的列表...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2 选择 Android 设置, 然后按 OK。
- 3 选择设备 > 应用程序, 然后按 OK。
- 4 选择应用程序,然后按 OK

。如果应用程序仍在运行,可以强制其停止,也可以清除 缓存数据。可以卸载已下载的应用程序。

5

- 按 🗲 BACK 返回到上一步,或者按 💵 EXIT 关闭菜单。

如果使用 USB 硬盘来存储应用程序,可以将应用程序从 USB 硬盘移动到电视内存,反之亦然。

8.6

存储

可以查看应用程序、视频、音乐等占用了多少存储空间(电视内存)。可以查看还有多少可用空间可用于安装新应 用程序。如果应用程序开始运行缓慢或出现应用程序问题 ,请检查存储空间。

要查看使用了多少存储空间...

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

- 2 选择 Android 设置,然后按 OK。
- 3 选择设备 > 存储和复位,然后按 OK。
- 4 查看电视内存的存储使用量。
-)
如果连接 USB 硬盘,就可以使用该驱动器扩展电视内存 ,以存储更多应用程序。电视将尝试先在 USB 硬盘上存储新应用程序。某些应用程序不允许存储在 USB 硬盘上。

互联网

9.1

9

启动互联网

可以在电视上浏览互联网。您可以查看任何互联网网站, 但是大多数网站不是专为电视屏幕准备的。

• 某些插件(例如用于查看网页或视频)无法在您的电视 上使用。

•您不可发送或下载文件。

•电视将以全屏形式每次显示一个互联网页面。

要启动互联网浏览器...

2

- 向下滚动,然后选择应用程序 > 🇰 互联网,再按 OK。

3 - 输入互联网地址,然后选择 ✔, 再按 OK。

4 - 要关闭互联网,请按 奋 HOME 或 💵 EXIT。

9.2

互联网选项

有一些额外的选项可用于互联网。

要打开额外选项...

1 - 在网站打开的情况下,按 + OPTIONS。

2 - 选择某个项目,然后按 OK。

3 - 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

输入地址

输入新的互联网地址。

显示收藏

查看标记为收藏的页面。

重新载入页面

再次载入互联网页面。

缩放页面

使用滑动条设置缩放百分比。

安全信息

查看当前页的安全级别。

标记为收藏

将当前页标记为收藏。

字幕

选择字幕(如果有字幕)。

¹⁰ 电视菜单

10.1

关于电视菜单

如果电视无法接入互 联网,可以使用电视菜单作为主菜单。 在电视菜单中,可以找到每一项电视功能。

______ 打开电视菜单

要打开电视菜单并打开某个项目...

1-按 🗊 打开电视菜单。

2 - 选择一个项目,并按 OK 打开或启动。

,在不启动任何项目的情况下关闭电视菜单。

¹¹ 来源

^{11.1} 切换设备

从"来源"列表中,可以切换到任何相连的设备。可以切换 到调谐器来观看电视、打开相连的 USB 闪存盘的内容,或者观看在相连的 USB 硬盘上录制的内 容。可以切换到相连的设备来观看其节目,如数字接收器 或蓝光光盘播放机。

要切换至相连的设备…

1 - 按 ➡ SOURCES 打开"来源"菜单。

2

在来源列表中选择其

中一项,然后按 OK

- 。电视将显示设备提供的节目或内容。
- 3 再次按 ₽ SOURCES 关闭菜单。

单键式播放

电视处于待机模式时,可使用电视遥控器打开光盘播放机

要从待机模式打开光盘播放机和电视并立即开始播放光盘 ,请按电视遥控器上的 ▶(播放)。必须用 HDMI 线缆连接设备,而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

11.2

电视输入的选项

某些电视输入设备提供了特定设置。

要设置特定电视输入的选项...

- 1-按I SOURCES。
- 2 在列表中选择电视输入,然后按 OK。
- 3

- 按 + OPTIONS

。可以在这里为选定的电视输入设置相应的选项。 4 - 再次按 + OPTIONS 关闭"选项"菜单。

可能的选项…

控件

通过此选项,可以使用电视遥控器操作连接的设备。必须 用 HDMI 线缆连接设备,而且电视和设备都必须打开 HDMI CEC。

设备信息

打开此选项可查看有关相连设备的信息。

11.3 设备名称和类型

在将新设备连接到电视时,电视会检测该设备,您可以分 配一个适合其设备类型的图标。如果使用 HDMI 电缆和 HDMI CEC 连接设备,电视会自动检测设备类型,设备会 得到相应的图标。

设备类型决定了画面和声音风格、分辨率值、具体设置或 在"来源"菜单中的位置。您无需担心理想设置。

重命名或更改类型

您可以随时更改所连接设备的名称或类型。在"来源"菜单 中设备名称的右边,查找 + 图标。某些电视输入源不允许更改名称。

要更改设备类型...

1 - 在"来源"菜单中选择设备。

2-按+OPTIONS。

3-按 ← BACK 隐藏屏幕键盘。

4

- 按 🖌

(向下键)查找所有可用的设备类型。选择所需的类型, 然后按 OK。

5

如果要 将设备类型重 置为原始连接器类型,请选择重新设定,然后按 OK。 6 - 选择关闭,然后按 OK 关闭此菜单。

要更改设备名称…

- 1 在"来源"菜单中选择设备。
- 2-按+OPTIONS。
- 3-按 ← BACK 隐藏屏幕键盘。
- 4

使用遥控器背面的键盘删除当前名称,然后输入新名称。 5

_

如果要 将设备名称重 置为原始连接器名称,请选择重新设定,然后按 OK。 6 - 选择关闭,然后按 OK 关闭此菜单。

11.4

电脑

如果要连接电脑,我们建议在"来源"菜单中,赋予连接(也就是连接电脑的连接)正确的设备类型名称。如果随后 在"来源"菜单中切换到电脑 ,电视将自动设为理想的"电脑"设置。

要将电视设为理想设置...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > 电脑。

4 - 选择开启或关闭。

5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

¹² 设置

12.1 **芒 ロ ふ**

常见设置

最常用的设置捆绑在常见设置菜单中。

要打开菜单…

- 1-按**众**。
- 2 选择要调整的设置,然后按 OK。
- 3 如果不想做任何更改,请按 🗲 BACK。

12.2

图片

图像风格

选择风格

为便于调整图像,您可以选择预设图像风格。

1 - 观看电视频道时,按 🗘。

- 2-选择图像风格,然后从列表中选择一种风格。
- 3 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

可用风格有…

- 个性化 首次启动时设置的图像首选项。
- 鲜艳 适合白天观看
- 自然 自然画面设置
- •标准 最具节能意识的设置 出厂设置
- 电影 适合观赏电影
- •照片-适合查看照片
- •游戏-适合游戏

自定义风格

您所调整的所有图像设置(如色彩或对比度)将存储在当 前选定的图像风格中。您可以自定义每种风格。 只有个性化 风格可将其针对各来源的设置保存在"来源"菜单中。

恢复风格

选择图像风格后,便可以在全部设置 > 图像 ...中调整任何图像设置

选定的风格 会存储所做的更改。建 议您仅调整个性化 风格的图像设置。"图像风格"-"个性化"可将其针对各来源 的设置保存在"来源"菜单中。

将风格恢复至原始设置…

1 - 观看电视频道时,按 ✿。
 2 - 选择图像风格,然后选择要恢复的图像风格。
 3 - 选择恢复风格,然后按 OK。风格即已恢复。
 4 - 如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

家中或商店

如果将图像风格切换回鲜艳 ,则每次打开 电视时,电视位置均会设置 为商店。该设置适用于店内促销。

要将电视设置为家用...

- 1 按 🛱,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择位置>家庭。
- 4-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

图像设置

颜色

使用色彩可以调整画面的色彩饱和度。

要调整色彩…

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择彩色,然后按 >(向右键)。
- 4-按箭头键 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

对比度

使用对比度可以调整画面的对比度。

要调整对比度...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按 > (向右键)进入菜单。
- 3-选择对比度,然后按 > (向右键)。
- 4-按箭头键 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 5-如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

清晰度

使用清晰度可以调整画面的细节清晰度。

要调整清晰度...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择图像,按≯(向右键)进入菜单。
- 3-选择清晰度,然后按 ▶(向右键)。
- 4-按箭头键 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 5 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

亮度

使用亮度可以设置画面信号的亮度级别。

要调整清晰度…

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按 > (向右键)进入菜单。
- 3-选择亮度,然后按 ▶(向右键)。
- 4-按箭头键 \land (向上键)或 🗸 (向下键)调整值。

5 - 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

高级图像设置

电脑

如果要连接电脑,我们建议在"来源"菜单中,赋予连接(也就是连接电脑的连接)正确的设备类型名称。如果随后 在"来源"菜单中切换到电脑

,电视将自动设为理想的"电脑"设置。

要将电视设为理想设置...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > 电脑。
- 4-选择开启或关闭。
- 5-如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

色彩设置

彩色增强

使用彩色增强可以提升色彩强度和明亮色彩的细节。

要调节级别...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按 > (向右键)进入菜单。
- 3-选择高级 > 彩色 > 彩色增强。
- 4-选择最大、中等、最小或关闭。
- 5-如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

色温

使用色温 可以将图像设置为预设 色温或选择自定义通过自定义色温 自行设置色温设置。色温和自定义色温设置适用于专业用 户。

要选择预设…

- 1 按 ✿, 再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择图像,按 > (向右键)进入菜单。
- 3-选择高级>彩色>色温。
- 4
- 选择普通、暖色调或冷色调
- 。或者,如果想自行自定义色温,则选择自定义。
- 5 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

自定义色温

使用自定义色温 可以自行设置色温。要设置自定义色温,请先在"色温"菜 单中选择自定义。自定义色温是适用于专业用户的设置。

要设置自定义色温…

 1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 2 - 选择图像,按 > (向右键)进入菜单。
 3 - 选择高级 > 彩色 > 自定义色温。
 4 - 按箭头键 へ(向上键)或 ∨(向下键)调整值。WP 是白点,BL
 是黑色水平。您也可以在该菜单中选择任一预设。
 5 - 如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

对比度设置

对比度模式

使用对比度模式 可以设置调整屏幕亮度降低功耗的级别。选择最佳功耗或 图像最佳亮度。

要调节级别…

1 - 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。

- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级 > 对比度 > 对比度模式。
- 4-选择标准、最佳节能、最佳画质或关闭。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

动态对比度

使用动态对比度 可以设置电视自动强化图像黑暗场景、中部及明亮区域中 细节的级别。

要调节级别…

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级 > 对比度 > 动态对比度。
- 4-选择最大、中等、最小或关闭。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

视频对比度

使用视频对比度可以缩小视频对比度的范围。

要调节级别...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级 > 对比度 > 视频对比度。
- 4-按箭头键∧(向上键)或∨(向下键)调整值。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

伽马校正

使用伽马 可以针对画面亮度和对比度设置非线性设置。伽马设置适 用于专业用户。

要调节级别…

1-按☆,再选择所有设置,然后按OK。
 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
 3-选择高级>对比度>伽马校正。
 4-按箭头键 へ(向上键)或 ∨(向下键)调整值。
 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

清晰度设置

超分辨率

使用 Super Resolution 可以开启线条边缘和轮廓的出色清晰度。

要打开或关闭...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择图像,按 **〉**(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > 清晰度 > Super Resolution。
- 4-选择开启或关闭。
- 5 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

降噪

使用降噪可以过滤并减少图像噪点水平。

要调整降噪...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择图像,按 > (向右键)进入菜单。
- 3-选择高级>清晰度>降噪。
- 4 选择最大、中等、最小或关闭。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

减少 MPEG 格式文件的残影

使用 MPEG

赝象消除可以使图像的数字转换更为流畅。MPEG 赝象大多呈现为图像中的小块或锯齿边缘。

要减少 MPEG 赝象…

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按 >(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > 清晰度 > MPEG 赝象消除。
- 4-选择最大、中等、最小或关闭。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

图像格式

要点

如果图像未填满整个屏幕、图像顶部或底部或两侧出现黑 条,您可以调整图像以完全填满屏幕。

要选择一项基本设置以使图像填满屏幕...

- 1 观看电视频道时,按 □ (如果遥控器上有)或按 ♀。
 2 选择图像格式 > 填满屏幕、适应屏幕或宽屏幕。
 3 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。
 填满屏幕 自动扩大图像以填满屏幕。图像失真最小, 字幕仍然可见。不适合电脑输入。部分特殊图像格式仍有 黑条。
- •适应屏幕 自动放大图像以填满屏幕,无失真。可能仍 有黑条。不适合电脑输入。
- 宽屏幕 自动放大图像至宽屏幕。

高级

如果两种基本设置均无法适应所需的图像格式,则可以使 用高级设置。高级设置允许您手动调整屏幕上的图像。

您可以缩放、拉伸和移动图像,直至达到所需的显示效果 – 例如,去除字幕或滚动横幅文本。如果针对特定来源调 整图像 – 如相连的游戏控制台 – 则可以在下次使用游戏控 制台时恢复该设置。电视可存储各连接的上次设置。

要手动调整图像…

 1 - 观看电视频道时,按 ■ (如果遥控器上有)或按 ✿。
 2 - 选择高级,然后按 OK。
 3 - 使用 移动、缩放、拉伸或原始调整图像。
 4 - 或者,选择上次设置,然后按 OK 切换至以前存储的格式。
 5
 - 或者,选择撤销可恢复至打开图像格式 时图像所具有的设置。
 移动 –
 选择箭头可移动图像。只能移动处于放大状态的图像。
 缩放 – 选择箭头可放大图像。
 · 拉伸 – 选择箭头可垂直或水平拉伸图像。
 · 撤销 – 选择可恢复至开始使用时的图像格式。
 · 原始 – 显示输入图像的原始格式。这是 1:1
 像素排列格式。适用于高清和电脑输入的专家模式。

快捷图像设置

首次安装过程中,只需轻松几步,便可以完成一些图像设 置。您可以使用快捷图像设置 重复这些步骤。要执行这些步骤,请确保电视可调谐至电 视频道或可显示相连设备中的节目。

要以几个简单步骤设置图像...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择图像,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择快捷图像设置。
- 4-选择开始。使用导航键选择选项。
- 5-最后,选择完成。

12.3 **声音**

声音风格

选择风格

为便于声音调节,您可以通过声音风格选择预设设置。

1 - 观看电视频道时,按 ✿。 2 - 选择声音,按 >(向右键)进入菜单。 3 - 选择声音风格,然后从列表中选择一种风格。 4 - 如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

可用风格有...

- •个性化-首次启动时设置的声音首选项。
- 原始 最中性的声音设置
- 电影 适合观赏电影
- 音乐 适合听音乐
- •游戏-适合游戏
- •新闻-适合语音

恢复风格

选择声音风格后,便可以在设置 > 声音 …中调整任何声音设置 选定的风格 会存储所做的更改。建 议您仅调整个性化 风格的声音设置。"声音风格"-"个性化"可将其针对各来源 的设置保存在"来源"菜单中。

将风格恢复至原始设置...

1 - 观看电视频道时,按 ✿。
 2 - 选择声音,按 >(向右键)进入菜单。
 3 - 选择声音风格,然后选择要恢复的声音风格。
 4 - 选择恢复风格。风格即已恢复。
 5 - 如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

声音设置

低音

使用低音可以调整声音的低音级别。

要调节级别...

1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 2-选择声音,按 > (向右键)进入菜单。
 3-选择低音,然后按 > (向右键)。
 4-按箭头键 ヘ(向上键)或 ∨ (向下键)调整值。
 5-如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

高音

使用高音可以调整声音的高音级别。

要调节级别…

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高音,然后按>(向右键)。
- 4-按箭头键 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

耳机音量

使用耳机音量可以单独设置所连接的耳机的音量。

要调整音量...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择耳机音量。
- 4-按箭头键 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

低音扬声器音量

如果连接无线蓝牙低音扬声器,则可以稍微增大或减小低 音扬声器的音量。

要稍微调节音量...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择低音扬声器音量。
- 4-按 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

环绕模式

使用环绕模式可以设置电视扬声器的音效。

要设置环绕模式...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择声音,按 > (向右键)进入菜单。
- 3-选择环绕模式。
- 4-选择立体声或超宽环绕立体声。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

电视摆放

作为首次安装的

一部分,需将该设置设为在电视支架上或墙上

。如果此后更改过电视摆放方式,则需进行相应调整以获 得最佳声音重现。

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择电视摆放。
- 4-选择在电视支架上或墙上。
- 5-如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

高级声音设置

自动音量调衡

使用自动音量调衡 可以将电视设置为自动调节突然出现的音量差异。这种情 况通常出现在广告开头或切换频道时。

要打开或关闭...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级,按>(向右键)进入菜单。
- 4-选择自动音量调衡,然后按>(向右键)进入菜单。
- 5-选择开启或关闭。
- 6-如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

晶晰声效

使用 Clear Sound 可以改善人声。适用于新闻节目。您可 以打开或关闭人声改善。

要打开或关闭...

- 1-按 🗘,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > Clear Sound。
- 4-选择开启或关闭。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

音频输出格式

如果家庭影院系统 (HTS) 具有杜比数字、DTS® 或类似的 多声道声音处理功能,那么可将音频输出格式设置为"多声 道"。通过多声道,电视可将压缩的多声道声音信号从电视 频道或连接的播放机发送到家庭影院系统。如果家庭影院 系统没有多声道声音处理功能,则选择"立体声"。

要设置音频输出格式...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级>音频输出格式。
- 4-选择多声道或立体声。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

音频输出调衡

在电视和家庭影院系统之间来回切换时,可使用音频输出 调衡设置来调衡两者的音量(响度)。音量差异可能由声 音处理的差异所引起。

要调衡音量差异...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择声音,按 >(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > 音频输出调衡。
- 4
- 如果音量差异较大,选择更多
- 。如果音量差异较小,则选择更少。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

音频输出调衡同时影响"音频输出 - 光纤"和 HDMI ARC 声音信号。

音频输出延迟

如果在家庭影院系统上设置音频同步延迟,要实现声画同 步,必须在电视上关闭音频输出延迟。

关闭音频输出延迟...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > 音频输出延迟。
- 4-选择关闭。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

音频输出修正

音频输出修正设置延迟。

- 要在电视上同步声音...
- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级>音频输出修正。
- 4-使用滑动条设置声音修正。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

音箱

选择扬声器

在此菜单中,可以打开或关闭电视扬声器。如果连接家庭 影院系统或无线蓝牙扬声器,则可以选择正在播放电视声 音的设备。所有可用扬声器系统均显示在此列表中。

如果使用音频设备(如家庭影院系统)的 HDMI CEC 接口,则可以选择 EasyLink 自动启动。电视将打开音频 设备,将电视声音输出至设备并关闭电视扬声器。

要设置电视扬声器...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择声音,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级,按>(向右键)进入菜单。
- 4-选择扬声器,按>(向右键)进入菜单。
- 5-选择打开、关闭或 EasyLink 自动启动。
- 6-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

^{12.4} 环保设置

节能

环保设置 🖉 可绑定有助于环保的设置。

节能

如果选择"节能",则电视会自动切换至"图像风格 - 标准",即最具节能意识的图像设置。

要将电视设置为节能模式...

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

2-选择环保设置,按 > (向右键)进入菜单。

3-选择节能,图像风格将自动设置为标准。

4 - 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

屏幕关闭

如果只是听音乐,可关闭电视屏幕以节省能源。

要仅关闭电视屏幕...

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

2-选择环保设置,按 > (向右键)进入菜单。

3-选择屏幕关闭。此时将关闭屏幕。

4 - 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

要重新打开屏幕,请按遥控器上的任意键。

关闭定时器

如果电视接收电视信号而您在 4 小时内未按遥控器的按键 ,则电视会自动关闭以节省电能。如果电视在 10 分钟内 未接收电视信号也未收到遥控器命令,也会自动关闭。

如果您将电视用作显示器或使用数字接收器观看电视(机 顶盒 – STB),且您未使用电视的遥控器,则应禁用该自 动关闭。

停用"关闭定时器"…

1 - 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。

2-选择环保设置,按 > (向右键)进入菜单。

3 - 选择关闭定时器。

4

- 按箭头键 🗛(向上键)或 🖌

(向下键)调整值。数值 0 表示禁用自动关闭。 5 - 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

12.5

一般设置

USB 硬盘驱动器

要设置并格式化 USB 硬盘...

- 1-按 🗘,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择 USB 硬盘。
- 4-选择开始,然后按照屏幕上的说明操作。

5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

有关如何安装 USB 硬盘的详细信息,请在帮助中选择关键字,然后查找 USB 硬盘、安装或安装,USB 硬盘。

USB 键盘设置

要安装 USB 键盘,请打开电视,并将 USB 键盘连接至电视上的其中一

个 USB

接口。当电视首次检测到键盘时,您可以选择键盘布局并 测试您的选择。如果先选择斯拉夫语系或希腊语键盘布局 ,则还可选择辅助拉丁语键盘布局。

要在选定键盘布局后进行更改...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择 USB 键盘设置以启动键盘设置。

家中或商店

如果电视安装在商店,您可以将电视设置为显示店内促销 横幅。图像风格会自动设置为鲜艳。关闭定时器被关闭。

要将电视设置为商店位置...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择位置 > 商店。
- 4 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

如果在家使用电视,则将电视位置设为家中。

商店配置

如果将电视设为商店

- ,则可以设置店内使用的特定展示的可用性。
- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择商店配置,按 > (向右键)进入菜单。
- 4-根据自己的偏好更改设置。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

EasyLink

EasyLink

要完全关闭 EasyLink...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择一般设置,然后按 >(向右键)进入菜单。 3 - 选择 EasyLink,然后按 >
- (向右键),下一步选择 EasyLink。

4-选择关闭。

5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

EasyLink 遥控器

关闭 EasyLink 遥控器...

- 1 按 🛱,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择 EasyLink > Easylink 遥控器。
- 4 选择关闭。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

高级设置

电视指南

电视指南可从广播商或互联网接收信息(数据)。某些地 区和某些频道可能不提供电视指南信息。电视可收集电视 上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收 器或解码器观看的频道的电视指南信息。

这款电视附有设置为来自广播商的信息。

如果电视指南信息来自互联网,则电视指南也会在数字频 道旁边列出模拟频道。电视指南菜单也会显示带当前频道 的小屏幕。

从互联网

如果电视已连接至互联网,可将电视设置为从互联网接收 电视指南信息。

要设置电视指南信息...

1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 2-选择一般设置,然后按 >(向右键)进入菜单。
 3-选择高级 > 电视指南 > 来自互联网。
 4-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

频道徽标

在部分国家/地区,电视可显示频道徽标。 如果不想显示这些徽标,则可以将其关闭。

要关闭徽标…

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择高级>频道徽标,然后按>(向右键)进入菜单。

4 - 选择关闭。 5 - 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

HbbTV

如果某个电视频道提供 HbbTV 页面,您必须先在电视设置中打开 HbbTV 才可查看这些页面。 1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择一般设置,然后按 >(向右键)进入菜单。 3 - 选择高级 > HbbTV。 4 - 选择开启或关闭。 5 - 如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。 如希望避免在特定频道上访问 HbbTV 页面,您可以仅阻止该频道的 HbbTV 页面。 1 - 调谐至您希望阻止其 HbbTV 页面的频道。 2 - 按 + OPTIONS,然后选择首选项 > 该频道上的 HbbTV。 3 - 选择关闭。

出厂设置

可以将电视恢复设置为原始电视设置(出厂设置)。 要切换回原始设置…

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择出厂设置。
- 4 选择 OK。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

电视安装

您可以重新执行完整的电视安装。电视将完全重新安装。 要重新执行完整的电视安装…

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后选择重新安装电视。
- 3-按照屏幕上的说明操作。安装可能需要几分钟时间。

^{12.6} 时钟,区域和语音

菜单语言

要更改电视菜单和消息的语言...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择区域和语言,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择语言 > 菜单语言。
- 4 选择所需语言,然后按 OK。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

语言首选项

音频语言设置

数字电视频道可能为一个节目播送多种口语的音频。您可 以设置自己喜欢的主音频语言和次音频语言。如果有这两 种语言的音频,电视会切换到此音频。

如果没有提供首选音频语言,则可选择提供的另一门音频 语言。

要设置主音频语言和辅助音频语言...

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

- 2-选择区域和语言,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择语言 > 主音频或辅助音频。
- 4-选择所需的语言。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

字幕

打开

要开启字幕,请按 SUBTITLE。

您可以将字幕切换为开启、关闭或静音时开启。 或者,要在广播节目未使用电视设置的语言时自动显示字 幕,请选择自动。该设置在静音时也会自动显示字幕。

字幕语言设置

数字频道可能为一个节目提供多种字幕语言。您可以设置 首选主字幕语言和辅助字幕语言。如果其中一种语言的字 幕可用,电视会显示所选的字幕。

如果没有提供首选字幕语言,则可选择提供的另一种字幕 语言。

要设置主字幕语言和辅助字幕语言...

1 - 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。

- 2-选择区域和语言,按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择语言 > 主字幕或辅助字幕。
- 4-选择所需的语言。
- 5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

文本字幕

如果调谐至模拟频道,则需要为各频道手动设置字幕。

1 - 切换到某个频道,然后按 TEXT 打开文本。 2 - 输入字幕的页号,通常是 888。 3 - 再次按 TEXT 将文本关闭。

观看该模拟

频道时,如果在"字幕"菜 单中选择开启,字幕可用时便会显示。 文本/图文电视语言

文本页面

要在观看电视频道时打开文本/图文电视,请按 TEXT。 要关闭文本,请再次按 TEXT。

选择文本页面

要选择页面.....

- 1-使用数字键输入页号。
- 2 使用箭头键导航。
- 3-按彩色键选择屏幕底部的彩色编码项。
- 文本子页面

一个文本页号可容纳多个子页。子页号显示在主页号旁边 的横条中。 要选择子页,请按**〈**或**〉**。

T.O.P.文本页面

某些广播商提供 T.O.P.文本。 打开 T.O.P.文本页面(在"文本"中),请按 + OPTIONS,然后选择 T.O.P. 概述。

收藏页面

电视会生成您打开的最后 10 个文本页面的列表。可以在 收藏文本页栏中轻松重新打开它们。

1 - 在文本中,选择屏幕左上角的星标以显示收藏页栏。 2

- 按 🗸 (向下键) 或 🗛
- (向上键)选择页号,然后按 OK 打开页面。 可以用清除收藏页面选项清除此列表。
- 搜索文本

您可以选择一个单词,然后扫描文本来寻找出现该单词的 所有位置。

- 1-打开文本页,然后按 OK。
- 2-用箭头键选中一个单词或数字。
- 3 - 再次按 OK
- 直接跳转到下一个出现该单词或数字的地方。
- 4 再次按 OK 跳转到后续出现该单词或数字的地方。
 - ...

5

- 要停止搜索,请按 🗛
- (向上键),直至没有任何内容选中。
- 来自连接设备的文本

某些接收电视频道的设备也可提供文本。 要从连接的设备打开文本.....

- 1 按 💵 选择设备,然后按 OK。
- 2
- 观看设备上的频道时,请按 + OPTIONS
- ,然后选择显示设备键,再选择 **目** 键,最后按 OK。
- 3 按 🗲 BACK 隐藏设备键。
- 4 要关闭文本,请再次按 🗲 BACK。
- 数字文本(仅限于英国)

一些数字广播商在他们的数字电视频道上提供专用的数字

文本或互动电视。这些服务包括使用数字键、彩色键和箭 头键进行选择和导航的普通文本。

要关闭数字文本,请按 🗲 BACK。

文本选项

在文本/图文电视中,按+OPTIONS 可选择以下选项...

•冻结页面

停止子页自动滚动。

• 双视窗/全屏幕 并排显示电视频道和文本。

- T.O.P. 概述
- 打开 T.O.P.文本。
- 放大

放大文本页,以便舒适地阅读。

- •显示
- 显示隐藏的页面信息。
- 循环子页面

有子页面时,循环子页面。

• 语言

切换文本用来正确显示内容的字符组。

图文电视2.5

激活图文电视 2.5,以获得更多色彩和质量更好的图形。

文本设置

文本语言

某些数字广播商提供了多种文本语言。 要设置主要和辅助文本语言.....

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

- 2-选择区域和语言,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择语言 > 主图文电视或辅助图文电视。

4-选择首选文本语言。

5 - 如有必要,反复按 < (向左键)关闭菜单。

图文电视2.5

如果有图文电视 2.5 可用,那么可以获得更多色彩和更好的图形。图文电视 2.5 作为标准出厂设置激活。 要关闭图文电视 2.5…

1-按TEXT。

- 2
- -在屏幕上打开文本/图文电视的情况下,按 + OPTIONS。
- 3 选择图文电视2.5 > 关闭。
- 4 如有必要,反复按**く**(向左键)关闭菜单。

时钟

日期和时间

自动

电视时钟的标准设置为自动。时间信息来自广播的 UTC(协调世界时)信息。

如果时钟不正确

- ,可以将电视时钟设置为
- 因国家/地区而异

。对于某些国家/地区,可以选择特定时区或设置时间偏差 。在部分国家/地区,对于某些网络运营商,时钟设置是隐 藏的,旨在避免不正确的时钟设置。

设置电视时钟...

- 1 按 🕁,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择区域和语言,然后选择时钟>自动时钟模式。
- 3-选择自动或因国家/地区而异。
- 4-按く(向左键)返回到上一步。

手动

如果任何自动设置都不能正确显示时间,便只能手动设置 时间。

但是,如果从电视指南排定录制,我们推荐不要手动更改 时间和日期。在部分国家/地区,对于某些网络运营商,时 钟设置是隐藏的,旨在避免不正确的时钟设置。

手动设置电视时钟(如果可用)...

1-按☆,再选择所有设置,然后按 OK。
 2-选择区域和语言,然后选择"时钟">
 自动时钟模式,再按 OK。
 3-选择手动,然后按 OK。
 4-按
 (向左键),然后选择日期或时间。
 5-按へ(向上键)或∨(向下键)调整值。
 6-按
 (向左键)返回到上一步。

时区

对于某些国家/地区,可以选择特定时区以正确设置电视时 钟。 设置时区(如果可用)…

1 - 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。

- 2-选择区域和语言,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择时钟>时区。
- 4

根据您所在的国家/地区,可以选择时区或设置时间偏差以 修正电视时钟。 5 - 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

睡眠定时器

借助定时关机

,您可将电视设置为在预设时间后自动切换至待机模式。 要设置定时关机…

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

2-选择区域和语言,按>(向右键)进入菜单。

3-选择时钟>睡眠定时器。

4 - 您可使用滑动条将该时间设置为最多 180 分钟,以 5 分钟为增量单位。如果设置为 0 分钟,定时关机将关闭。 您始终可以提前关闭电视或在倒计时过程中重置该时间。 5 - 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

12.7

通用接入

打开

打开通用接入

,失聪、重听、失明或弱视人士便可以使用电视。

打开

如果在安装过程中未打开通用接入 ,您仍可以在通用接入菜单中打开。 要打开辅助功能…

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

2-选择通用接入,然后按>(向右键)进入菜单。

3-进一步选择通用接入。

4 - 选择开启。

5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

重听

部分数字电视频道广播专用音频和字幕适合于重听或失聪 人士。打开听障 后,电视会自动切换至适用的音频和字幕,如果可用。打

开听障之前,需先打开通用接入。

打开听障…

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。 2 - 选择通用接入,然后按 >(向右键)进入菜单。 3 - 选择听障,按 >(向右键)进入菜单。 4 - 选择开启。

5-如有必要,反复按 <(向左键)关闭菜单。

音频描述

打开

数字电视频道可播放特殊音频解说屏幕上出现的内容。 要设置视障音频和效果,需先打开音频描述。 同时,打开音频描述 之前,需先打开设置菜单中的通用接入。 通过音频描述可将叙述者的解说添加至普通音频。 要打开评论(如果可用)…

打开音频描述...

- 1-按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择通用接入,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择音频描述,按>(向右键)进入菜单。
- 4-下一步选择音频描述。
- 5-选择开启。
- 6-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

混音

您可以混合普通音频与音频解说的音量。

要进行混音...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择通用接入,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择音频描述>混音。
- 4-按箭头键 ~(向上键)或 ~(向下键)调整值。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

音效

有些音频解说包括额外的音频效果,如立体声或声音淡出 -

打开音效(如果可用)...

- 1 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。
- 2-选择通用接入,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择音频描述>音效。
- 4 选择开启。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

人声

音频解说也可以包含言语字幕。

- 要打开这些字幕(如果适用)...
- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择通用接入,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择音频描述>人声。
- 4-选择说明文字或字幕。
- 5-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。



父母评级

要设置观看分级节目的最低年龄...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择儿童锁,按 >(向右键)进入菜单。
- 3 选择父母评级,然后从列表中选择一个年龄。
- 4 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

应用程序锁定

有关详细信息,请在帮助中选择关键字 ,然后查找应用程序锁定。

设置密码/更改密码

儿童锁 PIN 码用于锁定或解锁频道或节目。

要设置儿童锁密码或更改当前密码...

 1-按✿,再选择所有设置,然后按 OK。
 2-选择儿童锁,按>(向右键)进入菜单。
 3-选择设置密码或更改密码。
 4-输入您选择的 4 位数密码。如果已设置密码,则输入 当前儿童锁密码,然后输入两次新密码。
 5-如有必要,反复按<(向左键)关闭菜单。

新密码随即设置。

忘记了儿童锁 PIN 码?

如果忘记了儿童锁 PIN 码,可覆盖当前密码并输入新密码。

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

- 2-选择儿童锁,按>(向右键)进入菜单。
- 3-选择更改密码。
- 4 输入覆盖密码 8888。
- 5 现在输入新的儿童锁 PIN

码,然后再次输入进行确认。

6-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

新密码随即设置。

[™] 视频、照片和音乐

13.1

来自 USB 连接

您可查看已连接的 USB 闪存盘或 USB 硬盘上的照片或者播放上面的音乐和视频。

打开电视后,将 USB 闪存盘或 USB 硬盘插入任一 USB 接口。电视检测到设备后会列出媒体文件。

如果文件列表没有自动出现...

1 - 按 I SOURCES,选择 I USB,然后按 OK。 2 - 选择 I USB

设备,然后按**>**

(向右键),在驱动器上组织的文件夹结构中浏览文件。 3 - 要停止播放视频、照片和音乐,请按 III EXIT。

警告

如果想使用已连接的 USB 硬盘暂停或录制节目,此电视会要求您格式化 USB 硬盘。这种格式化将删除 USB 硬盘上的所有现有文件。

^{13.2} 来自电脑或 NAS

您可以查看或播放家庭网络中的电脑或 NAS(网络连接存储)中的照片、音乐和视频。

电视和电脑或 NAS

必须处于同一家庭网络。需要在电脑或 NAS 上安装媒体 服务器软件。必须将媒体服务器设置为与电视共享文件。 电视会以媒体服务器组织的结构或电脑或 NAS 上的结构显示文件和文件夹。

对于来自电脑或 NAS 的视频流,电视不支持字幕。

如果媒体服务器支持搜索文件,将提供搜索字段。

要浏览和播放电脑上的文件...

1-按 I SOURCES,选择 ↔ 网络,然后按 OK。
 2-选择 I SimplyShare
 设备,然后按 > (向右键)选择所需的设备。
 3-可以浏览和播放文件。

4 - 要停止播放视频、照片和音乐,请按 💵 EXIT。

13.3

来自云存储服务

您可以查看或播放上传到在线云存储服务* 的照片或音乐及视频。

利用 ⋪ 云资源管理器

应用程序,可以连接到云托管服务。可以使用登录名和密 码来连接。

1 - 按 🗅 HOME。

2

- 向下滚动,选择 ➡ 应用程序 > 今 云资源管理器,然后按 OK。 3 - 选择需要的托管服务。 4 - 使用登录名和密码连接并登录到托管服务。 5 - 选择要播放的照片或视频,然后按 OK。 6 - 按 **<** (向左键)返回到上一步,或者按 < BACK

* Dropbox™ 之类的存储服务。

^{13.4} 个人喜好节目,最流行,最后播 放菜单

查看收藏文件

关闭菜单。

- 1 按 I SOURCES,选择 I USB,然后按 OK。
- 2 选择 🗬 USB 设备,然后选择 ♥ 个人喜好节目。
- 3 您可以查看列表中的全部收藏文件。

查看最流行的文件

1 - 按 型 SOURCES,选择 ■ USB,然后按 OK。
 2 - 选择 ■ USB 设备,然后选择 ★ 最流行。
 3 - 按 OK 查看列表中的文件或按 + OPTIONS

清除最流行列表。

查看最后播放的文件

按 ➡ SOURCES,选择 ● USB,然后按 OK。
 -选择 ● USB 设备,然后选择 ▷ 最后播放。
 按 OK 查看列表中的文件或按 + OPTIONS
 清除最后播放列表。

13.5

播放视频

控制条

要在视频播放时显示或隐藏控制条,请按 ❶ INFO* 或 OK。



1 - 进度栏

2 - 播放控制条

- ◀:跳至文件夹中的上一部视频

-▶:跳至文件夹中的下一部视频

- ◀◀:快退
- ▶▶:快进

- 3-标记为收藏
- 4-播放全部视频
- 5-字幕:开启、关闭字幕或静音时开启字幕。
- 6 字幕语言:选择字幕语言
- 7-音频语言:选择音频语言
- 8-随机播放:以随机顺序播放文件
- 9-重复:将文件夹中的全部视频播放一次或连续播放
- * 如果遥控器上有 INFO 键

13.6

查看照片

控制条

要在放映幻灯片时显示或隐藏控制条,请按 ❶ INFO* 或 OK。



- 1-播放控制条
- ◀:跳至文件夹中的上一张照片
- -▶:跳至文件夹中的下一张照片
 - Ⅱ:暂停幻灯片放映
- 2-标记为收藏
- 3 开始幻灯片放映
- 4-旋转照片
- 5 随机播放:以随机顺序播放文件
- 6-重复:将文件夹中的全部照片播放一次或连续播放
- 7 停止播放背景音乐
- 8 设置幻灯片放映速度

* 如果遥控器上有 ● INFO 键

13.7

播放音乐

控制条

要在播放音乐时显示或隐藏控制条,请按 ❶ INFO* 或 OK。



- 1 进度栏
- 2 播放控制条
- ◀:跳至文件夹中的上一首音乐
- -▶:跳至文件夹中的下一首音乐
 - ◀ : 快退
 - ▶ :快进
 - Ⅱ:暂停播放
- 3-标记为收藏
- 4-播放全部音乐
- 5-随机播放:以随机顺序播放文件
- 6-重复:将文件夹中的全部音乐播放一次或连续播放
- * 如果遥控器上有 ❶ INFO 键

℡视指南

14.1

您需要执行的操作

通过电视指南,您可查看自己频道当前和已排定的电视节 目列表。根据电视指南信息(数据)的来源,会显示模拟 和数字频道或者只显示数字频道。并非所有的频道都提供 电视指南信息。

电视可收集电视上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收器或解码器观看的频道的电视指南信息。

14.2

电视指南数据

电视指南可从广播商或互联网接收信息(数据)。某些地 区和某些频道可能不提供电视指南信息。电视可收集电视 上已安装频道的电视指南信息。电视无法收集从数字接收 器或解码器观看的频道的电视指南信息。

这款电视附有设置为来自广播商的信息。

如果电视指南信息来自互联网,则电视指南也会在数字频 道旁边列出模拟频道。电视指南菜单也会显示带当前频道 的小屏幕。

从互联网

如果电视已连接至互联网,可将电视设置为从互联网接收 电视指南信息。

要设置电视指南信息…

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择一般设置,然后按>(向右键)进入菜单。
- 3 选择高级 > 电视指南 > 来自互联网,然后按 OK。
- 4 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

缺失的录制内容

当某些录制内容似乎已从录制列表中消失时,电视指南信 息(数据) 可能已经改变。如果将

设置切换到来自互联网,则使用来自广播商

设置录制的内容将从列表中消失,反之亦然。电视可能已 自动切换到来自互联网。

为了使录制内容可用于录制列表中,请切换到制作录制内 容时所选择的设置。

14.3

使用电视指南

打开电视指南

要打开电视指南,请按 ≔ TV GUIDE。电视指南显示了选定调谐器的频道。

再次按 🖼 TV GUIDE 将其关闭。

首次打开电视指南时,电视会扫描所有电视频道以获取节 目信息。这可能需要几分钟时间。电视指南数据存储在电 视上。

调谐到某个节目

您可从电视指南调谐至当前节目。

要切换到该节目(频道),请选择该节目,然后按 OK。

查看节目详情

调用所选节目的详细信息...

- 1-按+OPTIONS,然后选择首选项。
- 2-选择频道信息,然后按 OK。
- 3-按 ← BACK 关闭。

更改日期

电视指南可显示未来数天排定的节目(最多8天)。

- 1 按 🖼 TV GUIDE。
- 2 选择现在,然后按 OK。
- 3-选择所需日期。

设置提醒

您可以设置节目提醒。节目开始时会有一条消息提醒您。 您可以立即调谐至该频道。

在电视指南中,带提醒的节目会带有 ②(时钟)标记。

设置提醒…

- 1 按 🖼 TV GUIDE,然后选择即将播出的节目。
- 2 按 + OPTIONS。
- 3 选择设置提醒,然后按 OK。
- 4 按 く BACK 关闭菜单。

清除提醒…

- 1 按 🖼 TV GUIDE,然后选择带有提醒的节目。
- 2-按+OPTIONS。
- 3-选择清除提醒,然后按 OK。
- 4 按 ← BACK 关闭菜单。

按风格搜索

如果该信息可用,您可按风格(如电影、体育等)查找已 排定的节目。

按风格搜索节目…

- 1 按 🖼 TV GUIDE。
- 2 使用导航键选择中间的 , 然后按 OK。
- 3 选择按风格搜索,然后按 OK。 4
- 选择所需风格,然后按 OK
- 。此时会出现已找到节目的列表。
- 5 按 🗲 BACK 关闭菜单。

设置录制

您可以在电视指南中设置录制*。

在电视指南中,设置为要录制的节目会带有 🖸 标记。

录制节目…

1 - 按 🖼 TV

GUIDE,然后选择将要播出或正在播出的节目。

2 - 按 + OPTIONS,选择录制。

3 - 按 🗲 BACK 关闭菜单。

* 有关详细信息,请参阅 录制和 Pause TV一章。

录制和暂停电视

15.1

15

录制

您需要执行的操作

您可以录制数字电视,稍后观看。

要根据需要录制电视节目...

• 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化

- •本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息
- •可靠的电视时钟设置。如果手动重置电视时钟,录制可 能会失败。

使用暂停电视时无法录制。

在版权法执行方面,某些 DVB 提供商会通过 DRM(数字版权管理)技术应用不同的限制。在广播受保护的频道方面,可能会限制录制、录制有效期或观看次数。可能完全禁止录制。如果尝试录制受保护的广播或播放已到期的录制内容,则会出现一条错误消息。

录制节目

立即录制

要立即录制正在观看的节目,请按遥控器上的● (录制)。录制将立即开始。

要停止录制,请按■(停止)。

当电视指南数据可用时,您正观看的节目将从录制键按下 的那一刻起开始录制,一直录制到节目结束。如果电视指 南数据不可用,则只能录制最后 30 分钟的节目。您可以在录制列表中调整录制的结束时间。

排定录制

您可以排定今天或未来几天(最多 8 天)某个即将播出的 节目的录制。电视将使用来自电视指南的数据开始和结束 录制。

录制节目...

1 - 按 I CUIDE。
2 - 使用导航键选择现在,然后按 OK。
3
- 选择现在、稍后、明天
或所需的日期,然后按 OK 或 ← BACK 关闭菜单。
4
- 选择要录制的节目,按 + OPTIONS,再选择 ●
录制,然后按 OK
。节目即可排定录制。如果排定的录制有重叠,则会自动显示警告。如果计划在您不在的时候录制节目,记得将电视切换为待机模式并打开 USB 硬盘。
5 - 按 ← BACK 关闭菜单。

录制冲突

当两个排定的录制在时间上重叠时,就会出现录制冲突。 为了解决录制冲突,可以调整一个或全部两个排定的录制 的开始和结束时间。

要调整排定的录制的开始或结束时间...

1 - 按 I SOURCES,然后选择●录制。
2 - 在屏幕顶部,选择 I 已排定,然后按 OK。
3
-

自动剩余录制时间

可以设置电视将在每个排定录制的末尾自动添加的时间余 量。

要设置自动结束时间余量...

- 1 按 💵 SOURCES, 然后选择 录制。
- 2 使用导航键选择右上角的 ♣, 然后按 OK。
- 3-选择自动剩余录制时间,然后按 OK。
- 4

- 按 **へ**(向上键) 或 🗸

(向下键),然后按 OK 设置要自动添加到录制的时间余量。可以将最多 45 分钟添加到录制。 5 - 按 ← BACK 关闭菜单。

手动录制

可以排定与电视节目无关的录制。您将自行设置调谐器类 型、频道以及开始和结束时间。

要手动排定录制...

- 1 按 I SOURCES, 然后选择 录制。
- 2-在屏幕顶部,选择 ⑦已排定。
- 3 使用导航键选择右上角的 5, 然后按 OK。
- 4 选择排定时间,然后按 OK。
- 5 选择要录制节目的调谐器,然后按 OK。
- 6 选择要录制节目的频道,然后按 OK。
- 7 选择录制日期,然后按 OK。
- 8

设置

录制的开 始和结束时间。选 择一个按钮,再使用 ▲(向上)或 ᄊ (向下)键设置小时和分钟。 9 - 选择排定,然后按 OK 安排手动录制。

该录制将出现在排定录制和提醒的列表中。

观看录制

要观看录制...

1 - 按 III SOURCES,然后选择 ● 录制。 2

在录制列表中,选择所需的录制,然后按 OK 开始观看。 3

- 可以使用 Ⅱ(暂停)、▶(播放)、 ◀ (倒回)、▶●(快进)或 ■(停止)键。

4 - 要切换回观看电视,请按 🕎 EXIT。

15.2

暂停电视

您需要执行的操作

您可以暂停数字电视节目,稍后继续观看。

要根据需要暂停电视节目...

- 将已连接的 USB 硬盘在此电视上进行格式化
- •本电视上安装的数字电视频道
- 接收屏幕上电视指南的频道信息

连接并格式化 USB 硬盘后,电视会连续存储您正在观看 的电视广播。当您切换至其他频道时,之前频道的广播会 被删除。将电视切换至待机模式时,广播也会被清除。

录制时无法使用暂停电视

有关详细信息,请在帮助中选择关键字,然后查找"USB 硬盘、安装"或"安装,USB 硬盘"。

暂停节目

要暂停和继续观看广播... • 要暂停广播,请按 II (暂停)。屏幕底部的进度条短暂出现。 • 要调出进度栏,请再按一次 II(暂停)。 • 要继续观看,请按 ▶(播放)。 屏幕上显示进度栏后,按 ◄<(倒回)或按 ▶ (快进)可选择开始观看已暂停广播的位置。反复按这些 键可更改速度。 暂停广播的最大时段为 90 分钟。 要切换回实时电视广播,请按 ■(停止)。

重播

由于电视会存储您正在观看的广播,所以您通常可以重播 几秒钟广播。

要重播当前广播…

- 1-按Ⅱ(暂停)
- 2
- 按 ◀◀(倒回)。可以反复按 ◀◀

来选择要从哪里开始查看暂停的广播。反复按这些键可更 改速度。在某个时刻,您将达到存储的广播或最大时间跨 度的开头。

3-按▶(播放)再次观看广播。

4-按■(停止)观看实时广播。

智能手机和平板电脑

16.1

16

飞利浦电视遥控应用程序

智能手机或平板电脑上新推出的 Philips TV Remote App 是新的电视伴侣。

利用电视遥控应用程序,您随心所欲玩转媒体。将照片、 音乐或视频发送至电视大屏幕或在平板电脑或手机上实时 观看任一电视频道。在电视指南上查找您要观看的节目, 然后在手机或电视上观看。利用电视遥控应用程序,可以 将手机用作遥控器。

现在就从您喜爱的应用程序专卖店下载飞利浦电视遥控应 用程序。

飞利浦电视遥控应用程序适用于 iOS 和 Android,而且是免费的。

Google Cast

您需要执行的操作

如果移动设备上的应用程序有 Google Cast 功能,那就可 以将应用程序转投到此电视上。在移动应用程序上,查找 Google Cast 图标。可以使用移动设备来控制电视上播放 的内容。Google Cast 支持 Android 和 iOS。

移动设备必须接入电视所在的同一个 Wi-Fi 家庭网络。

支持 Google Cast 的应用程序

每天都有新的 Google Cast 应用程序推出。您可能已经通过 YouTube、Chrome、Netflix、Photowall 或 Big Web Quiz for Chromecast 等应用程序试用过 Google Cast。另请参阅 google.com/cast

某些 Google Play 产品和功能并未在所有国家/地区提供。

请访问 support.google.com/androidtv 查找更多信息

投影到电视

要将应用程序投影到电视屏幕...

1 - 在智能手机或平板电脑上,打开支持 Google Cast 的应用程序。

- 2 轻击 Google Cast 图标。
- 3-选择要投影到的电视。
- 4
- -

按智能手机或平板电脑上的"播放"。您选择的内容此刻应 开始在电视上播放。

^{16.3} AirPlay

要将 AirPlay 功能添加到 Android TV,可以下载并安装支持该功能的某个 Android 应用程序。在 Google Play 商店中可找到多个这样的应用程序。

16.4

MHL

这款电视符合 MHL™ 标准。

如果移动设备也符合 MHL,那么可以使用 MHL 线缆将移动设备连接到电视。接上 MHL 线缆后,就可以 将移动设备上的内容分享到电视屏幕上。同时移动设备会 为其电池充电。MHL 连接非常适合长时间在电视上观看或 畅玩移动设备上的影片或游戏。

充电

连接 MHL 线缆后,只要打开电视(不是待机状态),设 备就会充电。

MHL 线缆

您需要被动式 MHL 线缆(HDMI 对 Micro USB)将移动 设备连接到电视。可能需要额外的适配器来连接移动设备 。要将 MHL 线缆连接到电视,请使用 HDMI 4 MHL 连接。



MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。

¹⁷ 游戏

17.1

您需要执行的操作

在这款电视上,可以…

- •从主菜单中玩应用程序库的游戏
- •从主菜单中玩 Google Play 商店的游戏
- •从连接的游戏控制台玩游戏

应用程序库或 Google Play 商店的游戏必须先下载并安装 到电视上才能玩。有些游戏需要用游戏手柄来玩。

要安装飞利浦应用程序库或 Google Play 商店提供的游戏 应用程序,必须将电视连接至互联网。您必须同意使用条 款才能使用应用程序库中的应用程序。您必须用 Google 帐户登录,才能使用 Google Play 应用程序和 Google Play 商店。

17.2

玩游戏

通过主菜单

要通过主菜单启动游戏...

2 - 向下滚动到 🞮 游戏,选择一个游戏,然后按 OK。

或按 🖾 EXIT

,或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

通过游戏控制台

要通过游戏控制台启动游戏...

- 1 打开游戏控制台。
- 2
- 按 💵 SOURCES,然后选择游戏控制台或连接的名称。
- 3 开始游戏。
- 4 反复按 ← BACK
- 或按 I EXIT
- ,或者使用应用程序的专用退出/停止按钮停止应用程序。

有关详细信息,请在帮助中选择关键字

,然后查找游戏控制台,连接。

精品选择

18.1

关于精品选择

使用 🖬 精品选择,您的电视会推荐…

- 电视现有应用程序中的现有电视节目
- 🞬 随选视频中的最新租赁视频
- IIO TV on Demand 中的在线电视服务(点播电视)

要享受精品选择,请将电视连接到互联网。确保您同意使 用条款。精品选择信息和服务在选定国家/地区提供。

使用条款

要允许电视向您推荐,必须同意使用条款。要获得基于您 观看习惯的个性化推 基本语你们会选为你提供会性化现至建议后

荐,请确保勾选为您提供个性化观看建议框。

打开使用条款...

1-按 🖬 TOP PICKS。

2

- 使用导航键选择右上角的 :, 再选择使用条款 ,然后按 OK。

18.2

电视现有应用程序

关于电视现有应用程序

电视会通过 ■ 电视现有应用程序 推荐目前最受欢迎的节目。

推荐的节目选自已安装的频道。针对您所在国家/地区的频 道进行选择。同时,您也 可以让电视现有应用程序 根据您经常观看的节目提供一些个性化推荐。

要获取电视现有应用程序信息...

- •您所在国家/地区必须提供电视现有应用程序信息。
- 电视必须安装频道。
- •必须将电视连接至互联网。
- •必须将电视时钟设置为自动或因国家/地区而异。
- 您必须接受使用条款(如已连接互联网,则可能已接受)。

使用电视现有应用程序

要打开电视现有应用程序...

- 1 按 🖾 TOP PICKS 打开"精品选择"菜单。
- 2 在屏幕顶部选择 电视现有应用程序,然后按 OK。
 3 选择更多可打开电视指南。

打开电视现有应用程序 后,电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

18.3

TV on Demand

关于 TV on Demand

您可以使用 IIO TV on

Demand

观看错过的电视节目或随时在最适合时观看您喜爱的节目 。此服务也叫做"点播电视"、"回放电视"或"在线电视"。TV on Demand 上提供的节目可免费观看。

您可以让 TV on Demand 根据电视安装方式或您经常观看 的节目提供一些个性化的节目推荐。

仅当 TV on Demand 可用时,屏幕顶部才会显示 IID 图标。

使用 TV on Demand

要打开 TV on Demand...

- 1 按 TOP PICKS 打开"精品选择"菜单。
- 2 在屏幕顶部选择 IIO TV on Demand,然后按 OK。
 - . . .

3

- 选择所有广播商,然后按 OK
- 。如果多个广播商可用,您可以从中选择特定广播商。
- 4 按 (BACK 关闭。
- 打开 TV on Demand
- 后,电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。
- 节目开始后,可以使用▶(播放)和Ⅱ(暂停)键。

18.4

随选视频

关于随选视频

通过 🗃 随选视频,您可以从在线租赁视频商店租电影。

您可以让"随选视频"根据您所在国家/地区、电视安装方式 和经常观看的节目提供一些个性化电影推荐。

仅当随选视频可用时,屏幕顶部才会显示 📁 图标。

付款

租赁或购买电影时,您可以使用信用卡安全支付给视频商 店。大多数视频商店都要求您在首次租赁电影时创建登录 帐户。

互联网流量

传输大量视频可能会超出您的每月互联网流量限制。

使用随选视频

要打开随选视频...

- 1 按 🖬 TOP PICKS 打开"精品选择"菜单。
- 2 在屏幕顶部选择 ᡸ 随选视频,然后按 OK。
- 3-根据喜好选择所有商店、推荐或热门。
- 4 按 く BACK 关闭。

打开随选视频后,电视可能需要几秒钟来刷新页面信息。

如果多个视频商店可用,您可以从中选择特定商店。

要租赁电影…

1

导航至电影海报的突出显示部分。有限信息将在几秒钟后 显示。

- 2-按OK打开视频商店的电影页,以查看电影剧情简介。
- 3 确认订单。

4 - 在电视上付款。

5-开始观看。您可以使用 ▶ (播放)和 Ⅱ (暂停)键。

¹⁹ Netflix

如果有 Netflix 会员订阅,那就可以在此电视上观看 Netflix 。必须将电视连接至互联网。在您所在的区域,可能等以 后软件更新之后,才可以使用 Netflix。

要打开 Netflix,请按 <mark>NETFLIX</mark> 打开 Netflix 应用程序。可以从待机模式下的电视立即打开 Netflix。

www.netflix.com

²⁰ Multi View

20.1

文本和电视

您可以在观看文本的同时在 Multi View 小屏幕中观看电视频道。

要在观看文本的同时观看电视频道...

按 ➡ Multi View* 或按 ➡ 打开电视菜单。
 选择 Multi View,然后按 OK。
 选择 Multi
 View:在屏幕上打开。
 您正在观看的频道将出现在小屏幕中。
 要隐藏小屏幕,请选择 Multi View:在屏幕上关闭。

* 如果遥控器上有 ┛ Multi View 键

20.2

HDMI 和电视

当您在连接的 HDMI 设备上观看视频的同时,您可以在 Multi View 的小屏幕上观看电视频道。

在连接的 HDMI 设备*上观看视频的同时观看电视频道...

按 ❑ Multi View* 或按 ☑ 打开电视菜单。
 选择 Multi View,然后按 OK。
 选择 Multi
 View:在屏幕上打开。
 您正在观看的频道将出现在小屏幕中。

要隐藏小屏幕,请选择 Multi View:在屏幕上关闭。 注意:您只能在 Multi View 模式下观看电视频道,且电视频道音频将被静音。

* 如果遥控器上有 ┛ Multi View 键

20.3

网络电视和电视

您可以在观看应用画廊中的网络电视应用的同时在 Multi View 小屏幕中观看电视频道。

在观看应用画廊*中的网络电视应用的同时观看电视频道…

- 1 按 Multi View* 或按 II 打开电视菜单。
- 2 选择 Multi View,然后按 OK。
- 3 选择 Multi
- View:在屏幕上打开
- 。您正在观看的频道将出现在小屏幕中。
- 4 按 🚍 🕇 或 🚍 🗕 切换小屏幕中的频道

要隐藏小屏幕,请选择 Multi View:在屏幕上关闭。

注意:并非所有的网络电视应用都支持电视频道 Multi View。如果应用不支持 Multi View,电视会显示消息:不支持 Multi View 。 * 如果遥控器上有 ┛ Multi View 键

^{20.4} 网络电视和 HDMI

当您在连接的 HDMI 设备上观看视频的同时,您可以在 Multi View 的小屏幕上,通过"应用程序库"中的"网络电视" 应用程序观看网络电视。

- 1 按 🖵 Multi View* 或按 🗊 打开电视菜单。
- 2 选择 Multi View,然后按 OK。
- 3 选择 Multi View:在屏幕上打开。

要隐藏小屏幕,请选择 Multi View:在屏幕上关闭。

注意:并非所有的网络电视应用都支持电视频道 Multi View。如果应用不支持 Multi View,电视会显示消息:不支持 Multi View 。

* 如果遥控器上有 ⊑⊃ Multi View 键

²¹ 软件

^{21.1} 更新软件

通过互联网更新

如果电视已连接互联网,则可能会收到更新电视软件的消 息。您需要高速(宽带)互联网连接。如果收到该消息, 建议您执行更新。

屏幕上显示消息时,选择更新 ,然后按照屏幕上的说明操作。

您还可以自己查找软件更新。

软件更新期间,没有图像显示,电视将关闭,然后重新打 开。这种情况可能发生多次。更新可能需要几分钟时间。 等到电视图像重新出现。软件更新期间,不要按电视或遥 控器上的电源开关 O。

要自行查找软件更新...

- 1 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2-选择更新软件>搜索更新。
- 3-选择互联网。
- 4-电视将在互联网上查找更新。
- 5-如果有更新,可以立即更新软件。
- 6

①键。

7-更新完成后,电视将恢复到您前面正观看的频道。

通过 USB 更新

可能有必要更新电视软件。

您需要带有高速互联网连接的电脑和将软件上传至电视的 USB 闪存盘。请使用具有至少 500MB 可用空间的 USB 闪存盘。确保关闭写保护。

要更新电视软件...

1 - 按 ✿, 再选择所有设置, 然后按 OK。

- 2-选择更新软件>搜索更新。
- 3 选择 USB,然后按 OK。

识别电视

1 - 将 USB 闪存盘插入电视的任一 USB 接口。 2 - 选择写入 USB,然后按 OK。标识文件将写入 USB 闪存盘。

- 下载软件
- 1 将 USB 闪存盘插入电脑。
- 2 在 USB 闪存盘上,找到 update.htm 文件并双击。
- 3-单击发送电视机识别。

4 - 如果有新软件可用,则下载 .zip 文件。

5 - 下载后,解压文件并将 autorun.upg 文件复制至 USB 闪存盘。请勿将该文件放到文件夹中。

更新电视软件

1 - 将 USB 闪存盘再次插入电视。更新将自动开始。 2

-

Ů键。不要拔出 USB 闪存盘。

3-更新完成后,电视将恢复到您前面正观看的频道。

如果更新时发生了断电,请勿从电视中移除 USB 闪存盘。恢复供电后,更新会继续进行。

要避免电视软件意外更新,请删除 USB 闪存盘上的 autorun.upg 文件。

^{21.2} 软件版本

要查看当前电视软件版本...

- 1 按 🞝,再选择所有设置,然后按 OK。
- 2 选择更新软件 > 当前软件信息,然后按 OK。
- 3 版本、发行说明和创建日期随即显示。如果有 Netflix ESN 号码,则还会显示该号码。
- 4-如有必要,反复按く(向左键)关闭菜单。

^{21.3} 开源软件

本电视包含开源软件。TP Vision Europe B.V. 特此承诺, 根据用户的要求并提供相应的许可,我们将向其提供本产 品中使用的受版权保护的开源软件包的对应完整源代码副 本。

本承诺自任何人购买本产品并收到此信息后三年内有效。 要获得源代码,请用英文写信发送至.....

open.source@tpvision.com

21.4 ਜਾ ਅਲ ਪ

开源许可证

关于开源许可证

受开源许可证约束的 TP Vision Europe B.V. 电视软件部分源代码的自述文件。

本文档介绍了 TP Vision Netherlands B.V. 电视中使用的源代码的分发情况,其分发受 GNU 通用公共许可证 (GPL)、GNU 宽通用公共许可证 (LGPL) 或其他任何开源许可证的约束。可在使用说明中找到有关 如何获得此软件副本的说明。

TP Vision Netherlands B.V. 不提供任何明示或暗示的保证 ,包括所有涉及此软件的适销性或特殊用途适用性的保证 。TP Vision Netherlands B.V.

不为此软件提供支持。上文不影响您对所购买的任何 TP Vision Netherlands B.V. 产品享有的保证和法定权益。上

Open Source

Android (6+)

This tv contains the Android Marshmello Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TPVision Android based TV's.The original download site for this software is : https://android.googlesource.com/This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2

(http://source.android.com/source/licenses.html) This includes all external sources used by offical Android AOSP.

linux kernel (3.10.79)

This tv contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : http://www.kernel.org/.This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is this particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more!The original download site for this software is :

http://curl.haxx.se/libcurl/COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICECopyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.All rights reserved.Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purposewith or without fee is hereby granted, provided that the above copyrightnotice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. INNO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OROTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USEOR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall notbe used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealingsin this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operationsThe original download site for this software is : https://github.com/julienr/libfreetype-androidFreetype License

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.-----The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, orfitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute thissoftware (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to theseconditions:(1) If any part of the source code for this software is distributed, then thisREADME file must be included, with this copyright and no-warranty noticeunaltered; and any additions, deletions, or changes to the original filesmust be clearly indicated in accompanying documentation.(2) If only executable code is distributed, then the accompanyingdocumentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group".(3) Permission for use of this software is granted only if the user acceptsfull responsibility for any undesirable consequences; the authors acceptNO LIABILITY for damages of any kind. These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought toacknowledge us.Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company namein advertising or

publicity relating to this software or products derived fromit. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group'ssoftware".We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims areassumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference library (originally called pnglib). It is a platformindependent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible.The original download site for this software is : https://github.com/julienr/libpng-androidlibpng license

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program.For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sectionsThe original download site for this software is : https://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/ master/src/misc/crc32.cGPL v2 http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents.The original download site for this software is : http://ezxml.sourceforge.net.Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY

WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.7)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL.The original download site for this software is : http://restlet.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs. The original download site for this software is :

https://developer.facebook.com/docs/androidThis piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

ffmpeg (2.1.3)

This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, crossplatform solution to record, convert and stream audio and video.The original download site for this software is : http://ffmpeg.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

gson (2.3)

This TV uses gson. Gson is a Java library that can be used to convert Java Objects into their JSON representation. It can also be used to convert a JSON string to an equivalent Java object. Gson can work with arbitrary Java objects including pre-existing objects that you do not have source-code of. The original download site for this software is : https://code.google.com/p/googlegson/This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License 2.0

This software includes an implementation of the AES Cipher, licensed by Brian GladmanThe original download site for this software is : http://www.gladman.me.uk/This piece of software is licensed by Brian Gladman

libUpNp (1.2.1)

The original download site for this software is : http://upnp.sourceforge.net/This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD.

live555 (0.82)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original download site for this software is :

http://www.live555.comThis piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP serverThe original download site for this software is : https://android.googlesource.com/platfor m/external/dnmasqThis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

TomCrypt (1.1)

iwedia stack is using tomcrypt for sw decryptionThe original download site for this software is : http://manpage s.ubuntu.com/manpages/saucy/man3/libtomcrypt.3.htmlT his piece of software is made available under the terms and conditions of the DO WHAT THE FUCK YOU WANT TO PUBLIC LICENSE

u-boot (2011-12)

U-boot is a boot loader for embedded boards based on ARM, MIPS and other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application codeThis piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

AsyncHttpclient (1.4.6)

The original download site for this software is : http://loopj.com/android-async-http/This piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

httpclient-4.4.1.1 (4.4.1.1)

This is needed to import cz.msebera.android.httpclient used by AssyncHttpClientThe original download site for this software is : http://mvnrepository.com/artifact/cz.mse bera.android/httpclient/4.4.1.1This piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

Jackson Parser (2.x)

Ipepg client uses Jackson Parser for string manipualation.The original download site for this software is : https://github.com/FasterXML/jackson-coreThis piece of software is made available under the terms and conditions of the APACHE LICENSE 2.0

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

dlmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocatorThe original download site for this software is : http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod). The original download site for this software is : http://code.google.com/p/double-conversionCopyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or withoutmodification, are permitted provided that the following conditions aremet: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHTOWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOTLIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANYTHEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USEOF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the sprintf and sscanf methods from this C library.* The emx libraries are not distributed under the GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images).The original download site for this software is :

http://www.freetype.org/freetype2/index.htmlFreetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappingsThe original download site for this software is : http://www.ogcio.gov.hkBefore downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms.1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion.2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use.3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.go v.hk/en/business/tech promotion/ccli/terms/terms.htm).4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below.5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them.6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved.7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever.8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15.In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions:(i) not for financial gain unless it is incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and(iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://w ww.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/t erms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers. The original download site for this software is : https://www.iana.org

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030The original download site for this software is : http://site.icu-project.org/http://source.icuproject.org/repos/icu/icu/trunk/license.html

MozTW (1.0)

Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables.The original download site for this software is : https://moztw.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK.The original download site for this software is : wiki.mozilla.orgThis piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla public licencse (MPL) as described below.

openssl (1.0.0g)

Opera uses OpenSSL, developed by the OpenSSL project and based on SSLeay. The original download site for this software is : www.openssl.orgOpenSSL license

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database. The original download site for this software is : www.unicode.org/ttp://www.unicode.org/copyright.html

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP.The original download site for this software is :

https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1 https: //chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional IP Rights Grant (Patents)"This implementation" means the copyrightable works distributed byGoogle as part of the WebM Project.Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable (except as stated in this section)patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of thisimplementation of VP8, where such license applies only to those patentclaims, both currently owned by Google and acquired in the future, licensable by Google that are necessarily infringed by thisimplementation of VP8. This grant does not include claims that would beinfringed only as a consequence of further modification of thisimplementation. If you or your agent or exclusive licensee institute ororder or agree to

the institution of patent litigation against anyentity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) allegingthat this implementation of VP8 or any code incorporated within this implementation of VP8 constitutes direct or contributory patentinfringement, or inducement of patent infringement, then any patentrights granted to you under this License for this implementation of VP8shall terminate as of the date such litigation is filed.

Zlib (1.2.3)

Opera uses zlib as compression libraryThe original download site for this software is : http://zlib.netCopyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jean-loup Gailly jloup@gzip.org Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

TPVision is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of

any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

NO WARRANTY

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

?a) The modified work must itself be a software library.

?b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

?c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

?d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a

whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked

directly with the Library itself.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

?a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

?b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interfacecompatible with the version that the work was made with.

?c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

?d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

?e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

?a) Accompany the combined library with a copy of the

same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

?b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

NO WARRANTY

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining

a copy of this software and associated documentation files (the

"Software"), to deal in the Software without restriction, including

without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,

distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to

permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to

the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included

in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,

TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Apache License

Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction,

and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by

the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all

other entities that control, are controlled by, or are under common

control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the

direction or management of such entity, whether by contract or

otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the

outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity

exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications,

including but not limited to software source code, documentation

source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical

transformation or translation of a Source form, including but

not limited to compiled object code, generated documentation,

and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or

Object form, made available under the License, as indicated by a

copyright notice that is included in or attached to the work

(an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object

form, that is based on (or derived from) the Work and for which the

editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications

represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes

of this License, Derivative Works shall not include works that remain

separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,

the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including

the original version of the Work and any modifications or additions

to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally

submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner

or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of

the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"

means any form of electronic, verbal, or written communication sent

to the Licensor or its representatives, including but not limited to

communication on electronic mailing lists, source code control systems,

and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the

Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but

excluding communication that is conspicuously marked or otherwise

designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity

on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and

subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of,

publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the

Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of

this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,

worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable

(except as stated in this section) patent license to make, have made,

use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,

where such license applies only to those patent claims licensable

by such Contributor that are necessarily infringed by their

Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)

with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You

institute patent litigation against any entity (including a

cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work

or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct

or contributory patent infringement, then any patent licenses

granted to You under this License for that Work shall terminate

as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the

Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without

modifications, and in Source or Object form, provided that You

meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or

Derivative Works a copy of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices

stating that You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works

that You distribute, all copyright, patent, trademark, and

attribution notices from the Source form of the Work,

excluding those notices that do not pertain to any part of

the Derivative Works; and

(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its

distribution, then any Derivative Works that You distribute must

include a readable copy of the attribution notices contained

within such NOTICE file, excluding those notices that do not

pertain to any part of the Derivative Works, in at least one

of the following places: within a NOTICE text file distributed

as part of the Derivative Works; within the Source form or

documentation, if provided along with the Derivative Works; or,

within a display generated by the Derivative Works, if and

wherever such third-party notices normally appear. The contents

of the NOTICE file are for informational purposes only and

do not modify the License. You may add Your own attribution

notices within Derivative Works that You distribute, alongside

or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided

that such additional attribution notices cannot be construed

as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and

may provide additional or different license terms and conditions

for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or

for any such Derivative Works as a whole, provided Your use,

reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with

the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise,

any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work

by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of

this License, without any additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify

the terms of any separate license agreement you may have executed

with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade

names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor,

except as required for reasonable and customary use in describing the

origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or

agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each

Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or

implied, including, without limitation, any warranties or conditions

of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the

appropriateness of using or redistributing the Work and assume any

risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,

whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,

unless required by applicable law (such as deliberate and grossly

negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be

liable to You for damages, including any direct, indirect, special,

incidental, or consequential damages of any character arising as a

result of this License or out of the use or inability to use the

Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,

work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all

other commercial damages or losses), even if such Contributor

has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing

the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,

and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity,

or other liability obligations and/or rights consistent with this

License. However, in accepting such obligations, You may act only

on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf

of any other Contributor, and only if You agree to indemnify,

defend, and hold each Contributor harmless for any liability

incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason

of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following

boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"

replaced with your own identifying information. (Don't include

the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate

comment syntax for the file format. We also recommend that a

file or class name and description of purpose be included on the

same "printed page" as the copyright notice for easier

identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and

limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of

any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is

included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following

this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are

Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are

distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5

with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are

Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are

distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6

with the following individuals added to the list of

Simon-Pierre Cadieux Eric S. Raymond Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the

library or against infringement. There is no warranty that our

efforts or the library will fulfill any of your particular purposes

or needs. This library is provided with all faults, and the entire

risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with

the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are

Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are

distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96,

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are

Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger

Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,

with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are

Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors"

is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger Dave Martindale Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors

and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,

including, without limitation, the warranties of merchantability and of

fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,

or consequential damages, which may result from the use of the PNG

Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this

source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject

to the following restrictions:

be misrepresented as being the original source.

source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically

permit, without

fee, and encourage the use of this source code as a component to

supporting the PNG file format in commercial products. If you use this

source code in a product, acknowledgment is not required but would be

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about"

boxes and the like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the

files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a

certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson

glennrp at users.sourceforge.net

February 25, 2010

This software is based in part on the work of the FreeType Team.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by

David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

============

The FreeType Project is distributed in several archive packages;

some of them may contain, in addition to the FreeType font engine,

various tools and contributions which rely on, or relate to, the

FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and

which do not fall under their own explicit license. The license

affects thus the FreeType font engine, the test programs,

documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG

(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion

and use of free software in commercial and freeware products

alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be

interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or

full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use

it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge

somewhere in your documentation that you have used the

FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this

software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and

assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a

credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus

encourage you to use the following text:

.....

Portions of this software are copyright ?<year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you

actually use.

Legal Terms

===========

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project',

and `FreeType archive' refer to the set of files originally

distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and

Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha,

beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where

'using' is a generic term including compiling the project's

source

code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType

engine'.

This license applies to all files distributed in the original

FreeType Project, including all source code, binaries and

documentation, unless otherwise stated in the file in its

original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by

this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner,

Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as

specified below.

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY

KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS

BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO

USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and

irrevocable right and license to use, execute, perform, compile,

display, copy, create derivative works of, distribute and

sublicense the FreeType Project (in both source and object code

forms) and derivative works thereof for any purpose; and to

authorize others to exercise some or all of the rights granted

herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file

(`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to

the original files must be clearly indicated in accompanying

documentation. The copyright notices of the unaltered,

original files must be preserved in all copies of source

files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that

states that the software is based in part of the work of the

FreeType Team, in the distribution documentation. We also

encourage you to put an URL to the FreeType web page in your

documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on

the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use

our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid

to us.

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use

the name of the other for commercial, advertising, or promotional

purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or

more of the

following phrases to refer to this software in your documentation

or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine',

`FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to

accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted

material, only this license, or another one contracted with the

authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType

Project, you indicate that you understand and accept all the terms

of this license.

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as

future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you

haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues,

specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

MOZILLA PUBLIC LICENSE

Version 1.1

1.0.1. "Commercial Use" means distribution or otherwise making the

Covered Code available to a third party.

1.1. "Contributor" means each entity that creates or contributes to

the creation of Modifications.

1.2. "Contributor Version" means the combination of the Original

Code, prior Modifications used by a Contributor, and the Modifications

made by that particular Contributor.

1.3. "Covered Code" means the Original Code or Modifications or the

combination of the Original Code and Modifications, in each case

including portions thereof.

1.4. "Electronic Distribution Mechanism" means a mechanism generally

accepted in the software development community for the electronic

transfer of data.

1.5. "Executable" means Covered Code in any form other than Source

Code.

1.6. "Initial Developer" means the individual or entity identified

as the Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit

1.7. "Larger Work" means a work which combines Covered Code or

portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.8. "License" means this document.

1.8.1. "Licensable" means having the right to grant, to the maximum

extent possible, whether at the time of the initial grant or

subsequently acquired, any and all of the rights conveyed herein.

1.9. "Modifications" means any addition to or deletion from the

substance or structure of either the Original Code or any previous

Modifications. When Covered Code is released as a series of files, a

Modification is:

A.

A. Any addition to or deletion from the contents of a file

containing Original Code or previous Modifications.

B. Any new file that contains any part of the Original Code or

previous Modifications.

1.10. "Original Code" means Source Code of computer software code

which is described in the Source Code notice required by Exhibit A as

Original Code, and which, at the time of its release under this

License is not already Covered Code governed by this License.

1.10.1. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned or

hereafter acquired, including without limitation, method, process,

and apparatus claims, in any patent Licensable by grantor.

1.11. "Source Code" means the preferred form of the Covered Code for

making modifications to it, including all modules it contains, plus

any associated interface definition files, scripts used to control

compilation and installation of an Executable, or source code

differential comparisons against either the Original Code or another

well known, available Covered Code of the Contributor's choice. The

Source Code can be in a compressed or archival form, provided the

appropriate decompression or de-archiving software is widely available

for no charge.

1.12. "You" (or "Your") means an individual or a legal entity

exercising rights under, and complying with all of the terms of, this

License or a future version of this License issued under Section 6.1.

For legal entities, "You" includes any entity which controls, is

controlled by, or is under common control with You. For purposes of

this definition, "control" means (a) the power, direct or indirect,

to cause the direction or management of such entity, whether by

contract or otherwise, or (b) ownership of more than fifty percent

(50%) of the outstanding shares or beneficial ownership of such

entity.

2.1. The Initial Developer Grant.

The Initial Developer hereby grants You a world-wide, royalty-free,

non-exclusive license, subject to third party intellectual property

claims:

(a) under intellectual property rights (other than patent or

trademark) Licensable by Initial Developer to use,

reproduce,

modify, display, perform, sublicense and distribute the Original

Code (or portions thereof) with or without Modifications, and/or

as part of a Larger Work; and

(b) under Patents Claims infringed by the making, using or

selling of Original Code, to make, have made, use, practice,

sell, and offer for sale, and/or otherwise dispose of the

Original Code (or portions thereof).

(c) the licenses granted in this Section 2.1(a) and (b) are

effective on the date Initial Developer first distributes

Original Code under the terms of this License.

(d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent license is

granted: 1) for code that You delete from the Original Code; 2)

separate from the Original Code; or 3) for infringements caused

by: i) the modification of the Original Code or ii) the

combination of the Original Code with other software or devices.

2.2. Contributor Grant.

Subject to third party intellectual property claims, each Contributor

hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive license

(a) under intellectual property rights (other than patent or

trademark) Licensable by Contributor, to use, reproduce, modify,

display, perform, sublicense and distribute the Modifications

created by such Contributor (or portions thereof) either on an

unmodified basis, with other Modifications, as Covered Code

(b) under Patent Claims infringed by the making, using, or

selling of Modifications made by that Contributor either alone

and/or in combination with its Contributor Version (or portions

of such combination), to make, use, sell, offer for sale, have

made, and/or otherwise dispose of: 1) Modifications made by that

Contributor (or portions thereof); and 2) the combination of

Modifications made by that Contributor with its Contributor

Version (or portions of such combination).

(c) the licenses granted in Sections 2.2(a) and 2.2(b) are

effective on the date Contributor first makes Commercial Use of

the Covered Code.

(d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent license is

granted: 1) for any code that Contributor has deleted from the

Contributor Version; 2) separate from the Contributor Version;

3) for infringements caused by: i) third party modifications of

Contributor Version or ii) the combination of Modifications made

by that Contributor with other software (except as part of the

Contributor Version) or other devices; or 4) under Patent Claims

infringed by Covered Code in the absence of Modifications made by

that Contributor.

3.1. Application of License.

The Modifications which You create or to which You contribute are

governed by the terms of this License, including

without limitation

Section 2.2. The Source Code version of Covered Code may be

distributed only under the terms of this License or a future version

of this License released under Section 6.1, and You must include a

copy of this License with every copy of the Source Code You

distribute. You may not offer or impose any terms on any Source Code

version that alters or restricts the applicable version of this

License or the recipients' rights hereunder. However, You may include

an additional document offering the additional rights described in

Section 3.5.

3.2. Availability of Source Code.

Any Modification which You create or to which You contribute must be

made available in Source Code form under the terms of this License

either on the same media as an Executable version or via an accepted

Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you made an

Executable version available; and if made available via Electronic

Distribution Mechanism, must remain available for at least twelve (12)

months after the date it initially became available, or at least six

(6) months after a subsequent version of that particular Modification

has been made available to such recipients. You are responsible for

ensuring that the Source Code version remains available even if the

Electronic Distribution Mechanism is maintained by a third party.

3.3. Description of Modifications.

You must cause all Covered Code to which You contribute to contain a

file documenting the changes You made to create that Covered Code and

the date of any change. You must include a prominent statement that

the Modification is derived, directly or indirectly, from Original

Code provided by the Initial Developer and including the name of the

Initial Developer in (a) the Source Code, and (b) in any notice in an

Executable version or related documentation in which You describe the

origin or ownership of the Covered Code.

3.4. Intellectual Property Matters

(a) Third Party Claims.

If Contributor has knowledge that a license under a third party's

intellectual property rights is required to exercise the rights

granted by such Contributor under Sections 2.1 or 2.2,

Contributor must include a text file with the Source Code

distribution titled "LEGAL" which describes the claim and the

party making the claim in sufficient detail that a recipient will

know whom to contact. If Contributor obtains such knowledge after

the Modification is made available as described in Section 3.2,

Contributor shall promptly modify the LEGAL file in all copies

Contributor makes available thereafter and shall take other steps

(such as notifying appropriate mailing lists or newsgroups)

reasonably calculated to inform those who received the Covered

Code that new knowledge has been obtained.

(b) Contributor APIs.

If Contributor's Modifications include an application programming

interface and Contributor has knowledge of patent licenses which

are reasonably necessary to implement that API, Contributor must

also include this information in the LEGAL file.

(c) Representations.

Contributor represents that, except as disclosed pursuant to

Section 3.4(a) above, Contributor believes that Contributor's

Modifications are Contributor's original creation(s) and/or

Contributor has sufficient rights to grant the rights conveyed by

this License.

3.5. Required Notices.

You must duplicate the notice in Exhibit A in each file of the Source

Code. If it is not possible to put such notice in a particular Source

Code file due to its structure, then You must include such notice in a

location (such as a relevant directory) where a user would be likely

to look for such a notice. If You created one or more Modification(s) $\label{eq:model}$

You may add your name as a Contributor to the notice described in

Exhibit A. You must also duplicate this License in any documentation

for the Source Code where You describe recipients' rights or ownership

rights relating to Covered Code. You may choose to offer, and to

charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability

obligations to one or more recipients of Covered Code. However, You

may do so only on Your own behalf, and not on behalf of the Initial

Developer or any Contributor. You must make it absolutely clear than

any such warranty, support, indemnity or liability obligation is

offered by You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial

Developer and every Contributor for any liability incurred by the

Initial Developer or such Contributor as a result of warranty,

support, indemnity or liability terms You offer.

3.6. Distribution of Executable Versions.

You may distribute Covered Code in Executable form only if the

requirements of Section 3.1-3.5 have been met for that Covered Code,

and if You include a notice stating that the Source Code version of

the Covered Code is available under the terms of this License,

including a description of how and where You have fulfilled the

obligations of Section 3.2. The notice must be conspicuously included

in any notice in an Executable version, related documentation or

collateral in which You describe recipients' rights relating to the

Covered Code. You may distribute the Executable version of Covered

Code or ownership rights under a license of Your choice, which may

contain terms different from this License, provided that You are in

compliance with the terms of this License and that the license for the

Executable version does not attempt to limit or alter the recipient's

rights in the Source Code version from the rights set forth in this

License. If You distribute the Executable version under a different

license You must make it absolutely clear that any terms which differ

from this License are offered by You alone, not by the Initial

Developer or any Contributor. You hereby agree to indemnify the

Initial Developer and every Contributor for any liability incurred by

the Initial Developer or such Contributor as a result of any such

terms You offer.

3.7. Larger Works.

You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code

not governed by the terms of this License and

distribute the Larger

Work as a single product. In such a case, You must make sure the

requirements of this License are fulfilled for the Covered Code.

If it is impossible for You to comply with any of the terms of this

License with respect to some or all of the Covered Code due to

statute, judicial order, or regulation then You must: (a) comply with

the terms of this License to the maximum extent possible; and (b)

describe the limitations and the code they affect. Such description

must be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must

be included with all distributions of the Source Code. Except to the

extent prohibited by statute or regulation, such description must be

sufficiently detailed for a recipient of ordinary skill to be able to

understand it.

This License applies to code to which the Initial Developer has

attached the notice in Exhibit A and to related Covered Code.

6.1. New Versions.

Netscape Communications Corporation ("Netscape") may publish revised

and/or new versions of the License from time to time. Each version

will be given a distinguishing version number.

6.2. Effect of New Versions.

Once Covered Code has been published under a particular version of the

License, You may always continue to use it under the terms of that

version. You may also choose to use such Covered

Code under the terms

of any subsequent version of the License published by Netscape. No one

other than Netscape has the right to modify the terms applicable to

Covered Code created under this License.

6.3. Derivative Works.

If You create or use a modified version of this License (which you may

only do in order to apply it to code which is not already Covered Code

governed by this License), You must (a) rename Your license so that

the phrases "Mozilla", "MOZILLAPL", "MOZPL", "Netscape",

"MPL", "NPL" or any confusingly similar phrase do not appear in your

license (except to note that your license differs from this License)

and (b) otherwise make it clear that Your version of the license

contains terms which differ from the Mozilla Public License and

Netscape Public License. (Filling in the name of the Initial

Developer, Original Code or Contributor in the notice described in

Exhibit A shall not of themselves be deemed to be modifications of

this License.)

COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" BASIS,

WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,

WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF

DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING.

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE

IS WITH YOU. SHOULD ANY COVERED CODE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT,

YOU (NOT THE INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE

COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR

OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER

OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF

ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER.

8.1. This License and the rights granted hereunder will terminate

automatically if You fail to comply with terms herein and fail to cure

such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All

sublicenses to the Covered Code which are properly granted shall

survive any termination of this License. Provisions which, by their

nature, must remain in effect beyond the termination of this License

shall survive.

8.2. If You initiate litigation by asserting a patent infringement

claim (excluding declatory judgment actions) against Initial Developer

or a Contributor (the Initial Developer or Contributor against whom

You file such action is referred to as "Participant") alleging that:

(a) such Participant's Contributor Version directly or indirectly

infringes any patent, then any and all rights granted by such

Participant to You under Sections 2.1 and/or 2.2 of this License

shall, upon 60 days notice from Participant terminate prospectively,

unless if within 60 days after receipt of notice You either: (i)

agree in writing to pay Participant a mutually agreeable reasonable

royalty for Your past and future use of Modifications made by such

Participant, or (ii) withdraw Your litigation claim with respect to

the Contributor Version against such Participant. If within 60 days

of notice, a reasonable royalty and payment arrangement are not

mutually agreed upon in writing by the parties or the litigation claim

is not withdrawn, the rights granted by Participant to You under

Sections 2.1 and/or 2.2 automatically terminate at the expiration of

the 60 day notice period specified above.

(b) any software, hardware, or device, other than such Participant's

Contributor Version, directly or indirectly infringes any patent, then

any rights granted to You by such Participant under Sections 2.1(b)

and 2.2(b) are revoked effective as of the date You first made, used,

sold, distributed, or had made, Modifications made by that

Participant.

8.3. If You assert a patent infringement claim against Participant

alleging that such Participant's Contributor Version directly or

indirectly infringes any patent where such claim is resolved (such as

by license or settlement) prior to the initiation of patent

infringement litigation, then the reasonable value of the licenses

granted by such Participant under Sections 2.1 or 2.2 shall be taken

into account in determining the amount or value of any payment or

license.

8.4. In the event of termination under Sections 8.1 or 8.2 above,

all end user license agreements (excluding distributors and resellers)

which have been validly granted by You or any distributor hereunder

prior to termination shall survive termination.

INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH

LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL INJURY

RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT APPLICABLE LAW

PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE

EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO

THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

The Covered Code is a "commercial item," as that term is defined in

48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial computer

software" and "commercial computer software documentation," as such

terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995). Consistent with 48

C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995),

all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those

rights set forth herein.

This License represents the complete agreement concerning subject

matter hereof. If any provision of this License is held to be

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO

LEGAL THEORY, WHETHER TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE INITIAL

DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE,

OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR

ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY

CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL.

WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER

COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN

DAMAGES. THIS LIMITATION OF

unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent

necessary to make it enforceable. This License shall be governed by

California law provisions (except to the extent applicable law, if

any, provides otherwise), excluding its conflict-of-law provisions.

With respect to disputes in which at least one party is a citizen of,

or an entity chartered or registered to do business in the United

States of America, any litigation relating to this License shall be

subject to the jurisdiction of the Federal Courts of the Northern

District of California, with venue lying in Santa Clara County,

California, with the losing party responsible for costs, including

without limitation, court costs and reasonable attorneys' fees and

expenses. The application of the United Nations Convention on

Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

Any law or regulation which provides that the language of a contract

shall be construed against the drafter shall not apply to this

As between Initial Developer and the Contributors,

out of its utilization of rights under this License and

responsibility on an equitable basis. Nothing herein is

work with Initial Developer and Contributors to

shall be deemed to constitute any admission of

responsible for claims and damages arising, directly or

License.

each party is

You agree to

distribute such

intended or

liability.

indirectly,

Covered Code as

"Multiple-Licensed". "Multiple-Licensed" means that the Initial

Developer permits you to utilize portions of the Covered Code under

Your choice of the NPL or the alternative licenses, if any, specified

by the Initial Developer in the file described in Exhibit A.

EXHIBIT A -Mozilla Public License.

``The contents of this file are subject to the Mozilla Public License

Version 1.1 (the "License"); you may not use this file except in

compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS"

basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the

License for the specific language governing rights and limitations

under the License.

The Original Code is

The Initial Developer of the Original Code is

Portions created by	 are
Copyright (C)	

_____. All Rights Reserved.

Contributor(s):

Alternatively, the contents of this file may be used under the terms

of the _____ license (the "[___] License"), in which case the

provisions of [____] License are applicable instead of those

above. If you wish to allow use of your version of this

file only

under the terms of the [____] License and not to allow others to use

your version of this file under the MPL, indicate your decision by $% \label{eq:model}$

deleting the provisions above and replace them with the notice and

other provisions required by the $[__]$ License. If you do not delete

the provisions above, a recipient may use your version of this file

under either the MPL or the [___] License."

[NOTE: The text of this Exhibit A may differ slightly from the text of

the notices in the Source Code files of the Original Code. You should

use the text of this Exhibit A rather than the text found in the $% \left({{{\bf{x}}_{i}}} \right)$

Original Code Source Code for Your Modifications.]

21.5

通知

您可以接收有关可供下载的电视新软件或其他软件相关问 题的通知。

要阅读这些通知...

1 - 按 ✿,再选择所有设置,然后按 OK。

- 2 选择更新软件 > 通告。
- 3

如果有通告,可以阅读通告,或者选择一个可用的通告。 4 - 如有必要,反复按 **<**(向左键)关闭菜单。

²² 规格

22.1

环境

欧洲能源标签

欧洲能源标签

会提示您本产品的能效等级。本产品的能效等级越高,能 耗就越低。

在标签上,您可以找到本产品使用时的能效等级和 1 年的 平

均能

耗。您也 可以在您所在国家/ 地区的飞利浦网站 www.philips.com/TV 上找到本产品的功耗值

产品卡

32PFx5501 节能级别:A •可见屏幕尺寸:80厘米/32英寸 •启动模式功耗 (W):34 W •年度耗电量 (kWh) *:50 kWh •待机功耗 (W) **: 0.30 W •显示屏分辨率(像素):1920 x 1080p 40PFx5501 •节能级别:A+ •可见屏幕尺寸:102 厘米/40 英寸 • 启动模式功耗 (W):46 W •年度耗电量 (kWh) *:67 kWh •待机功耗 (W) ** : 0.30 W •显示屏分辨率(像素):1920 x 1080p 49PFx5501 •节能级别:A+ 可见屏幕尺寸:123 厘米/49 英寸 •启动模式功耗 (W) : 50 W •年度耗电量 (kWh) * : 73 kWh

- •待机功耗 (W) ** :0.30 W
- •显示屏分辨率(像素):1920 x 1080p

* 年度功耗 (kWh) 根据每年 365 天每天使用电视机 4 小时 计算得出。具体功耗请以电视机的实际使用方式为准。

** 用遥控器关闭电视机且所有功能未启用。

使用终止

弃置旧产品和电池

本产品是采用优质的材料和元件设计和制造的,可以回收 利用。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号,则表示此产品符 合欧盟指令 2012/19/EU。



请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机 制。

请遵循当地的规章制度,不要将旧产品与普通生活垃圾一 同弃置。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造 成潜在的负面影响。

该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的电池,不能与一般的生活垃圾一同弃置。



请了解当地有关单独收集电池的规章制度,因为正确弃置 将有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

22.2

功率

产品规格如有更改,恕不另行通知。有关本产品的详细规格,请参见 <u>www.philips.com/support</u>

功率

- 电源:交流 220-240 伏 +/-10%
- •环境温度:5°C-35°C

•节能功能:环保模式、画面隐藏(适用于收音机)、自动关闭定时器、环保设置菜单。

有关功耗信息,请参阅产品卡一章。

产品铭牌上标注的额定功率是本产品正常家用时的功耗 (IEC 62087 Ed.2)。括号中注明的最大额定功率用于确保电气安全

(IEC 60065 Ed.7.2)。

22.3 操作系统

Android OS:

Android Marshmallow 6.0

22.4 接收

- •天线输入:75 欧姆同轴 (IEC75)
- •调谐器频段:Hyperband、S-Channel、UHF、VHF • DVB:DVB-T(地面、天线)COFDM 2K/8K;DVB-
- C(有线)QAM
- •模拟视频播放:SECAM、PAL
- •数字视频播放:MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
- 13818-2)、 MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- •数字音频播放 (ISO/IEC 13818-3)

22.5

显示屏类型

屏幕对角线尺寸

- 32PFx5501:80 厘米/32 英寸
- •40PFx5501:102 厘米/40 英寸
- •49PFx5501:123 厘米/49 英寸
- 显示屏分辨率
- 1920 x 1080p

22.6

显示屏输入分辨率

视频格式

分辨率 — 刷新率

- 480i 60 赫兹
- 480p 60 赫兹
- 576p 50 赫兹
- •720p-50 赫兹、60 赫兹
- 1080i 50 赫兹、60 赫兹
- 1080p 24 赫兹、25 赫兹、30 赫兹 电脑格式
- 分辨率(其中之一)
- 640 x 480p 60 赫兹
- •800 x 600p 60 赫兹
- 1024 x 768p 60 赫兹
- 1280 x 768p 60 赫兹
- 1360 x 765p 60 赫兹
- 1360 x 768p 60 赫兹
- 1280 x 1024p 60 赫兹 • 1920 x 1080p - 60 赫兹

22.7 尺寸和重量

32PFx5501

- 不含电视支架 :
- 宽 726.5 毫米 高 425.4 毫米 厚 76.8 毫米 重量 ± 5.46 千克
- 含电视支架 :
- 宽 726.5 毫米 高 483 毫米 厚 168.7 毫米 重量 ± 5.72 千克
- 40PFx5501
- 不含电视支架 :
- 宽 918 毫米 高 534.5 毫米 厚 76.8 毫米 重量 ± 7.93
- 千克
- •含电视支架:
- 宽 918 毫米 高 597.5 毫米 厚 204.2 毫米 重量 ± 8.24 千克
- 49PFx5501 • 不含电视支架:
- 宽 1099.2 毫米 高 631.9 毫米 厚 78.6 毫米 重量 ± 11.01 千克
- •含电视支架:
- 宽 1099.2 毫米 高 699.7 毫米 厚 213.2 毫米 重量 ± 11.3 千克

22.8

连接

- 电视侧面
- HDMI 3 输入 ARC
- HDMI 4 输入 MHL ARC
- USB 2 USB 3.0 (蓝)
- USB 3 USB 2.0
- •1 个通用接口插槽:CI+/CAM
- 耳机 3.5 毫米立体声迷你插孔
- 电视背面
- 音频输入(DVI 到 HDMI): 3.5 毫米立体声迷你插孔
- SCART: 音频 L/R、CVBS 输入、RGB
- YPbPr: Y Pb Pr、音频 L/R
- 电视底部
- HDMI 1 输入
- •HDMI 2 输入
- USB 1 USB 2.0
- 音频输出 Toslink 光纤
- 局域网 RJ45
- 天线(75 欧姆)

22.9

声音

- wOOx
- 高清立体声
- 输出功率 (RMS): 16W
- Dolby Digital Plus®
- DTS 2.0 + Digital out ™

- 576i 50 赫兹

^{22.10} 多媒体

连接 • USB 2.0 / USB 3.0 • 以太网 LAN RJ-45 •Wi-Fi 802.11a/b/g/n(内置) • BT2.1(带 EDR)及 BT4.0(带 BLE) 支持 USB 文件系统 • FAT 16、FAT 32、NTFS 播放格式 • 容器: 3GP、AVCHD、AVI、MPEG-PS、MPEG-TS、MPEG-4、Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA) •视频编解码器:MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 Part 2、MPEG-4 Part 10 AVC (H264)、H.265 (HEVC)、VC-1、WMV9 •音频编解码器:AAC、HE-AAC (v1/v2)、AMR-NB、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS Premium Sound™、MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III(包括 MP3)、WMA(v2至v9.2)、WMA Pro (v9/v10) 字幕: - 格式:SAMI、SubRip (SRT)、SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT) - 字符编码:UTF-8、中欧和东欧 (Windows-1250)、斯拉夫语 (Windows-1251)、希腊语 (Windows-1253)、土耳其语 (Windows-1254)、西欧(Windows-1252) •图像编解码器:JPEG、PNG、BMP 限制: - 媒体文件支持的最大总比特率是 30Mbps。 - 媒体文件支持的最大视频比特率是 20Mbps。 - MPEG-4 AVC (H.264) 支持 5.1 级高端规格。 - H.265 (HEVC) 支持 5.1 级 Main / Main 10 规格 - 高级规格支持 VC-1 @ L3。 支持的媒体服务器软件 (DMS) •您可以使用所有 DLNA V1.5 认证媒体服务器软件(DMS 级)。 • 您可以在移动设备上使用 Philips TV Remote app (iOS 和 Android)。

性能可能会有所不同,视移动设备和所用软件的功能而定 。

0

²³ 帮助与支持

23.1

注册电视

注册您的电视,即可享受包括全部支持(含下载)、专享 有关新产品的信息、独家优惠和折扣、获奖的机会以及参 与有关新发布产品的特殊调查在内的一系列优惠政策。

转至 www.philips.com/welcome

^{23.2} 使用帮助

本电视提供屏幕帮助 2。

要以书籍形式阅读帮助, 请选择书籍。要搜索关键字,请选择关键字。

也可以打开主菜单或电视菜单中的 🕑 帮助。

执行帮助说明之前,请关闭帮助。

对于有些活动,如文本(图文电视),彩色键具有特定功 能并且无法打开帮助。

在平板电脑、智能手机或电脑上阅读电视帮助

为了更方便地使用说明书,您可以下载能在智能手机、平 板电脑或电脑上阅读的 PDF 格式电视帮助。或者,您可通过电脑打印相关帮助页面。 要下载帮助(用户手册),请转至 <u>www.philips.com/support</u>

23.3

故障检修

开机和遥控器

电视无法开机 • 将电源线与电源插座断开。等待 1 分钟,然后重新连接。 • 确保稳固连接电源线。

打开或关闭电视时出现吱吱声

打开、关闭电视或将其切换至待机模式时,听到电视机底 座发出吱吱声。吱吱声是由电视正常的热胀冷缩引起的。 这并不影响电视性能。

电视对遥控器无响应

电视启动需要一段时间。在此期间,电视将无法对遥控器 或电视机控件作出响应。这是正常现象。 如果电视对遥控器仍无响应,您可以用手机摄像头检查遥 控器是否工作正常。将手机设置为摄影模式,然后将遥控 器指向镜头。如果按遥控器上的任意键,通过摄像头可以 看到红外 LED

闪烁,则表明遥控器工作正常。需要检查电视。

如果未看到闪烁,则遥控器可能已损坏或其电池电量过低

这种检查遥控器的方式不适用于通过无线方式与电视配对 的遥控器。

电视在显示飞利浦启动屏幕后返回待机模式

当电视断开连接并重新连接电源进入待机模式时,将显示显示启动屏幕,然后电视返回待机模式。这是正常现象。 要再次从待机模式打开电视,请按遥控器或电视上的 O。

待机指示灯持续闪烁

将电源线与电源插座断开。等待 5 分钟,然后重新连接。 如果继续闪烁,请联系飞利浦电视客户服务部门。

频道

安装时未找到数字频道

为确保您所在国家/地区的电视支持 DVB-T 或 DVB-C,请参阅技术规格。

确保所有线缆均已正确连接且已选择正确的网络。

频道列表中没有以前安装的频道

确保选择了正确的频道列表。

图片

无画面/画面失真

- •确保天线已正确连接至电视。
- •确保选取正确的设备作为显示源。
- 确保已正确连接外置设备或来源。

有声音无画面

- •确保正确设置画面设置。
- 天线接收效果不佳
- •确保天线已正确连接至电视。

 扬声器、未接地的音响设备、氖灯、高大的建筑物以及 其他较大的物体会影响接收质量。尽量通过改变天线方向 或让设备远离电视来改善信号接收质量。

•如果只有一个频道的信号较差,请对该频道进行微调。

- 设备的画质较差
- •确保正确连接设备。
- •确保正确设置画面设置。
- 画面设置片刻后更改
- 确保将位置设置为家庭 。在该模式下,您可以更改并保存设置。

出现商业横幅

确保将位置设置为家庭。

画面与屏幕不匹配

更改为其他画面格式。

画面格式随着不同频道不断变化

选择非"自动"画面格式。

画面位置不正确

有些设备的画面信号可能无法正确匹配屏幕。检查所连接 设备的信号输出。

电脑画面不稳定

确保电脑使用支持的分辨率和刷新率。

声音

无声音或音质很差

如果没有检测到音频信号,电视机将自动关闭音频输出, 这并不表示有故障。

•确保正确设置声音设置。

- •确保正确连接所有线缆。
- •确保音量未静音或设为零。

•确保电视音频输出已连接至家庭影院系统的音频输入。 应通过 HTS 扬声器播放声音。

• 有些设备可能需要手动启用 HDMI 音频输出。如果已启用 HDMI 音频,但仍无法听到声音,

尝试将设备的数字音频格式更改为 PCM(脉冲编码调制) 。有关说明,请参阅设备附带的文档。

HDMI 和 USB

HDMI

请注意,HDCP(高带宽数字内容保护)支持会延迟电视显示 HDMI设备内容的时间。
如果电视无法识别 HDMI设备并且未显示画面,则切换为其他来源设备,然后切换回当前设备。
如果出现间歇性的声音失真,确保 HDMI
设备的输出设置正确。
如果使用 HDMI-to-DVI 适配器或 HDMI-to-DVI
线缆,在适用情况下,确保将其他音频线缆连接至 AUDIOIN(仅限迷你插孔)。
HDMI EasyLink 不起作用
确保 HDMI 设备兼容 HDMI-CEC。EasyLink
功能只能与兼容 HDMI-CEC 的设备配合使用。

未显示音量图标

• 如果连接了 HDMI-CEC 音频设备,而且您使用电视遥控 器来调节设备音量,那么此现象是正常的。

未显示 USB 设备中的照片、视频和音乐 •确保已按存储设备文档中所述将 USB 存储设备设置为兼容海量存储类。

•确保 USB 存储设备与电视兼容。

- •确保电视支持这些音频和图片文件格式。
- USB 文件播放不流畅

• USB 存储设备的传输性能可能会限制与电视机之间的数 据传输速率,这会影响播放质量。

Wi-Fi

- 没有找到 Wi-Fi 网络或失真
- 附近的微波炉、DECT 电话或其他 Wi-Fi 802.11b/g/n 设备可能会干扰无线网络。
- 当您的电视被放置在靠近许多无线路由器的近旁位置时 (公寓等),我们建议您的路由器使用 5 GHz 频率 (802.11ac)。
- •确保网络中的防火墙允许访问电视的无线连接。
- •为了便于安装您的无线网络,请不要关闭 SSID
- 广播,以免隐藏您的路由器名称。
- 如果您家中的无线网络不能正常工作,您可以使用有线 网络安装。

Wi-Fi 网络连接速度缓慢

- •请使用路由器的高速(宽带)互联网连接。
- •限制使用同一路由器的设备数量。
- 有关室内范围、传输速率和信号质量其他因素的信息, 请查阅无线路由器的用户手册。

DHCP

- 如果连接失败,可检查路由器的
- DHCP(动态主机配置协议)设置。DHCP 应设置为开启。

蓝牙

无法配对

- •确保设备处于配对模式。请阅读该设备的用户手册。
- •请尽量将路由器和无线扬声器放在靠近电视的位置。
- 处于大量无线活动的地方(使用大量无线路由器的公寓),将会干扰无线连接。
- •尝试同时让多台设备与电视配对可能不会成功。
- 蓝牙丢失连接
- 始终将无线扬声器放在距离电视 5 米的范围内。

蓝牙音频和视频同步

• 在购买无线蓝牙扬声器之前,请先了解其音频与视频同步的质量,这种同步通常称为"唇形同步"。并非所有蓝牙设备都能正确执行唇形同步。可以请教经销商征询建议。

互联网

互联网无法工作 • 如果与路由器的连接正常,请检查路由器与互联网之间 的连接。

菜单显示错误语言

将语言改回您的语言。

- 1 按 🗐。
- 2 选择 🗘 图标(设置),然后按 OK。
- 3-按5次❤(向下键)。
- 4 按 3 次 **>**(向右键),选择语言,然后按 OK。
- 5-按 く BACK 关闭菜单。

^{23.4} 在线帮助

要解决飞利浦电视相关问题,可以咨询我们的在线支持。 您可以选择您的语言并输入产品型号。

转至 www.philips.com/support。

在支持站点上,您可以找到用于联系我们以及解答常见问题(FAQ)的您所在国家/地区的电话号码。在部分国家/ 地区,您可以与我们其中一位同事交谈,直接询问问题或 通过电子邮件发送问题。 您可以下载新电视软件或可在电脑上阅读的手册。

忍可以下致和电视我什或可任电脑上阅读的了

23.5

支持和维修

有关支持和维修,请致电您所在国家/地区的客户服务热线 。如有必要,我们的服务工程师会负责维修。

电话号码位于电视随附的印刷文档中。

或访问我们的网站

www.philips.com/support

,然后选择您所在的国家/地区(如有需要)。

电视型号和序列号

客户服务人员可能会要求您提供电视产品型号和序列号。 这些号码位于包装标签或电视背部或底部的型号标签上。

▲ 警告

请勿尝试自行修理电视。否则可能会造成严重的人身伤害 ,或对电视造成不可挽回的损坏,并使产品保修无效。

²⁴ 安全与保养

24.1

安全

重要信息

使用电视之前,请阅读并理解所有安全说明。因未遵守说 明而造成的损坏不在保修范围内。

小心触电或发生火灾

请勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器(如花瓶)放置在电视旁边。

如果有液体溅到电视表面或内部,请立即断开电视的电源 。

请与飞利浦电视客户服务部门联系,对电视进行检查后再 行使用。

•切勿将电视、遥控器或电池暴露在过热的环境中。切勿 将它们放置在靠近明火或其它热源的地方,包括阳光直射 处。

• 切勿将物体插入本电视的通风槽或其它开口。

• 切勿将重物放在电源线上。

•避免对电源插头过度施力。电源插头松脱可能导致电弧 或火灾。旋转电视机屏幕时,确保没有拉紧电源线。

•要断开电视的电源,必须拔下电源插头。断开电源时, 应始终拔动电源插头,切勿拉扯电源线。请确保您始终可 以完全接触到电源插头、电源线和插座。

小心受伤或损坏电视

• 需由两个人搬运重量超过 25 千克或 55 磅的电视。

• 将电视安装到支架上时,只能使用随附的支架。将支架 紧紧地固定到电视上。

将电视置于一个平整、水平的表面上,该表面必须能够支 撑电视和支架的总重量。

•壁装时,确保壁挂能够安全地支撑电视的重量。TP Vision 对由于壁装不当而造成的事故、人身伤害或损害不 负任何责任。

•本产品的部件可能由玻璃制造。请小心处理,以免受到 伤害或造成损坏。

存在损坏电视机的风险!

将电视机连接到电源插座前,请确保电源电压符合电视机 背面印制的电压值。如果电压值不符,绝对不能将电视机 连接到电源插座。

小心伤害儿童

请遵循下列注意事项,防止因电视掉落而导致儿童受伤:

- 切勿将电视放在盖有布块或其它可以拉动的材料的表面。
- •确保电视的任何部分都没有悬在表面的边缘之外。

•切勿将电视放置在较高的家具(如书柜)上,而没有将 家具和电视机都固定到墙上或合适的支点上。

•告知儿童爬上家具触摸电视可能带来的危险。

吞咽电池的危险!

遥控器可能包含纽扣式电池,容易被小孩吞咽。请始终将 这些电池放在儿童接触不到的地方。

小心过热

切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出 至少 10 厘米或 4 英寸的空间以便通风。确保窗帘或其它 物体不会遮挡电视上的通风槽。

雷雨天气

在雷电天气之前,应断开电视的电源和天线。 雷雨天气期间,切勿触摸电视、电源线或天线的任何部分 。

小心听力受损

避免以高音量或长时间使用耳机。

低温

如果在低于 5°C 或 41°F 的温度下运送电视机,请先拆开 电视机的包装,待电视机达到室温后再将电视机连接到电 源插座上。

湿度

在极少数情况下,取决于温度和湿度,在电视正面玻璃内 部可能会出现轻微结露(某些型号)。为防止此现象,请 不要将电视机直接暴晒于阳光下、暴露于高温或极端潮湿 环境下。如果出现结露,电视打开几小时后结露会自行消 失。

结露不会损坏电视或引起故障。

^{24.2} **屏幕保养**

- 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- •在清洁前拔下电视的插头。

• 用柔软的湿布进行清洁,轻轻擦拭电视和框架。请勿使 用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视。

为了避免变形和褪色,请尽快擦掉水滴。
应尽量避免静态图像。静态图像是指长时间停留在屏幕上的图像。静态图像包括屏幕菜单、黑条和时间显示等。如果必须使用静态图像,请降低屏幕对比度和亮度,以防止损坏屏幕。

²⁵ 使用条款

25.1

使用条款 - 电视

2016 © TP Vision Europe B.V. 保留所有权利。

本产品由 TP Vision Europe B.V. 或其附属机构之一引入市场,以下简称 TP Vision,即本产品的制造商。TP Vision 是本手册提及的电 视相关事务的担保人。飞利浦及飞利浦盾牌标志是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标

规格随时可能变更,恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips N.V 或其各自所有者的财产。TP Vision 保留随时更改产品的权利,而且没有义务对较早前提供的 产品进行相应的调整。

www.philips.com/support

下载的手册足够供系统正常使用。

本手册中的材料足够供系统正常使用。如果产品,或其单 独模块或程序用于此处指定的其它用途,则必须获得有效 性和适用性确认。TP Vision 保证,材料本身并未侵犯任 何美国专利。我们没有作出进一步的明示或暗示保证。TP Vision 对本文档内容中的任何错误以及由于本文档的内容 而导致的任何问题概不负责。飞利浦会尽快地纠正用户所 报告的错误并将其并公布在飞利浦支持网站上。

保修条款

- 存在人身伤害、损坏电视机或令保修失效的风险! 切勿尝试自行修理电视。请仅按制造商的原本意图使用电 视机和附件。电视背面的警告标志表示存在触电风险。切 勿拆卸电视机盖。务必联系飞利浦电视客户服务部门进行 检修。电话号码位于电视随附的印刷文档中。或访问我们 的网站 www.philips.com/support

,然后选择您所在的国家/地区(如有需要)。本手册中明 确禁止的任何操作,或者任何未建议或授权的调整或装配 步骤均会使保修失效。

像素特征

本 LCD/LED

产品具有大量的彩色像素。尽管其有效像素高达 99.999% 或更高,但屏幕仍可能出现黑点或亮点(红色、绿色或蓝 色)。这是显示屏的结构属性(在常见的行业标准内)并 且不是故障。

CE 合规性

TP Vision Europe B.V. 特此声明,本电视机符合指令 201 4/53/EU(无线电设备指令)、2009/125/EC(生态设计指 令)、2010/30/EU(能源标识指令)和 2011/65/EC (RoHS) 的基本要求及其它相关规定。

EMF 合规性

TP Vision 主要面向广大消费者制造和销售各类产品,包 括通常能放射和接收电磁信号的各种电子设备。TP Vision 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的 健康和安全措施,符合所有相应的法律要求,并在生产产 品时严格遵照电磁场 (EMF) 标准。

TP Vision 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。TP Vision 确认,据目前的科学证明,只要其产品使用得当,就对人体毫无危害。长期以来,TP Vision 始终在国际 EMF

和安全标准的制定工作中起着积极作用,这就使 TP Vision

总能预知标准的发展趋势,并率先应用到其产品中去。

25.2 使用条款 - 飞利浦应用程序库

有关详细信息,请在帮助中选择关键字 ,然后查找使用条款,应用程序库。

版权

26.1 MHI

MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 徽标均为 MHL, LLC. 的商标或注册商标。



26.2

HDMI

HDMI 和 HDMI 高清多媒体接口术语及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing LLC 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。



26.3 Dolby Digital Plus

在 Dolby Laboratories 许可下制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。



26.4

DTS 2.0+Digital Out ™

有关 DTS 专利,请访问 http://patents.dts.com。在 DTS Licensing Limited 许可下制造。DTS、其标志及 DTS 和其标志组合均为 DTS, Inc. 的注册商标并且 DTS 2.0+Digital Out 是 DTS, Inc. 的商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。



^{26.5} Microsoft

Windows Media

Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标或商标。



Microsoft PlayReady

内容所有者使用 Microsoft PlayReady™ 内部访问技术保护其知识产权,包括版权内容。 本设备使用 PlayReady 技术访问受 PlayReady 保护的内容和/或受 WMDRM 保护的内容。如果设备无法 正确实施内容使用限制,内容所有者可能要求 Microsoft 撤回设备访问受 PlayReady 保护的内容的能力。撤回不应 影响未受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。 内容所有者可能会要求您升级 PlayReady 才能访问其内容 。如果您拒绝升级,则将无法访问需要升级才能访问的内 容。

^{26.6} Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 徽标、Wi-Fi 徽标均为 Wi-Fi Alliance 的注册商标。



^{26.7} Kensington

(如适用)

Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。



_{26.8} 其他商标

所有其他已注册和未注册的商标均是其各自所有者的财产

o

²⁷ 关于第三方提供的服 务和/或软件的免责声 明

第三方提供的服务和/或软件可能会发生更改、暂停或终止 ,恕不另行通知。TP Vision 对此类情况概不负责。

索引

А Android 设置 31 眧 照片、视频和音乐 53 父 父母评级 16 环 环保设置 47 电 电脑,连接 28 电视现有应用程序 61 电视网络名称 31 电视屏幕保养 100 电视指南数据 55 电池,遥控器 9 电源连接 6 相 相机,连接 27 看 看电视 15 睡 睡眠定时器 51 Ж 网络,静态 IP 30 网络,设置 30 网络,连接 29 网络, Wi-Fi Smart Screen 30 网络, WoWLAN 30 网络, WPS 29 网络, WPS, 带 PIN 码 29 网络,打开 Wi-Fi 30 网络,无线 29 网络,有线 30 网络,查看设置 30 网络,清除互联网存储 31 网络安装 29 D DMR,数字媒体渲染器 30 Е EasyLink 21 诵 通用接入 51 通知 92 耳 耳机音量 45 耳机,连接 25 遥 遥控,红外传感器 9 遥控器,概述 8 重 重听 51

自 自动音量调衡 46 自定义色温 43 色 色温 43 节 节目,推荐 61 蓝 蓝牙 24 蓝牙,选择设备 24 蓝牙,配对 24 蓝牙,删除设备 25 问 问题,遥控器 96 问题,菜单语言 97 问题, HDMI 连接 97 问题, USB 连接 97 问题,图像 96 问题,声音 97 降 降噪 44 随 随选视频 61 音 音频描述 51 频 频道 14 频道, 切换至某个频道 15 频道,年龄评级 16 频道列表 14 频道列表,筛选 15 频道列表,打开 15 频道列表,搜索 15 频道列表复制 14 频道列表复制,复制 14 频道列表复制,当前版本 14 频道列表复制,上传 14 颜 颜色 42 视 视障人士 51 视频选择 17 高 高音 45 语 语音搜索,应用程序 9 超 超分辨率 44 连 连接指南 20

G Google Play 商店 35 Н HDMI MHL 20 HDMI-DVI 接口 21 HDMI, ARC 20 Μ Multi View 64 Т TV on Demand 61 U USB 硬盘,安装 26 USB 键盘 27 USB 闪存盘 27 W Wi-Fi 29 Υ YPbPr 接口,提示 21 关 关闭定时器 47 关机 11 减 减少 MPEG 格式文件的残影 44 听 听力受损 51 冬 图像风格 42 图像格式 44 图文电视 18 在 在线支持 98 声 声音风格 45 声音,自动音量调衡 46 天 天线接口 6 媒 媒体文件,来自 USB 驱动器 53 媒体文件,来自电脑或 NAS 53 媒体文件,来自云存储 53 安 安全说明 99 客 客户服务 98 对 对比度 42 对比度,视频对比度 43 对比度,动态对比度 43 对比度模式 43 年 年龄评级 16 应 应用程序 34

应用程序锁定 35 应用程序,语音搜索 9 开 开机 11 弃 弃置电视或电池 93 弱 弱视 51 彩 彩色增强 43 待 待机模式 11 快 快捷图像设置 44 摄 摄像机,连接 28 摆 摆放,电视摆放 6 摆放,观看距离 6 无 无线网络 29 暂 暂停电视 58 更 更新软件 65 有 有线网络 30 欧 欧盟环保标签 93 清 清晰度 42 游 游戏手柄,连接 26 游戏控制台,连接 25 主 主菜单 32 互 互联网存储,清除 30 亮 亮度 43 伽 伽马校正 44 低 低音 45 使 使用终止 93 使用条款 101 使用条款,应用程序库 32



www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia Հաձախորդների սպասարկում 0 800 01 004 փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan - Azerbaijan Müştəri xidmətləri 088 220 00 04 Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България Грижа за клиента О2 4916 273 (Национапен номер)

België/Belgique Klantenservice/ Service Consommateurs 02 700 72 62 (0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina Potpora potrošačima 033 941 251 (Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora potrošačima 011 321 6840 (Lokalni poziv)

Česká republika Zákaznická podpora 228 880 895 (Mistni tarif)

Danmark Kundeservice 3525 8314

Deutschland Kundendienst 069 66 80 10 10 (Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Ελλάδα Τμήμα καταναλωτών **2111983028** (Διεθνής κλήση)

Eesti Klienditugi 668 30 61 (Kohalikud kõned)

España Atencion al consumidor 913 496 582 $(0,10 \in +0,08 \in /min.)$

France Service Consommateurs 01 57 32 40 50 (coût d'un appel local sauf surcoûtéventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska Potpora potrošačima 01 777 66 01 (Lokalni poziv)



Indonesia Consumer Care 0800 133 3000

Ireland Consumer Care 015 24 54 45 (National Call)

Italia Servizio Consumatori 0245 28 70 14 (Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы байланыс орталығы 810 800 2000 00 04 (стационарлық нөмірлерден ҚазақстанРеспубликасы бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija Klientu atbalsts **6616 32 63** (Vietěiais tarifs)

Lietuva Klientų palaikymo tarnyba **8 521 402 93** (Vietinais tarifais)

Luxembourg Service Consommateurs 2487 11 00 (Appel nat./(Nationale Ruf)

Magyarország Ügyfélszolgálat (061) 700 81 51 (Belföldi hívás)

Malaysia Consumer Care 1800 220 180

Nederland Klantenservice 0900 202 08 71 (1€/gesprek)

Norge Forbrukerstøtte 22 97 19 14

Österreich Kundendienst 0150 284 21 40 (0,05€/Min.)

Республика Беларусь Контакт Центр 8 10 (800) 2000 00 04 (бесплатный звонок по РеспубликеБеларусь со

стационарных номеров)

Российская Федерация Контакт Центр 8 (800) 220 00 04 (бесплатный звонок по России)

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com

Polska Wsparcie Klienta 22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal Assistência a clientes 800 780 068 (0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România Serviciul Clienți 031 630 00 42 (Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera Kundendienst/Service Consommateurs/Servizio Consumatori 0848 000 291 (0,04 CHF/Min)

Slovenija Skrb za potrošnike 01 88 88 312 (Lokalni klic)

Slovensko Zákaznícka podpora O2 332 154 93 (vnútroštátny hovor)

Suomi Finland Kuluttajapalvelu 09 88 62 50 40

Sverige Kundtjänst 08 57 92 90 96

Türkiye Tüketici Hizmetleri 0 850 222 44 66

Україна Служба підтримки споживачів О-800-500-480 (дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах України безкоштовні)

Кыргызстан Байланыш борбору 810 800 2000 00 04

United Kingdom Consumer Care 020 79 49 03 19 (5p/min BT landline) Argentina Consumer Care 0800 444 77 49 - Buenos Aires 0810 444 7782

Brasil Suporte ao Consumidor 0800 701 02 45 - São Paulo 29 38 02 45