



Philips Cineos
ЖК-ТВ с 2-х кан.
Ambilight

42"

ЖК-дисплей
интегрированный цифровой

CINEOS

42HF9385D



Поразите гостей подсветкой Ambilight

цифровой интеракт. ЖК ТВ

Поразите гостей потрясающим интерактивным ТВ. Уникальная фоновая подсветка Ambilight подарит вашим гостям несравненные впечатления и более комфортный просмотр.

Система рассчитана на будущее

- Встроенный DVB-T-тюнер для цифрового телевидения и радио
- Интерфейс Serial Xpress для интерактивных систем

Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- 2-х каналный активный Ambilight улучшает восприятие
- 100 Гц Clear LCD для четкого воспроизведения движения (3мс)
- USB-разъем для легкого, моментального проигрывания мультимедийных файлов
- Подставка на шарнире с замком, предохраняющим от краж
- ЖК дисплей Full HD 1920x1080p

Наилучшая совокупная стоимость владения

- Блокировка меню установки
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

PHILIPS

Особенности

2-х канальный Ambilight

Режим Ambilight вносит значительный вклад в общее восприятие изображения, вырабатывая рассеянный свет, чтобы дополнять цвета и световую интенсивность изображения на экране. Это дает неповторимые ощущения при просмотре, полностью погружая зрителя в действие. Так создается атмосфера, обеспечивающая более комфортный просмотр, а также улучшаются наиболее воспринимаемые элементы изображения, контрастность и цвет. Ambilight автоматически и независимо подстраивает свои цвета в соответствии с происходящим на экране.

Встроенный DVB-T-тюнер

Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции с высококачественным звуком без необходимости приобретать дополнительное оборудование.

Интерфейс Serial Xpress

Через интерфейс управления Serial Xpress (протокол UART) ТВ можно подключить к внешним декодерам и телеприставкам основных поставщиков интерактивных систем.

100 Гц Clear LCD

100 Гц Clear LCD придает невероятную четкость изображению даже при быстром

движении на экране. Установка двойной частоты кадров работает с высокой частотой обновления в 100 Гц. Она увеличивает четкость при изображении движения более чем в 2 раза по сравнению с обычным ЖК дисплеем, обеспечивая в результате время отклика 3 миллисекунды (измеренное по степени размытости по краям изображения). Эта уникальная технология Philips обеспечивает ЖК дисплеям небывалую четкость при отображении движения.

Воспроизведение через USB

Этот телевизор Philips позволяет гостям подключать USB-накопитель, легко и быстро переходя к воспроизведению мультимедийного содержания. Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP3, файлы демонстрации слайдов (.alb) и фотографии в формате JPEG.

Клонир-е через USB

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips

спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

ЖК дисплей Full HD 1920x1080p

Разрешение этого дисплея называется Full HD. Благодаря применению современной технологии ЖК-экрана этот дисплей имеет широкоэкранный разрешение высокой четкости 1920 x 1080p. Это самое высокое разрешение, которое может передаваться вещанием высокой четкости. Оно позволяет добиться лучшего из возможного качества изображения при любом формате входного сигнала высокой четкости. Дисплей создает великолепную прогрессивную развертку изображения без мерцания, с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живые и четкие образы обеспечат прекрасное восприятие при просмотре.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 42 дюйм / 107 см
- Формат изображения: 16:9
- Тип экрана дисплея: ЖКД с активной матрицей True HD W-UHGA
- Разрешение панели: 1920x1080p
- Яркость: 550 кд/м²
- Коэфф. контрастности (тип.): 1200:1
- Динамическая контрастность экрана: 8000:1
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Время отклика (типич.): 3 (соотв. BEW) мс
- Обработка цвета: 4 триллиона цветов (14-ти битовый RGB)
- Улучшение изображения: Функция 3D Combfiler, Режим 3/2 - 2/2 motion pull down, Активное управление + световой датчик, Технология Perfect Pixel HD Engine, Динамическое повышение контрастности, Исправление "зазубренных линий", Прогрессивная развертка, Чип Pulse Killer Chip, Формат WideScreen Plus, Обработка 1080p 50/60 Гц, 100 Гц Clear LCD, Обработка 1080p 24/25/30 Гц, Удвоенная частота кадров, HD Natural Motion
- Улучшение отображения: Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

Форматы видеосигнала

Разрешение	Частота обновления
480i	60 Гц
480p	60 Гц
576i	50 Гц
576p	50 Гц
720p	50, 60 Гц
1080i	50, 60 Гц
1080p 24	25, 30 Гц
1080p 24	50, 60 Гц

Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60 Гц
800 x 600	60 Гц
1 024 x 768	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц
1360 x 768	60 Гц

Тюнер/Прием/Передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- DVB: Наземное DVB *
- система телевидения: DVB COFDM 2K/8K
- Воспроизведение видео: NTSC, SECAM, PAL
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF

Звук

- Звуковая система: Virtual Dolby Digital, BBE
- Выходная мощность (RMS): 2 x 8 Вт
- Усиление звука: Цифровая обработка сигнала, Динамическое усиление НЧ, Графический эквалайзер

Динамики

- Встроенные динамики: 4
- Типы громкоговорителей: Встроенные НЧ-динамики с эффектом wOOx, Куполообразный динамик ВЧ

Возможность соединения

- 1 внешний разъем Scart: Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2 внешних разъема Scart: Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Ext 3: YPbPr, Аудиовход - левый/правый
- 4 внешних: HDMI v1.3
- 5 внешних: HDMI v1.3
- 6 внешних: HDMI v1.3
- Подключения спереди/сбоку: Аудиовход - левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video, USB
- Другие соединения: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Общий интерфейс, Выход S/PDIF (коаксиальный)
- Расширение возможностей соединения: Интерфейс Serial Xpress, миништекер UART 3,5 мм
- Возможности HDMI: Эквилизация кабеля, Кабели категории 1 и 2, Сжатое аудио, Поддержка разносторонних форматов, Поддержка формата ПК, Разрешения 720p, 1080i, 1080p

Удобство

- Comfot: Функции постояльца отеля, Включение канала, Ограничение громкости, Приветственное сообщение, Таймер сна
- Легкая установка: Клонир-е ТВ настроек ч/з USB, Блокировка клавиатуры, Доступ к меню безопасности, Автоименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Автосохранение, Цифровая настройка PLL, Стандарт Plug & Play
- Простота в использовании: Автоограничитель громкости (AVL), Предв. уст. приращение громкости, Графический интерфейс пользователя, Вывод на экран. Список программ, Управление на боковых панелях, 1-кан. список аналог./цифр.
- Электронный справочник по программам: Электронный гид телепрограмм на 8 дней, Now + Next EPG (электронный путеводитель по телепрограммам)
- Телетекст: 1200-страничный гипертекст
- Языки телетекста: Кириллица, Восточная Европа, Западная Европа
- расширения возможностей телетекста: Привычный просмотр, Строка с информацией о программе
- Тип пульта ДУ: RC4450
- Обновляемое встроенное ПО: Мастер обновления встроенной программы, Обновление ПО через USB
- Регулировка формата экрана: 4:3, Автоформатирование, Режим Расширение формата 14:9, Режим Расширение формата 16:9,

- Режим Super Zoom, Широкий экран, немасштабированный (разрешение 1080p)
- Мультимедиа: Считыватель цифровых носителей, USB с автопрерыванием
- Другие удобства: Замок Kensington, Можно перейти к настройкам пользователя

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Файлы демонстрации слайдов (.ab), Фотографии в формате JPEG

Мощность

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, +/- 10 %
- Потребляемая мощность: 232 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,8 Вт
- Температура окружающей среды: 5 °C - 35 °C

Размеры

- Цветной корпус: Темный Anthracite
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 1060 x 675 x 125 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 1060 x 740 x 256 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1160 x 881 x 310 мм
- Вес продукта: 27,6 кг
- Вес изделия (с подставкой): 30,8 кг
- Вес, включая упаковку: 59 кг
- Совместим с настенным креплением VESA: 600 x 400 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийная карточка, Шнур питания, Настольная подставка на шарнире, Пульт ДУ
- Дополнительные аксессуары: ИК-ресивер/blaster (ИК-связь), Установочный ПДУ RC2573GR

Эко-характеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

Ambilight

- Возможность режима Ambilight: 2-х канальный Ambilight, Автоматич. подстройка под видеосигнал, Лампа с низким энергопотреблением, Полное управление в режиме ожидания
- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой
- Функция затемнения: Вручную и со световым датчиком



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 31419
EAN: 87 12581 34516 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com