

Philips
Flat TV profesional

32"
LCD
HD Ready

32HF7444



Flat TV cu sistem de integrare

cu cel mai nou ecran LCD de înaltă definiție

Un televizor HD Ready destinat industriei hoteliere care iese în evidență prin funcționalitate și calitatea imaginii. În combinație cu unitatea SmartCard XPress opțională, acest televizor este pe deplin pregătit pentru servicii interactive și divertisment în camerele de hotel.

Cel mai scăzut cost total de proprietate

- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Conector pentru boxe externe
- Blocare controale frontale/laterale
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Telecomandă cu funcție de detectare a bateriilor descărcate

Pregătit pentru sistem și compatibil cu tehnologiile noi

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Alimentare suplimentară integrată
- Interfață Serial Xpress™ Control

Confort maxim pentru oaspeți

- Limitarea volumului
- Mesaj de întâmpinare pe ecran

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- HD Ready pentru o afișare de calitate superioară a semnalelor HD

PHILIPS

Repere

Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru băi), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

Blocare controale frontale/laterale

Selectând în meniul de configurare opțiunea de blocare sau deblocare a accesului la controalele frontale sau laterale ale televizorului, se previne accesarea neautorizată a meniului televizorului, economisindu-se astfel timpul și efortul hotelierului pentru reinstalare.

Detectare a bateriilor descărcate

Această funcție vă informează despre necesitatea înlocuirii bateriilor pentru telecomandă, prevenind apelurile de service și înlocuirea inutilă a bateriilor.

ESP™

Această funcție poate fi selectată din meniul de configurare. Televizorul poate fi oprit automat după o anumită perioadă de timp, pentru a economisi energie și a prelungi durata de viață

a produsului. Intervalul care poate fi selectat este cuprins între 0 și 99 de ore.

Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodoarelor și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

Alimentare suplimentară integrată

Alimentarea suplimentară integrată previne nevoia unei alimentări separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

Serial Xpress™ Control

Interfața Serial Xpress™ Control este compatibilă cu toate standardele de divertisment principale. Protocoalele incluse asigură conectarea la decodoare externe, set-top box-uri și soluții PC, precum și compatibilitatea UART și RS232.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

HD Ready



Savurați calitatea excepțională a imaginilor cu un semnal TV de înaltă definiție și fiți pregătiți pentru surse HD, precum set top box HDTV sau disc Blu-ray. HD Ready este o tehnologie cu denumire protejată care oferă imagini de calitate, superioare celor obținute prin scanare progresivă. Această tehnologie respectă standardele stricte impuse de EICTA, oferind un ecran HD care afișează imagini de calitate, cu rezoluție superioară, grație unui semnal TV de înaltă definiție. Monitorul acceptă atât conexiuni YPbPr analogice, cât și conexiuni digitale necomprimate DVI sau HDMI, fiind compatibil cu tehnologia HDCP. Poate afișa semnale de 720p și 1080i la 50 și 60 Hz.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 80 cm
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Eliminare linii distorsionate, Scanare progresivă, Ajustare definiție
- Raport de contrast (nominal): 1600:1 (dinamic)
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 8 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formate video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 125
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Mod avansat Hotel, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Încărcare inteligentă wireless
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Control lateral, Smart Picture, Smart Sound
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: 7 moduri panoramice, Format automat
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RC2886
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Montare VESA: 200 x 100 mm
- Picture-in-Picture: Picture in Graphics
- Caracteristici superioare teletext: Fast text

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector pentru boxe externe, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1V, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress
- Număr de mufe SCART: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 120W Normal operation W

Accesorii

- Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Telecomandă, Suport pentru masă, Manual de utilizare
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensiuni

- Lățime aparat: 924 mm
- Înălțime aparat: 507 mm
- Adâncime aparat: 119 mm
- Greutate produs: 18.9 kg
- Lățime cutie: 1000 mm
- Înălțime cutie: 690 mm
- Adâncime cutie: 240 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 22 kg
- Lățime (cu bază): 924 mm
- Înălțime (cu bază): 550 mm
- Adâncime (cu bază): 222 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 5.0.6

EAN: 87 10895 92607 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com