

Philips
LCD TV

26" (66 cm)

displej LCD
HD Ready (s podporou HD)

26HF7874



Univerzálny plochý televízor pre oblasť hotelierstva

so vstavaným slotom na karty SmartCard

Tento štýlový LCD TV s technológiou HD Ready (podpora HD) so vstavanou zásuvkou na karty SmartCard je dokonale pripravený na interaktívne služby a zábavu v miestnostiach. Špecifické funkcie pre oblasť hotelierstva zvyšujú pohodlie hostí a zároveň znižujú náklady majiteľa.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
- Konektor pre externý reproduktor
- Systém SmartPower na úsporu energie
- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom

Pripravený na systém a na technológie budúcnosti

- Prídavný integrovaný napájací zdroj
- Zásuvka na karty SmartCard s ochranou proti neoprávnenému použitiu
- Ovládacie rozhranie Serial Xpress™

Maximálne pohodlie hostí

- Obmedzenie hlasitosti
- Uvítacia správa na obrazovke

Vynikajúci zážitok z pozerania a pohodlie hostí

- HD Ready pre najvyššiu kvalitu zobrazenia HD signálov

PHILIPS

Hlavné prvky

Ovládač Wireless SmartLoader

Zabezpečuje možnosť jednoducho a bezpečne kopírovať všetky nastavenia programovania z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Systém SmartPower



Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Vstavaný displej s hodinami

Vstavaný displej s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, eliminuje potrebu investícií do dodatočných hodín s káblami a zapájaním. Automatická synchronizácia času cez teletext a uchovanie nastavení budíka v prípade krátkodobých výpadkov napájania ešte viac zvýšia pohodlie vašich hostí

Konektor pre externý reproduktor

Konektor zosilneného zvuku pre ľahkú inštaláciu externých reproduktorov (ako napríklad pre kúpelne), ktorý odstraňuje potrebu investovať do externého vybavenia

Vstavaná zásuvka na karty SmartCard

Vstavaná zásuvka SmartCard umožňuje rozšírenie funkčnosti televízora prostredníctvom aplikačných kariet od iných výrobcov, a to bez potreby prídavných modulov a externých pripojení. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie SerialXpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a rozhranie SmartPlug Control.

Ovládanie Serial Xpress™

Ovládacie rozhranie Serial Xpress™ je kompatibilné so všetkými hlavnými zábavnými službami. Protokoly umožňujú spojenie televízora s externými dekodérmi, prijímačmi jednotkami digitálnej televízie (set-top box) a riešeniami založenými na počítačoch. Podporuje protokoly UART a RS232.

Príd. integrovaný napájací zdroj

Vďaka prídavnému integrovanému napájacímu zdroju už nie je potrebný samostatný zdroj napájania pre interaktívny systém. V prípade samostatného používania môžete prídavný zdroj vypnúť a šetriť tak energiu.

Obmedzenie hlasitosti

Táto funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v ktorom sa dá TV prijímač ovládať, čím sa

zabráni nadmernému nastaveniu hlasitosti a predíde rušeniu hostí vo vedľajšej miestnosti.

Uvítacia správa

Uvítací pozdrav sa zobrazí vždy po zapnutí televízora.

HD Ready (s podporou HD)



Vychutnajte si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako napríklad HDTV koncové prijímače alebo disky Blu-ray. HD Ready je ochranná známka, ktorá ponúka kvalitu obrazu prevyšujúcu kvalitu dosiahnutú technológiou progresívneho riadkovania. Je v súlade s prísnyimi štandardmi vydanými organizáciou EICTA, ktoré prinášajú HD obraz s vyšším rozlíšením a kvalitou obrazu signálu s vysokým rozlíšením. Je vybavený univerzálnym pripojením k zariadeniam s analógovým YPbPr a nekomprimovaným digitálnym pripojením DVI alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokáže zobrazit signály 720p a 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz.

Technické údaje

Obráz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 26 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 66 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 1200:1 (dynamický)
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Zvýšenie kontrastu, Digital Crystal Clear, Digitálna redukcia šumu, Potláčanie rušivých signálov, Progressívne riadkovanie, Nastavenie ostrosti
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Čas odozvy (typický): 8 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 178 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 178 stupeň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formáty videa: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1 280 x 720p - 3Fh, 1 920 x 1 080i - 2Fh

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet predvolených kanálov: 125
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov programu, Bezdrôtové inteligentné načítavanie
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Bočné ovládanie, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Časovač vypnutia, Budík, Integrovaný LCD displej s hodinami
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez PDC/TXT
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí
- Prispôsobenia formátu obrazovky: 7 širokouhlých režimov, Automatický formát
- OSD jazyky: Angličtina, Francúzština, Nemčina
- Teletext: 10-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Upevnenie VESA: 200 x 100 mm

- Obrázok v obrázku: Picture in graphics
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 5 W RMS
- Zvukový systém: NICAM Stereo, Virtual Dolby Surround
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Dynamické zlepšenie basov

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Rozširujúci slot SmartCard, Konektor pre externý reproduktor, HM prepojenie, Dodatočné sieťové napájanie 12 V/1 W
- Počet Scart konektorov: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup, Vstup S-video
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup
- AV 5: HDMI
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, Vstup S-video
- Iné pripojenia: Anténa IEC75

Príkon

- Napájanie zo siete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolitá teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotreba energie: 100W Normal operation W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Manuál používateľa
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Bezdrôtový SmartLoader 22AV1120

Rozmery

- Šírka prístroja: 804.5 mm
- Výška prístroja: 438 mm
- Hĺbka prístroja: 114 mm
- Hmotnosť výrobku: 13,4 kg
- Šírka krabice: 876 mm
- Výška krabice: 601 mm
- Hĺbka krabice: 209 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 17 kg
- Šírka (so základňou): 804.5 mm
- Výška (so základňou): 477 mm
- Hĺbka (so základňou): 222 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com