

Philips
професионален плосък
телевизор

26 инча
LCD

26HF9472



Плосък телевизор с подготвена система

Специално проектиран за забавление в хотелската стая

Този LCD телевизор с вграден часовник (аларма) предлага картина с невероятна рязкост и живи цветове, както и широк зрителен ъгъл. В съчетание с допълнително предлаганото устройство SmartCard XPress, той е напълно готов за интерактивни услуги и забавление в хотелската стая.

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Програмиране на канал за включване
- Защитен достъп до менюто
- Блокиране панела за управление отпред
- Ограничаване на силата на звука
- Приветствие на екрана на дисплея
- Интегриран дисплей-часовник със сигнал за събуждане и съобщения
- Вградено FM радио
- Съединител за външни тонколони
- Безжичен SmartLoader за бързо клониране

Живи, естествени образи с отлична рязкост

- LCD WXGA дисплей с висока разделителна способност, 1280 x 768 пиксела
- Digital Crystal Clear осигурява живи изображения като на кино
- Активният контрол оптимизира качеството на картината, независимо от източника

PHILIPS

Акценти

Интегриран дисплей-часовник

Вграденият дисплей-часовник, който е също и будилник, премахва нуждата от инвестиране в допълнителен часовник с кабели и свързвания в стаята. Автоматичната синхронизация за точно време чрез телетекст и запазването на настройките на будилника при отпадане на електрозахранването допълнително повишават комфорта за гостите

Безжичен SmartLoader

Дава възможност да се копират лесно и безжично всички настройки от програмирането на един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

Ограничаване на силата на звука

Тази функция предварително настройва работните граници на силата на звука на телевизора, като не се допуска прекалено засилване на звука с оглед да не се безпокоят съседите.

Блокиране панела за управление отпред

Предотвратява неразрешен достъп до функциите на телевизора

Програмиране на канал за включване

Идеално за собствени реклами или информационни канали, тъй като позволява да се показва определен канал при включване на телевизора.

Защитен достъп до менюто

Осигурява защитен достъп до инсталационните и конфигурационните

настройки чрез специален код или главно дистанционно управление

Вградено FM радио

Вграденото FM радио дава на гостите допълнително удобство без излишно инвестиране в радиоприемници.

Съединител за външни тонколони

Звуков съединител с усилване за лесно инсталиране на външни високоговорители (например в банята), което премахва необходимостта от инвестиране в допълнително оборудване

Устройство SmartCard Xpress

Допълнителното устройство SmartCard Xpress (по желание) може да се монтира отзад на телевизора, като дава възможност декодерите и картовите приложения на други производители да се свързват към телевизора, увеличавайки функционалността му. Телевизорът може да се свързва и към външни декодери и приставки set-top box на всички основни оператори на интерактивни системи през интерфейсите за управление Serial Xpress (поддържащ протоколи UART и RS232) и SmartPlug.

Допълн. вградено захранване

Допълнителното вградено захранване елиминира необходимостта от отделно захранване за интерактивна система. В случай на автономно използване допълнителното вградено захранване може да бъде изключено с цел пестене на енергия.

Управление Serial Xpress™

Интерфейсът за управление Serial Xpress™ е съвместим с всички основни първокласни развлекателни услуги. Протоколите позволяват свързване на телевизора с

външни декодери, декодери set-top box и решения на базата на компютър. Поддържа протоколите UART и RS232.

Софтуер с възможност за актуализиране

Архитектурата с възможност за актуализиране на софтуера гарантира, че телевизорът има осигурено бъдеще и е съвместим с новите технологии и разработки, гарантирайки вашата инвестиция.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

LCD WXGA дисплей, 1280 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана ви предлага HD разделителна способност от 1280 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

Активен контрол

Активният контрол прави възможни подобрения в шума и рязкостта с честота 60 пъти в секунда. Чрез непрекъснато коригиране на параметрите на изображението над 3000 пъти в минута, Active Control Plus осигурява оптимални условия за гледане.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Разделителна способност на екрана: 1280 x 768p
- Яркост: 450 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 400:1
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, Прогресивно сканиране, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Подобрене на цветните преходи, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Подобрител на преходите в яркостта, Настройка на рязкостта, 2D гребенчат филтър, Active Control
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 25 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: FM, Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 127
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Лесно инсталиране: Фина настройка, Име на програмата, PLL цифрова настройка
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), FM радио, Smart Picture, Интелигентен звук, Екранно меню
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: 7 широкоекранни режима, Авто формат
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2886

- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- VESA монтиране: 100 x 100 мм
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2x5W
- Звукова система: Nicam стерео
- Подобрене на звука: Интелигентен звук
- Музикална мощност: 20 W

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Повече възможности за свързване: Съединител тип RJ12, Съединител тип RJ45
- Предни/странични букси за свързване: Звуков вход
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Y/C
- Други връзки: Антена IEC75, FM антена, VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Аналогов изход за звук ляс/десен

Захранване

- Мрежово захранване: 90V - 240V променлив ток 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 111 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 3 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Настолна стойка

Размери

- Тегло на изделието: 15 кг
- Тегло с опаковката: 19 кг
- Цвят на козметичния панел: Бисерно сребристобяло (лице), блестящо бяло (гръб)
- Размери на изделието (ШxДxВ): 788x439x113
- Размери на външния кашон (ШxДxВ): 863x587x285
- Височина (с основата): 504 мм
- Дълбочина (с основата): 270 мм



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com