

Flat TV LCD 4/3 Radio FM

Qualité d'image

- Téléviseur LCD 4/3 à matrice active TFT
- Pré-réglages image

Qualité de son

- Stéréo 20 W Virtual Dolby
- Pré-réglages son

Facilité d'utilisation

- Télétex 10 pages
- Tuner Radio FM intégré
- Installation Plug & Play
- Livré avec support de table



PHILIPS

Informations produit

Image

- Taille écran : 51 cm (20'')
- Type écran : 4/3
- Technologie : Matrice active LCD TFT.
- Résolution : 640 x 480 pixels.
- Temps de réponse : 25 ms.
- Luminosité : 450 cd/m²
- Taux de contraste : 350:1
- Traitement anti-reflet.
- Angle de visualisation :
 - horizontal : 176°.
 - vertical : 176°.
- 5 modes prédéfinis de réglage image : doux, naturel, intense, multimédia, personnel.
- Compression 16/9 et expansion 4/3.

Son

- Stéréo Nicam.
- Puissance : 2 x 5 W RMS - 2 x 10 W musicaux.
- Limiteur automatique du volume sonore (AVL).
- Correcteur des écarts de volume entre chaînes (Delta Volume).
- Dual I-II : sélection entre deux langages (si transmis par le diffuseur).
- 4 modes de réglages son prédéfinis : film, parole, neutre, musique, personnel.
- 2 haut-parleurs intégrés.

Chassis - Esthétique

- LC04 C.
- Couleur : Silver Gloss.

Utilisation

- Installation automatique Plug & Play, Easy tune (ATS/ACI), tri et nom des programmes automatiques.
- Menu et OSD multi-langues.
- Mise en veille programmable jusqu'à 240 mn.
- Fonction réveil.
- Horloge avec mise à l'heure automatique par le télétexte du programme numéro 1 (si disponible).
- Télétexte 10 pages.
- Ligne d'information (si transmise).
- Modes d'affichage : 4/3, compression 16/9, extension 4/3.
- Compatible VESA.

Réception

- Tuner PLL (synthèse de fréquence).
- 100 programmes mémorisables.
- Standards : PAL BG/DK/I, SECAM BG/DK/LL'.
- Canaux : VHF, UHF, S, H.
- Prise antenne : 75 Ohm (coaxial).
- Lecture NTSC 4.43 et 3.58 par péritel.
- ATS, Autostore (recherche et tri des programmes automatiquement)

Radio FM

- Stéréo, 40 stations mémorisables.
- Mémorisation automatique ou manuelle.
- Tri automatique.
- Liste des stations à l'écran.

Connexions

- Latérales :
 - Entrée S-Vidéo : Ushiden
 - Entrée vidéo CVBS (cinch)
 - Entrée audio D/G (cinches)
 - Sortie casque : Jack 3.5
- Arrières :
 - Péritel 1 : entrée RVB, entrée/sortie CVBS.
 - Antenne : IEC - 75 ohms.

Télécommande

- RCLE 011
- Fonctions TV / VCR / DVD

Divers

- Température ambiante d'utilisation : +5 à +40°C.
- Voltage : AC 90 - 240V, 50/60Hz.
- Consommation :
 - En fonctionnement : 55 W.
 - En veille : < 1.5 W.
- Poids :
 - Appareil : 8.8 kg.
 - Emballage : 11.5 kg.
- Dimensions - L x H x P :
 - Appareil support de table inclus : 58,3 x 43,3 x 21,7 cm.
 - Appareil sans support de table : 58,3 x 38,6 x 8,7 cm.
 - Emballage : 65,9 x 56,4 x 21 cm.

Code EAN

20 PF 8846/12 : 87 10895 83043 0.

Plus produit

Ecran LCD à matrice active TFT (Thin Film Transistor) :

Les matrices actives permettent une commutation rapide et ont ainsi la capacité à afficher des images en mouvement comme des films sans l'apparition de traînées ou d'images fantômes. On peut enfin profiter d'un écran ultra plat de 15 pouces pour regarder des films avec une fluidité parfaite.

Virtual Dolby Surround :

Système de restitution du son codé en Dolby Pro Logic sans les enceintes surround arrières, par simulation de la voie centrale pour les dialogues et des voies arrières pour les effets surround.

Plug & Play :

Solution ultime pour une facilité d'installation maximale. Les chaînes de TV sont recherchées automatiquement, triées (ATS/ACI) et mémorisées.

Tuner radio FM :

40 stations FM stéréo mémorisables, avec noms des stations à l'écran pour une meilleure navigation.



Imprimé en France - Juin 2004
R.C.S Nanterre B 402 805 527

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

www.philips.com/ce