

Philips
spiegel-TV med Miravision
och Digital Crystal Clear

30 tum

LCD

30HM9202



Mirror TV Multimedia Display

med den senaste HD-LCD-skärmen

En elegant utformad TV som du kan hänga på väggen har nu blivit verklighet. I avstängt läge ser den ut som en spegel, i påslaget läge ger den en bild av bästa möjliga kvalitet.

Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Unik Miravision-teknik
- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Häpnadsväckande och naturliga bilder

- Högupplöst LCD WXGA-skärm, 1280 x 768 p
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Digital Natural Motion för jämna rörliga bilder

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse
- Unika nya, tunna högtalare ger bättre stereoljud.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 15:09
- Ljusstyrka: 450 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 350:1
- Diagonal skärmstorlek: 30 tum / 76 cm
- Displayskrmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Digitalt kamfilter, Active Control + ljussensor, 3:2-2:2 filmdetektering, Widescreen Plus
- Skärmförbättring: Åldersbeständig krets, Antireflexbehandlad skärm
- Synfältsvinkel (horisontellt): 176 grader
- Skärmupplösning: 1 280 x 768p
- Svarstid (medel): 12 ms

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat	Uppdateringsintervall
Upplösning	
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
Videoformat	Uppdateringsintervall
Upplösning	
640 x 480p	2 Fh

Ljud

- Ljutförbättring: Smart Sound
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud
- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk volymjustering,

automatisk lagring, PLL digital kanalväljare, Plug & Play

- Lättanvänd: OSD (On-Screen Display), Smart Picture-kontroll
- Typ av fjärrkontroll: SIN-typnummer ej bekräftat
- Text-TV: 10 sidor Smarttext
- Bild-i-bild: Tvåsidig Text-TV
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell
- Bildformatsjustering: 6 Widescreen-lägen, Autoformat, Växla mellan underrubrik och rubrik

Mottagare/mottagning/överföring

- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
- Antenningång: 75 ohm coaxial (IEC75)

Anslutningar

- Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: CVBS-ingång/utgång, Y/C
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, Antenn IEC75, PC-ingång VGA + ljudingång v/h

Ström

- Strömförbrukning: 185 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 3 W
- Nätström: AC 220-240 V +/- 10%
- Omgivningstemperatur: +5 till +40 °C

Storlek

- Produktvikt: 25 kg
- Vikt inkl. förpackning: 30 kg

Tillbehör

- Tillbehör: Vägghögningsfäst

Produktfördelar

Miravision

Tack vare ett unikt polariseringskikt förvandlas en dekorativ spegel till en fullt utrustad Vegg-TV. Unik och snygg.

Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

LCD WXGA-skärm, 1280 x 768

Den här WXGA-skärmen med toppmodern LCD-skärmt teknik ger en HD-upplösning med upp till 1280 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en mycket bättre upplevelse.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

Digital Natural Motion

Philips utvecklade Digital Natural Motion för att undvika de vibrationseffekter som uppkommer i rörliga bilder. Digital Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korregerar vibrationerna i både TV- och filmmaterial (t ex DVD). Resultatet blir en jämn återgivning av rörelser och utmärkt skärpa som gör tittarupplevelsen till något utöver det vanliga.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Prologic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Unika nya, tunna högtalare

Njut av förbättrade, balanserade ljud- och stereoprestanda som inte liknar någonting du hört förut. De tunna högtalarna använder patenterad teknik med Hi-Fi-liknande magnetsystem och unika högtalarelement.

