

Philips  
TV plat profesional cu Pixel  
Plus

32"  
LCD HD Ready

32HF7473



## Flat TV cu sistem de integrare

cu Pixel Plus

Acest televizor cu ecran LCD și cu ceas (cu alarmă) integrat oferă o imagine de o claritate excepțională, culori vii și un unghi de vizionare extins. Combinat cu modulul opțional XPress SmartCard, permite integrarea facilă a serviciilor interactive, în special în hoteluri.

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Afișaj pentru ceas integrat cu alarmă de trezire și mesaje
- Wireless SmartLoader pentru clonare rapidă
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Limitarea volumului
- Blocarea comenzilor frontale
- Programarea canalului de pornire
- Acces la meniul de securitate
- Telecomandă cu funcție de detectare a bateriilor descărcate
- Conector pentru boxe externe

### Sistem interactiv și performant

- Modul SmartCard Xpress pentru sisteme interactive
- Alimentare suplimentară integrată
- Compatibil cu tehnologii noi, grație posibilității de upgrade pentru software

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificații

### Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, Ecran lat
- Luminozitate: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Raport contrast (uzual): 600:1
- Dimensiune diagonală ecran: 32 inch / 80 cm
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Scanare progresivă, Filtru 3D de tip pieptene, Digital Noise Reduction, Control activ, Eliminarea liniei distorsionate, Contrast Plus, Caracteristici sup. tranziție culori, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Luminance Transient Improver, Ajustare definiție, Caracteristici superioare culoare
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Unghi de vizionare (O / V): 176 / 176 grad
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Timp de răspuns (uzual): 18 ms

### rezoluție de afișare acceptată

#### Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz

#### Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

### Sunset

- Sistem audio: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15W
- Caracteristici superioare sunset: Echilibrare automată volum

### Comoditate

- Ușor de instalat: Reglare fină, Nume program, Încărcare inteligentă wireless, Mod avansat Hotel, Reglaj digital PLL
- Ușor de utilizat: Control inteligent al imaginii, Control inteligent al sunetului, Control lateral
- Tip telecomandă: RC2886
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Telecomandă: TV
- Ajustări format ecran: formatare automată, 7 moduri panoramice
- Ceas: Timer Sleep, Ceas deșteptător, Afișaj LCD pentru ceas, integrat
- Montare VESA: 200 x 100 mm

- Confort: Caracteristici Hotel Guest
- Caracteristici superioare teletext: Fast text
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin PDC/TXT
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană

### Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Afișare tuner: PLL
- Număr de canale presetate: 125

### Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 2
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS, RGB
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS, Intrare S-video
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Intrare audio PC
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D
- Caract. de conectivitate superioare: Conector RJ45, Conector RJ12, HM-Link, Sursă de alimentare suplimentară 12V/1W, Compatibil cu modulul SmartCard Xpress, Conector pentru boxe externe

### Alimentare

- Consum: 120 W
- Temperatură ambientală: +5°C/+40°C
- Sursă de alimentare principală: AC 100-250V +/- 10%

### Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 22 kg
- Dimensiuni (cu bază) (L x I x A): 924 x 550 x 222 mm
- Dimensiuni carcasă (L x I x A): 1000 x 690 x 240 mm
- Dimensiuni set (L x I x A): 924 x 511 x 118 mm
- Culoare carcasă: Panou frontal decorat argintiu Frost și negru
- Greutate set: 18,2 kg

### Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de tip masă, cablu antenă radio
- Accesorii opționale: Configurare telecomandă RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

### Boxe

- Difuzoare încorporate: 2

## Caracteristici principale produs

### Afișaj pentru ceas integrat

Afișajul pentru ceas integrat, care funcționează și ca alarmă de trezire, elimină necesitatea investirii într-un ceas suplimentar care să înmulțească numărul cablurilor din încăpere. Sincronizarea automată a orei prin teletext și păstrarea setărilor pentru alarmă în timpul căderilor scurte de tensiune măresc și mai mult confortul oaspeților

### Wireless SmartLoader

Asigură capacitatea de a copia ușor și fără cabluri toate setările programate de la un televizor la altele în mai puțin de un minut. Caracteristica asigură uniformitatea între televizoare și reduce semnificativ timpul și costurile de instalare.

### Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

### Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglaje excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

### Blocarea comenzilor frontale

Previne accesul neautorizat la funcțiile televizorului

### Programarea canalului de pornire

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

### Acces la meniul de securitate

Acces condiționat la setările de instalare și configurare printr-un cod special sau din telecomanda principală

### Detectare a bateriilor descărcate

Această funcție vă informează despre necesitatea înlocuirii bateriilor pentru telecomandă, prevenind apelurile de service și înlocuirea inutilă a bateriilor.

### Conector pentru boxe externe

Conector audio cu amplificator pentru instalarea ușoară a unor boxe externe (cum sunt cele pentru baie), eliminând necesitatea investițiilor în echipamente externe

### Modul SmartCard Xpress

Modulul SmartCard Xpress opțional poate fi montat în partea posterioară a televizorului și permite decodarea și cardurilor de aplicații ale terților să interacționeze cu televizorul adăugându-i acestuia funcții noi. Televizorul poate fi conectat și la decodoarele și set-top boxurile externe ale tuturor furnizorilor importanți de sisteme integrate, prin interfața de control serial Xpress (care acceptă protocoalele UART și RS232) și interfața de control SmartPlug.

### Alimentare suplimentară integrată

Alimentarea suplimentară integrată previne nevoia unei alimentări separate pentru un sistem interactiv. În cazul utilizării independente, sursa de alimentare suplimentară poate fi dezactivată pentru economisirea energiei.

### Software upgradabil

Arhitectura cu software upgradabil asigură compatibilitatea televizorului cu noile tehnologii și sisteme.

### Pixel Plus

Pixel Plus este o tehnologie de procesare a imaginilor digitale care mărește numărul de linii și numărul de pixeli. Rezultatul sunt imagini extrem de clare cu detalii și adâncime incredibile, de fiecare dată, indiferent de sursă.



Data apariției 2007-11-09

Versiune: 4.0

12 NC: 8670 000 22829  
EAN: 87 10895 89897 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com