

Philips
profesjonell flat-TV

32"

LCD HD-klargjort

32HF7444



HD
ready



Systemklargjort flat-TV

med den nyeste høydefinisjons LCD-skjermen

HD Ready TV dedikert for overnattingssteder med fremragende bildekvalitet og funksjonalitet. Sammen med den valgfrie SmartCard Xpress-enheten er denne TVen fullstendig klargjort for interaktive tjenester og underholdning på rommet.

Best på totale eierkostnader

- Trådløs SmartLoader for rask kloning
- Kontakt for ekstern høyttaler
- Låse front-/sidekontroller
- Lavt batterinivå-indikasjon for fjernkontroll
- ESP™ (Energy Savings Programmability)

Systemklar og fremtidskompatibel

- Kompatibel SmartCard Xpress-boks for interaktive systemer
- Ekstra integrert strømforsyning
- Serial Xpress™-kontrollgrensesnitt

Maksimal komfort for gjestene

- Velkomstmelding på skjermen
- Volumbegrensning

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- HD-klargjort for visning av HDTV-signaler av beste kvalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Diagonal skjermstørrelse:** 32 tomme / 80 cm
- **Sideforhold:** 16:9, Widescreen
- **Skjermtype:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Paneloppløsning:** 1366 x 768p
- **Lysstyrke:** 500 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 1600:1 (dynamisk)
- **Svartid (typisk):** 8 ms
- **Bildeforbedring:** 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive Scan, Skarphetsjustering
- **Skjermforbedring:** Anti-refleksbehandlet skjerm
- **Visningsvinkel (h / v):** 178 / 178 grader

Støttet skjermoppløsning

Videoformat	Oppdateringsfrekvens
Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480p	2Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Datamaskinformater	Oppdateringsfrekvens
Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Tuner/mottak/sending

- **Antenneinngang:** 75 ohm koaksial (IEC75)
- **Antall forhåndsinnstilte kanaler:** 125
- **Tunerbånd:** Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- **Tunervisning:** PLL
- **TV-system:** PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L
- **Videoavspilling:** NTSC, PAL, SECAM

Lyd

- **Utgangseffekt (RMS):** 2 x 15 W
- **Lydsystem:** Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- **Lydforbedringer:** Automatisk volumtjenvning, Dynamisk bassforbedring

Høytalere

- **Innebygde høytalere:** 2

Tilkoblingsmuligheter

- **Forbedring av tilkoblingsmuligheter:** RJ12-kontakt,

RJ45-kontakt, Kontakt for ekstern høyttaler, HM-Link, Ekstra strømforsyning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-boks klar

- **Antall Scart-kontakter:** 2
- **Ext 1 Scart:** Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- **Ext 2 Scart:** Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- **AV 3:** YPbPr
- **AV 4:** HDMI
- **AV 5:** HDMI
- **Front-/sidetilkoblinger:** Lyd inn, S-video inn
- **Andre tilkoblinger:** Antenne IEC75

Anvendelighet

- **Komfort:** Hotellgjest-funksjoner, Sleep timer
- **Enkel installering:** Avansert hotellmodus, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Programnavn, Trådløs Smart-lastning
- **Enkel bruk:** Automatisk volumtjenvning, Sidekontroll, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll
- **Bilde i bilde:** Bilde i grafikk
- **Fjernkontroll:** TV
- **Fjernkontrolltype:** RC2886
- **Skjermformatjusteringer:** 7 Widescreen-modi, Autoformat
- **Tekst-tv:** 10 sider Smart Text
- **Tekst-TV-forbedringer:** Rask tekst
- **OSD-språk:** English, French, German
- **VESA-montering:** 200 x 100 mm
- **Andre praktiske funksjoner:** Kensington-lås

Effekt

- **Lysnett:** 110–240 V, 50/60 Hz
- **Effektforbruk:** 120 W normal drift W
- **Omgivelsestemperatur:** 5 °C til 40 °C

Mål

- **Kabinettfarge:** Tofarget Black og Silver Frost
- **Mål på apparat (B x H x D):** 924 x 507 x 119 mm
- **Produktvekt:** 18,9 kg
- **Mål (med base) (B x H x D):** 924 x 550 x 222 mm
- **Eskemål (B x H x D):** 1000 x 690 x 240 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 22 kg

Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Fjernkontroll, Bordstativ, Brukerhåndbok
- **Valgfritt tilbehør:** Oppsett av fjernkontroll RC2573GR, Trådløs SmartLoader 22AV1120

Produktbildepunkter

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Kontakt for ekstern høyttaler

Forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet), noe som fjerner behovet for å investere i eksternt utstyr

Låse front-/sidekontroller

Ved å velge alternativet i oppsettmenyen for å låse eller låse opp tilgangen til front- og sidekontrollene på TVen, forhindres uautorisert tilgang til TV-menyen og sparer hotelleieren tid og krefter på å installere på nytt.

Lavt batterinivå-indikasjon

Denne funksjonen gir deg beskjed når du må skifte ut batteriene i fjernkontrollen for å unngå irriterende signaler og unødvendig utskifting av batterier.

ESP™

Funksjon som kan velges fra konfigurasjonsmenyen. TVen kan slås av automatisk etter en angitt brukstid for å spare energi og forlenge produktlevetiden. Velg mellom 0 til 99 timer.

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Ekstra integrert strømforsyning

Med den ekstra integrerte strømforsyningen trenger du ikke en separat strømforsyning til et interaktivt system. Ved frittstående bruk kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgrensesnittet er kompatibelt med alle større underholdningstjenester. Protokollene gjør det mulig å koble TVen til eksterne dekodere, set-top-bokser og PC-baserte løsninger. Støtter UART- og RS232-protokollene.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

HD-klargjort

Se bildene i ypperlig kvalitet fra et ekte HDTV-signal, og se HD-kilder som HDTV-kringkasting, Blu-ray DVD eller HD-DVD. HD-ready (HD-klargjort) er et beskyttet merke som gir bedre bildeklarhet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildeklarhet til et HDTV-signal. Det har en universell tilkobling for både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 5.0.6

12 NC: 8670 000 23511
EAN: 87 10895 92607 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com