

Philips  
Професионален LCD  
телевизор

**32 инча**  
LCD  
интегриран цифров

**32HF5335D**



## Усъвършенстван дизайн на чудесна цена

### Цифров LCD телевизор Philips за хотели

С този съвременен енергийно ефективен телевизор за хотели, готов за HD (High Definition), можете да се възползвате от предимствата на цифровата телевизия и да сте напълно подготвени за бъдещето. Гостите ви ще оценят топлото гостоприемство и превъзходното изживяване при гледане.

#### **Най-добро решение по отношение на обща цена на притежаване**

- SmartLoader за бързо клониране
- Заклучване на менюто за инсталиране
- Съвместимост с VESA монтиране

#### **Устойчиво и безопасно**

- Зелено лого за ниско потребление на мощност
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък

#### **Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения**

- Приветствие на екрана на дисплея
- Вграден DVB-T тюнер за цифрова телевизия и радио

#### **Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите**

- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука
- Шарнирна поставка, защитена от кражба
- Pixel Plus HD за по-добри детайли, дълбочина и яснота

# PHILIPS

## Акценти

### Приветствие

На екрана се появява приветствие при всяко включване на телевизора.

### Вграден DVB-T тунер

Вграденят DVB-T тунер ви дава възможност да приемате цифрови ефирни телевизионни канали, наред със съществуващите аналогови канали. Също така той позволява гостите да слушат цифрови радиостанции с висококачествен звук без допълнително инвестиране в радиоприемници.

### Pixel Plus HD



Pixel Plus HD е технология за обработка на картината, която дава възможност зрителите да виждат живо, естествено и реалистично съдържание. Резултатът е идеално рязка картина с невероятна детайлност и дълбочина - от всеки HD източник.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ е технология за обработка на аудио сигнали, която увеличава усещането за разстояние между двата звукоизточника и създава по-завладяваща звукова среда. Incredible Surround™ дава възможност гостите ви да

изпитат пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да се използват допълнителни тонколони.

### Шарнирна поставка

Този LCD телевизор е с шарнирна поставка, позволяваща гостите ви да нагласят телевизора така, че да могат да го гледат от всяка точка на стаята. Поставката може да се подсигури към маса или мебел, за да се гарантира допълнително ниво на защита срещу кражба.

### SmartLoader

Дава възможност да се копират настройките и програмираните аналогови канали от един телевизор на други телевизори за по-малко от минута. Функцията гарантира съгласуваността на телевизорите и значително намалява времето и разходите за инсталиране.

### Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвратява неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

### VESA монтиране

Унифициран отраслов стандарт за монтиране на информационно оборудване на тавана/стената, установен от Video Electronics Standards Association. Това осигурява голяма гъвкавост при монтирането и богат избор от скоби за монтиране

### Лого Green

Philips поставя Зелено лого на нашите най-безопасни и щадящи околната среда продукти, така че да сте сигурни, че правите правилен за околната среда избор. Електрониката и механичната конструкция на този телевизор за хотели са базирани на потребителски модел телевизор, сертифициран от външни одитори, че е с над 10% по-ефективна консумация на енергия от другите продукти на пазара в съответната категория. По-добрата енергийна ефективност не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи (вж. [www.philips.com/sustainability](http://www.philips.com/sustainability))

### Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез пониско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 32 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 81 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 800:1
- Подобрене на картината: 3D гребенчат филтър, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Active Control, Контраст плюс, Динамично подобрене на контраста, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране, Подобрене на цветните преходи, Подобрител на преходите в яркостта, Pixel Plus HD
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 4000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB

## COFDM 2K/8K

- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Име на програмата, Сортиране, Клонирание на настройките на телевизора, Заклучване на клавиатурата, Защитен достъп до менюто
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Страничен регулатор, Лесен преход цифров/аналогов режим
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Приветствие
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Дистанционно управление: защита срещу кражба с батерия, разпознаване на изтощена батерия
- Вид дистанционно управление: RC19335038/01 (RC2890)
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън", Използва се и като обикновен телевизор
- Подобрения за телетекст: Информационна линия за програмите, 4 предпочитани страници
- Езици на телетекста: Кирилица, Източна Европа, Западна Европа

## Звук

- Еквализер: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 2 x 10 W

- Звукова система: Nisam стерео, Стерео
- Подобрене на звука: Динамично подобрене на басите, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Общ интерфейс, Изход за слушалки
- Извод Ext 3: Аудио вход L/D, Вход за CVBS, Вход S-video
- Извод Ext 4: Аудио вход L/D, YPbPr
- Извод Ext 5: HDMI
- Извод Ext 6: HDMI

## Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 140 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>1\text{ W}</math>

## Екологични спецификации

- Безопасност: Корпус със забавители на пламък

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Гаранционна карта, Захранващ кабел, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното, Шарнирна стойка за маса
- Допълнителни акcesoари: SmartLoader 22AV1135

## Спецификации

### Размери

- Ширина на изделието: 805 мм
- Височина на изделието: 546 мм
- Дълбочина на изделието: 115 мм
- Тегло на изделието: 15,5 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 805 мм
- Височина на изделието (със стойката): 609 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 210 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 17.5 кг
- Ширина на кутията: 877 мм
- Височина на кутията: 641 мм
- Дълбочина на кутията: 267 мм
- Тегло с опаковката: 20,5 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 мм



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 6.0.11

EAN: 87 12581 32867 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без  
предупреждение. Търговските марки са собственост  
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си  
притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)