



Philips  
профессиональный  
плоский ТВ

15"  
ЖК-дисплей

15HF5234



## Плоский гостиничный телевизор

С беспроводным копированием для быстрой установки

Компактный, плоский и стильный. Этот 15-дюймовый плоский гостиничный телевизор с ЖК-дисплеем предоставляет все, что вам нужно, чтобы гости почувствовали себя как дома, при этом он экономит время и снижает стоимость содержания гостиницы.

### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования
- Блокировка меню установки
- Можно перейти к настройкам пользователя
- Блокировка управления передней панели
- Встроенный FM-радиоприемник

### Максимальное удобство для гостей

- Ограничение громкости
- Программирование включения канала

### Наилучшие впечатления от просмотра и удобство для гостей

- Crystal Clear III для получения естественного изображения улучшенного качества
- Гребенчатый 2D-фильтр улучшает четкость изображения
- Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня

# PHILIPS

## Основные особенности

### Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

### Блокировка управления передней панели

Выбирая в установочном меню опцию открытого или закрытого доступа к элементам управления телевизора на передней и боковых панелях, можно предотвратить нежелательный доступ в меню, что экономит время и усилия гостиничных работников, так как не нужно проводить перенастройку.

### Встроенный FM-радиоприемник

Встроенный радиоприемник FM обеспечивает гостям дополнительное удобство без дополнительной оплаты за радиопрограммы.

### Можно перейти к настройкам пользователя

Легко переводит телевизор с профессионального назначения на бытовое для возможной перепродажи.

### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

### Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

### Технология Crystal Clear III

В технологии Crystal Clear III сочетается целый ряд усовершенствований: функции гребенчатый фильтр 2D, динамическая контрастность, Растянутый голубой, Green enhancement, позволяющие получить самые естественные цвета.

### Двухмерный гребенчатый фильтр

Функция гребенчатого фильтра 2D разделяет в видеосигнале хроматические данные (цвет) и данные о яркости (яркость) для их независимой обработки с целью улучшения разрешения изображения и снижения искажений.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround представляет собой технологию обработки звука для получения улучшенных объемных звуковых эффектов, создающих ощущение звучания режима Dolby Pro Logic без необходимости дополнительных тыловых АС. Зрители полностью погружаются в объемный звук.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 4:3
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 15 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 38 см
- Разрешение панели: 1024 x 768 пикселей
- Яркость: 450 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 500:1
- Улучшение изображения: Двухмерный гребенчатый фильтр, Активное управление, Улучшение цвета, Технология Crystal Clear III, Прогрессивное сканирование, Настройка четкости
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей XGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 16 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 140 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 125 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 720 x 400, 70 Гц, 832 x 624, 75 Гц, 1280 x 768, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF, FM
- ТВ-система: PAL, Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, SECAM, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Количество предустановок: 99
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

## Комфорт

- Легкость установки: Автоматическая установка каналов (ACI), Автосохранение, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка
- Удобство использования: Радио FM, Управление на боковой панели, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Сжатие формата 16:9, 4:3, Расширение до формата 4:3
- Пульт ДУ: Телевизоры

- Тип пульта ДУ: RCFE05SMU00
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Другие удобства: Замок Kensington
- Крепление VESA: 100 x 100 мм
- Возможности телетекста: 4 избранных страницы, Fast text (Быстрый текст)

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 2 Вт
- Звуковая система: Nican Stereo, Virtual Dolby Surround
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- Количество разъемов SCART: 1
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-I, Аудиовход для компьютера

## Мощность

- Электропитание: 110-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 42W Normal operation Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Пульт ДУ, Настольная подставка, Инструкция по эксплуатации
- Дополнительные аксессуары: Беспроводной зарядчик 22AV1120

## Размеры

- Ширина устройства: 375 миллиметра
- Высота устройства: 337 миллиметра
- Глубина устройства: 62 миллиметра
- Вес продукта: 4 кг
- Ширина коробки: 454 миллиметра
- Высота коробки: 391 миллиметра
- Глубина коробки: 215 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,8 кг
- Ширина (с базой): 375 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 375 миллиметра
- Глубина (с базой): 169 миллиметра



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 97468 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)