



Philips
Profesyonel LCD TV

42 inç Sistem

LCD entegre dijital



42HFL5850D

Konuklarınızı memnun etmek için

SmartCard yuvalı Philips Dijital Otel TV

Entegre SmartCard yuvasına sahip bu şık Otel TV, konuk eğlencesi için izinsiz müdahalelere karşı en iyi korumaya sahip interaktif çözümdür. Konuklarınız dijital TV'nin keyfini çıkarır, kendi cihazlarını bağlayabilir ve hatta banyoda müzik dinleyebilir.

Entegre sistem çözümü ve geleceğe uyumlu

- İzinsiz müdahalelere karşı korumalı SmartCard yuvası
- Uzaktan yazılım yükseltme
- Entegre DVB-T radyo ile tam HD (1920x1080p)

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak da kullanmanızı sağlar
- Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu

En uygun maliyet

- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama
- Harici hoparlör bağlantısı ve ek güç kaynağı

Sürdürülebilir ve güvenli

- Enerji tasarrufu için SmartPower
- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Entegre SmartCard Yuvası

Entegre SmartCard Yuvası, üçüncü partilerin, ek kutu ve harici bağlantıya gerek olmadan uygulama kartları yardımıyla televizyona yeni fonksiyonlar eklemesini sağlar. Televizyon ayrıca, SerialXpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

USB kopyalama

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Uzaktan yazılım yükseltme

Otellere özgü özellikleri kontrol eden TV yazılımı, sertifikalı bir sistem sağlayıcısı üzerinden uzaktan yükseltilebilir.

Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik

kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konularınızın rahatını artırır

USB multimedya oynatma

Bu Philips TV, multimedya içeriğinin kolay ve anında oynatılması için misafirin bir USB stick bağlayabilmesini sağlar. Desteklenen oynatma biçimleri; MP3, Slayt gösterisi dosyaları (.alb) ve JPEG Resimlerdir.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Harici hoparlör ve güç kaynağı

TV'de, harici hoparlörlerin (örneğin banyolar için olanlar) kolayca takılabilmesi için güçlendirilmiş bir ses bağlantı yuvası vardır; bu, harici donanım için harcama yapma gereğini ortadan kaldırır. Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ek güç kaynağı, enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

Bağlantı Paneli uyumlu

Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz şekilde çalışır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video kamera ve çeşitli cihazları

kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için otomatik olarak geçiş yapar.

SmartPower

Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1300:1
- Dinamik ekran kontrastı: 1:30000
- Tepki süresi (tipik): 6 ms
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Siyah iyileştirme, Mavi yayma, Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Hırt uyarımlı, satır üst üste binme englim, Progressive Scan, Otomatik yüzey tonu düzeltme, Dinamik kontrast geliştirme, Beyaz iyileştirme, Yeşil yayma, Pixel Plus HD, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

• Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
1080p	24, 25, 30Hz
1080p	24, 50, 60Hz

• Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1366 x 768	60Hz

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Tuner Ekranı: PLL
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- DVB: DVB Karasal *
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 250

Ses

- Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Akıllı Ses
- Ekolayzır: 5 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 15W

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlanabilirlik

- Scart sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB

- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık çıkışı, S-video girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), Kulaklık çıkışı, VGA PC Girişi, Ortak Arayüz
- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, SmartPlug Xpress Arayüzü, RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, SmartCard Genişletme Yuvası, Hızlı Kızılötesi loop through, HM-Link, Harici Hoparlör konektörü, Ek Güç kaynağı 12V/1W, Güç açık scart girişi, USB2.0

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Gelişmiş Otel Modu, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Program Adı, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması
- İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu
- Hapishane modu: Teletext ve MHEG kapama
- Saat: Entegre LCD Saat Göstergesi, Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati
- Saat Geliştirmeleri: TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Teletext dilleri: Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kiril
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Tam ekran, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Yükseltilebilir belleğim: Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı, Uzaktan yükseltilebilir otel TV yazılımı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Sağlık

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı, Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- SmartPower

Güç

- Şebeke elektriği: 220V - 240V, 50/60Hz

- Ortam sıcaklığı: 5 C° - 40 C°
- Güç tüketimi: 200 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 2 W (saatli)
- Pasif bekleme tüketimi: 1,2 W
- Aktif bekleme tüketimi: 20 W

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1046 x 644 x 89 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1046 x 715 x 262 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1151 x 793 x 333 mm
- Ürün ağırlığı (+stand): 21 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 24 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 27 kg
- Renkli kabin: Siyah

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Konuk uzaktan kumandası 22AV1105, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10, Dönebilen Masa Üstü Standı



Yayın tarihi 2011-05-12

Sürüm: 2.1.5

12 NC: 8670 000 47808
EAN: 87 12581 45715 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.