

Philips
Profesjonell LCD-TV

26"
LCD
HD-klar

26HF5445



Den allsidige og interaktive hotell-TVen

Philips HD-klar LCD-TV

Denne stilige og energibesparende hotell-TVen er fullstendig forberedt på interaktivitet. Gjestene får en flott seeropplevelse valgfritt forbedret med musikk på badet og en tilpasset velkomstmelding.

Best på totale eierkostnader

- Trådløs SmartLoader for rask kloning
- Låse installasjonsmenyen
- Ekstern høyttalerkontakt og ekstra strømforsyning

Systemklar og fremtidskompatibel

- Kompatibel SmartCard Xpress-boks for interaktive systemer
- Ekstern programvareoppgradering

Bærekraftig og sikker

- SmartPower for energisparing
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Flott seeropplevelse og velvære for gjestene

- Velkomstmelding på skjermen
- Digital Crystal Clear for klarere bilder som på kino
- Dreiestativ med tyverisikring

PHILIPS

Høydepunkter

Ekstern programvareoppgradering

TV-programvaren som kontrollerer hotellspesifikke funksjoner, kan oppgraderes eksternt via en sertifisert systemleverandør.

SmartCard Xpress-boks

Den valgfrie SmartCard Xpress-boksen kan monteres på baksiden av TVen. Dette gjør det mulig for tredjepartsdekodere og programkort å samhandle med TVen og legge til nye funksjoner. TVen kan også kobles til eksterne dekodere og set-top-bokser fra alle større leverandører av interaktive systemer. Dette skjer gjennom Serial Xpress-kontrollgrensesnittet (som støtter UART og RS232 protokoller) og SmartPlug-kontrollgrensesnittet.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en behandlingsteknologi som justerer og forbedrer bildekvaliteten digitalt ved å optimalisere kontrast-, farge- og skarphetsnivået, noe som gir klarere bilder som på kino.

Velkomstmelding

En velkomstmelding vises hver gang TVen slås på.

Dreiestativ

Denne LCD-TVen leveres med et dreiestativ som gir gjestene mulighet til å justere TVen slik at de kan se på TV fra hvor som helst i rommet. Stativet kan festes til et bord eller andre møbler for å gi ekstra beskyttelse mot tyveri.

Trådløs SmartLoader

Gir deg muligheten til enkelt og trådløst å kopiere alle programmeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer likhet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

Eksterne høyttalere og strømforsyning

TVen er utstyrt med en forsterket lydkontakt for enkel installasjon av eksterne høyttalere (for eksempel på badet). Dette fjerner behovet for investeringer i eksternt utstyr. Den ekstra, integrerte strømforsyningen fjerner behovet for en separat strømforsyning for et interaktivt system. Hvis den brukes alene, kan den ekstra strømforsyningen slås av for å spare strøm.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer

maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

SmartPower



Intensiteten på bakgrunnsbelysningen kan kontrolleres og forhåndsinnstilles av systemet. Dette kan redusere strømforbruket med opptil 50 % og spare en betydelig sum på strømregningen.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: 3D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Aktiv kontroll, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Progressive scan, Dynamisk kontrastforbedring
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 4000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 160 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 150 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinnang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 125
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Avansert hotellmodus, Fininnstilling, Programnavn, Trådløs Smart-lasting, Tastaturlås, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Sleep timer, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 7 Widescreen-modi
- Fjernkontroll: batteri, tyverisikret, lav batteri-indikasjon
- Fjernkontrolltype: RC2886
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Andre praktiske funksjoner: Konvertibel til forbruker-TV, Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Ekstern oppgrad., hotell-TV-prog.vare, Lokal oppgradering, total TV-prog.vare
- Tekst-tv-språk: Kyrrillisk, Øst-europeisk, Vest-europeisk

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W

- Lydsystem: Nicam-stereo, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround

Høytalere

- Innebygde høytalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Forbedring av tilkoblingsmuligheter: RJ12-kontakt, RJ45-kontakt, Kontakt for ekstern høytaler, HM-Link, Ekstra strømforsyning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-boks klar, Rask infrarød sløyfe, Serielt Xpress-grensesnitt, SmartPlug Xpress-grensesnitt, Slå på scart
- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Hodetelefonutgang, PC inn VGA
- Ext 3: Audio v/h inn, CVBS inn, S-video inn
- Ext 4: Audio v/h inn, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Drift

- Strømnett: 100-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 120 W
- SmartPower høy-modus: 58 W
- SmartPower lav-modus: 103 W
- Aktivt standby-forbruk: 18 W
- Passivt standby-forbruk: 2 W
- SmartPower medium-modus: 73 W

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinett

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Fjernkontroll, Garantibevis, Dreiestativ med tyverisikring
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll RC2573GR, Trådløs SmartLoader 22AV1135

Mål

- Bredde, apparat: 682 millimeter
- Høyde, apparat: 473 millimeter
- Dybde, apparat: 111 millimeter
- Produktvekt: 11,07 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 682 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 536 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 200 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 13.81 kg
- Eskebredde: 836 millimeter
- Eskehøyde: 212 millimeter
- Eskedybde: 592 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 16,6 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com