

Philips
televisor plano profissional

42"
plasma

42HF7443



Televisor plano preparado para sistemas com PixelPlus

Este televisor plasma preparado para funcionar em sistema oferece uma imagem nítida. Combinado com a unidade opcional SmartCard XPress está completamente preparado para serviços interactivos e entretenimento no quarto de hotel.

Design esguio e elegante para complementar a decoração da casa

- Design compacto e elegante que cabe em qualquer divisão

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Programação de canal ao ligar
- Acesso seguro aos menus
- Bloqueio dos controlos frontais
- Limitação de volume
- Mensagem de boas-vindas no ecrã
- Detecção de pilhas fracas para o telecomando
- Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas

Imagens vivas, naturais e límpidas

- Pixel Plus para melhores detalhes, profundidade e nitidez
- O Controlo Activo optimiza a qualidade da imagem seja qual for a fonte

Preparado para sistemas interactivos, actuais e futuros

- Alimentação adicional opcional (12 V)

PHILIPS

Destaques

Wireless Smart Loader™

Proporciona a capacidade de copiar facilmente e sem fios todas as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

Bloqueio dos controlos frontais

Impede o acesso não autorizado a funções do televisor

Programação de canal ao ligar

Perfeito para publicidade interna ou canais de informação, uma vez que permite mostrar um canal predefinido quando o televisor está ligado.

Acesso seguro aos menus

Proporciona acesso condicionado às definições de instalação e configuração através de um código especial ou telecomando principal

Detecção de pilhas fracas

Esta funcionalidade informa da necessidade de substituir as pilhas do telecomando evitando a substituição desnecessária das mesmas.

Caixa SmartCard Xpress

A caixa SmartCard Xpress opcional pode ser montada na parte de trás do televisor e permite a interação dos descodificadores e placas de aplicações de outras marcas com o televisor, adicionando-lhe novas funcionalidades. O televisor também pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através da interface Serial Xpress Control (suporta os protocolos UART e RS232) e da interface SmartPlug Control.

Alimentação adicional opcional (12 V)

A Alimentação Adicional (opcional) assegura o funcionamento da Ranhura de expansão, do Visor do relógio e do Despertador quando o televisor está desligado.

Software actualizável

A arquitectura de software actualizável assegura que o televisor é à prova de futuro e compatível com novas tecnologias e desenvolvimentos, protegendo o seu investimento.

Pixel Plus

Pixel Plus é uma tecnologia de processamento de imagens digitais que aumenta o número de linhas e o número de pixels. O resultado são imagens extremamente nítidas com detalhe e profundidade incríveis, em qualquer altura e a partir de qualquer fonte.

Controlo Activo

O Controlo Activo assegura que os melhoramentos do ruído e nitidez são continuamente feitos 60 vezes por segundo. Ao ajustar continuamente a definição de imagem mais de 3000 vezes por minuto, o Active Control Plus garante que a experiência de visualização é sempre a optimizada.

Design compacto e esguio

Este estilo de design realça uma imagem elegante e compacta que poupa espaço e se adapta a qualquer lugar.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9, Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 42 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 107 cm
- Resolução do painel: 852 x 480p
- Brilho: 1500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 13000:1 (dinâmico)
- Melhoramento de imagem: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Varrimento progressivo, Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Contrast Plus, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Melhoramento da Transição de Luminância, Ajuste da Nitidez, Melhoramento das cores, Melhoramento da transição das cores
- Tipo de ecrã de visualização: Painel Plasma WVGA
- Ângulo de visão (horizontal): 160 graus
- Melhoramento de ecrã: Circuito antienvelhecimento, Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM L/L', SECAM D/K
- Número de canais predefinidos: 125
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Sintonização digital PLL, Afinar Sintonia, Nome do Programa, Carregamento Inteligente sem Fios, Modo avançado de hotel
- Fácil de utilizar: Smart Picture, Som Inteligente, Visualização no ecrã, Controlo lateral
- Relógio: Temporizador
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel
- Ajustes de Formato do Ecrã: Formatação Automática, 7 Modos Panorâmicos
- Telecommando: TV

- Tipo do telecommando: RC2886
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão
- Montagem VESA: 800 x 400 mm
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15W
- Sistema de som: Surround Dolby Virtual, Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, Conector RJ45, HM-Link, Compatível com SmartCard Xpress
- Número de Scarts: 2
- Ligações frontais/laterais: Entrada S-vídeo, Entrada CVBS, Entrada áudio L/R, Saída auscultador
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-vídeo
- Outras ligações: Antena IEC75, DVI-I, Entrada Áudio de PC

Potência

- Alimentação elétrica: CA 220-240 V +/-10%
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 450 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecommando, Manual do utilizador, cabo de antena RF, Suporte para montagem na parede
- Acessórios opcionais: Wireless SmartLoader 22AV1120, Configurar Telecommando RC2573GR

Dimensões

- Largura do conjunto: 1240 mm
- Altura do conjunto: 680 mm
- Profundidade do conjunto: 104 mm
- Largura da caixa: 1321 mm
- Altura da caixa: 939 mm
- Profundidade da caixa: 330 mm
- Peso incl. embalagem: 47 kg
- Peso da unidade: 42 kg



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com