



Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

20"
LCD
ενσωματωμένη ψηφιακή
τεχνολογία

20HF5335D



Προηγμένος σχεδιασμός σε εκπληκτική τιμή

Ψηφιακή Hospitality LCD TV της Philips

Με αυτή τη μοντέρνα Hospitality TV με εξοικονόμηση ενέργειας μπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης και να είστε πλήρως προετοιμασμένοι για το μέλλον. Οι καλεσμένοι σας θα απολαύσουν ένα ζεστό καλωσόρισμα και μια υπέροχη εμπειρία τηλεθέασης.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- SmartLoader για fast cloning
- Κλειδωμα μενού εγκατάστασης
- Με δυνατότητα ανάρτησης VESA

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T για ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο
- Προστασία περιεχομένου HDCP

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Digital Crystal Clear για πιο ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες
- Incredible Surround™ για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Ενσωματωμένος δέκτης DVB-T

Ο ενσωματωμένος δέκτης DVB-T επιτρέπει τη λήψη ψηφιακών καναλιών επίγειου τηλεοπτικού σήματος, εκτός των αναλογικών. Επιτρέπει επίσης στους επισκέπτες να ακούνε ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς με ήχο υψηλής ποιότητας χωρίς να απαιτείται αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

HDCP

Υποστηρίζεται αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου HDCP για περιεχόμενα καρτών μνήμης SD και HD. Η προστασία ψηφιακού περιεχομένου ευρείας ζώνης (HDCP) αποτελεί ένα σύστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων που βοηθά στην καταπολέμηση της μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής προστατευμένου περιεχομένου (όπως ταινιών και συναυλιών)

Smartloader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης και του προγραμματισμού αναλογικών καναλιών από μία τηλεόραση σε άλλες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία

διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Κλείδωμα μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

Ανάρτηση VESA

Ένα ενιαίο βιομηχανικό πρότυπο για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε τοίχο/οροφή που έχει θεσπιστεί από την Ένωση Ηλεκτρονικών Βίντεο (Video Electronics Standards Association). Παρέχει μεγάλη ευελιξία στις δυνατότητες ανάρτησης και ευρεία επιλογή στα στηρίγματα ανάρτησης.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear αποτελεί μια τεχνολογία επεξεργασίας που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας βελτιστοποιώντας τα επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας.

Incredible Surround™

Το Incredible Surround™ είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας ήχου που

επεκτείνει την εικονική απόσταση μεταξύ των δύο ηχείων προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους επισκέπτες σας να απολαμβάνουν τον απόλυτο περιβάλλοντα ήχο με μεγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση πρόσθετων ηχείων.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 20 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 51 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 640 x 480 p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, Contrast Plus, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Luminance Transient Improver, Digital Crystal Clear, Ρύθμιση ευκρίνειας
- Τύπος οθόνης: LCD VGA Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 4000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 25 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 178 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 178 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτοστορε, Μικροσυντονισμός, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, Κλείδωμα πληκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Εύκολη εναλλαγή ψηφ./αναλ. λειτ., Πλαϊνό χειριστήριο
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Συμπύεση 16:9, 4:3, Επέκταση 4:3
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC19335038/01 (RC2890)
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington, Μετατροπή σε καταναλωτική τηλεόραση

- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος
- Γλώσσες Teletext: Κυριλλική, Ανατολική Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης

Ήχος

- Ισοσταθμιστ: 7 ζώνες
- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Στερεοφωνικός
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων, Auto Volume Leveler, Incredible Surround

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 2
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Common Interface, Έξοδος ακουστικών
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 58 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 1 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Φυλλάδιο εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Βάση τραπέζιού
- Προαιρετικά αξεσουάρ: SmartLoader 22AV1135

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 495 μμ
- Ύψος συσκευής: 419 μμ
- Βάθος συσκευής: 88 μμ
- Βάρος προϊόντος: 6,8 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 495 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 467 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 185 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 8,8 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 602 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 202 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 552 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 10,6 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 100 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-31

Έκδοση: 3.0.11

EAN: 87 12581 33584 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com