

Philips
Profesjonalny płaski
telewizor

32 cale

LCD
HD Ready

32HF7473



Gotowy do działania płaski telewizor

z technologią Pixel Plus

Telewizor ciekłokrystaliczny z wbudowanym zegarem (budzikiem) oferujący ostry obraz o żywych kolorach i szeroki kąt widzenia. W połączeniu z opcjonalną przystawką SmartCard XPress urządzenie to jest gotowe do współpracy z usługami interaktywnymi i hotelowymi systemami rozrywkowymi.

Żywe, naturalne i bardzo ostre obrazy

- Zgodność z technologią HD zapewnia najwyższej jakości obraz z sygnału High Definition
- Pixel Plus zapewnia dużą ilość szczegółów, głębię i czystość obrazu

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Programowanie początkowego kanału
- Zabezpieczenie dostępu do menu
- Blokada przedniego panelu sterowania
- Ograniczenie głośności
- Komunikat powitalny na ekranie
- Wbudowany wyświetlacz zegara z budzikiem
- Wykrywanie niskiego poziomu naładowania baterii w pilocie
- Złącze głośników zewnętrznych
- Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień

Przystosowany do obsługi sys. interaktyw. i przyszłych rozwiązań

- Dodatkowy wbudowany zasilacz

PHILIPS

Zalety

Wbudowany wyświetlacz zegara

Wbudowany wyświetlacz zegara, który pełni także funkcję budzika, eliminuje potrzebę zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego zegara wraz z przewodami i połączeniami. Automatyczna synchronizacja czasu przez telegazetę oraz funkcja zachowywania ustawień budzika w przypadku zaniku prądu gwarantują gościom dodatkowy komfort.

Wireless SmartLoader

Umożliwia proste i bezprzewodowe kopiowanie wszystkich zaprogramowanych ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta gwarantuje jednakowe ustawienia na różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Komunikat powitalny

Zawsze po włączeniu telewizora wyświetlany jest komunikat powitalny.

Ograniczenie głośności

Funkcja ta określa zakres głośności, w jakim może działać telewizor, uniemożliwiając tym samym nadmierne zwiększenie głośności, które mogłoby przeszkadzać osobom znajdującym się w sąsiadujących pomieszczeniach.

Blokada przedniego panelu sterowania

Uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do funkcji telewizora.

Programowanie początkowego kanału

Funkcja ta doskonale nadaje się do nadawania reklam we własnym zakresie i wyświetlania programów informacyjnych, dzięki możliwości wyświetlenia zaprogramowanego kanału po włączeniu telewizora.

Zabezpieczenie dostępu do menu

Zapewnia warunkowy dostęp do ustawień instalacyjnych i konfiguracyjnych na podstawie specjalnego kodu lub nadrzędnego pilota.

Wykrywanie niskiego poziomu naładowania

Ta funkcja informuje o potrzebie wymiany baterii w pilocie, zapobiegając przykrym skargom i niepotrzebnej wymianie baterii.

Złącze głośników zewnętrznych

Złącze wzmacnionego sygnału audio ułatwia instalację zewnętrznych głośników, np. w łazience, eliminując konieczność ponoszenia kosztów zakupu urządzeń zewnętrznych.

Przystawka SmartCard Xpress

Montowana z tyłu telewizora opcjonalna przystawka SmartCard Xpress umożliwia współpracę dekoderek i kart aplikacji różnych producentów z odbiornikiem telewizyjnym, udostępniając nowe funkcje w telewizorze. Telewizor można także podłączyć do zewnętrznych dekoderek i przystawek wszystkich większych dostawców systemów interaktywnych za pomocą interfejsu sterowania Serial Xpress (z obsługą protokołów UART i RS232) lub SmartPlug.

Dodatkowy wbudowany zasilacz

Dzięki dodatkowemu wbudowanemu zasilaczowi nie ma potrzeby stosowania osobnego zasilania dla systemu interaktywnego. W przypadku pracy w trybie samodzielnym dodatkowy zasilacz można wyłączyć, co pozwala oszczędzać energię.

Możliwość aktualizacji oprogramowania

Podlegająca aktualizacji architektura oprogramowania zapewnia zgodność

telewizora z wprowadzanymi w przyszłości nowymi technologiami i rozwiązaniami, gwarantując bezpieczeństwo zainwestowanych środków.

Pixel Plus

Pixel Plus to technologia cyfrowego przetwarzania obrazu, która zwiększa zawartą w nim liczbę linii i pikseli. Uzyskiwany w ten sposób obraz charakteryzuje się bardzo dużą ostrością oraz wyjątkową głębią i ilością szczegółów. Obraz o tej jakości można uzyskać z dowolnego źródła.

HD Ready



Ciesz się wyjątkową jakością sygnału telewizyjnego High Definition i przygotuj się na możliwość obsługi źródeł HD, takich jak transmisje HDTV, dekodery lub odtwarzacze Blu-ray. HD Ready to chroniony znak technologii, która zapewnia jakość obrazu przewyższającą technologię przeplotu Progressive Scan. Spełnia ona ostre normy wyznaczone przez EICTA, dzięki czemu na ekranie HD można wyświetlić obraz o rozdzielczości i jakości oferowanej przez sygnał High Definition. Uniwersalne złącze umożliwia wyświetlanie sygnałów analogowych YPbPr i nieskompresowanych sygnałów cyfrowych DVI lub HDMI, a także obsługę standardu HDCP. Obsługiwane są sygnały 720p oraz 1080i przy 50 i 60 Hz.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 32 cali
- Przekątna ekranu (cm): 80 cm
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 500 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Skanowanie progresywne, Filtr grzebienny 3D, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Funkcja Active Control, Eliminacja poszarpanych linii, Funkcja Contrast Plus, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Luminance Transient Improver, Regulacja ostrości, Funkcje poprawy koloru
- Współczynnik kontrastu (typowy): 600:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 18 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 176 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 176 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodbleskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 640 x 480i – 1 Fh, 640 x 480p – 2 Fh, 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh, 1280 x 720p – 3 Fh, 1920 x 1080i – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 125
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Łatwa instalacja: Dostrajanie, Nazwa programu, Bezprzewodowe inteligentne ładowanie, Zaawansowany tryb hotelowy, Cyfrowa pętla strojenia PLL
- Łatwa obsługa: Smart Picture, Smart Sound, Przyciski sterujące umieszczone z boku
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Zegar z budzikiem, Wbudowany zegar na wyświetlaczu LCD
- Funkcje dotyczące zegara: Synchron. czasu za pomocą PDC/TXT
- Wygoda użytkownika: Funkcje hotelowe
- Ustawienia formatu ekranu: Automatyczne wybieranie formatu, 7 trybów panoramicznych
- Pilot: Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RC2886

- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 200 x 100 mm
- Funkcje dotyczące telegazety: Fast text

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
- System dźwięku: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Możliwości połączeń

- Funkcje dotyczące połączeń: Złącze RJ45, Złącze RJ12, Łącze HM, Dodatkowy zasilacz 12 V/1 W, Możliwość instalacji SmartCard Xpress, Złącze głośników zewnętrznych
- Liczba złącz Scart: 2
- Złącza z przodu/z boku: Wejście S-video, Wejście CVBS, Wejście audio L/P
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video
- Inne połączenia: Antena IEC75, DVI-I, Wejście audio PC

Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–250 V AC, +/-10%
- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 120 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający, Pilot, Instrukcja obsługi, Podstawa na biurko, Przewód antenowy RF
- Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 924 mm
- Wysokość urządzenia: 511 mm
- Głębokość urządzenia: 118 mm
- Szerokość pudełka: 1000 mm
- Wysokość pudełka: 690 mm
- Głębokość pudełka: 240 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 22 kg
- Szerokość (z podstawą): 924 mm
- Wysokość (z podstawą): 550 mm
- Głębokość (z podstawą): 222 mm
- Waga urządzenia: 18,2 kg



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.5

EAN: 87 10895 89897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com