

Philips
Professionele TV

Afstandsbediening

22AV1601B



Gebruiksvriendelijke afstandsbediening

Eenvoudig en intuïtief

Met deze afstandsbediening kunt u uw Philips Professional TV eenvoudig bedienen. U hoeft zich geen zorgen te maken over welke knop u moet gebruiken, het strakke, eenvoudige design heeft alleen de meest essentiële knoppen en functies.

Eenvoudig te gebruiken

- Grote, kleurgecodeerde, lichtgevende knoppen
- Volume- en kanaalknoppen. Eenvoudige D-padnavigatie

Slimmer design

- Vergrendelbaar batterijcompartiment
- Detectie van laag batterijniveau
- Multi-RC-instellingengeheugen

PHILIPS

Specificaties

Hospitality-functies

- Afstandsbediening: Compatibel met Multi-RC, Compatibel met Studio/ES/MS/Sig, PrimeSuite, Knoppen lichten op in het donker, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening, Geschikt voor kabelkoord, Detectie laag batterijniveau

Batterij

- Type: 2 x AAA (niet meegeleverd)

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 184 x 48 x 20 mm

Kenmerken

Groot, kleurgecodeerd

Het eenvoudige ontwerp van deze afstandsbediening bevat alleen de essentiële knoppen en functies. De grote volume- en kanaalknoppen hebben een kleurcodering en geven licht in het donker, voor eenvoudige bediening bij elk licht.

Multi-RC-instellingengeheugen

Behoud uw instellingen wanneer u batterijen vervangt. Met Multi-RC wordt uw configuratie opgeslagen in een permanent geheugen. Dit zorgt voor moeiteloos onderhoud.

Vergrendelbaar batterijcompartiment

Het vergrendelbare batterijcompartiment is met een schroef vastgezet, zodat de batterijen alleen door personeelsleden kunnen worden verwijderd of vervangen.

Detectie van laag batterijniveau

Wanneer de batterijen van uw professionele Philips-afstandsbediening bijna leeg zijn, verschijnt er een melding op het TV-scherm. Zo kunt u de batterijen vervangen voordat er serviceonderbrekingen optreden.

Volume- en kanaalknoppen

Volume- en kanaalknoppen. Eenvoudige D-padnavigatie

