



Philips
Profi LCD TV, Digital
Crystal Clear

26"-es
LCD
HD Ready

26HF7875

Példátlanul interaktív Hospitality TV

Philips LCD TV és SmartCard bővítőaljzat

A stílusos, energiatakarékos, beépített SmartCard hellyel rendelkező Hospitality TV cégünk legjobb rongálásbiztos, interaktív megoldása. Vendégeinek nagyszerű látványban lehet része, opcionálisan a fürdőszobában is hallgathatnak zenét, valamint személyre szabott üdvözlő üzenetet kaphatnak.

Beépített, jövőbe mutató rendszermegoldás

- Távoli szoftverfrissítés
- Biztonsági záras SmartCard nyílás interaktív rendszerek számára

Kiváló vizuális élmény és a vendégek maximális kényelme

- Digital Crystal Clear az élénk, filmszerű képekhez
- Beépített órajelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- Üdvözlő üzenet a képernyőn
- Forgóállvány lopásgátlóval

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- Vezeték nélküli SmartLoader a gyors másoláshoz
- Csatornabeállító menü zárolása
- Külső hangszóró-csatlakozó és extra tápellátás

Fenntartható és biztonságos

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

PHILIPS

Fénypontok

Távoli szoftverfrissítés

A hotelspecifikus TV-szoftvereket távolról is frissítheti a jogosult szolgáltató.

Beépített SmartCard foglalat

A beépített SmartCard foglalat révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlőn és a SmartPlug Control csatlakozón keresztül külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear képfeldolgozó technológia digitálisan beállítja és javítja a képminőséget: optimális kontraszt-, szín- és élességszintet állít be, ezzel filmszerű képeket produkál.

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző, amely egyben ébresztőóra is, feleslegessé teszi más órák használatát a helyiségben kábelekkal és csatlakozókkal. A pontos idő szinkronizálása automatikusan, a teletexten keresztül történik,

a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje beállítható, a vendégek kényelmét szolgálva.

Forgóállvány

Az LCD TV-hez forgóállvány tartozik, így a vendégek beállíthatják a TV-készülék a szoba bármelyik pontjáról való megtekintéshez. Az állvány asztalhoz vagy más bútordarabhoz rögzíthető, így jobban védve van lopás ellen.

Vezeték nélküli SmartLoader

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott beállítás egyszerűen és vezeték nélkül átmásolható egy másik TV-re kevesebb, mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő, valamint a költségek.

Csatornabeállító menü zárolása

Megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a csatorna- és konfigurációs beállításokhoz, ezzel a legnagyobb kényelmet biztosítja a vendégeknek, és kiküszöböli az újraprogramozási költségeket.

Külső hangszóró és tápellátás

A TV-készülék erősítéssel ellátott audiocsatlakozója lehetővé teszi a külső hangszóró egyszerű felszerelését (például

fürdőszobába); nincs szükség külön befektetésre. Az extra beépített tápegység jóvoltából nincs szükség külön tápellátásra az interaktív rendszer ellátásához. Önálló használat esetén a külön tápegység ki is kapcsolható – ez energiatakarékos megoldás.

SmartPower

A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzletvitelének központi eleme. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb áramfogyasztás eszközökkel, a felhasznált káros anyagok mértékének csökkentése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lángokkal érintkezve általában növelik a háztartásban kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Képméretarány: 16:9, Széles képernyő
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Fényesség: 500 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Dinamikus képernyőkontraszt: 4000:1
- Látószög (v / f): 160 / 150 fok
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Kép javítása: 3D színélesítés, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, Active Control, Contrast Plus, Dinamikus kontrasztjavítás, Digitális zajcsökkentés, Szaggatott vonal elnyomása, Progresszív pásztázás, Digital Crystal Clear
- Képernyő minőségének javítása: Tűkröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

• Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 72, 75 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Előre beállított csatornák száma: 125
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- Hangolás megjelenítése: PLL
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Hang

- Hangrendszer: Nicam Stereo, Sztereó
- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangkiemelés: Automatikus hangerőszint-beállítás, Incredible Surround

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, S-video be
- Ext 3: Audió B/J bemenet, CVBS be, S-video be
- Ext 4: Audió B/J bemenet, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató

kimenet, VGA PC-bemenet

- Csatlakoztathatóság javítása: RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, Külső hangszóró csatlakozó, HM-csatlakozás, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), SmartCard Xpress egységhez felkészített, Gyors infravörös áthidalás, Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, Bekapcsoláskor aktív scart, SmartCard bővíthetőség

Kényelem

- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző
- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, Programnév, Vezeték nélküli Smart Loading, Billentyűzár feloldása, Biztonságos menü-hozzáférés
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, 7 széles képernyős üzemmód
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
- Teletext nyelvek: Cirill betűs, Kelet-európai, Nyugat-európai
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Beépített LCD órajelző
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő PDC/TXT útján
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver távoli frissítése, Teljes TV-szoftver helyi frissítése
- Egyéb kényelmi felszerelések: Kensington zár, Átalakítható fogyasztói TV-vé

Tápkapcsoló

- Tápellátás: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 120 W
- Aktív készenléti fogyasztás: 18 W
- Passzív készenléti fogyasztás: 2 W
- SmartPower kiemelt mód: 58 W
- SmartPower közepes mód: 73 W
- SmartPower takarékos mód: 103 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig

Méreték

- Készülék háza színe: Fekete
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 682 x 473 x 111 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 682 x 536 x 200 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 836 x 212 x 592 mm
- Termék tömege: 11,19 kg
- Termék tömege (+állvány): 13,93 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 16,7 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Garancialevél, Hálózati kábel, Forgóállvány lopásgátlóval
- Opcionális tartozékok: Vezeték nélküli SmartLoader 22AV1135, Az RC2573GR távvezérlő beállítása, RC2886 (távvezérlő)



Kiadás dátuma
2020-10-05

Verzió: 4.0.5

12 NC: 8670 000 28844
EAN: 87 12581 32862 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház