

Philips
TV LCD professionale

26"
LCD
HD Ready

26HF7875



Il televisore interattivo ideale per il settore alberghiero

TV LCD Philips e slot per SmartCard

Questo televisore per il settore alberghiero, elegante ed ecologico, con slot per SmartCard integrato è il massimo in termini di tecnologia antimanomissione. I tuoi ospiti potranno godere l'ottima qualità video e la filodiffusione opzionale della musica in bagno e un messaggio di benvenuto personalizzato.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Connettore altoparlanti e alimentazione extra esterni

Sicurezza e sostenibilità

- SmartPower per il risparmio di energia
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Soluzione di sistema integrata a prova di futuro

- Slot per SmartCard a prova di manomissione
- Aggiornamento remoto del software

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- Messaggio di benvenuto sul display
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Digital Crystal Clear offre immagini nitide come al cinema
- Piedistallo girevole con antifurto

PHILIPS

In evidenza

Aggiornamento remoto del software

Il software del televisore che controlla le funzionalità specifiche per il settore alberghiero può essere aggiornato a distanza, mediante un provider del sistema autorizzato.

Alloggiamento per SmartCard integrato

L'alloggiamento integrato per SmartCard permette ad altri fornitori di aggiungere nuove funzionalità al televisore senza dover disporre di decoder esterni o di collegamenti esterni. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce SerialXpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear è una tecnologia di elaborazione che regola e migliora la qualità dell'immagine ottimizzando i livelli di contrasto, colore e nitidezza, dando vita a immagini di qualità cinematografica.

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Piedistallo girevole

Questo televisore LCD è dotato di supporto girevole che consente ai tuoi ospiti di regolarlo per poterlo guardare da qualunque punto della stanza. Il supporto può essere fissato a un tavolo o a un mobile per fornire un'ulteriore protezione contro il furto.

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Altoparlanti e alimentazione esterni

Il televisore è dotato di un connettore audio amplificato per installare facilmente gli altoparlanti esterni (ad esempio in bagno), evitando di dovere ricorrere a investimenti per attrezzature esterne. L'alimentazione extra integrata previene la necessità di reperire una fonte di alimentazione separata necessaria a un

sistema interattivo. In caso di non utilizzo delle funzionalità interattive, l'alimentazione extra può essere disattivata per risparmiare energia.

SmartPower



L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, funzione Contrast Plus, Miglioramento contrasto dinamico, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Digital Crystal Clear
- Fattore di contrasto (tipico): 800:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Contrasto schermo: 4000:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 160 gradi
- Angolo visuale (verticale): 150 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Nome del programma, Wireless

- Smart Loading, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display LCD orologio integrato
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con PDC/TXT
- Comfort: Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi
- Regolazioni formato schermo: 4:3, 7 modalità Widescreen
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington, Consumer TV convertibile
- Firmware aggiornabile: Software per l'aggiornamento remoto del televisore dell'albergo, Software completo per l'aggiornamento locale del televisore
- Lingue televideo: Cirillico, Europa orientale, Europa occidentale

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa, Loop through fast Infrared, Interfaccia Xpress seriale, Interfaccia SmartPlug Xpress, Accensione tramite scart, Alloggiamento espansione per SmartCard
- Numero di SCART: 2

- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA
- Ext 3: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video
- Ext 4: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Assorbimento

- Tensione di rete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Consumo energetico: 120 W
- Modalità SmartPower alta: 58 W
- Modalità SmartPower bassa: 103 W
- Consumo in standby attivo: 18 W
- Consumo in standby passivo: 2 W
- Modalità SmartPower media: 73 W

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo

Accessori

- Accessori inclusi: Foglio di garanzia, Cavo alimentazione, Piedistallo girevole con antifurto
- Accessori opzionali: Wireless SmartLoader 22AV1135, Configurazione telecomando RC2573GR, RC2886 (telecomando)

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 682 mm
- Altezza set: 473 mm
- Profondità set: 111 mm
- Peso del prodotto: 11,19 Kg
- Larghezza set (con supporto): 682 mm
- Altezza set (con supporto): 536 mm
- Profondità set (con supporto): 200 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 13.93 Kg

TV LCD professionale
26" LCD, HD Ready

26HF7875/10

Specifiche

- Larghezza confezione: 836 mm
- Altezza confezione: 212 mm
- Profondità confezione: 592 mm
- Peso incluso imballaggio: 16,7 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 4.0.5

EAN: 87 12581 32862 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com