

Philips
profesyonel flat TV

26 inç
LCD
HD Teknolojisine Hazır

26HF5473



System Prepared Flat TV

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) ile

Dahili (alarm) saati ile bu LCD TV, canlı renklerle bıçak keskinliğinde bir görüntü ve geniş bir izleme açısı sunar. Opsiyonel SmartCard XPress ünitesi ile birleştğinde etkileşimli servisler ve ev içi eğlenceye tam hazır hale gelir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Teknolojisine Hazır
- Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), sinema benzeri, canlı görüntüler verir

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Kanal Açma Programlaması
- Güvenlik Menüsü Erişimi
- Ön Kontrol Kilitleme
- Ses kısıtlaması
- Ekranda karşılama mesajı
- Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip entegre saat göstergesi
- Uzaktan Kumandada Düşük Pil Düzeyi Algılaması
- Harici hoparlör bağlantısı
- Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader

Hazırlanmış Etkileşimli Sistem, Geleceğe Uyumlu

- Entegre ek güç kaynağı

PHILIPS

Özellikler

Entegre saat göstergesi

Aynı zamanda bir uyandırma alarmı da olan entegre saat, kabloları ve bağlantılarıyla birlikte odada başka bir saat bulunması gereksinimini ortadan kaldırır. Teletext üzerinden otomatik eşzamanlama ve kısa süreli elektrik kesintilerinde alarm ayarlarının korunması konuklarınızın rahatını artırır

Kablosuz SmartLoader

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestten rahatsız olmasını engeller.

Ön Kontrol Kilitleme

TV fonksiyonlarına izinsiz erişimi engeller

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Güvenlik Menüsü Erişimi

Özel bir kod veya master uzaktan kumanda üzerinden tesisat ve konfigürasyon ayarlarına koşulsuz erişim sağlar

Zayıf Pil Düzeyi Algılaması

Bu özellik, uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi gerektiğini haber vererek rahatsız edici aramalar ve gereksiz pil değiştirmeleri engellemiş olur.

Harici hoparlör bağlantısı

Harici hoparlörlerin (banyolar için olanlar gibi) kurulumunu kolaylaştıran güçlendirilmiş ses bağlantıları, harici ekipmanlar için yapılabilecek harcamaları ortadan kaldırır

SmartCard Xpress Kutusu

İsteğe bağlı SmartCard Xpress Kutusu, TV setinin arka tarafına monte edilebilir ve üçüncü parti şifre çözücülerin ve uygulama kartlarının TV ile arayüz oluşturmalarını sağlayarak yeni işlevler kazandırır. Televizyon, Seri Xpress Kontrol Arayüzü (UART ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde gelen tüm etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekodeerleri ve setüstü kutularına da bağlanabilir.

Entegre ek güç kaynağı

Entegre ek güç kaynağı, etkileşimli bir sistem için gereken ayrı güç kaynağı gereksinimini ortadan kaldırır. Bağımsız kullanım durumunda ise enerji tasarrufu yapmak için kapatılabilir.

Üst sürümlere geçiş olanağı

Üst sürümlere geçiş olanağı sağlayan yazılım mimarisi, TV'nin geleceğe uyumlu olduğunu ve yeni teknolojilere ve gelişmelere uyumlu olacağını garantiler ve yatırımınızı korumaya almış olur.

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) özelliği, görüntü yeniliklerini içeren ve görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan bir pakettir. Bu, canlı, sinemadakine benzer görüntüler seyretmeye benzer.

HD Teknolojisine Hazır



Yüksek Çözünürlüklü TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlüklü) kaynaklarına hazır olun. HD Teknolojisine Hazır, aşamalı tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlükle TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9, Geniş Ekran
- Çapraz ekran boyutu (inç): 26 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 66 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Aktif Kontrol, 3D Combfilter (tarama filtresi), Digital Crystal Clear, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Artı Kontrast, Renk Geçiş İyileştirme, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, Işık Geçiş İyileştiricisi, Keskinlik Ayarı, Renk Geliştirme
- Kontrast oranı (tipik): 600:1
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Tepki süresi (tipik): 16 ms
- İzleme açısı (yatay): 176 derece
- İzleme açısı (dikey): 176 derece
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Video Formatları: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Kanal Hafıza Sayısı: 125
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Radio Ekranı: PLL

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Kablosuz Akıllı Yükleme, Program Adı, Gelişmiş Otel Modu
- Kullanım Kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Yandan Kontrol
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Entegre LCD Saat Göstergesi
- Saat Geliştirmeleri: PDC/TXT üzerinden Eşzamanlı Kayıt
- Comfort: Otel özellikleri
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, 7 Geniş Ekran Modu
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2886

- Teletext: 10 sayfa Akıllı Metin
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca
- VESA Montaj: 200 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlantı

- Bağlantı Geliştirmeleri: RJ12 konektörü, RJ45 konektörü, HM-Link, Ek Güç kaynağı 12V/1W, SmartCard Xpress kutusuna hazır, Harici Hoparlör konektörü
- Scart sayısı: 2
- Ön / Yan bağlantılar: S-video girişi, Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, PC Ses girişi

Güç

- Şebeke elektriği: AC 100-250V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç tüketimi: 110 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü stand, Güç kablosu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, RF anten kablosu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Kablosuz SmartLoader 22AV1120

Boyutlar

- Set Genişliği: 804,5 mm
- Set Yüksekliği: 436 mm
- Set Derinliği: 114 mm
- Kutu genişliği: 876 mm
- Kutu yüksekliği: 209 mm
- Kutu derinliği: 601 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 18,8 kg
- Genişlik (tabanla birlikte): 804.5 mm
- Yükseklik (tabanla birlikte): 477 mm
- Derinlik (tabanla birlikte): 222 mm
- Set ağırlığı: 16 kg



Yayın tarihi 2024-04-05

Sürüm: 4.0.5

EAN: 87 10895 89901 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com