

Philips  
professionell platt TV

32 tum  
LCD HD Ready

32HF7444



**HD**  
ready



## Systemförberedd Platt TV

med den senaste HD-LCD-skärmen

HD Ready TV med särskilda funktioner för hotellmiljöer och enastående bildkvalitet och funktionalitet. I kombination med SmartCard XPress-enheten (tillval) är den fullständigt förberedd för interaktiva tjänster och underhållning.

### Lägsta totala ägandekostnad

- Wireless SmartLoader för snabbkloning
- Extern högtalaranslutning
- Låsning av kontroller på framsida/sidan
- Avkänning för svagt batteri i fjärrkontrollen
- ESP™ (Energy Savings Programmability)

### Systemförberedd och framtidssäkrad

- SmartCard Xpress-boxkompatibel för interaktiva system
- Extra inbyggd strömförsörjning
- Serial Xpress™-kontrollgränssnitt

### Maximal trivsel för gäster

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Volymbegränsning

### Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- HD Ready för visning av högkvalitativa HDTV-signaler

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Bild/visning

- **Diagonal skärmstorlek:** 32 tum / 80 cm
- **Bildförhållande:** 16:9, Widescreen
- **Displayskärmtyper:** LCD WXGA aktiv matris TFT
- **Skärmapplösning:** 1 366 x 768p
- **Ljusstyrka:** 500 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrastförhållande (medel):** 1600:1 (dynamisk)
- **Svarstid (medel):** 8 ms
- **Bildförbättring:** 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämma linjer, Progressive Scan, Skärpeinställning
- **Skärmförbättring:** Antireflexbehandlad skärm
- **Betraktningssvinkel (h / v):** 178 / 178 grader

### Bildskärmsupplösningar som stöds

Videoformat	Upplösning	Uppdateringsintervall
	640 x 480p	2 Fh
	720 x 576p	2 Fh
	1 280 x 720p	3 Fh
	1 920 x 1 080i	2 Fh
Datorformat		
	640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
	800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
	1024 x 768	60, 70, 75 Hz

### Mottagare/mottagning/överföring

- **Antenngång:** 75 ohm koaxial (IEC75)
- **Antal förinställda kanaler:** 125
- **Radioband:** Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- **Mottagarpanel:** PLL
- **TV system (TV-system):** PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- **Videouppspelning:** NTSC, PAL, Secam

### Ljud

- **Uteffekt (RMS):** 2 x 15 W
- **Ljudsystem:** Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- **Ljutförbättring:** Automatisk ljudnivåutjämnning, Dynamisk basförbättring

### Högtalare

- **Inbyggda högtalare:** 2

### Anslutningar

- **Förbättrade anslutningsfunktioner:** RJ12-anslutning, RJ45-anslutning, Extern högtalaranslutning, HM-Link, Extra

strömförsörjning 12 V/1 W, SmartCard Xpress-box-klar

- **Antal SCART-kablar:** 2
- **Ext 1-SCART:** Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- **Ext 2-SCART:** Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- **AV 3:** YPbPr
- **AV 4:** HDMI
- **AV 5:** HDMI
- **Fremre anslutningar/sidoanslutningar:** Ljudingång, S-videoingång
- **Andra anslutningar:** Antenn IEC75

### Praktiskt

- **Komfort:** Hotel Guest-funktioner, Insomningsfunktion
- **Enkel installation:** Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Wireless Smart-inläsning
- **Lättanvänd:** AVL (automatisk ljudnivåutjämnning), Sidokontroll, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll
- **Bild-i-bild:** PIG (Picture In Graphics)
- **Fjärrkontroll:** TV
- **Typ av fjärrkontroll:** RC2886
- **Bildformatsjustering:** 7 Widescreen-lägen, Autoformat
- **Text-TV:** 10 sidor Smarttext
- **Text-TV:** Snabbtext
- **OSD-språk:** Engelska, Franska, Tyska
- **VESA-montering:** 200 x 100 mm
- **Annan bekvämlighet:** Kensington-läs

### Ström

- **Nätström:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Strömförbrukning:** 120 W normal användning W
- **Omgivningstemperatur:** 5 °C till 40 °C

### Storlek

- **Kabinettets färg:** Två färger: Black och Silver Frost
- **Utrustningens mått (B x H x D):** 924 x 507 x 119 mm
- **Produktvikt:** 18,9 kg
- **Mått (med bas) (B x H x D):** 924 x 550 x 222 mm
- **Lädans mått (B x H x D):** 1000 x 690 x 240 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 22 kg

### Tillbehör

- **Tillbehör:** Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Fjärrkontroll, Bordsställning, Bruksanvisning
- **Extra tillbehör:** Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Produktfördelar

### Wireless SmartLoader

Gör det möjligt att enkelt och trådlöst kopiera alla programmeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och kostnaderna betydligt.

### Extern högtalaranslutning

Anslutning för förstärkt ljud för enkel installation av externa högtalare (t.ex. i badrummet), så att du inte behöver investera i extern utrustning.

### Låsning av kontroller på framsida/sidan

Genom att i inställningsmenyn välja alternativet för att låsa eller låsa upp åtkomst till kontrollerna på TV:ns framsida och sida kan du förhindra obehörig åtkomst till TV-menyn så att hotellpersonalen slipper installera om den.

### Avkänning för svagt batteri

Tack vare den här funktionen informeras du om att batterierna i fjärrkontrollen behöver bytas, vilket förhindrar olägenheter och onödiga batteribyten.

### ESP™

Du kan välja funktionen på inställningsmenyn och ange att TV:n ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod för att spara energi och förlänga produktens livslängd. Det tillgängliga tidsintervallet är mellan 0 och 99 timmar.

### SmartCard Xpress-box

SmartCard Xpress-boxen (tillval) kan monteras på baksidan av TV:n och gör det möjligt att använda avkodare och programkort från tredje part tillsammans med TV:n och på så sätt lägga till funktioner i TV:n. TV:n kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

### Extra inbyggd strömförsörjning

Med den extra inbyggda strömförsörjningen slipper du använda en separat strömkälla för ett interaktivt system. Om du använder enheten fristående kan du slä av den extra strömförsörjningen för att spara energi.

### Serial Xpress™-kontroll

Serial Xpress™-kontrollgränssnittet är kompatibelt med alla större underhållningstjänster. Med hjälp av protokollen går det att upprätta TV-anslutning med externa avkodare, digitaldekodrar och datorbaserade lösningar. Funktioner för UART- och RS232-protokoll.

### Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

### Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

### HD Ready

Förbered dig på en fantastisk bildkvalitet med äkta HDTV-signal, HDTV-sändningar, Blu-ray DVD och HD-DVD. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HDTV-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.



Publiceringsdatum  
2009-01-22

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 23511  
EAN: 87 10895 92607 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)