



Philips
breedbeeld Flat TV met
Crystal Clear III

58 cm (23")

LCD HD Ready

23PFL5322



Subject to change

Verruim uw kijkervaring

Met deze stijlvolle en hedendaags vormgegeven TV met kwaliteitsafwerking kunt u intens genieten van prachtige beelden en een fantastisch geluid. Met Crystal Clear III voor natuurlijke, levendige beelden en een uitzonderlijk geluid

Levendige, natuurlijke en superscherpe beelden

- HD LCD WXGA-scherm met een resolutie van 1366 x 768p
- HD Ready, voor de hoogste kwaliteit HD-weergave
- Crystal Clear III levert natuurlijk beeld van topkwaliteit

Slanke, stijlvolle vormgeving voor elk interieur

- Compact en gestroomlijnd ontwerp dat in elke kamer tot zijn recht komt

Zeer gebruiksvriendelijk

- PC-ingang om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm

PHILIPS

sense and simplicity

Kenmerken

LCD WXGA-scherm, 1366 x 768p

Dit WXGA-scherm met de nieuwste LCD-schermtechnologie biedt een HD-breedbeeldresolutie van 1366 x 768p pixels en geeft trillingsvrije Progressive Scan-beelden met een optimale helderheid en verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor comfortabel kijkplezier.

HD Ready

Geniet van de kwaliteit van HD-beelden. U bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen

zoals HDTV-set-top boxes of Blu-ray Discs. HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan televisies met Progressive Scan. De toestellen voldoen aan de normen van EICTA en zijn uitgerust met een HD-scherm. Ze hebben een universele ingang voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen, en ondersteunen bovendien HDCP. Ze kunnen 720p- en 1080i-signalen van 50 en 60 Hz weergeven.

Compact en slank ontwerp

De ontwerpstyl benadrukt een slanke, compacte look, bespaart ruimte en past bij verschillende interieurs.

PC-ingang

Met de PC-ingang kunt u de TV aansluiten op een computer om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm.



Specificaties

Beeld/scherm

- Kleur van de behuizing: Hoogglanzend zwart
- Beeldformaat: Breedbeeld, 16:9
- Helderheid: 500 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 700:1
- Responstijd (normaal): 8 ms
- Kijkhoek (h / v): 160 / 160 graad
- Schermdiameter: 23 inch / 58 cm
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Beeldverbetering: Crystal Clear III, Contrast Plus, Active Control, Instelbare kleurtemperatuur, Instelbare scherpte
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten

| Resolutie | Herhalingsfrequentie |
|------------|----------------------|
| 640 x 480 | 60, 75 Hz |
| 800 x 600 | 60, 75 Hz |
| 1024 x 768 | 60, 75 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |

Videoformaten

| Resolutie | Herhalingsfrequentie |
|--------------|----------------------|
| 1280 x 720p | 3Fh |
| 1920 x 1080i | 2Fh |
| 720 x 576i | 1Fh |
| 720 x 576p | 2Fh |

Geluid

- Equalizer: 5-band
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Enhancement
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Stereo

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Gemak

- Klok: Sleeptimer
- Gemakkelijk te installeren: Automatische programmanamen, Automatische zenderinstelling,

- Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatisch opslaan, Fijnafstemming, Plug & Play, Programmernaam, Sorteren
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), FM-radio, Bediening via menu's, Weergave op het scherm, Programmalijs, Smart Picture, Smart Sound, Bediening aan de bovenzijde
- Afstandsbediening: TV
- Type afstandsbediening: Racer
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Ondertitelzoom, Superzoom, Breedbeeld
- Teletext: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- Teletextverbeteringen: 4 favoriete pagina's, Programma-informatieregel

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Televisiesysteem: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoweergave: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF, FM
- Aantal voorkeurzenders: 100
- Tunerweergave: PLL

Connectiviteit

- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in
- Andere aansluitingen: PC-audio-ingang

Vermogen

- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Netstroom: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Energieverbruik: 77 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 2 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Tafelstandaard, FM-antenne, Netsnoer, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Registratiekaart, Garantiecertificaat, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening

| stereo system | | | | | transmission system | | | | | |
|---------------|-------|-----|-------|-------|---------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 2CS | NICAM | 2CS | NICAM | NICAM | PAL | PAL | PAL | SECAM | SECAM | SECAM |
| DK | DK | BG | I | LL' | BG | DK | I | BG | DK | LL' |
| o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |



Publicatiedatum
2012-01-20

Versie: 11.0.10

12 NC: 8670 000 30536
EAN: 87 12581 33909 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com