

Philips
spiegel-TV met Miravision
en Digital Crystal Clear

30 inch

LCD

30HM9202



Spiegel-TV en multimedia-display

met het nieuwste high definition-LCD-scherm

Een elegante TV om aan de muur te hangen is nu de realiteit. Als hij uitstaat is het een spiegel en als hij aanstaat, biedt deze TV superieure beeldkwaliteit voor entertainment-systemen thuis of in hotels.

Slank en stijlvol vormgegeven om beter bij uw interieur te passen

- Unieke Miravision-technologie
- Compact en gestroomlijnd ontwerp dat in elke kamer tot zijn recht komt

Adembenemend natuurlijke beelden

- High Definition LCD WXGA-display met 1280 x 768p
- Digital Crystal Clear levert intense bioscoopachtige beelden
- Digital Natural Motion voor vloeiende bewegende beelden

Fantastische geluidsreproductie

- Virtual Dolby Surround voor een bioscoopachtige geluidservaring
- Unieke nieuwe slanke luidsprekers voor betere stereoprestaties

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Beeld/display

- **Beeldformaat:** 15:9
- **Helderheid:** 450 cd/m²
- **Contrastverhouding (normaal):** 350:1
- **Schermdiameter:** 30 inch / 76 cm
- **Schermtipe:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Beeldverbetering:** Digital Crystal Clear, Progressive Scan, Digitaal combfilter, Active Control met lichtsensor, 3:2/2:2 motion pull-down, Widescreen Plus
- **Schermbetering:** Anti Ageing, Scherm met anti-reflectiecoating
- **Kijkhoek (horizontaal):** 176 graad
- **Schermsresolutie:** 1280 x 768p
- **Responstijd (normaal):** 12 ms

Ondersteunde beeldschermresolutie

Computerformaten	
Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
Videoformaten	
Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480p	2Fh

Geluid

- **Geluidsverbetering:** Smart Sound
- **Geluidssysteem:** Dolby® Virtual Surround
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 15 W

Luidsprekers

- **Ingebouwde luidsprekers:** 2

Gebruiksgemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Automatische volumeregelaar, Automatisch opslaan, PLL digitaal

- **afstemmen, Plug & Play**
- **Gebruiksgemak:** Weergave op het scherm, Smart Picture Control
- **Type afstandsbediening:** SIN-typenummer nog niet bekend
- **Teletekst:** Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- **Picture in Picture:** Twin Page Text
- **Afstandsbediening:** Multifunctioneel
- **Aanpassingen van beeldformaat:** 6 breedbeeldmodi, Auto Format, Verschuiving ondertitel en koptekst

Tuner/ontvangst/overdracht

- **Tunerbereik:** Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- **televisiesysteem:** PAL, SECAM
- **Videoweergave:** NTSC, PAL, SECAM
- **Antenne-ingang:** 75 ohm coaxiaal (IEC75)

Connectiviteit

- **Extern 1 SCART:** CVBS in/uit, RGB
- **Extern 2 SCART:** CVBS in/uit, Y/C
- **Andere aansluitingen:** Analoge audio links/rechts uit, IEC75-antenne, PC in VGA + audio L/R in

Voeding

- **Energieverbruik:** 185 W
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 3 W
- **Netstroom:** AC 220 - 240 V +/- 10%
- **Omgevingstemperatuur:** 5 °C tot 40 °C

Afmetingen

- **Gewicht van het product:** 25 kg
- **Gewicht (incl. verpakking):** 30 kg

Accessoires

- **Meegleverde accessoires:** Muursteun

Productkenmerken

Miravision

Door de polariserende laag lijkt deze complete Flat TV een fraaie spiegel als hij uitstaat. Uniek en stijlvol.

Compact en slank ontwerp

De ontwerpstyl benadrukt een slanke, compacte look, bespaart ruimte en past bij verschillende interieurs.

LCD WXGA-display, 1280 x 768p

Deze WXGA-display met de nieuwste LCD-schermtechnologie biedt een HD-resolutie van 1280 x 768p pixels en geeft heldere, flikkervrije Progressive Scan-beelden met een optimale helderheid en verbluffende kleuren. De levendige en scherpe beelden staan garant voor comfortabel kijkplezier.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear is een pakket beeldinnovaties waarmee de beeldkwaliteit digitaal wordt bewerkt en geoptimaliseerd. Dit zorgt voor een optimale kleur, scherpte en contrast. Alsof u in de bioscoop zit!

Digital Natural Motion

Philips heeft Digital Natural Motion ontwikkeld om de trillende effecten bij bewegende beelden weg te werken. Digital Natural Motion maakt een schatting van de beweging in het beeld en corrigeert trillende bewegingen in TV-uitzendingen en films (op DVD). Het resultaat is een naadloze weergave van bewegingen en een uitstekende scherpte, wat het kijken nog plezieriger maakt.

Dolby® Virtual Surround

Virtual Dolby Surround is een verwerkingstechnologie die zorgt voor betere surround sound-effecten. Hierdoor lijkt het alsof u naar Dolby Pro Logic luistert zonder dat u hiervoor extra luidsprekers achter nodig hebt. U kunt volledig opgaan in wat er op het scherm gebeurt.

Unieke nieuwe slanke luidsprekers

Geniet van het verbeterde gebalanceerde geluid en de onovertroffen stereoprestaties. De slanke luidsprekers gebruiken een gepatenteerde technologie met magneetsysteem (vergelijkbaar met HiFi) en unieke luidsprekerkegels.

