

Philips  
professional flat TV

20"  
LCD

20HF7462



## Systemforberedt Flat TV

Specielt konstrueret til In-Room Entertainment

Elegant og kompakt design med indbygget LCD-(alarm)ur. Udstyret med avanceret hotel-tilstand og kompatibelt med den fremtidssikrede Smartcard Xpress-udvidelsesenhed (ekstra tilbehør), der giver adgang til andre interaktive løsninger.

### Betagende naturlige billeder

- Enhanced Definition LCD VGA-skærm, opløsning 640 x 480p
- Crystal Clear III giver naturlige billeder i høj kvalitet.
- 2D kombinationsfilter giver skarpe billeder, så der vises flere detaljer

### Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Programmering af startkanal
- Adgang til menuen Sikkerhed
- Låsning af knapper på forsiden
- Begrænsning af lydstyrke
- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Integreret visning af ur med vækkeur og meddelelsesalarm
- Indbygget FM-radio
- Trådløs Smartloader™ til hurtig kopiering

### Forberedt til interaktivt system, fremtidssikret

- Ekstra integreret strømforsyning

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Integreret visning af ur

Den indbyggede visning af ur, der også fungerer som vækkeur, fjerner behovet for at investere i et ekstra ur med kabler og ledninger i rummet. Den automatiske synkronisering af tid via tekst-tv og bibeholdelse af alarminstillingerne ved kortvarige strømudfald betyder ekstra komfort for gæsterne

## Trådløs Smartloader™

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt og trådløst kopiere alle programindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV'er og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

## Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

## Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

## Låsning af knapper på forsiden

Forhindrer uautoriseret adgang til TV-funktioner

## Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

## Adgang til menuen Sikkerhed

Giver betinget adgang til installations- og konfigurationsindstillinger via en særlig kode eller master-fjernbetjening

## Indbygget FM-radio

Den integrerede FM-radio giver gæster yderligere komfort og gør det unødvendigt at investere i ekstra radiomodtagere.

## SmartCard Xpress™-boks

SmartCard Xpress™-boksen (ekstra tilbehør) kan monteres på bagsiden af TV'et, hvilket giver eksterne dekodere og programkort mulighed for at kommunikere med og føje ny funktionalitet til TV'et. TV'et kan også tilsluttes til eksterne dekodere og set-top-bokse fra alle større leverandører af interaktive systemer via Serial Xpress™ Control Interface (der understøtter UART og RS232 protokollerne) og grænsefladen SmartPlug Control.

## Ekstra integreret strømforsyning

Med den ekstra integrerede strømforsyning er der ikke behov for en separat strømforsyning til et interaktivt system. Ved stand-alone-funktion kan den ekstra strømforsyning slukkes for at spare energi.

## Serial Xpress™ Control

Serial Xpress™ Control-grænsefladen er kompatibel med alle større underholdningstjenester. Protokollerne gør det muligt at slutte TV'et til eksterne dekodere, Set-Top bokse og PC baserede løsninger. Understøtter UART- og RS-232-protokoller.

## Opgradérbar software

Arkitekturen i den opgraderbare software gør TV'et fremtidssikret og kompatibelt med nye teknologier og nyskabelser, så din investering er sikker.

## Crystal Clear III

Crystal Clear III rummer en lang række forbedringer, der giver et bedre billede. Disse omfatter et 2D kombinationsfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green Enhancement, så du altid får de mest naturligt udseende farver.

## LCD VGA-skærm, 640 x 480p

Denne avancerede WVGA LCD-skærm har en udvidet bredskærmsopløsning på 640 x 480p.

## 2D-kamfilter

2D kombinationsfilteret adskiller krominans- (farve) fra luminans- (lystyrke) information i videosignalet, så de behandles uafhængigt af hinanden, forbedrer billedopløsningen og minimerer forvrængning.

# Specifikationer

## Billede/display

- Billedformat: 4:3
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 20 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 51 cm
- Panelopløsning: 640 x 480 pixel
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 350:1
- Billedforbedring: Progressiv scanning, 2D-kamfilter, Justering af skarphed, Aktiv kontrol, Digital støjreduktion, Crystal Clear III, Farvetransientsforbedring
- Skærmtype: LCD VGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 25 ms
- Betragtningvinkel (vandret): 176 °
- Betragtningvinkel (lodret): 176 °
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF, FM
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Faste kanaler: 127
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerskærm: PLL

## Komfort

- Nem installation: Finindstilling, Digital PLL-tuning, Programnavn
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Smart Picture, Smart Sound, FM-radio, On-Screen Display
- Ur: Sleep-timer, Vækkeur
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RC2886
- Tekst-TV: 10 siders smarttekst

- VESA-beslag: 100 x 100 mm
- Tekst-TV-funktioner: 4 favoritsider

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Smart Sound
- Udgangseffekt (musik): 20 W

## Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutningsmuligheder: RJ12-stik, RJ45-stik
- Tilslutninger på forsiden/siden: Hovedtelefonudgang, S-Video-indgang, CVBS-indgang
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang/udgang, RGB
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, FM-antenne

## Strøm

- Lysnet: 90-240VAC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-40°C
- Strømforbrug: 55 W
- Standby-strømforbrug: <3 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstand, Fjernbetjening, Netledning, Brugervejledning

## Mål

- Produktvægt: 8 kg
- Vægt inkl. emballage: 10 kg
- Facetfarve: Silver Frost
- Produktmål (B x D x H): 477 x 435 x 86
- Udvalgt emballagemål (B x D x H): 580 x 528 x 185
- Højde (med fod): 461 mm
- Dybde (med fod): 217 mm



Udgivelsesdato  
2024-03-31

Version: 10.0.13

EAN: 87 10895 82862 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)