



Philips Matchline
geniş ekran TV ve Pixel
Plus

32 inç

LCD HD teknolojisine hazır

MATCHLINE

32PF9976



Üstün görüntü kalitesi

Pixel Plus teknolojisi ve göze hoş gelen tasarımıyla

Pixel Plus ve en yeni LCD ekran teknolojisi ile üstün görüntü kalitesine ve nefes kesici bir tasarıma sahip bu Flat TV ile dünyanız değişecek. Ev eğlence sisteminizin en gösterişli parçası bu olacak.

Nefes kesici doğal görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Daha iyi ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus
- Yumuşak hareketli görüntüler için Dijital Doğal Hareket
- Işık Sensörlü Aktif Kontrol, en uygun görüntüyü sağlar.

Müthiş ses

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Virtual Dolby Surround

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Şık tasarımlı uygun sehpa ile birlikte

Çok amaçlı kullanım kolaylığı

- Teletextte anında erişim için 1200 sayfa Hypertext

Ses/video ürünlerinize gelişmiş bağlantı olanağı

- DVI-I, en iyi görüntü ve rahat bağlantı olanağı sağlar

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 80 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus, Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), Aşamalı Tarama, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Dijital Doğal Hareket, Titreşimli Satır Giderme, Movie Plus, artı geniş ekran
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran
- İzleme açısı (y / d): 170 / 170 derece
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Tepki süresi (tipik): 12 ms

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1280 x 768 60Hz
- Video Formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480i 1Fh
640 x 480p 2Fh
720 x 576i 1Fh
720 x 576p 2Fh
1280 x 720p 3Fh
1920 x 1080i 2Fh

Ses

- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dijital Sinyal İşleme, dinamik bas geliştirme, Grafik ekolayzır, Smart Ses
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Surround
- Çıkış gücü (RMS): 2x15W

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: Konik tweeter, wOOx entegre woofer'lar

Kolaylıklar

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), otomatik istasyon bulma (ATS), PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır

- Kullanım kolaylığı: 9 kanallı akıllı sörf listesi, Arka ışıklandırılmalı yan kontroller, Hafızalı Delta Ses, Program Listesi, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Elektronik Program Kılavuzu: NexTView 3
- Uzaktan kumanda tipi: RC4301
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirme: Habit Watch, Program bilgi Hattı, Sözcük Arama
- Uzaktan Kumanda: Çok Fonksiyonlu
- Ekran Format Ayarları: 6 Geniş Ekran Modu, otomatik format, Altyazı ve Başlık Kaydırma
- Saat: Akıllı Saat
- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Bağlantı Geliştirme: Cinema link (sinema bağlantısı), Kolay bağlantı

Tuner/Alma/Verme

- Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, SECAM
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ext 2 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB, Y/C
- Ext 3 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış
- Ext 4: DVI-I ve HDCP, VGA PC-girişi, YPbPr
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkış, Orta Hoparlör bağlantı girişi, Subwoofer çıkışı

Güç

- Güç tüketimi: 145 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <2
- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V +/- %10
- Ortam sıcaklığı: +5 -/+ 40 C

Boyutlar

- Ürün ağırlığı: 20 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 32 kg
- Renkli kabin: Gümüş 11092

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: DVI-I - VGA adaptörü, Masa üstü standı, VGA'dan YPbPr-Cinch'e kablo, Duvara montaj aparatı
- Opsiyonel aksesuarlar: 5'i bir arada bağlantı kablosu, Yer standı, Dönebilen Masa Üstü Standı

Ürün özellikleri

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD teknolojisine hazır

HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HDVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Bir Yüksek Tanımlı TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş katı standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

Pixel Plus

Pixel Plus, satır ve piksel sayısını artıran bir dijital görüntü işleme teknolojisidir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin, sonuç her zaman çok daha net, çok daha ayrıntılı ve derin görüntülerdir.

Dijital Doğal Hareket

Philips, hareketli görüntü içeriğinde görülebilen sarsılma etkisini ortadan kaldırmak için Digital Natural Motion (Dijital Doğal Hareket) fonksiyonunu keşfetti. Digital Natural Motion (Dijital Doğal Hareket), resimdeki hareketi önceden tahmin eder ve hem yayınlanan hem de kayıtlı olan film malzemelerindeki (DVD gibi) sarsıntı hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel keskinlik görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.

Aktif Kontrol + Işık sensörü

Aktif Kontrol (Active Control), resim kalitesi ayarlarını otomatik olarak yapmak için gelen analog sinyalleri ölçerek ve analiz ederek resim kalitesini optimize etmenin eşsiz ve akıllıca bir yöntemini sağlar. Işık Sensörlü Aktif Kontrol, resim parlaklığını odadaki ortam aydınlık seviyesine göre ayarlamak için bir sensör kullanır.

Virtual Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

Birlikte verilen masa üstü standı

Uygun tasarımı bir masaüstü stand ile birlikte gelir.

1200 sayfa Hypertext

Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 1200 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.

DVI-I Girişi

Bir DVI-I girişi, sıkıştırılmamış, yüksek bant genişliğinde, dijital bir RGB sinyalini kaynaktan ekrana bağlar. Dijital sinyalin analoğa çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak net, titreşimsiz ve kusursuz bir görüntü sunar. DVI girişi, Dijital Ayar kutuları, DVD oynatıcılar ve HD kaydedicilerden kopya korumalı programların izlenmesine olanak sağlayan HDCP kopya korumasını destekler. DVI-I, (bir dönüştürücü kablo ile) tüm HDMI cihazlarına bağlanabildiği için, gelecekte de her zaman kullanılabilir olacaktır. DVI-I girişi analog PC-VGA sinyallerini de destekler.



Yayın tarihi 2007-11-09

Sürüm: 5.0

12 NC: 8670 000 21855
EAN: 87 10895 85834 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com