

PHILIPS



Professzionális TV

EasySuite



24HFL3014

Vegye kézbe az irányítást

CMND rendszerrel

Nyújtson többet a pénztárcabarát, professzionális TV-készülék segítségével. Az intuitív CMND megoldásnak köszönhetően a csatlakoztatott kijelzők telepítése és kezelése egyszerű. Élvezze az egyszerű, gyors telepítést, valamint a képernyőn megjelenő, könnyen programozható üdvözlőoldalt.

Költséghatékony megoldás

- 5 évre meghosszabbítható 3 év garancia
- Többnyelvű vevőszolgálat

Egyszerű beállítás. TOVÁBBFEJLESZTETT teljesítmény

- Azonnali USB-s klónozás kezdéskor. Pro TV-k gyors konfigurálása
- MyChoice-kompatibilis. Beépített pay-to-view megoldás
- Vegyes csatornatérkép az analóg és a digitális csatornák kombinálásához
- USB automatikus lejátszása. Zene, filmek stb.
- CMND and Control: a TV-k karbantartása erőfeszítés nélkül
- Vonja magára a figyelmet. Lásd el saját márkajelzésével a TV felhasználói felületét.

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás

Fénypontok

CMND&Control

A CMND and Control lehetővé teszi a TV-k központi helyről történő távoli konfigurálását és telepítését anélkül, hogy be kellene mennie valamelyik szobába. Frissítse és kezelje az összes kijelzőjét minimális erőfeszítéssel, a vendégek zavarása nélkül.

Beépített pay-to-view megoldás

Bármilyen helyzetben fizetős tartalmat kínálhat, a fizetést követően az összes csatornához hozzáférést biztosító teljes körű modelltől kezdve a kiválasztott prémium tartalmakig. A MyChoice olyan integrált megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a néző egy kód vagy kártya segítségével hozzáférhessen a pay-per-view csatornák meglátásához.

Saját márka a felhasználói felületen

A Philips Professional TV átlátható, könnyedén navigálható felhasználói felületet (UI) kínál, melyet saját márkajelzése alapján testre szabhat. A menühöz könnyedén hozzáadhatja logóját és egyedi hátterét a márkája láthatóságának növelése érdekében.

Azonnali USB-s klónozás kezdéskor.

Egyszerű lehetőséget nyújt minden programozás és csatornaprogramozási beállítás egyik TV-ről másik TV-készülékre való másolására. A funkció gondoskodik a TV-készülékek beállításainak egységességéről és egyúttal jelentősen csökkenti a telepítési időt és költségeket is.

Vegyes csatornatérkép

Integrált csatornalista a digitális és az analóg csatornákhöz, amely lehetővé teszi a vendégek számára, hogy ide-oda kapcsolgassanak az analóg és a digitális csatornák között.

USB automatikus lejátszása.

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalom böngészővel.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk

Átlós képernyőméret (metrikus): 60 cm

Kijelző: LED HD TV, E-LED

Panel felbontása: 1366 x 768p

Fényerő: 250 cd/m²

Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)

Hangolóegység/Vétel/Adás

Digitális TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (akár 1080p60)

Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Analóg TV: PAL, SECAM

Jellemzők

Egyszerű használat: Képstílus, Hangstílus,

Képformátum, Független hangerő-szabályozás

Digitális szolgáltatások: 8d elektronikus

műsorfüzet (EPG), Now&Next, MHEG, Teletext,

Feliratok

Helyi vezérlés: Be/ki kapcsoló (oldalsó)

Vendéglátási funkciók

Hotel üzemmód: Menüzárl, Csatornabeállító menüzárl, Hangerő-korlátozás, Joystick-vezérlés zár

Fegyintézet mód: Fokozott biztonság üzemmód, TXT/MHEG/USB/EPG/Feliratzárl

Időzítő: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztés csatorna, Ébresztőhangok

Bekapcsolás szabályzó: Csatorna, Szolgáltatás, Képstílus, Képformátum, Hangstílus, Hangerő, A menü nyelve

Lopásgátló: Akkumulátoros lopásgátló védelem, Kensington zár

Teljesítmény-szabályozás: Zöld/gyorsindítás

Az ön márkája: Üdvözlő logó, Testre szabható főoldal

Óra: Sötétben fluoreszkáló RC gomb, Képernyőn megjelenő óra

Másolás és firmware frissítés: Instant Initial Cloning - azonnali másolás kezdéskor, USB-n/RF-

en keresztül

CMND&Control: Távoli kezelés rádiófrekvencián keresztül, TV csoport felügyelete, Offline beállítás szerkesztő, Offline csatornaszerkesztő

Vezérlés: Automatikus csatornafrissítés blokkolása

Bevételgenerálás: MyChoice

Nyelvek: Vezérlés a vendég nyelven

Távvezérlő: Kábelrögzítésre előkészített, Alacsony töltésszint érzékelése, RC-elem fedélzár, Sötétben fluoreszkáló óra gomb

Csatornák: Kombinált lista, Offline csatornaszerkesztő

Egészségügyi funkciók

Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő, Egészségügyi RC-kompatibilis

Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő

hangszóró némítása, Fejhallgató észlelése

Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály, Lángálló

Multimédiás

Támogatott videólejátszás: Formátumok: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Formátumkonténer: AVI, MKV

Támogatott zeneformátumok: MP3, AAC, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)

Támogatott feliratformátumok: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT

Támogatott képformátumok: BMP, JPG, PNG, GIF
Támogatott videófelbontás USB eszközön: akár 1920x1080p/60 Hz

Multimédiás kapcsolatok: USB

Hang

Kimeneti hangteljesítmény: 6 (2x3) W

Hangsugárzók: 2.0, Alulról sugárzó

Hangfunkciók: AVL (Automatikus hangerőkiegyenlítő), Dinamikus mély hang, Incredible Surround, Dolby MS10

Tápellátás

Hálózati tápellátás: AC 220–240 V; 50–60 Hz

Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól 40 °C-ig

Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$

Energia címké-osztály: E

EU energia címké szerinti teljesítmény: 17 W

Energia megtakarítási funkciók: Eco mód,

Automatikusan kikapcsoló időzítő

EPREL regisztrációs szám: 339397

Tartozékok

Mellékelve: Sarokállvány, 2 db AAA elem,

Hálózati tápkábel, Garancialevél, Jogi és

biztonsági brosúra, Távvezérlő: 22AV1903A/12

Opcionális: 22AV1601B/12 távvezérlő könnyű

kezelése, 22AV1604B/12 távvezérlő

egészségügyi rendszerhez, 22AV9574A/12

távvezérlő beállítása

Csatlakoztató oldal

Közös interfész (CI) foglaló: CI+ 1.3.2

Fejhallgató-kimenet: Mini jack

USB1: USB 2.0

Hátoldali csatlakoztatás

Scart: CVBS, RGB

DVI audiobemenet: Mini jack

Antenna: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Digitális audiokimenet: Optikai

VGA bemenet: 15 érintkezős D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Csatlakoztathatóság javítása

EasyLink (HDMI CEC): Lejátszás egy

gombnyomásra, Rendszerkészenlét, RC

áthurokolás, rendszer-hangvezérlés

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Bekapcsoláskor aktív Scart

Kialakítás

Szín: Fekete

Méret

Készülék szélessége: 560 mm

Készülék magassága: 336 mm

Készülék mélysége: 35/45 mm

Termék tömege: 3,1 kg

Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 560 mm

Készülék magassága (állvánnyal együtt):

336 mm

Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 124 mm

Termék tömege (+állvány): 3.2 kg

Fali tartóval kompatibilis: M4, 75 x 75 mm

