



Philips Matchline  
flat TV με Pixel Plus

26"

LCD Προοδευτική σάρωση

**MATCHLINE**

26PF9956



## Η καλύτερη σε ποιότητα εικόνας

Ζήστε την εμπειρία της τελειότερης Flat TV με κορυφαία ποιότητα εικόνας με σύστημα Pixel Plus, οθόνη LCD και εκπληκτικό σχεδιασμό που αναδεικνύει τον εσωτερικό σας χώρο.

### Φυσικές φωτογραφίες που κόβουν την ανάσα

- Οθόνη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1,280 x 768p
- Pixel Plus για λεπτομέρεια, βάθος και ευκρίνεια
- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Το Active Control με αισθητήρα φωτός βελτιστοποιεί την ποιότητα εικόνας

### Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

### Άνεση για πολλές εργασίες

- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
- Προβάλλετε περιεχόμενα PC σε ένα δεύτερο παράθυρο στην τηλεόρασή σας
- Το Teletext δύο σελίδων καθιστά δυνατή την ταυτόχρονη προβολή δύο σελίδων
- Ξυπνο κείμενο 10 σελίδων για γρήγορη πρόσβαση.



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Εικόνα/Οθόνη

- **Λόγος διαστάσεων:** Ευρεία οθόνη
- **Φωτεινότητα:** 450 cd/m<sup>2</sup>
- **Λόγος αντίθεσης (τυπικός):** 400:1
- **Διαγώνιο μέγεθος οθόνης:** 2" ίντσα / 66 εκ.
- **Τύπος οθόνης:** LCD WXGA Active Matrix TFT
- **Βελτίωση εικόνας:** Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Contrast Plus, Προοδευτική σάρωση, Διαστάσιμο κτενοειδές φίλτρο, Active Control + Αισθητήρας φωτός, 3/2-2/2 pull down, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρωμάτων, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Luminance Transient Improver, Ρύθμιση ευκρίνειας
- **Βελτίωση οθόνης:** Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη
- **Οπτική γωνία (Ο / Κ):** 17" / 17" βαθμός
- **Ανάλυση οθόνης:** 1,280 x 768p
- **Χρόνος απόκρισης (τυπικός):** 16 ms

### Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά Η/Υ	Ρυθμός ανανέωσης
Ανάλυση 640 x 480	60, 72, 75, 85Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85Hz
1	024 x 768, 60Hz
1280 x 768	60Hz
Φορμά βίντεο	Ρυθμός ανανέωσης
Ανάλυση 720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh

### Ήχος

- **Ενίσχυση ήχου:** Δυναμική βελτίωση μπάσων
- **Σύστημα ήχου:** Μονοφωνικό, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **Ισχύς (RMS):** 2 x 10W

### Ευκολία

- **Ευκολία εγκατάστασης:** Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Plug & Play, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση
- **Ευκολία στη χρήση:** Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ραδιόφωνο FM, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Κατάλογος προγραμμάτων, Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound
- **Τύπος τηλεχειριστηρίου:** RCAE049\_FRP
- **Teletext:** Smart Text 10 σελίδων

- **Βελτιώσεις Teletext:** 4 αγαπημένες σελίδες, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος
- **Εικόνα σε εικόνα:** Picture in graphics, Κείμενο δύο σελίδων
- **Τηλεχειριστήριο:** Amp, DVD, Τηλεόραση
- **Ρυθμίσεις φορμά οθόνης:** Πλήρης οθόνη, Μετατόπιση υποτίτλων & επικεφαλίδων, Superwide, Ευρεία οθόνη, Ζουμ 14:9, Ζουμ 16:9
- **Ρολόι:** Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.
- **Στήριγμα VESA:** 100 x 100 χιλ.
- **Προστασία παιδιών:** Κλειδώμα για παιδιά

### Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **Ζώνες δέκτη:** FM, Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- **TV system (Τηλεοπτικό σύστημα):** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Αναπαραγωγή βίντεο:** NTSC, PAL, SECAM
- **Είσοδος κεραίας:** Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- **Οθόνη δέκτη:** PLL
- **Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών:** 100

### Συνδεσιμότητα

- **Αριθμός scart:** 2
- **Υποδοχή scart 1:** Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- **2 εξωτερικά scart:** Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video, Y/C
- **Άλλες συνδέσεις:** Κεραία IEC75, Έξοδος σταθερού ήχου, DVI-D, Κεραία FM, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R
- **Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης:** Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video

### Ρεύμα

- **Κατανάλωση ρεύματος:** 110 W W
- **Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:** < 2 W
- **Θερμοκρασία περιβάλλοντος:** +5 -/+ 40 C

### Διαστάσεις

- **Βάρος προϊόντος:** 15 κ.

### Αξεσουάρ

- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** Μικρή υποδοχή σε Cinch (θηλυκό), Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, καλώδιο κεραίας RF, Εγχειρίδιο χρήσεως

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Οθόνη LCD WXGA, 1280 x 768p

Αυτή η WXGA οθόνη με κορυφαία τεχνολογία LCD προσφέρει ανάλυση HD ευρείας οθόνης στα 1.280 x 768p pixels. Παρέχει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με βέλτιστη φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

### Pixel Plus

Το Pixel Plus είναι μια τεχνολογία ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας που αυξάνει τον αριθμό των γραμμών και των pixels, με αποτέλεσμα ευκρινείς εικόνες με άψογη λεπτομέρεια και βάθος, κάθε φορά από οποιαδήποτε πηγή.

### Προοδευτική σάρωση

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άριστες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

### Active Control + Αισθητήρας φωτός

Το Active Control βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, αναλύοντας το εισερχόμενο σήμα για αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας. Το Active Control με Αισθητήρα φωτός χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για να προσαρμόσει τη φωτεινότητα της εικόνας στις συνθήκες φωτισμού του δωματίου.

### Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίστετε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

### Ραδιόφωνο FM

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο 40 προεπιλεγμένων σταθμών. Εύκολη πλοήγηση με την εμφάνιση των ονομάτων των σταθμών. Εύχρηστο ρολόι.

### Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

### Εικόνα σε γραφικά

Η λειτουργία Εικόνα σε γραφικά εμφανίζει ένα μικρό παράθυρο μέσα στην κύρια προβαλλόμενη εικόνα ώστε να μπορείτε να βλέπετε δεδομένα και γραφικά στη βασική οθόνη της τηλεόρασης. Σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε ταυτόχρονα δεδομένα/γραφικά και τηλεόραση.

### Teletext δύο σελίδων

Το Teletext δύο σελίδων σας επιτρέπει να βλέπετε ταυτόχρονα δύο σελίδες teletext δίπλα-δίπλα

### Smart Text 10 σελίδων

Το teletext μεταδίδεται από τους περισσότερους σταθμούς. Το Smart text 10 σελίδων πρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες.



Ημερομηνία έκδοσης  
2007-11-09

Έκδοση: 8.0

12 NC: 8670 000 20977  
EAN: 87 10895 83272 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)