

Philips
televisor plano profissional

32"
LCD
HD ready

32HF7444



Televisor plano preparado para sistemas

com o mais recente ecrã LCD de alta definição

Televisor HD Ready para hospitalidade, que se destaca na qualidade da imagem e na funcionalidade. Em combinação com a unidade SmartCard XPress opcional, este televisor está completamente preparado para serviços interactivos e entretenimento no quarto.

O melhor custo total de propriedade

- Wireless Smart Loader™ para cópias rápidas
- Conector externo de altifalante
- Bloqueio controlos dianteiros/laterais
- ESP™ (Programa de poupança de energia)
- Detecção de pilhas fracas para o telecomando

Preparado para sistemas actuais e futuros

- Compatível com caixa SmartCard Xpress para sistemas interactivos
- Alimentação adicional integrada
- Interface de controlo Serial Xpress™

O máximo conforto para os clientes

- Limitação de volume
- Mensagem de boas-vindas no ecrã

Excelente experiência de visualização e todo o conforto

- HD Ready permite uma visualização de alta qualidade de sinais HDTV

PHILIPS

Destques

Wireless Smart Loader™

Proporciona a capacidade de copiar facilmente e sem fios todas as definições de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Conector externo de altifalante

Conector áudio amplificado para uma fácil instalação dos altifalantes externos (como para casas de banho), eliminando a necessidade de investir em equipamento externo

Bloqueio controlos dianteiros/laterais

Ao seleccionar a opção para bloquear ou desbloquear o acesso aos controlos dianteiros e laterais do televisor no menu de configuração, é evitado o acesso não autorizado ao menu do televisor, poupando tempo e esforço de nova instalação.

Detecção de pilhas fracas

Esta funcionalidade informa da necessidade de substituir as pilhas do telecomando evitando a substituição desnecessária das mesmas.

ESP™

Esta funcionalidade pode ser seleccionada no menu de configuração. O televisor pode ser desligado automaticamente após um período de tempo especificado, aumentando a vida útil do produto. O limite seleccionável é de 0 a 99 horas.

Caixa SmartCard Xpress

A caixa SmartCard Xpress opcional pode ser montada na parte de trás do televisor e permite a interacção dos descodificadores e placas de aplicações de outras marcas com o televisor, adicionando-lhe novas funcionalidades. O televisor também pode ser ligado a descodificadores externos e a set-top boxes dos principais fornecedores de sistemas interactivos, através da interface Serial Xpress Control (suporta os protocolos UART e RS232) e da interface SmartPlug Control.

Alimentação adicional integrada

A fonte de alimentação adicional integrada evita a necessidade de adquirir uma fonte de alimentação em separado para um sistema interactivo. Em caso de utilização autónoma, a fonte de alimentação adicional pode ser desligada para poupar energia.

Controlo Serial Xpress™

A interface de controlo Serial Xpress™ é compatível com todos os principais serviços de entretenimento premium. Os protocolos permitem a ligação do televisor a descodificadores externos, set-top boxes e soluções informáticas. Suporta os protocolos UART e RS232.

Mensagem de boas-vindas

É apresentada uma mensagem de boas-vindas no ecrã sempre que o televisor é ligado.

Limitação de volume

Esta funcionalidade permite predefinir os limites de volume do televisor, evitando ajustes de volume excessivos e perturbação dos seus vizinhos.

HD ready



Desfrute da excelente qualidade de imagem de alta definição e esteja preparado para fontes HD, tais como set-top boxes HDTV ou DVD Blu-Ray. HD Ready é uma etiqueta protegida que proporciona uma qualidade de imagem superior ao varrimento progressivo. Está em conformidade com as normas rigorosas definidas pela EICTA, de modo a proporcionar um ecrã de alta definição que apresente as vantagens da qualidade de imagem e da resolução de um sinal de Alta Definição. Dispõe de uma ligação universal para ligação YPbPr analógica e ligação DVI ou HDMI digital não comprimida, suportando HDCP. Consegue apresentar sinais de 720p e 1080i a 50 e 60Hz.

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9, Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 32 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 80 cm
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 500 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 1600:1 (dinâmico)
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Controlo Activo, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Redução de Ruído Digital, Supressão de Linha Distorcida, Varrimento progressivo, Ajuste da Nitidez
- Tipo de ecrã de visualização: TFT Active Matrix WXGA LCD
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizador/receção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Número de canais predefinidos: 125
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM
- Ecrã do Sintonizador: PLL

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Modo avançado de hotel, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Nome do Programa, Carregamento Inteligente sem Fios
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), Controlo lateral, Smart Picture, Som Inteligente
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Temporizador
- Ajustes de Formato do Ecrã: 7 Modos Panorâmicos, Formatação Automática
- Telecomando: TV
- Tipo do telecomando: RC2886
- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão
- Teletexto: 10 páginas de Texto Inteligente
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington

- Montagem VESA: 200 x 100 mm
- Imagem na imagem (PIP - Picture in Picture): Imagem em gráficos
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido

Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15W
- Sistema de som: Nicam Estéreo, Surround Dolby Virtual
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Dynamic Bass Enhancement

Colunas

- Colunas incorporadas: 2

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Conector RJ12, Conector RJ45, Conector externo de altifalante, HM-Link, Alimentação adicional 12 V/1 W, Compatível com SmartCard Xpress
- Número de Scarts: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Ligações frontais/laterais: Entrada áudio, Entrada S-video
- Scart Ext 1: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- AV 5: HDMI
- Scart Ext 2: Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, Entrada S-video
- Outras ligações: Antena IEC75

Potência

- Alimentação elétrica: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia: 120W Normal operation W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Telecomando, Suporte para mesa, Manual do utilizador
- Acessórios opcionais: Configurar Telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensões

- Largura do conjunto: 924 mm
- Altura do conjunto: 507 mm
- Profundidade do conjunto: 119 mm
- Peso do produto: 18,9 kg
- Largura da caixa: 1000 mm
- Altura da caixa: 690 mm
- Profundidade da caixa: 240 mm
- Peso incl. embalagem: 22 kg
- Largura (com base): 924 mm
- Altura (com base): 550 mm
- Profundidade (com base): 222 mm



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 5.0.6

EAN: 87 10895 92607 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com