

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LCD

26"
LCD
HD Ready

26HF5445



Η ευέλικτη και αμφίδρομη τηλεόραση Hospitality

Τηλεόραση HD Ready LCD της Philips

Αυτή η κομψή και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας τηλεόραση Hospitality είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για διαδραστικότητα. Οι επισκέπτες σας απολαμβάνουν προαιρετικά μια μοναδική οπτική εμπειρία εμπλουτισμένη με μουσική μπάνιου και ένα προσαρμοσμένο μήνυμα υποδοχής.

Το καλύτερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

- Wireless SmartLoader για fast cloning
- Κλείδωμα μενού εγκατάστασης
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Ετοιμότητα για σύνδεση και διαχρονικότητα

- Συμβατή με SmartCard Xpress Box για αμφίδρομα συστήματα
- Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

Οικολογικό

- SmartPower για εξοικονόμηση ενέργειας
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Εξαιρετική εμπειρία προβολής και άνεση για τους φιλοξενούμενους

- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Digital Crystal Clear για πιο ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες
- Περιστρεφόμενη βάση με αντικλεπτική πρόβλεψη

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού

Το λογισμικό της τηλεόρασης που ελέγχει λειτουργίες σχετικές με το ξενοδοχείο μπορεί να αναβαθμιστεί από μακριά μέσω ενός πιστοποιημένου παρόχου συστήματος.

SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέπει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear αποτελεί μια τεχνολογία επεξεργασίας που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας βελτιστοποιώντας τα επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρίνειας.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση

Περιστρεφόμενη βάση

Αυτή η LCD TV διαθέτει περιστρεφόμενη βάση ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να παρακολουθούν από οποιοδήποτε σημείο του δωματίου. Η βάση μπορεί να ασφαλίσει σε κάποιο τραπέζι ή έπιπλο αποτρέποντας την κλοπή της.

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Εξωτερικό ηχείο & πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος

Η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή σύνδεσης ενισχυμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως για μπάνια) καταργώντας την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό. Η πρόσθετη ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος καταργεί την ανάγκη ύπαρξης ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για ενσωματωμένο σύστημα. Στην περίπτωση αυτόνομης χρήσης, η επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

Κλειδωμά μενού εγκατάστασης

Αποτρέπει την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης, διασφαλίζοντας μέγιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους και αποτρέποντας περιττά έξοδα επαναπρογραμματισμού.

SmartPower



Το σύστημα μπορεί να ελέγξει και να προρυθμίσει την ένταση του οπίσθιου φωτισμού ώστε να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος έως και 50%, εξοικονομώντας σημαντικά στην κατανάλωση ενέργειας.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 16:9, Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 26 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 66 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Βελτίωση εικόνας: Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, 3/2-2/2 pull down, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Προοδευτική σάρωση, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 800:1
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 4000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 160 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 150 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Φορμά βίντεο: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720 p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 125
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Μικροσυντονισμός,

- Ονομασία προγράμματος, Έξυπνη ασύρματη φόρτωση, Κλειδώμα ηλεκτρολογίου, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Χρονοδιακόπτης ύπνου, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Μήνυμα υποδοχής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης
- Τηλεχειριστήριο: αντικλεπτική προστασία μπαταρίας, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Μετατροπή σε καταναλωτική τηλεόραση, Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Απομακρυσμένη αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου, Τοπική αναβάθμιση του λογισμικού τηλεόρασης του ξενοδοχείου
- Γλώσσες Teletext: Κυριλική, Ανατολικής Ευρώπης, Δυτικής Ευρώπης

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 10W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam, Στερεοφωνικός
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45, Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου, HM-Link, Επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος 12V/1W, SmartCard Xpress box ready, Fast Infrared loop through, Διασύνδεση Serial Xpress, Διασύνδεση

- SmartPlug, Λειτουργία μέσω scart
- Αριθμός scart: 2
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος PC VGA
- 3 εξ.: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-Video
- Ext 4: Είσοδος ήχου L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 120 W
- Υψηλή λειτουργία SmartPower: 58 W
- Χαμηλή λειτουργία SmartPower: 103 W
- Ενεργή κατανάλωση κατά την αναμονή: 18 W
- Παθητική κατανάλωση κατά την αναμονή: 2 W
- Μεσαία λειτουργία SmartPower: 73 W

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο εγγύησης, Περιστρ. βάση με αντικλεπτική προστασία
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου RC2573GR, Ασύρματο SmartLoader 22AV1135

Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 682 mm
- Ύψος συσκευής: 473 mm
- Βάθος συσκευής: 111 mm

Προδιαγραφές

- Βάρος προϊόντος: 11,07 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 682 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 536 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 200 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 13.81 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 836 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 212 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 592 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 16,6 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 200 x 100 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 4.1.6

EAN: 87 12581 32861 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com