

飞利浦 3000 series
具有逐点晶晰图像引擎
的 LED 背光源液晶电视

42 英寸
全高清

42HFA3856



享受美好的电视之夜

飞利浦以优惠的价格提供高品质液晶电视

最佳整体成本

- VESA 安装兼容
- 开机状态
- 智能复制

出众的观赏体验与客人舒适度

- 逐点晶晰图像引擎

高级酒店功能，极具前瞻性

- 音量限制
- 显示屏上出现欢迎信息
- 外置扬声器接口

高级商业功能

- 打开频道编程
- 本地键盘锁定
- Xpress™ 串行控制接口
- 打开画面

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 宽高比: 16:9
- 屏幕对角线尺寸: 42 英寸 / 107 厘米
- 面板分辨率: 1920x1080
- 画面效果增强: 2D/3D 降噪, 3D 梳状滤波器, 3/2 - 2/2 移动下拉, 数码降噪, 色彩增强, 动态对比度增强, 清晰度调节, 3:2 下拉, 3D MA 去隔行, 黑电平延伸, 色温调节, 数码梳状滤波器, 晶彩, 数码晶彩技术, 动态对比度, 动态对比度, 灵智图像, 逐点高清, 逐行扫描
- 屏幕增强: 抗反射镀膜屏幕
- 视角 (水平 / 垂直): 176 / 176 度

支持的显示分辨率

- 电脑格式

分辨率	刷新率
640 x 480	60 赫兹
800 x 600	60 赫兹
1024 x 768	60 赫兹
- 视频格式

分辨率	刷新率
480i	60 赫兹
480p	60 赫兹
576i	50 赫兹
576p	50 赫兹
1080i	50、60 赫兹
720p	60 赫兹
1080p	24、25、30、50、60 赫兹
- SXGA 1280x1024: 60 赫兹
- VGA 640x480: 60 赫兹
- XGA 1024x768: 60 赫兹

声音

- 输出功率 (RMS): 2x10 瓦
- 声音系统: 单声道, 立体声
- 音效增强: 自动音量调衡, 超宽环绕立体声

便利性

- 时钟: 定时关机
- 便于安装: 自动存储, 微调, PLL 数字调谐
- 易于使用: 灵智图像, 灵智声音, 自动音量调衡, 屏幕显示, 侧控
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文
- 遥控器: 电视遥控器
- 屏幕格式调整: 宽银幕, 4:3, 电脑扩展 16:9, 电脑

扩展 14:9

- 儿童保护: 儿童锁 + 父母端控件

多媒体应用

- 多媒体连接: USB
- 播放格式: MP3, H.264/MPEG-4 AVC, JPEG 静态数码照片

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 预设频道数: 200
- 调谐波段: UHF, VHF
- 视频播放: PAL, NTSC
- 数字电视: DVB-C, DTMB
- 电视制式: PAL D/K

连接

- HDMI 2: HDMI v1.3
- AV 2: CVBS 带 L+R 音频 (侧面)
- 连通性增强: 外置扬声器: 1/8 英寸插孔, 快速红外循环, RJ45 连接器, RS232 Xpress 串行接口
- HDMI 1: HDMI v1.3
- 背面连接: VGA 电脑接口, TV 输入 75 欧姆 (IEC 类), VGA 输入, YPbPr + L/R 音频
- 侧面: CVBS 输入 + 音频 L/R, 外置扬声器输出, HDMI, RS232, USB 2.0

功率

- 环境温度: 5 °C 至 40 °C
- 主电源: 220 伏; 50 赫兹
- 功耗: 100 瓦
- 待机功耗: < 0.5 瓦

尺寸

- 产品重量: 8.41 千克
- 产品重量 (含桌架): 10.63 千克
- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 959.7 x 566.6 x 87.2 毫米
- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 959.7 x 616.1 x 243 毫米

附件

- 随附的附件: 电源线, 遥控器, 桌架, 用户手册, 保修单, 快速入门指南, 遥控器电池
- 用户手册: 简体中文

产品亮点

打开频道编程

特别适用于室内广告或资讯频道, 因为它允许在电视打开时显示预设频道。

外置扬声器接口

放大音频接口用于轻松安装外置扬声器 (例如用于浴室), 从而免除了将额外开销用于外置设备的需要。

Xpress™ 串行控制

Xpress™ 串行控制接口与所有主要高品质娱乐服务兼容。此协议可使电视连接至外置编解码器、机顶盒及电脑解决方案。支持 UART 和 RS232 协议。



发行日期 2015-08-11

版本: 2.0.1

12 NC: 8670 001 29979
EAN: 69 59033 85285 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com